REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES: **CUSTOM CODE: 1FE0**

DATA CODE :

POWER ON:	1FE0	A15E	ALL:	1FE0	B04F	RECALL:	1FE0	B24D
POWER OFF:	1FE0	A25D	OFF:	1FE0	B14E	MEMORY:	1FE0	B44B
EDID:	1FE0	B748	LOCK:	1FE0	B54A	ENTER:	1FE0	B34C

PRESS TV DESTINATION - # THEN PRESS AV SOURCE - #

DESTINATION #1 : 1FE0 10EF
DESTINATION #2 : 1FE0 20DF
DESTINATION #3 : 1FE0 30EF
DESTINATION #4 : 1FE0 40DF

SOURCE #1 : 1FE0 01FE
SOURCE #2 : 1FE0 02FD
SOURCE #3 : 1FE0 03FC
SOURCE #4 : 1FE0 04FB
SOURCE #5 : 1FE0 05FA
SOURCE #6 : 1FE0 06F9
SOURCE #7 : 1FE0 07F8
SOURCE #8 : 1FE0 08F7

For Example:

SELECT DESTINATION # 1 TO SHOW SOURCE #1~8

The IR Data Code list :

Destination # 1, Source #1 1FE0 10EF 1FE0 01FE
Destination # 1, Source #2 1FE0 10EF 1FE0 02FD
Destination # 1, Source #3 1FE0 10EF 1FE0 03FC
Destination # 1, Source #4 1FE0 10EF 1FE0 04FB
Destination # 1, Source #5 1FE0 10EF 1FE0 05FA
Destination # 1, Source #6 1FE0 10EF 1FE0 06F9
Destination # 1, Source #7 1FE0 10EF 1FE0 07F8
Destination # 1, Source #8 1FE0 10EF 1FE0 08F7