REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES: **CUSTOM CODE: 4DB2**

POWER ON:	4DB2	A15E	LOCK:	4DB2	B54A
POWER OFF:	4DB2	A25D	RECALL:	4DB2	B24D
ALL:	4DB2	B04F	MEMORY:	4DB2	B44B
OFF:	4DB2	B14E	ENTER:	4DB2	B34C
EDID:	4DB2	B748			

PRESS DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 4DB2 10EF	SOURCE #1 : 4DB2 01FE
DESTINATION #2 : 4DB2 20DF	SOURCE #2 : 4DB2 02FD
DESTINATION #3 : 4DB2 30CF	SOURCE #3 : 4DB2 03FC
DESTINATION #4 : 4DB2 40BF	SOURCE #4 : 4DB2 04FB
DESTINATION #5 : 4DB2 50AF	SOURCE #5 : 4DB2 05FA
DESTINATION #6 : 4DB2 609F	SOURCE #6 : 4DB2 06F9
DESTINATION #7 : 4DB2 708F	SOURCE #7 : 4DB2 07F8
DESTINATION #8 : 4DB2 807F	SOURCE #8 : 4DB2 08F7

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~8,

The IR Data Code list:

Destination # 1 , Source #1	4DB2	10EF	4DB2	01FE	01FE
Destination # 1 , Source #2	4DB2	10EF	4DB2	01FE	02FD
Destination # 1 , Source #3	4DB2	10EF	4DB2	01FE	03FC
Destination # 1 , Source #4	4DB2	10EF	4DB2	01FE	04FB
Destination # 1 , Source #5	4DB2	10EF	4DB2	01FE	05FA
Destination # 1 , Source #6	4DB2	10EF	4DB2	01FE	06F9
Destination # 1 , Source #7	4DB2	10EF	4DB2	01FE	07F8
Destination # 1 , Source #8	4DB2	10EF	4DB2	01FE	08F7