REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES: **CUSTOM CODE: 20DF**

POWER ON:	20DF	A15E	LOCK:	20DF	B54A	VOLUME +:	20DF	C33C
POWER OFF:	20DF	A25D	RECALL:	20DF	B24D	VOLUME -:	20DF	C43B
ALL:	20DF	B04F	MEMORY:	20DF	B44B	BALANCE +:	20DF	EE11
OFF:	20DF	B14E	ENTER:	20DF	B34C	BALANCE -:	20DF	ED12

PRESS TV DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 20DF 01EF	SOURCE #1 : 20DF 01FE
DESTINATION #2 : 20DF 02DF	SOURCE #2 : 20DF 02FD
DESTINATION #3 : 20DF 03CF	SOURCE #3 : 20DF 03FC
DESTINATION #4 : 20DF 04BF	SOURCE #4 : 20DF 04FB

For Example:
Select Destination # 1 to show Source #1~4,

The IR Data Code list when press Destination # then press Source #

Press Destination # 1 & Source #1	20DF	01EF	20DF	01FE
Press Destination # 1 & Source #2	20DF	01EF	20DF	02FD
Press Destination # 1 & Source #3	20DF	01EF	20DF	03FC
Press Destination # 1 & Source #4	20DF	01EF	20DF	04FB