REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES: **CUSTOM CODE: 09F6**

POWER ON:	09F6	A15E	ALL:	09F6	B04F	RECALL:	09F6	B24D
POWER OFF:	09F6	A25D	OFF:	09F6	B14E	MEMORY:	09F6	B44B
EDID:	09F6	B748	LOCK:	09F6	B54A	ENTER:	09F6	B34C

PRESS DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 09F6 10EF
DESTINATION #2 : 09F6 20DF
DESTINATION #3 : 09F6 30CF
DESTINATION #4 : 09F6 40BF
DESTINATION #5 : 09F6 50AF
DESTINATION #6 : 09F6 609F
DESTINATION #7 : 09F6 708F
DESTINATION #8 : 09F6 807F

SOURCE #1 : 09F6 01FE
SOURCE #2 : 09F6 02FD
SOURCE #3 : 09F6 03FC
SOURCE #4 : 09F6 04FB
SOURCE #5 : 09F6 05FA
SOURCE #6 : 09F6 06F9
SOURCE #7 : 09F6 07F8
SOURCE #8 : 09F6 08F7

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~8

The IR Data Code list :
Destination # 1 , Source #1 09F6 10EF 09F6 01FE
Destination # 1 , Source #2 09F6 10EF 09F6 02FD
Destination # 1 , Source #3 09F6 10EF 09F6 03FC
Destination # 1 , Source #4 09F6 10EF 09F6 04FB
Destination # 1 , Source #5 09F6 10EF 09F6 05FA
Destination # 1 , Source #6 09F6 10EF 09F6 06F9
Destination # 1 , Source #7 09F6 10EF 09F6 07F8
Destination # 1 , Source #8 09F6 10EF 09F6 08F7