REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO CONTROL IR CODES

CUSTOM CODE : 2DD2

POWER ON : 2DD2 2DD2
POWER OFF : 2DD2 05FA

ALL : 2DD2 B04F
OFF : 2DD2 B14E
LOCK : 2DD2 B54A
RECALL : 2DD2 B24D
ENTER : 2DD2 B34C
MEMORY : 2DD2 B44B

PRESS DESTINATION - # THEN PRESS SOURCE -

DESTINATION #1 :	2DD2	10EF	SOURCE #1 :	2DD2	01FE
DESTINATION #2 :	2DD2	20DF	SOURCE #2 :	2DD2	02FD
DESTINATION #3 :	2DD2	30CF	SOURCE #3 :	2DD2	03FC
DESTINATION #4 :	2DD2	40BF	SOURCE #4 :	2DD2	04FB
DESTINATION #5 :	2DD2	50AF	SOURCE #5 :	2DD2	05FA
DESTINATION #6 :	2DD2	609F	SOURCE #6 :	2DD2	06F9
DESTINATION #7 :	2DD2	708F	SOURCE #7 :	2DD2	07F8
DESTINATION #8 :	2DD2	807F	SOURCE #8 :	2DD2	08F7

For example;
Select Destination # 1 to show Source #1~8,

THE IR DATA CODE LIST WHEN PRESS DESTINATION # THEN PRESS SOURCE

Press Destination # 1 & Source #1	2DD2	10EF	2DD2	01FE
Press Destination # 1 & Source #2	2DD2	10EF	2DD2	02FD
Press Destination # 1 & Source #3	2DD2	10EF	2DD2	03FC
Press Destination # 1 & Source #4	2DD2	10EF	2DD2	04FB
Press Destination # 1 & Source #5	2DD2	10EF	2DD2	05FA
Press Destination # 1 & Source #6	2DD2	10EF	2DD2	06F9
Press Destination # 1 & Source #7	2DD2	10EF	2DD2	07F8
Press Destination # 1 & Source #8	2DD2	10EF	2DD2	08F7