REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO CONTROL IR CODES

POWER ON:	35CA	A15E
POWER OFF:	35CA	A25D
ALL:	35CA	B04F
OFF:	35CA	B14E

CUSTOM CODE: 35CA

LOCK:	35CA	B54A
RECALL:	35CA	B24D
MEMORY:	35CA	B44B
ENTER:	35CA	B34C

PRESS DESTINATION - # THEN PRESS SOURCE -

DESTINATION #1 :	35CA	10EF	SOURCE #1 :	35CA	01FE
DESTINATION #2 :	35CA	20DF	SOURCE #2 :	35CA	02FD
DESTINATION #3 :	35CA	30CF	SOURCE #3 :	35CA	03FC
DESTINATION #4 :	35CA	40BF	SOURCE #4 :	35CA	04FB
DESTINATION #5 :	35CA	50AF	SOURCE #5 :	35CA	05FA
DESTINATION #6 :	35CA	609F	SOURCE #6 :	35CA	06F9
DESTINATION #7 :	35CA	708F	SOURCE #7 :	35CA	07F8
DESTINATION #8 :	35CA	807F	SOURCE #8 :	35CA	08F7

For Example:

SELECT DESTINATION # 1 TO SHOW SOURCE #1~8

THE IR DATA CODE LIST WHEN PRESS DESTINATION # THEN PRESS SOURCE

Press Destination # 1 & Source #1	35CA	10EF	35CA	01FE
Press Destination # 1 & Source #2	35CA	20DF	35CA	02FD
Press Destination # 1 & Source #3	35CA	30CF	35CA	03FC
Press Destination # 1 & Source #4	35CA	40BF	35CA	04FB
Press Destination # 1 & Source #5	35CA	50AF	35CA	05FA
Press Destination # 1 & Source #6	35CA	609F	35CA	06F9
Press Destination # 1 & Source #7	35CA	708F	35CA	07F8
Press Destination # 1 & Source #8	35CA	807F	35CA	08F7