REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC STANDARD)

HOW TO SETUP IR CODES:		CUSTOM CODE: 04FB
POWER ON:	04FB	A15E
POWER OFF:	04FB	A25D
ALL:	04FB	B04F
OFF:	04FB	B14E
LOCK:	04FB	B54A
RECALL:	04FB	B24D
MEMORY:	04FB	B44B
ENTER:	04FB	B34C

PRESS DESTINATION - # THEN PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 04FB 10EF	SOURCE #1 : 04FB 01FE
DESTINATION #2 : 04FB 20DF	SOURCE #2 : 04FB 02FD
DESTINATION #3 : 04FB 30CF	SOURCE #3 : 04FB 03FC
DESTINATION #4 : 04FB 40BF	SOURCE #4 : 04FB 04FB
DESTINATION #5 : 04FB 50AF	SOURCE #5 : 04FB 05FA
DESTINATION #6 : 04FB 609F	SOURCE #6 : 04FB 06F9
DESTINATION #7 : 04FB 708F	SOURCE #7 : 04FB 07F8
DESTINATION #8 : 04FB 807F	SOURCE #8 : 04FB 08F7

For Example:

SELECT DESTINATION # 1 TO SHOW SOURCE #1~8

THE IR DATA CODE LIST :

Destination # 1 , Source #1 04FB 10EF 04FB 01FE
Destination # 1 , Source #2 04FB 10EF 04FB 02FD
Destination # 1 , Source #3 04FB 10EF 04FB 03FC
Destination # 1 , Source #4 04FB 10EF 04FB 04FB
Destination # 1 , Source #5 04FB 10EF 04FB 05FA
Destination # 1 , Source #6 04FB 10EF 04FB 06F9
Destination # 1 , Source #7 04FB 10EF 04FB 07F8
Destination # 1 , Source #8 04FB 10EF 04FB 08F7