BD-S677(Except for China)　IR code comparison

Rev.2

	custom code: 7C	BD-S677（T以外）				
		ID1		ID2		
	YAMAHA Name	data code 0	data code 1	data code 0	data code 1	remark
1	Standby/On	80	7F	80	7E	
2	OPEN/CLOSE	81	7E	81	7F	
3	PLAY	82	7D	82	7C	
4	PAUSE	83	7C	83	7D	
5	STOP	85	7A	85	7B	
6	SEARCH-	86	79	86	78	
7	SEARCH+	87	78	87	79	
8	0	93	6C	93	6D	
9	1	94	6B	94	6A	
10	2	95	6A	95	6B	
11	3	96	69	96	68	
12	4	97	68	97	69	
13	5	98	67	98	66	
14	6	99	66	99	67	
15	7	9A	65	9A	64	
16	8	9B	64	9B	65	
17	9	9C	63	9C	62	
18	SEARCH	9E	61	9E	60	
19	CLEAR	9F	60	9F	61	
20	A/B	A4	5B	A4	5A	
21	ON SCREEN	A6	59	A6	58	
22	STATUS	A8	57	A8	56	
23	SUBTITLE	AB	54	AB	55	
24	SETUP	AC	53	AC	52	
25	AUDIO	AD	52	AD	53	
26	ANGLE	AE	51	AE	50	
27	TOP MENU	B1	4E	B1	4F	
28	▼ DOWN	B3	4C	B3	4D	
29	▲ UP	B4	4B	B4	4A	
30	◀ LEFT	B5	4A	B5	4B	
31	▶ RIGHT	B6	49	B6	48	
32	RETURN	B7	48	B7	49	
33	ENTER	B8	47	B8	46	
34	SKIP-	B9	46	B9	47	
35	SKIP+	BA	45	BA	44	
36	INS Search	C2	3D	C2	3C	
37	INS Replay	C3	3C	C3	3D	
38	POPUP / MENU	CF	30	CF	31	
39	RED/ZOOM	E9	16	E9	17	
40	GREEN / PROGRAM	EA	15	EA	14	
41	YELLOW / SHUFFLE	EC	13	EC	12	
42	BLUE/REPEAT	EB	14	EB	15	
43	PIP	ED	12	ED	13	
44	2nd AUDIO	EE	11	EE	10	
45	HOME	EF	10	EF	11	
46	YOUTUBE	FB	04	FB	05	Except for China
47	MIRACAST	BD	42	BD	43	
48	VUDU	FC	03	FC	02	Only for USA

Extended IR Code

49	REPEAT	A3	5C	A3	5D	
50	SHUFFLE	A1	5E	A1	5F	
51	POWER ON	F6	09	F6	08	
52	POWER OFF	F7	08	F7	09	
53	MARKER	D8	27	D8	26	
54	ZOOM	D7	28	D7	29	
55	DIGEST	E2	1D	E2	1C	
56	PROGRAM	A0	5F	A0	5E	
57	NORMAL	C0	3F	C0	3E	
58	EXIT	F0	0F	F0	0E	