DENON

AVR-3310CI/AVR-990/AVC-3310

Remote Code List

Ver. 01

Version	Date	Contents	Page
01	23.Jun.'09	Original	

DENON AVR3310CI/AVR990/AVC3310 RC CODE
FORMAT SHARP
DATA CONSTRUCTION 15bits C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED
REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5) : 01000 , EXTENSION BIT(C12,C13) : 11

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	FR LEVEL DOWN
1	100000	POWER	17	100010	
2	010000	FL LEVEL UP	18	010010	
3	110000	PHONO	19	110010	
4	001000	CD	20	001010	
5	101000	TUNER(except NA)	21	101010	
6	011000		22	011010	SR LEVEL UP
7	111000	FL LEVEL DOWN	23	111010	SR LEVEL DOWN
8	000100	SAT/CBL	24	000110	VIDEO SELECT
9	100100	TV	25	100110	
10	010100	HDP	26	010110	
11	110100	FR LEVEL UP	27	110110	
12	001100	V.AUX	28	001110	INPUT MODE ANALOG
13	101100	VCR	29	101110	CURSOR RIGHT
14	011100	DVR	30	011110	STATUS
15	111100		31	111110	ON SCREEN

SYSTEM ADDRESS(C1～C5) : 01000 , EXTENSION BIT(C12,C13) : 11

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
32	000001	ENTER	48	000011	MUTING
33	100001	POWER ON	49	100011	MASTER VOLUME UP
34	010001	POWER OFF	50	010011	MASTER VOLUME DOWN
35	110001	DVD	51	110011	SL LEVEL UP
36	001001	STANDARD(DOLBY/DTS SURR.)	52	001011	SL LEVEL DOWN
37	101001	SW LEVEL DOWN	53	101011	CENTER LEVEL UP
38	011001	DSP SIMULATION	54	011011	CENTER LEVEL DOWN
39	111001	SB/SBL LEVEL UP	55	111011	SBR LEVEL UP
40	000101		56	000111	SBR LEVEL DOWN
41	100101		57	100111	TONE CONTROL OFF
42	010101		58	010111	TONE CONTROL ON
43	110101	SB/SBL LEVEL DOWN	59	110111	
44	001101	SW LEVEL UP	60	001111	
45	101101	SPEAKER	61	101111	
46	011101	SP-A ,FRONT	62	011111	
47	111101	SP-B ,FRONT	63	111111	

DENON AVR3310CI/AVR990/AVC3310 RC CODE
FORMAT SHARP
DATA CONSTRUCTION 15bits C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED
REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5) : 00110 , EXTENSION BIT (C12,C13) : 01

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
0	000000	ALL BASS DOWN	16	000010	ZONE2 CD
1	100000		17	100010	ZONE2 TUNER(exceptNA)
2	010000	SURROUND BACK	18	010010	ZONE2 HDP
3	110000	MASTER VOL. PRESET1(0dB)	19	110010	ZONE2 V.AUX
4	001000		20	001010	ZONE2 VCR
5	101000	MASTER VOL. PRESET2(-20dB)	21	101010	
6	011000	MASTER VOL. PRESET3(-40dB)	22	011010	ZONE2 PRESET UP
7	111000	ZONE2 VOL. PRESET1(0dB)	23	111010	ZONE2 PRESET DOWN
8	000100	ZONE2 VOL. PRESET2(-20dB)	24	000110	
9	100100	ZONE2 VOL. PRESET3(-40dB)	25	100110	ZONE2 DVR
10	010100	ZONE2 SAT/CBL	26	010110	
11	110100		27	110110	ZONE2 TV
12	001100	ZONE3 VOL. PRESET1(0dB)※1	28	001110	
13	101100	ZONE2 VOLUME UP	29	101110	STEREO
14	011100	ZONE2 VOLUME DOWN	30	011110	DIRECT
15	111100	ZONE2 PHONO	31	111110	ZONE3 VOL. PRESET2(0dB)※1

※1：Except AVR990

SYSTEM ADDRESS(C1～C5) : 00110 , EXTENSION BIT (C12,C13) : 01

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
32	000001	SYSTEM SETUP	48	000011	
33	100001	SURROUND PARAMETER	49	100011	
34	010001	ZONE3 VOL. PRESET2(0dB)※1	50	010011	
35	110001	CURSOR UP	51	110011	
36	001001	CURSOR DOWN	52	001011	
37	101001		53	101011	INPUT MODE EXT.IN
38	011001		54	011011	INPUT MODE
39	111001		55	111011	ALL TREBLE UP
40	000101	7CH STEREO	56	000111	ALL TREBLE DOWN
41	100101		57	100111	TUNER SHIFT A ※2
42	010101		58	010111	TUNER SHIFT B ※2
43	110101	TUNER SHIFT F ※2	59	110111	TUNER SHIFT C ※2
44	001101		60	001111	TUNER SHIFT D ※2
45	101101		61	101111	TUNER SHIFT E ※2
46	011101	TUNER SHIFT G ※2	62	011111	ZONE2 DVD
47	111101	CH LEVEL	63	111111	ALL BASS UP

※2：EU only

DENON AVR3310CI/AVR990/AVC3310 RC CODE
FORMAT SHARP
DATA CONSTRUCTION 15bits C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED
REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5) : 00110 , EXTENSION BIT (C12,C13) : 10

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
32	000001		48	000011	
33	100001		49	100011	
34	010001		50	010011	
35	110001		51	110011	
36	001001		52	001011	
37	101001		53	101011	
38	011001		54	011011	
39	111001		55	111011	
40	000101		56	000111	
41	100101		57	100111	
42	010101		58	010111	
43	110101		59	110111	
44	001101		60	001111	
45	101101		61	101111	
46	011101		62	011111	
47	111101		63	111111	CURSOR LEFT

SYSTEM ADDRESS(C1～C5) : 00110 , EXTENSION BIT (C12,C13) : 11

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	
1	100000	1/TUNER PRESET CH1※2	17	100010	
2	010000	2/TUNER PRESET CH2※2	18	010010	RDS ※2
3	110000	3/TUNER PRESET CH3※2	19	110010	
4	001000	4/TUNER PRESET CH4※2	20	001010	PTY ※2
5	101000	5/TUNER PRESET CH5※2	21	101010	TUNER PRESETDOWN※2
6	011000	6/TUNER PRESET CH6※2	22	011010	TUNER PRESETUP ※2
7	111000	7/TUNER PRESET CH7※2	23	111010	TUNER BAND ※2
8	000100	8/TUNER PRESET CH8※2	24	000110	TUNER TUNINGMODE※2
9	100100	9 ※2	25	100110	TUNER TUNINGUP ※2
10	010100	0 ※2	26	010110	TUNER TUNINGDOWN※2
11	110100		27	110110	
12	001100	TUNER MEMORY ※2	28	001110	
13	101100	TUNER SHIFT ※2	29	101110	
14	011100	RT ※2	30	011110	
15	111100		31	111110	DIMMER

※2：EU only

DENON AVR3310CI/AVR990/AVC3310 RC CODE
FORMAT SHARP
DATA CONSTRUCTION 15bits C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED
REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS (C1～C5) : 01000 , EXTENSION BIT (C12,C13) : 10

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	
1	100000		17	100010	
2	010000		18	010010	ZONE3 TV ※1
3	110000		19	110010	ZONE3 SAT/CBL ※1
4	001000		20	001010	ZONE3 VCR ※1
5	101000		21	101010	ZONE3 DVR ※1
6	011000		22	011010	
7	111000		23	111010	ZONE3 V.AUX ※1
8	000100	ZONE3 TUNER ※1	24	000110	
9	100100	ZONE3 PHONO ※1	25	100110	
10	010100	ZONE3 CD ※1	26	010110	
11	110100		27	110110	
12	001100		28	001110	
13	101100		29	101110	ZONE2 ON/OFF
14	011100	ZONE3 DVD ※1	30	011110	
15	111100	ZONE3 HDP ※1	31	111110	

※1：Except AVR990

SYSTEM ADDRESS (C1～C5) : 01000 , EXTENSION BIT (C12,C13) : 10

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
32	000001		48	000011	
33	100001		49	100011	
34	010001		50	010011	
35	110001		51	110011	
36	001001		52	001011	
37	101001	ZONE3 VOLUME DOWN ※1	53	101011	
38	011001	ZONE3 VOLUME UP ※1	54	011011	
39	111001		55	111011	
40	000101		56	000111	
41	100101		57	100111	MAIN ZONE ON
42	010101	PURE DIRECT	58	010111	MAIN ZONE OFF
43	110101		59	110111	ZONE2 ON
44	001101		60	001111	ZONE2 OFF
45	101101		61	101111	ZONE3 ON ※1
46	011101		62	011111	ZONE3 OFF ※1
47	111101		63	111111	

※1：Except AVR990

DENON AVR3310CI/AVR990/AVC3310 RC CODE
FORMAT SHARP
DATA CONSTRUCTION 15bits C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED
REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS (C1～C5) : 00100 , EXTENSION BIT (C12,C13) : 01

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	DOLBY PL II MUSIC
1	100000		17	100010	DOLBY PL
2	010000		18	010010	
3	110000	ROCK ARENA	19	110010	
4	001000	JAZZ CLUB	20	001010	
5	101000		21	101010	CINEMA MODE
6	011000	MONO MOVIE	22	011010	MUSIC MODE
7	111000	MATRIX	23	111010	GAME MODE
8	000100	VIDEO GAME	24	000110	
9	100100	VIRTUAL	25	100110	
10	010100		26	010110	
11	110100		27	110110	
12	001100		28	001110	
13	101100	DTS NEO:6 CINEMA	29	101110	MultEQ
14	011100	DTS NEO:6 MUSIC	30	011110	
15	111100	DOLBY PL II CINEMA	31	111110	

SYSTEM ADDRESS (C1～C5) : 00100 , EXTENSION BIT (C12,C13) : 01

No.	Data (C6～C11)	Key Name	No.	Data (C6～C11)	Key Name
32	000001		48	000011	
33	100001		49	100011	
34	010001		50	010011	
35	110001		51	110011	INPUT MDOE AUTO
36	001001		52	001011	
37	101001		53	101011	
38	011001		54	011011	
39	111001		55	111011	INPUT MODE EXT.IN
40	000101		56	000111	
41	100101		57	100111	
42	010101		58	010111	
43	110101		59	110111	
44	001101		60	001111	
45	101101		61	101111	
46	011101		62	011111	
47	111101		63	111111	

DENON AVR3310CI/AVR990/AVC3310 RC CODE
FORMAT KASEIKYO
DATA CONSTRUCTION 48bits

DENON CODE																Parity				GENRE1(*1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*
GENRE2(*2)				Data										ID(*3)		Parity(*5)							
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(*5) Parity :
Delimit of each to 8 bits, and add the 3rd byte and the 4th byte and the 5th byte with modulo 2(exclusive-OR).
3rd byte (17 - 24 bit)
4th byte (25 - 32 bit)
5th byte (33 - 40 bit)

REMTOE ID SETTING: (default ID 1)

ID No.	ZONE/DEVICE	GENRE1(*1)				GENRE2(*2)				ID(*3)		
		21	22	23	24	25	26	27	28	39	40	
1	MAIN ZONE	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	SHARP&K4-1
	ZONE2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	SHARP&K4-3
	ZONE3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	SHARP&K4-5
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	SHARP&K4-1
	NET AUDIO	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	K4-7
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	K2-3
	SIRIUS	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	K7-B
	HD RADIO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	K7-4
2	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	K4-4
	ZONE3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	K4-6
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	K4-2
	NET AUDIO	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	K4-8
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	K2-3
	SIRIUS	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	K7-B
	HD RADIO	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	K7-4
3	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	K4-4
	ZONE3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	K4-6
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	K4-2
	NET AUDIO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	K4-8
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	K2-3
	SIRIUS	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	K7-B
	HD RADIO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	K7-4
4	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	K4-4
	ZONE3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	K4-6
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	K4-2
	NET AUDIO	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	K4-8
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	K2-3
	SIRIUS	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	K7-B
	HD RADIO	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	K7-4

MAIN ZONE

DENON CODE																Parity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-1 : MAIN ZONE																									
GENRE2				Data										ID		parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	RETURN
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	GUI MENU
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	MEMORY(SUB RC)
				0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	**UPGRADE ID ON(except JP)**
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	QUICK SELECT 1
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	QUICK SELECT 2
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	QUICK SELECT 3
				1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	**QUICK SELECT 4**
				0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	**QUICK SELECT 5**
				1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	DIRECT/STEREO
				1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	INPUT MODE HDMI
				1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	INPUT MODE DIGITAL
				0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	DECODE MODE
				1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	**FRONT HEIGHT ON/OFF**
				1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	DYNAMIC VOLUME
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	DYNAMIC EQ
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	AUDIO RESTORER
				1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	DYNAMIC EQ/VOLUME
				0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	RESTORER(OFF)
				1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	RESTORER(Mode1)
				0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	RESTORER(Mode2)
				1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	RESTORER(Mode3)
				1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	FRONT SP A ON/OFF
				0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	FRONT SP B ON/OFF
				0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	AUDIO DELAY MODE
				1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	AUDIO DELAY UP
				0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	AUDIO DELAY DOWN
				1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	**FHL LEVEL UP**
				0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	**FHL LEVEL DOWN**
				1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	**FHR LEVEL UP**
				0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	**FHR LEVEL DOWN**
				1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	**SOURCE SELECT MENU**
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	**InternetRadio(except JP)**
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	**Rhapsody(NA only)**
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	**Napster(except JP,China)**
				0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	**SAT TU(SIRIUS) (NA only)**
				0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	**CD / PHONO**
				1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	**MediaServer(except JP)**
				0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	SAT TU(SIRIUS) (NA only)
				1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	SIRIUS(NA only)
				1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	**NET/USB(except JP)**
				1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	**HD RADIO (NA only)**

	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	NET**(except JP)**
	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	IPod
	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	USB(Playback) **(except JP)**
	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	**DTU/TUNER**
	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	DVD/HDP
	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	VCR/DVR
	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	DYNAMIC EQ/VOL ON
	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	DYNAMIC EQ ON
	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	DYNAMIC EQ/VOL OFF
	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	DYNAMIC VOL SET（MIDNIGHT)
	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	DYNAMIC VOL SET（EVENING)
	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	DYNAMIC VOL SET（DAY)
	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	RESOLUTION
	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	RESOLUTION(HDMI)
	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	**Reference Level Offset (0dB) for DynamicEQ**
	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	**Reference Level Offset (5dB) for DynamicEQ**
	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	**Reference Level Offset (10dB) for DynamicEQ**
	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	**Reference Level Offset (15dB) for DynamicEQ**
	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	**PARTY MODE(except JP)**
	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	**SLEEP MODE**
	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	MAIN ZONE SKIP MINUS /PRESETCH-
	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	MAIN ZONE SKIP PLUS /PRESET CH+
	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	Pause /SHIFT
	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	ipod dock ipod direct
	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	MAIN ZONE REPEAT
	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	MAIN ZONE RANDOM/SHUFFLE
	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	**MAIN ZONE USB DIRECT PLAY(except JP)**
	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	**MAIN ZONE FAVORITE DIRECT PLAY(except JP)**
	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	MAIN ZONE TUNING UP
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	MAIN ZONE TUNING DOWN
	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	MAIN ZONE PRESET CH UP
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	MAIN ZONE PRESET CH DOWN
	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	MAIN ZONE PRESET CH SHIFT
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	MAIN ZONE TUNER BAND
	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	MAIN ZONE BAND FM
	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	MAIN ZONE BAND AM
	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	MAIN ZONE TUNINGMODE AUTO/MANU.
	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	MAIN ZONE SEARCH(RDS)
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	MAIN ZONE PLAY/PAUSE
	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	MAIN ZONE STOP
	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	MAIN ZONE PAUSE
	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	MAIN ZONE SKIP MINUS/ TUNING DOWN
	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	MAIN ZONE SKIP PLUS/TUNING UP
	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	MAIN ZONE TUNING ▼
	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	MAIN ZONE TUNING ▲

REMOTE ID SET : 2-4

K4-2 : MAIN ZONE																						
GENRE2				Data									ID		parity							Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER ON/OFF
				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER ON
				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER OFF
				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE ON
				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	GUI MENU
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY(RC)
				0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIDEO SELECT
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	QUICK SELECT 1
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	QUICK SELECT 2
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	QUICK SELECT 3
				1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**QUICK SELECT 4**
				0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**QUICK SELECT 5**
				0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STEREO
				1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT/STEREO
				0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT
				1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PURE DIRECT
				0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STANDARD
				0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PLⅡ/PLⅡx CINEMA
				1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PLⅡ/PLⅡx MUSIC
				0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PROLOGIC
				0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DTS NEO:6 CINEMA
				1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DTS NEO:6 MUSIC
				1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	GAME MODE
				0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CINEMA MODE
				1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MUSIC MODE
				0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DSP SIMULATION
				1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7CH STEREO
				0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ROCK ARENA
				1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	JAZZ CLUB
				1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MONO MOVIE
				0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MATRIX
				1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIDEO GAME
				0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIRTUAL
				1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	NEURAL
				0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE SELECT
				1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE ANALOG
				1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE HDMI
				0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE AUTO
				1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE DIGITAL
				0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	EXT.IN SELECT
				1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	EXT.IN
				0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DECODE MODE
				0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VOLUME UP
				1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VOLUME DOWN
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VOLUME MUTE

	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VOL PRESET 1(0dB)
	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VOL PRESET 2(-20dB)
	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VOL PRESET 3(-40dB)
	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CH SELECT
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FL LEVEL UP
	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FL LEVEL DOWN
	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FR LEVEL UP
	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FR LEVEL DOWN
	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	C LEVEL UP
	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	C LEVEL DOWN
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SW LEVEL UP
	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SW LEVEL DOWN
	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SL LEVEL UP
	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SL LEVEL DOWN
	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SR LEVEL UP
	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SR LEVEL DOWN
	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBL LEVEL UP
	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBL LEVEL DOWN
	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBR LEVEL UP
	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBR LEVEL DOWN
	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL TREBLE UP
	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL TREBLE DOWN
	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL BASS UP
	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL BASS DOWN
	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE CONTROL ON/OFF
	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE CONTROL OFF
	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE CONTROL ON
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PARAMETER ON/OFF
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SURROUND BACK SPEAKER
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FRONT SPEAKER
	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**FRONT HEIGHT ON/OFF**
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC VOLUME
	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ
	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO RESTORER
	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ/VOLUME
	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER(OFF)
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER(Mode1)
	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER(Mode2)
	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER(Mode3)
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SYSTEM SETUP
	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FRONT SP A ON/OFF
	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FRONT SP B ON/OFF
	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY MODE
	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY UP
	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY DOWN
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ON SCREEN
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS
	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2way RC)
	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIMMER

1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**FHL LEVEL UP**
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**FHL LEVEL DOWN**
1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**FHR LEVEL UP**
0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**FHR LEVEL DOWN**
1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**SOURCE SELECT MENU**
1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**InternetRadio(except JP)**
0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**Rhapsody (NA only)**
1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**Napster(except JP,China)**
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**SAT TU(SIRIUS) (NA only)**
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**CD / PHONO**
1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**MediaServer(except JP)**
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SIRIUS(NA only)
1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SIRIUS(NA only)
0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PHONO
1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNER**(except NA)**
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CD
1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**NET/USB(except JP)**
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**HD RADIO (NA only)**
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**NET(except JP)**
1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	iPod
0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	USB(Playback) **(except JP)**
1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**DTU/TUNER**
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DVD
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	HDP
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TV
1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SAT/CBL
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VCR
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DVR
1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	V.AUX
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DVD/HDP
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VCR/DVR
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MultEQ SELECT
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ/VOL ON
0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ ON
1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ/VOL OFF
0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC VOL SET（MIDNIGHT)
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC VOL SET（EVENING)
0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC VOL SET（DAY)
0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESOLUTION
1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	HDMI MONITOR SELECT
0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESOLUTION(HDMI)
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**Reference Level Offset (0dB)for DynamicEQ**
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**Reference Level Offset (5dB) for DynamicEQ**
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**Reference Level Offset (10dB) for DynamicEQ**
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**Reference Level Offset (15dB) for DynamicEQ**
1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**PARTY MODE(except JP)**
0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**SLEEP MODE**
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE SKIP MINUS/**PRESETCH-**
0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE SKIP PLUS/**PRESET CH+**
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE **PAUSE/SHIFT**
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**iPod dock iPod direct**
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE REPEAT
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE RANDOM/SHUFFLE
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**MAIN ZONE USB DIRECT PLAY(except JP)**
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**MAIN ZONE FAVORITE DIRECT PLAY(except JP)**

	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNING UP
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNING DOWN
	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH UP
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH DOWN
	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH SHIFT
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNER BAND
	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE BAND FM
	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE BAND AM
	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNING MODE AUTO/MANU
	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE SEARCH(RDS)
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PLAY/PAUSE
	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE STOP
	0	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	**MAIN ZONE** PAUSE
	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE SKIP MINUS/TUNING DOWN
	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE SKIP PLUS/TUNING UP
	1	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	MAIN ZONE **TUNING ▼**
	0	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	MAIN ZONE **TUNING ▲**

ZONE2

DENON CODE																Parity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-3 : ZONE2																									
GENRE2				Data										ID		parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ZONE2 CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ZONE2 CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ZONE2 CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ZONE2 CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ZONE2 ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	ZONE2 RETURN
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	MEMORY(SUB RC)
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	**ZONE2 QUICK SELECT 1**
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**ZONE2 QUICK SELECT 2**
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	**ZONE2 QUICK SELECT 3**
				1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	**ZONE2 QUICK SELECT 4**
				0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	**ZONE2 QUICK SELECT 5**
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	ZONE2 VOLUME MUTE
				0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	STATUS(for 2way RC)
				1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	**ZONE2 Internet Radio(except JP)**
				0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	**Main Zone Source CALL**
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	**ZONE2 Rhapsody(NA only)**
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	**ZONE2 Napster(except JP,China)**
				0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	**ZONE2 SAT TU(SIRIUS) (NA only)**
				0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	**ZONE2 CD / PHONO**
				1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	**ZONE2 Media Server(except JP)**
				0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ZONE2 SIRIUS(NA only)
				1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	ZONE2 SIRIUS(NA only)
				1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	**ZONE2 NET/USB(except JP)**
				1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	**ZONE 2 HD RADIO (NA only)**
				0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	**ZONE2 NET(except JP)**
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	ZONE2 iPod
				0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	**ZONE2 USB(except JP)**
				1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	1	1	1	1	1	0	0	1	**ZONE2 DTU/TUNER**
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	ZONE2 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	ZONE2 VCR/DVR
				1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	ZONE2 SKIP MINUS/PRESETCH-
				0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	ZONE2 SKIP PLUS/PRESET CH+
				1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	ZONE2 PAUSE /SHIFT
				0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	ZONE2 iPod dock iPod direct
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	ZONE2 REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ZONE2 RANDOM/SHUFFLE
				0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	**ZONE2 USB DIRECT PLAY(except JP)**
				1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**ZONE2 FAVORITE DIRECT PLAY(except JP)**
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	ZONE2 TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	ZONE2 TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	ZONE2 PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	ZONE2 PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	ZONE2 PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	ZONE2 TUNER BAND

	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	ZONE2 BAND FM
	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	ZONE2 BAND AM
	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	ZONE2 SEARCH(RDS)
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	ZONE2 PLAY/PAUSE
	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	ZONE2 STOP
	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	ZONE2 PAUSE
	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	ZONE2 SKIP MINUS/TUNING DOWN
	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	ZONE2 SKIP PLUS/TUNING UP
	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	ZONE2 TUNING ▼
	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	ZONE2 TUNING ▲

REMOTE ID SET : 2-4

K4-4 : ZONE2																						
GENRE2				Data									ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER ON/OFF
				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER ON
				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 RETURN
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY(SUB RC)
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 QUICK SELECT 1**
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 QUICK SELECT 2**
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 QUICK SELECT 3**
				1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 QUICK SELECT 4**
				0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 QUICK SELECT 5**
				0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOLUME UP
				1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOLUME DOWN
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOLUME MUTE
				0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOL PRESET 1(0dB)
				1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOL PRESET 2(-20dB)
				0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOL PRESET 3(-40dB)
				0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS(for 2way RC)
				1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 Internet Radio(except JP)**
				0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**Main Zone Source CALL**
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 Rhapsody(NA only)**
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 Napster(except JP,China)**
				0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SAT TU(SIRIUS) (NA only)
				0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CD / PHONO
				1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 Media Server(except JP)**
				0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SIRIUS(NA only
				1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SIRIUS(NA only)
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PHONO
				1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNER**(except NA)**
				0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CD
				1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 NET/USB(except JP)**
				1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 HD RADIO(NA only)**
				0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 NET(except JP)**
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod
				0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 USB(except JP)**
				1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 DTU/TUNER**
				0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 DVD
				1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 HDP
				0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TV
				1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SAT/CBL
				1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VCR
				0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 DVR
				1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 V.AUX
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VCR/DVR
				1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SKIP MINUS/PRESETCH-
				0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SKIP PLUS/PRESET CH+

	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PAUSE/SHIFT
	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod dock iPod direct
	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 REPEAT
	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 RANDOM/SHUFFLE
	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 USB DIRECT PLAY(except JP)**
	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE2 FAVORITE DIRECT PLAY(except JP)**
	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNING UP
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNING DOWN
	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH UP
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH DOWN
	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH SHIFT
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNER BAND
	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 BAND FM
	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 BAND AM
	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SEARCH(RDS)
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PLAY/PAUSE
	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 STOP
	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PAUSE
	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SKIP MINUS/TUNING DOWN
	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SKIP PLUS/TUNING UP
	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNING ▼
	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNING ▲

ZONE3

DENON CODE																Parity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-5 : ZONE3																								
GENRE2				Data										ID		parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	ZONE3 POWER ON/OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	ZONE3 CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	ZONE3 CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	ZONE3 CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	ZONE3 CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	ZONE3 ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	ZONE3 RETURN
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	MEMORY(SUB RC)
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	**ZONE3 QUICK SELECT 1**
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	**ZONE3 QUICK SELECT 2**
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	**ZONE3 QUICK SELECT 3**
				1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	**ZONE3 QUICK SELECT 4**
				0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	**ZONE3 QUICK SELECT 5**
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	ZONE3 VOLUME MUTE
				0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	STATUS(for 2way RC)
				1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	**ZONE3 Internet Radio(except JP)**
				0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	**Main Zone Source CALL**
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	**ZONE3 Rhapsody(NA only)**
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	**ZONE3 Napster(except JP,China)**
				0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	**ZONE3 SAT TU(SIRIUS) (NA only)**
				0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	**ZONE3 CD / PHONO**
				1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	**ZONE3 MediaServer(except JP)**
				0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ZONE3 SIRIUS(NA only)
				1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	ZONE3 SIRIUS(NA only)
				1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	**ZONE3 NET/USB(except JP)**
				1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	**ZONE3 HD RADIO(NA only)**
				0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	**ZONE3 NET(except JP)**
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	ZONE3 iPod
				0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	**ZONE3 USB(except JP)**
				1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	**ZONE3DTU/TUNER**
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ZONE3 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	ZONE3 VCR/DVR
				1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	ZONE3 SKIP MINUS/PRESETCH-
				0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	ZONE3 SKIP PLUS/PRESET CH+
				1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	ZONE3 PAUSE /SHIFT
				0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	ZONE3 iPod dock iPod direct
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	ZONE3 REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	ZONE3 RANDOM/SHUFFLE
				0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	**ZONE3 USB DIRECT PLAY(except JP)**
				1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	**ZONE3 FAVORITE DIRECT PLAY(except JP)**
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	ZONE3 TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	ZONE3 TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	ZONE3 PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	ZONE3 PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	ZONE3 PRESET CH SHIFT

0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	ZONE3 TUNER BAND
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	ZONE3 BAND FM
0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	ZONE3 BAND AM
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ZONE3 SEARCH(RDS)
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	ZONE3 PLAY/PAUSE
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	ZONE3 STOP
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	ZONE3 PAUSE
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	ZONE3 SKIP MINUS/TUNING DOWN
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	ZONE3 SKIP PLUS/TUNING UP
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	ZONE3 TUNING ▼
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	ZONE3 TUNING ▲

REMOTE ID SET : 2-4

K4-6 : ZONE3																							
GENRE2				Data										ID		parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 POWER ON/OFF
				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 POWER ON
				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 POWER OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 RETURN
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY(SUB RC)
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 QUICK SELECT 1**
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 QUICK SELECT 2**
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 QUICK SELECT 3**
				1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 QUICK SELECT 4**
				0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 QUICK SELECT 5**
				0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VOLUME UP
				1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VOLUME DOWN
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VOLUME MUTE
				0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VOL PRESET 1(0dB)
				1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VOL PRESET 2(-20dB)
				0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VOL PRESET 3(-40dB)
				1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 InternetRadio(except JP)**
				0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**Main Zone Source CALL**
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 Rhapsody(NA only)**
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 Napster(except JP/China)**
				0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 SAT TU(SIRIUS) (NA only)**
				0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 CD / PHONO**
				1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 MediaServer (except JP)**
				0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SIRIUS(NA only)
				1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SIRIUS(NA only)
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PHONO
				1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNER(except NA)
				0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 CD
				1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 NET/USB(except JP)**
				1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 HD RADIO(NA only)**
				0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 NET**
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 iPod
				0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 USB(except JP)**

1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 DTU/TUNER**
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 DVD
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 HDP
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TV
1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SAT/CBL
1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VCR
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 DVR
1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 V.AUX
1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VCR/DVR
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SKIP MINUS/PRESETCH-
0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SKIP PLUS/PRESET CH+
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PAUSE /SHIFT
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 iPod dock iPod direct
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 REPEAT
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 RANDOM/SHUFFLE
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 USB DIRECT PLAY**
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**ZONE3 FAVORITE DIRECT PLAY**
0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNING UP
1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNING DOWN
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PRESET CH UP
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PRESET CH DOWN
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PRESET CH SHIFT
0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNER BAND
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 BAND FM
0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 BAND AM
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SEARCH(RDS)
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PLAY/PAUSE
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 STOP
												*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PAUSE
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SKIP MINUS/TUNING DOWN
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SKIP PLUS/TUNING UP
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNING ▼
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNING ▲

ANALOG TUNER (EU only)

DENON CODE																Parity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-1 : ANALOG TUNER																								
GENRE2				Data										ID		parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	BAND FM
				0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	BAND AM
				0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	CURSOR UP(TUNER)
				1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	CURSOR DOWN(TUNER)
				1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	CURSOR LEFT(TUNER)
				0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	CURSOR RIGHT(TUNER)
				1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	CURSOR ENTER(TUNER)
				1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	RETURN(TUNER)

REMOTE ID SET : 2-4

K4-2 : ANALOG TUNER																								
GENRE2				Data										ID		parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNING UP
				1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNING DOWN
				0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH UP
				1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH DOWN
				0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH SHIFT
				0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND FM/AM
				1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND FM
				0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND AM
				0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MODE AUTO/MANUAL
				0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY
				1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RDS/SEARCH
				0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RT
				1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PTY
				0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP(TUNER)
				1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN(TUNER)
				1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT(TUNER)
				0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT(TUNER)
				1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR ENTER(TUNER)
				0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 1 / Numeric 1
				1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 2 / Numeric 2
				0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 3 / Numeric 3
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 4 / Numeric 4
				0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 5 / Numeric 5
				1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 6 / Numeric 6
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 7 / Numeric 7
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 8 / Numeric 8
				0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Numeric 9
				1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Numeric 0
				1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN(TUNER)
				0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT A
				1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT B
				0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT C
				1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT D
				0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT E

1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT F
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT G

NET AUDIO (except JP)

DENON CODE																Parity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-7 : NET AUDIO																										Key Name
GENRE2				Data								ID		parity												
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	CURSOR UP		
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	CURSOR DOWN		
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	CURSOR LEFT		
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	CURSOR RIGHT		
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	ENTER		
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	RETURN		
				0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	JPEG Skip +		
				1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	JPEG Skip -		
				0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	PRESET CH UP		
				1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	PRESET CH DOWN		
				0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	PRESET CH SHIFT		
				0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	MEMORY		
				1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	PAGE SEARCH/CHARA SEARCH		
				0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	PRESET 1		
				1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	PRESET 2		
				0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	PRESET 3		
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	PRESET 4		
				0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	PRESET 5		
				1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	PRESET 6		
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	PRESET 7		
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	PRESET 8		
				0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	SHIFT A		
				1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	SHIFT B		
				0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	SHIFT C		
				1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	SHIFT D		
				0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	SHIFT E		
				1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	SHIFT F		
				0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	SHIFT G		
				1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	PLAY		
				0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	PAUSE		
				1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	STOP		
				0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	SKIP PLUS		
				1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	SKIP MINUS		
				0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	REPEAT ONE		
				1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	REPEAT OFF		
				0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	RANDOM ON		
				1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	RANDOM OFF		
				1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	REPEAT ALL		
				0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	STATUS REQUEST(for 2way RC)		

REMOTE ID SET : 2-4

K4-8 : NET AUDIO																						Key Name
GENRE2				Data									ID		parity							
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	JPEG Skip +
				1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	JPEG Skip -
				0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH UP
				1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH DOWN
				0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY
				1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PAGE SEARCH/CHARACTER SEARCH
				0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 1
				1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 2
				0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 3
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 4
				0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 5
				1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 6
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 7
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 8
				0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT A
				1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT B
				0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT C
				1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT D
				0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT E
				1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT F
				0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT G
				1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PLAY
				0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PAUSE
				1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STOP
				0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SKIP PLUS
				1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SKIP MINUS
				0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT ONE
				1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT OFF
				0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RANDOM ON
				1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RANDOM OFF
				1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT ALL
				0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2way RC)

iPod

DENON CODE																Parity				GENRE1			
4				5				2				3				0				2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

REMOTE ID SET : 1-4

K2-3 : iPod																								
GENRE2				Data										ID		parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PLAY/PAUSE
				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SKIP PLUS
				1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SKIP MINUS
				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STOP
				0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PAUSE
				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHUFFLE
				1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT
				1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MANUAL SEARCH PLUS
				0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MANUAL SEARCH MINUS
				1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MENU(iPod)
				0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSO RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PAGE SEARCH
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BROWSE /REMOTE MODE
				0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BROWSE MODE
				1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REMOTE MODE
				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHUFFLE SONGS
				1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHUFFLE ALBUMS
				0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHUFFLE OFF
				1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT ONE
				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT ALL
				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT OFF

SIRIUS (NA only)

DENON CODE																Parity				GENRE1			
4				5				2				3				0				7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

REMOTE ID SET : 1-4

K7-B : SIRIUS																																				
GENRE2				Data										ID		parity																				Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48													
1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY
				1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH SHIFT
				0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT SEARCH
				1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH DOWN
				0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH UP
				1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CHANNEL DOWN
				0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CHANNEL UP
				1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT A
				1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT B
				0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT C
				1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT D
				0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT E
				1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT F
				0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT G
				0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1/PRESET 1
				1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2/PRESET 2
				0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3/PRESET 3
				1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4/PRESET 4
				0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5/PRESET 5
				1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6/PRESET 6
				0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7/PRESET 7
				1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8/PRESET 8
				0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
				1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
				0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2wayRC)

HD RADIO (NA only)

DENON CODE																Parity				GENRE1			
4				5				2				3				0				7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

REMOTE ID SET : 1-4

| K7-4 : HD RADIO | | | | | | | | | | | | | | | |