DENON AVR-2808CI/2808/988/AVC-2808　RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID：1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):01000,EXTENSION BIT(C12,C13):11

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	FR LEVEL DOWN
1	100000	POWER	17	100010	
2	010000	FL LEVEL UP	18	010010	
3	110000	PHONO	19	110010	
4	001000	CD	20	001010	
5	101000	TUNER	21	101010	
6	011000		22	011010	SR LEVEL UP
7	111000	FL LEVEL DOWN	23	111010	SR LEVEL DOWN
8	000100	SAT	24	000110	VIDEO SELECT
9	100100	TV/CBL	25	100110	
10	010100	HDP	26	010110	
11	110100	FR LEVEL UP	27	110110	
12	001100	V.AUX	28	001110	ANALOG
13	101100	VCR	29	101110	CURSOR RIGHT
14	011100	DVR	30	011110	STATUS
15	111100		31	111110	ON SCREEN

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):01000,EXTENSION BIT(C12,C13):11

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	000001	OSD ENTER	48	000011	MUTING
33	100001	POWER ON	49	100011	MASTER VOLUME UP
34	010001	POWER OFF	50	010011	MASTER VOLUME DOWN
35	110001	DVD	51	110011	SL LEVEL UP
36	001001	STANDARD	52	001011	SL LEVEL DOWN
37	101001	SW LEVEL DOWN	53	101011	CENTER LEVEL UP
38	011001	DSP SIMULATION	54	011011	CENTER LEVEL DOWN
39	111001	SB/SBL LEVEL UP	55	111011	SBR LEVEL UP
40	000101		56	000111	SBR LEVEL DOWN
41	100101		57	100111	TONE DEFEAT ON
42	010101	TEST TONE	58	010111	TONE DEEFAT OFF
43	110101	SB/SBL LEVEL DOWN	59	110111	
44	001101	SW LEVEL UP	60	001111	
45	101101	SPEAKER	61	101111	
46	011101	SP-A ,FRONT	62	011111	PRODUCT ON
47	111101	SP-B	63	111111	VERSION ON

DENON AVR-2808 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00110,EXTENSION BIT(C12,C13):01

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	0 0 0 0 0 0	All BASS DOWN	16	0 0 0 0 1 0	ZONE2 CD
1	1 0 0 0 0 0		17	1 0 0 0 1 0	ZONE2 TUNER
2	0 1 0 0 0 0	SURROUND BACK	18	0 1 0 0 1 0	ZONE2 HDP
3	1 1 0 0 0 0	MASTER VOL PRESET1 (0dB)	19	1 1 0 0 1 0	ZONE2 V.AUX
4	0 0 1 0 0 0		20	0 0 1 0 1 0	ZONE2 VCR
5	1 0 1 0 0 0	MASTER VOL PRESET2 (-20dB)	21	1 0 1 0 1 0	
6	0 1 1 0 0 0	MASTER VOL PRESET3 (-40dB)	22	0 1 1 0 1 0	ZONE2 PRESET UP
7	1 1 1 0 0 0	ZONE2 VOL P1 (0dB)	23	1 1 1 0 1 0	ZONE2 PRESET DOWN
8	0 0 0 1 0 0	ZONE2 VOL P2 (-20dB)	24	0 0 0 1 1 0	
9	1 0 0 1 0 0	ZONE2 VOL P3 (-40dB)	25	1 0 0 1 1 0	ZONE2 DVR
10	0 1 0 1 0 0	ZONE2 SAT	26	0 1 0 1 1 0	
11	1 1 0 1 0 0		27	1 1 0 1 1 0	ZONE2 TV/CBL
12	0 0 1 1 0 0	ZONE3 VOL P1 (0dB)	28	0 0 1 1 1 0	
13	1 0 1 1 0 0	ZONE2 VOLUME UP	29	1 0 1 1 1 0	STEREO
14	0 1 1 1 0 0	ZONE2 VOLUME DOWN	30	0 1 1 1 1 0	DIRECT
15	1 1 1 1 0 0	ZONE2 PHONO	31	1 1 1 1 1 0	ZONE3 VOL P2 (-20dB)

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00110,EXTENSION BIT(C12,C13):01

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	0 0 0 0 0 1	SYSTEM SET UP	48	0 0 0 0 1 1	CH VOLUME UP
33	1 0 0 0 0 1	SURROUND PARAMETER	49	1 0 0 0 1 1	CH VOLUME DOWN
34	0 1 0 0 0 1	ZONE3 VOL P3 (-40dB)	50	0 1 0 0 1 1	
35	1 1 0 0 0 1	CURSOR UP	51	1 1 0 0 1 1	
36	0 0 1 0 0 1	CURSOR DOWN	52	0 0 1 0 1 1	
37	1 0 1 0 0 1		53	1 0 1 0 1 1	EXT.IN
38	0 1 1 0 0 1		54	0 1 1 0 1 1	INPUT MODE
39	1 1 1 0 0 1		55	1 1 1 0 1 1	ALL TREBLE UP
40	0 0 0 1 0 1	7CH STEREO	56	0 0 0 1 1 1	ALL TREBLE DOWN
41	1 0 0 1 0 1		57	1 0 0 1 1 1	SHIFT A(ANALOG TUNER)
42	0 1 0 1 0 1		58	0 1 0 1 1 1	SHIFT B(ANALOG TUNER)
43	1 1 0 1 0 1	SHIFT F(ANALOG TUNER)	59	1 1 0 1 1 1	SHIFT C(ANALOG TUNER)
44	0 0 1 1 0 1		60	0 0 1 1 1 1	SHIFT D(ANALOG TUNER)
45	1 0 1 1 0 1		61	1 0 1 1 1 1	SHIFT E(ANALOG TUNER)
46	0 1 1 1 0 1	SHIFT G(ANALOG TUNER)	62	0 1 1 1 1 1	ZONE2 DVD
47	1 1 1 1 0 1	CH SELECT	63	1 1 1 1 1 1	ALL BASS UP

DENON AVR-2808 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00110,EXTENSION BIT(C12,C13):10

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	0 0 0 0 0 1		48	0 0 0 0 1 1	
33	1 0 0 0 0 1		49	1 0 0 0 1 1	
34	0 1 0 0 0 1		50	0 1 0 0 1 1	
35	1 1 0 0 0 1		51	1 1 0 0 1 1	
36	0 0 1 0 0 1		52	0 0 1 0 1 1	
37	1 0 1 0 0 1		53	1 0 1 0 1 1	
38	0 1 1 0 0 1		54	0 1 1 0 1 1	
39	1 1 1 0 0 1		55	1 1 1 0 1 1	
40	0 0 0 1 0 1		56	0 0 0 1 1 1	
41	1 0 0 1 0 1		57	1 0 0 1 1 1	
42	0 1 0 1 0 1		58	0 1 0 1 1 1	
43	1 1 0 1 0 1		59	1 1 0 1 1 1	
44	0 0 1 1 0 1		60	0 0 1 1 1 1	
45	1 0 1 1 0 1		61	1 0 1 1 1 1	
46	0 1 1 1 0 1		62	0 1 1 1 1 1	
47	1 1 1 1 0 1		63	1 1 1 1 1 1	CURSOR LEFT

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00110,EXTENSION BIT(C12,C13):11

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	0 0 0 0 0 0		16	0 0 0 0 1 0	
1	1 0 0 0 0 0	PRESET1(ANALOG TUNER)	17	1 0 0 0 1 0	
2	0 1 0 0 0 0	PRESET2(ANALOG TUNER)	18	0 1 0 0 1 0	RDS(ANALOG TUNER)
3	1 1 0 0 0 0	PRESET3 (ANALOG TUNER)	19	1 1 0 0 1 0	
4	0 0 1 0 0 0	PRESET4(ANALOG TUNER)	20	0 0 1 0 1 0	PTY(ANALOG TUNER)
5	1 0 1 0 0 0	PRESET5(ANALOG TUNER)	21	1 0 1 0 1 0	PRESET DOWN (ANALOG TUNER)
6	0 1 1 0 0 0	PRESET6(ANALOG TUNER)	22	0 1 1 0 1 0	PRESET UP(ANALOG TUNER)
7	1 1 1 0 0 0	PRESET7(ANALOG TUNER)	23	1 1 1 0 1 0	BAND (ANALOG TUNER)
8	0 0 0 1 0 0	PRESET8(ANALOG TUNER)	24	0 0 0 1 1 0	MODEAUTO/MANUAL (ANALOG TUNER)
9	1 0 0 1 0 0		25	1 0 0 1 1 0	TUNING UP(ANALOG TUNER)
10	0 1 0 1 0 0		26	0 1 0 1 1 0	TUNING DOWN (ANALOG TUNER)
11	1 1 0 1 0 0		27	1 1 0 1 1 0	
12	0 0 1 1 0 0	MEMORY(ANALOG TUNER)	28	0 0 1 1 1 0	
13	1 0 1 1 0 0	SHIFT(ANALOG TUNER)	29	1 0 1 1 1 0	
14	0 1 1 1 0 0	RT(ANALOG TUNER)	30	0 1 1 1 1 0	
15	1 1 1 1 0 0	DISPLAY	31	1 1 1 1 1 0	DIMMER

DENON AVR-2808 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):01000,EXTENSION BIT(C12,C13):10

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	0 0 0 0 0 0		16	0 0 0 0 1 0	
1	1 0 0 0 0 0		17	1 0 0 0 1 0	
2	0 1 0 0 0 0		18	0 1 0 0 1 0	ZONE3 TV
3	1 1 0 0 0 0		19	1 1 0 0 1 0	ZONE3 DBS
4	0 0 1 0 0 0		20	0 0 1 0 1 0	ZONE3 VCR
5	1 0 1 0 0 0		21	1 0 1 0 1 0	ZONE3 DVR
6	0 1 1 0 0 0		22	0 1 1 0 1 0	
7	1 1 1 0 0 0		23	1 1 1 0 1 0	ZONE3 V.AUX
8	0 0 0 1 0 0	ZONE3 TUNER	24	0 0 0 1 1 0	
9	1 0 0 1 0 0	ZONE3 PHONO	25	1 0 0 1 1 0	
10	0 1 0 1 0 0	ZONE3 CD	26	0 1 0 1 1 0	
11	1 1 0 1 0 0		27	1 1 0 1 1 0	
12	0 0 1 1 0 0		28	0 0 1 1 1 0	
13	1 0 1 1 0 0		29	1 0 1 1 1 0	ZONE2 ON/OFF
14	0 1 1 1 0 0	ZONE3 DVD	30	0 1 1 1 1 0	
15	1 1 1 1 0 0	ZONE3 HDP	31	1 1 1 1 1 0	

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):01000,EXTENSION BIT(C12,C13):10

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	0 0 0 0 0 1		48	0 0 0 0 1 1	
33	1 0 0 0 0 1		49	1 0 0 0 1 1	
34	0 1 0 0 0 1		50	0 1 0 0 1 1	
35	1 1 0 0 0 1		51	1 1 0 0 1 1	
36	0 0 1 0 0 1		52	0 0 1 0 1 1	
37	1 0 1 0 0 1	ZONE3 VOLUME DOWN	53	1 0 1 0 1 1	
38	0 1 1 0 0 1	ZONE3 VOLUME UP	54	0 1 1 0 1 1	
39	1 1 1 0 0 1		55	1 1 1 0 1 1	
40	0 0 0 1 0 1		56	0 0 0 1 1 1	
41	1 0 0 1 0 1		57	1 0 0 1 1 1	MAIN ZONE ON
42	0 1 0 1 0 1	PURE DIRECT	58	0 1 0 1 1 1	MAIN ZONE OFF
43	1 1 0 1 0 1		59	1 1 0 1 1 1	ZONE2 ON
44	0 0 1 1 0 1		60	0 0 1 1 1 1	ZONE2 OFF
45	1 0 1 1 0 1		61	1 0 1 1 1 1	ZONE3 ON
46	0 1 1 1 0 1		62	0 1 1 1 1 1	ZONE3 OFF
47	1 1 1 1 0 1		63	1 1 1 1 1 1	

DENON AVR-2808 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00100,EXTENSION BIT(C12,C13):01

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	0 0 0 0 0 0		16	0 0 0 0 1 0	DOLBY PLⅡ MUSIC
1	1 0 0 0 0 0	WIDE SCREEN	17	1 0 0 0 1 0	DOLBY PROLOGIC
2	0 1 0 0 0 0	SUPER STADIUM	18	0 1 0 0 1 0	
3	1 1 0 0 0 0	ROCK ARENA	19	1 1 0 0 1 0	
4	0 0 1 0 0 0	JAZZ CLUB	20	0 0 1 0 1 0	
5	1 0 1 0 0 0	CLASSIC CONCERT	21	1 0 1 0 1 0	CINEMA
6	0 1 1 0 0 0	MONO MOVIE	22	0 1 1 0 1 0	MUSIC
7	1 1 1 0 0 0	MATRIX	23	1 1 1 0 1 0	GAME
8	0 0 0 1 0 0	VIDEO GAME	24	0 0 0 1 1 0	NIGHT MODE
9	1 0 0 1 0 0	VIRTURAL	25	1 0 0 1 1 0	
10	0 1 0 1 0 0		26	0 1 0 1 1 0	
11	1 1 0 1 0 0		27	1 1 0 1 1 0	
12	0 0 1 1 0 0		28	0 0 1 1 1 0	
13	1 0 1 1 0 0	DTS NEO:6 CINEMA	29	1 0 1 1 1 0	ROOM EQ
14	0 1 1 1 0 0	DTS NEO:6 MUSIC	30	0 1 1 1 1 0	
15	1 1 1 1 0 0	DOLBY PLⅡ CINEMA	31	1 1 1 1 1 0	

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00100,EXTENSION BIT(C12,C13):01

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	0 0 0 0 0 1		48	0 0 0 0 1 1	
33	1 0 0 0 0 1		49	1 0 0 0 1 1	
34	0 1 0 0 0 1		50	0 1 0 0 1 1	
35	1 1 0 0 0 1		51	1 1 0 0 1 1	INPUT MODE: AUTO
36	0 0 1 0 0 1		52	0 0 1 0 1 1	
37	1 0 1 0 0 1		53	1 0 1 0 1 1	
38	0 1 1 0 0 1		54	0 1 1 0 1 1	
39	1 1 1 0 0 1		55	1 1 1 0 1 1	INPUT MODE: EXT IN1
40	0 0 0 1 0 1		56	0 0 0 1 1 1	
41	1 0 0 1 0 1		57	1 0 0 1 1 1	
42	0 1 0 1 0 1		58	0 1 0 1 1 1	
43	1 1 0 1 0 1		59	1 1 0 1 1 1	
44	0 0 1 1 0 1		60	0 0 1 1 1 1	
45	1 0 1 1 0 1		61	1 0 1 1 1 1	
46	0 1 1 1 0 1		62	0 1 1 1 1 1	
47	1 1 1 1 0 1		63	1 1 1 1 1 1	

DENON AVR-2808 RC CODE

FORMAT KASEIKYO

DATA CONSTRUCTION 48bit

DENON CODE																Parity				GENRE1(*1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*
GENRE2(*2)				Data										ID(*3)		Parity(*5)							
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(*5)Parity:

Delimit of each to 8bit,and add 3rd byte and 4th byte and 5th byte with modulo2(exclusive-OR).

3rd byte(17-24bit)

4th byte(25-32bit)

5th byte(33-40bit)

REMOTE ID SETTING : (default ID 1)

ID No.	ZONE/DEVICE	GENRE1(*1)				GENRE(*2)				ID(*3)		
		21	22	23	24	25	26	27	28	39	40	
1	MAIN ZONE	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	SHARP&K4-1
	ZONE2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	SHARP&K4-3
	ZONE3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	SHARP&K4-5
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	SHARP&K4-1
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	K2-3
	XM	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	K7-5
2	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	K4-4
	ZONE3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	K4-6
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	K4-2
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	K2-3
	XM	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	K7-5
3	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	K4-4
	ZONE3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	K4-6
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	K4-2
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	K2-3
	XM	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	K7-5
4	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	K4-4
	ZONE3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	K4-6
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	K4-2
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	K2-3
	XM	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	K7-5

MAIN ZONE

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-1 : MAIN ZONE																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	RETURN
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	OSD MENU
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	Quick Select1
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Quick Select2
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	Quick Select3
				1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	DIRECT/STEREO
				1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	NEURAL SURROUND
				1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	INPUT MODE:HDMI
				1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	INPUT MODE:DIGITAL
				0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	DECODER MODE
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	AUDIO RESTORER
				0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	RESTORER OFF
				1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	RESTORER MODE1
				0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	RESTORER MODE2
				1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	RESTORER MODE3
				0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	AUDIO DELAY MODE
				1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	AUDIO DELAY UP
				0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	AUDIO DELAY DOWN
				1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	XM
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	iPod
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	VCR/DVR
				0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	Resolution(HDMI)
				1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	iPod dock FAVORITE
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	RANDOM/SHUFFLE
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	MAIN ZONE TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	MAIN ZONE TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	MAIN ZONE PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	MAIN ZONE PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	MAIN ZONE PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	MAIN ZONE TUNER BAND
				1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	MAIN ZONE SEARCH(RDS)
				0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	MAIN ZONE Play/Pause
				1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	MAIN ZONE Stop
				1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	MAIN ZONE Skip Minus/Tuning Down
				0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	MAIN ZONE Skip Plus/Tuning Up

REMOTE ID SET : 2-4

K4-2 : MAIN ZONE																										Key Name
GENRE2				DATA										ID		Parity										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER ON/OFF		
				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER ON		
				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER OFF		
				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE ON		
				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE OFF		
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP		
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN		
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT		
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT		
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER		
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN		
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	OSD MENU		
				0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIDEO SELECT		
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Quick Select1		
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Quick Select2		
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Quick Select3		
				0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STEREO		
				1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT/STEREO		
				0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT		
				1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PURE DIRECT		
				0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STANDARD		
				0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PL2/PL2x CINEMA		
				1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PL2/PL2x MUSIC		
				0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PROLOGIC		
				0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DTS NEO6 CINEMA		
				1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DTS NEO6 MUSIC		
				1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	GAME MODE		
				0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CINEMA MODE		
				1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MUSIC MODE		
				0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DSP SIMULATION		
				1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5/7CH STEREO		
				0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	WIDE SCREEN		
				1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SUPER STADIUM		
				0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ROCK ARENA		
				1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	JAZZ CLUB		
				0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CLASSIC CONCERT		
				1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MONO MOVIE		
				0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MATRIX		
				1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIDEO GAME		
				0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIRTUAL		
				1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	NEURAL SURROUND		
				0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE SELECT		
				1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE:ANALOG		
				1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE:HDMI		

	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE:AUTO
	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE:DIGITAL
	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	EXT.IN SELECT
	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	EXT.IN-1
	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DECODER MODE
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VR UP
	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VR DOWN
	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VR MUTE
	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	M.VR PRESET1(0dB)
	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	M.VR PRESET2(-20dB)
	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	M.VR PRESET3(-40dB)
	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CH SELECT
	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CH LEVEL UP
	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CH LEVEL DOWN
	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TEST TONE ON/OFF
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FL LEVEL UP
	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FL LEVEL DOWN
	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FR LEVEL UP
	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FR LEVEL DOWN
	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	C LEVEL UP
	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	C LEVEL DOWN
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SW LEVEL UP
	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SW LEVEL DOWN
	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SL LEVEL UP
	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SL LEVEL DOWN
	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SR LEVEL UP
	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SR LEVEL DOWN
	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBL LEVEL UP
	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBL LEVEL DOWN
	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBR LEVEL UP
	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBR LEVEL DOWN
	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL TREBLE UP
	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL TREBLE DOWN
	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL BASS UP
	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL BASS DOWN
	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE DEFEAT ON/OFF
	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE DEFEAT ON
	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE DEFEAT OFF
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PARAMETER ON/OFF
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SURROUND BACK SPEAKER
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FRONT SPEAKER
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	NIGHT MODE
	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO RESTORER
	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER OFF
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER MODE1
	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER MODE2
	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER MODE3

	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SYSTEM SETUP
	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY MODE
	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY UP
	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY DOWN
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ON SCREEN
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS
	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2way RC)
	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIMMER
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PHONO
	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNER
	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CD
	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	XM
	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	iPod
	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DVD
	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	HDP
	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TV/CBL
	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SAT
	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VCR
	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DVR
	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	V.AUX
	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DVD/HDP
	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VCR/DVR
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ROOM EQ SELECT
	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Resolution(HDMI)
	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	iPod dock FAVORITE
	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT
	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RANDOM/SHUFFLE
	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNING UP
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNING DOWN
	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH UP
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH DOWN
	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH SHIFT
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNER BAND
	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE SEARCH(RDS)
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE Play/Pause
	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE Stop
	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE Skip Minus/Tuning Down
	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE Skip Plus/Tuning Up

ZONE2

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-3 : ZONE2																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	RETURN
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	ZONE2 VR MUTE
				0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	ZONE2 XM
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	ZONE2 iPod
				1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	ZONE2 V.AUX
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ZONE2 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	ZONE2 VCR/DVR
				1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	ZONE2 iPod dock FAVORITE
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	RANDOM/SHUFFLE
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	ZONE2 TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	ZONE2 TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	ZONE2 PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	ZONE2 PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	ZONE2 PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	ZONE2 TUNER BAND
				1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	ZONE2 SEARCH(RDS)
				0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	ZONE2 Play/Pause
				1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	ZONE2 Stop
				1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	ZONE2 Skip Minus/Tuning Down
				0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	ZONE2 Skip Plus/Tuning Up

REMOTE ID SET : 2-4

K4-4 : ZONE2																										Key Name
GENRE2				DATA										ID		Parity										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER ON/OFF
				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER ON
				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOLUME UP
				1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOLUME DOWN
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VR MUTE
				0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VR PRESET1(0dB)
				1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VR PRESET2(-20dB)
				0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VR PRESET3(-40dB)
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PHONO
				1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNER
				0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CD
				0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 XM
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod
				0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 DVD
				1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 HDP
				0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TV/CBL
				1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SAT
				1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VCR
				0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 DVR
				1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 V.AUX
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VCR/DVR
				1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 ipod dock FAVORITE
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RANDOM/SHUFFLE
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNER BAND
				1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SEARCH(RDS)
				0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 Play/Pause
				1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 Stop
				1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 Skip Minus/Tuning Down
				0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 Skip Plus/Tuning Up

ZONE3

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-5 : ZONE3																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	ZONE3 POWER ON/OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	Cursor Up
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Cursor Down
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Cursor Left
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Cursor Right
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	RETURN
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	ZONE3 VR MUTE
				0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	ZONE3 XM
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	ZONE3 iPod
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ZONE3 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	ZONE3 VCR/DVR
				1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	ZONE3 iPod dock FAVORITE
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	RANDOM/SHUFFLE
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	ZONE3 TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	ZONE3 TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	ZONE3 PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	ZONE3 PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	ZONE3 PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	ZONE3 TUNER BAND
				1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ZONE3 SEARCH(RDS)
				0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	ZONE3 Play/Pause
				1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	ZONE3 Stop
				1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	ZONE3 Skip Minus/Tuning Down
				0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	ZONE3 Skip Plus/Tuning Up

REMOTE ID SET : 2-4

K4-6 : ZONE3																								Key Name
GENRE2				DATA										ID		Parity								
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 POWER ON/OFF
				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 POWER ON
				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 POWER OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cursor Up
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cursor Down
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cursor Left
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cursor Right
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VOLUME UP
				1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VOLUME DOWN
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VR MUTE
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PHONO
				1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNER
				0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 CD
				0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 XM
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 iPod
				0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 DVD
				1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 HDP
				0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TV/CBL
				1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SAT
				1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VCR
				0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 DVR
				1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 V.AUX
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 VCR/DVR
				1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 iPod dock FAVORITE
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RANDOM/SHUFFLE
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 TUNER BAND
				1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 SEARCH(RDS)
				0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 Play/Pause
				1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 Stop
				1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 Skip Minus/Tuning Down
				0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE3 Skip Plus/Tuning Up

ANALOG TUNER

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-1 : ANALOG TUNER																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	BAND FM
				0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	BAND AM

REMOTE ID SET : 2-4

K4-2 : ANALOG TUNER																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNING UP
				1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNING DOWN
				0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH UP
				1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH DOWN
				0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH SHIFT
				0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND FM/AM
				1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND FM
				0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND AM
				0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MODE AUTO/MANUAL
				0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY
				1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RDS/SEARCH
				0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RT
				1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PTY
				0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 1
				1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 2
				0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 3
				1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 4
				0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 5
				1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 6
				0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 7
				1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 8
				0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT A
				1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT B
				0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT C
				1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT D
				0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT E
				1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT F
				0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT G

iPod

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

REMOTE ID SET : 1-4

K2-3 : iPod																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Play/Pause
				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Next Track
				1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Previous Track
				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Stop
				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Shuffle Setting
				1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Repeat Setting
				1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Begin FF
				0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Begin REW
				1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MENU(iPod)
				0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Select(ENTER)
				1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cursor Up
				0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cursor Down
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Curror Left
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Curroe Right
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PAGE SEARCH
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Browse mode
				1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Remote Mode
				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Shuffle Songs
				1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Shuffle Albums
				0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Shuffle Off
				1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Repeat One
				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Repeat All
				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Repeat Off

XM

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

REMOTE ID SET : 1-4

K7-5 : XM																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY
				1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT
				0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT SEARCH
				1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH DOWN
				0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH UP
				1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CHANNEL DOWN
				0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CHANNEL UP
				1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT A
				1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT B
				0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT C
				1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT D
				0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT E
				1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT F
				0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT G
				0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1/PRESET 1
				1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2/PRESET 2
				0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3/PRESET 3
				1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4/PRESET 4
				0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5/PRESET 5
				1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6/PRESET 6
				0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7/PRESET 7
				1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8/PRESET 8
				0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
				1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
				0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2wayRC)