DENON AVR-2309 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):01000,EXTENSION BIT(C12,C13):11

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	FR LEVEL DOWN
1	100000	POWER	17	100010	
2	010000	FL LEVEL UP	18	010010	CDR/TAPE
3	110000	PHONO	19	110010	
4	001000	CD	20	001010	
5	101000	TUNER	21	101010	
6	011000		22	011010	SR LEVEL UP
7	111000	FL LEVEL DOWN	23	111010	SR LEVEL DOWN
8	000100		24	000110	VIDEO SELECT
9	100100	TV/CBL	25	100110	
10	010100	HDP	26	010110	
11	110100	FR LEVEL UP	27	110110	
12	001100	V.AUX	28	001110	ANALOG
13	101100	VCR	29	101110	CURSOR RIGHT
14	011100		30	011110	STATUS
15	111100		31	111110	ON SCREEN

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):01000,EXTENSION BIT(C12,C13):11

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	000001	OSD ENTER	48	000011	MUTING
33	100001	POWER ON	49	100011	MASTER VOLUME UP
34	010001	POWER OFF	50	010011	MASTER VOLUME DOWN
35	110001	DVD	51	110011	SL LEVEL UP
36	001001	STANDARD	52	001011	SL LEVEL DOWN
37	101001	SW LEVEL DOWN	53	101011	CENTER LEVEL UP
38	011001	DSP SIMULATION	54	011011	CENTER LEVEL DOWN
39	111001	SB/SBL LEVEL UP	55	111011	SBR LEVEL UP
40	000101		56	000111	SBR LEVEL DOWN
41	100101		57	100111	TONE CONTROL OFF
42	010101	TEST TONE	58	010111	TONE CONTROL ON
43	110101	SB/SBL LEVEL DOWN	59	110111	
44	001101	SW LEVEL UP	60	001111	
45	101101	SPEAKER	61	101111	
46	011101	SP-A ,FRONT	62	011111	
47	111101	SP-B	63	111111	

DENON AVR-2309 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00110,EXTENSION BIT(C12,C13):01

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	000000	All BASS DOWN	16	000010	ZONE2 CD
1	100000		17	100010	ZONE2 TUNER
2	010000	SURROUND BACK	18	010010	ZONE2 HDP
3	110000	MASTER VOL PRESET1 (0dB)	19	110010	ZONE2 V.AUX
4	001000		20	001010	ZONE2 VCR
5	101000	MASTER VOL PRESET2 (-20dB)	21	101010	
6	011000	MASTER VOL PRESET3 (-40dB)	22	011010	ZONE2 PRESET UP
7	111000	ZONE2 VOL P1 (0dB)	23	111010	ZONE2 PRESET DOWN
8	000100	ZONE2 VOL P2 (-20dB)	24	000110	
9	100100	ZONE2 VOL P3 (-40dB)	25	100110	
10	010100		26	010110	
11	110100		27	110110	ZONE2 TV/CBL
12	001100		28	001110	ZONE2 CDR/TAPE
13	101100	ZONE2 VOLUME UP	29	101110	STEREO
14	011100	ZONE2 VOLUME DOWN	30	011110	DIRECT
15	111100	ZONE2 PHONO	31	111110	

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00110,EXTENSION BIT(C12,C13):01

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	000001	SYSTEM SET UP	48	000011	CH VOLUME UP
33	100001	SURROUND PARAMETER	49	100011	CH VOLUME DOWN
34	010001		50	010011	
35	110001	CURSOR UP	51	110011	
36	001001	CURSOR DOWN	52	001011	
37	101001		53	101011	EXT.IN
38	011001		54	011011	INPUT MODE
39	111001		55	111011	ALL TREBLE UP
40	000101	7CH STEREO	56	000111	ALL TREBLE DOWN
41	100101		57	100111	SHIFT A(ANALOG TUNER)
42	010101		58	010111	SHIFT B(ANALOG TUNER)
43	110101	SHIFT F(ANALOG TUNER)	59	110111	SHIFT C(ANALOG TUNER)
44	001101		60	001111	SHIFT D(ANALOG TUNER)
45	101101		61	101111	SHIFT E(ANALOG TUNER)
46	011101	SHIFT G(ANALOG TUNER)	62	011111	ZONE2 DVD
47	111101	CH SELECT	63	111111	ALL BASS UP

DENON AVR-2309 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00110,EXTENSION BIT(C12,C13):10

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	000001		48	000011	
33	100001		49	100011	
34	010001		50	010011	
35	110001		51	110011	
36	001001		52	001011	
37	101001		53	101011	
38	011001		54	011011	
39	111001		55	111011	
40	000101		56	000111	
41	100101		57	100111	
42	010101		58	010111	
43	110101		59	110111	
44	001101		60	001111	
45	101101		61	101111	
46	011101		62	011111	
47	111101		63	111111	CURSOR LEFT

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00110,EXTENSION BIT(C12,C13):11

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	
1	100000	PRESET1(ANALOG TUNER)	17	100010	
2	010000	PRESET2(ANALOG TUNER)	18	010010	RDS(ANALOG TUNER)
3	110000	PRESET3 (ANALOG TUNER)	19	110010	
4	001000	PRESET4(ANALOG TUNER)	20	001010	PTY(ANALOG TUNER)
5	101000	PRESET5(ANALOG TUNER)	21	101010	PRESET DOWN (ANALOG TUNER)
6	011000	PRESET6(ANALOG TUNER)	22	011010	PRESET UP(ANALOG TUNER)
7	111000	PRESET7(ANALOG TUNER)	23	111010	BAND (ANALOG TUNER)
8	000100	PRESET8(ANALOG TUNER)	24	000110	MODEAUTO/MANUAL (ANALOG TUNER)
9	100100		25	100110	TUNING UP(ANALOG TUNER)
10	010100		26	010110	TUNING DOWN (ANALOG TUNER)
11	110100		27	110110	
12	001100	MEMORY(ANALOG TUNER)	28	001110	
13	101100	SHIFT(ANALOG TUNER)	29	101110	
14	011100	RT(ANALOG TUNER)	30	011110	
15	111100	DISPLAY	31	111110	DIMMER

DENON AVR-2309 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):01000,EXTENSION BIT(C12,C13):10

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	
1	100000		17	100010	
2	010000		18	010010	
3	110000		19	110010	
4	001000		20	001010	
5	101000		21	101010	
6	011000		22	011010	
7	111000		23	111010	
8	000100		24	000110	
9	100100		25	100110	
10	010100		26	010110	
11	110100		27	110110	
12	001100		28	001110	
13	101100		29	101110	ZONE2 ON/OFF
14	011100		30	011110	
15	111100		31	111110	

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):01000,EXTENSION BIT(C12,C13):10

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	000001		48	000011	
33	100001		49	100011	
34	010001		50	010011	
35	110001		51	110011	
36	001001		52	001011	
37	101001		53	101011	
38	011001		54	011011	
39	111001		55	111011	
40	000101		56	000111	
41	100101		57	100111	MAIN ZONE ON
42	010101	PURE DIRECT	58	010111	MAIN ZONE OFF
43	110101		59	110111	ZONE2 ON
44	001101		60	001111	ZONE2 OFF
45	101101		61	101111	
46	011101		62	011111	
47	111101		63	111111	

DENON AVR-2309 RC CODE

FORMAT SHARP

DATA CONSTRUCTION 15bit C14 0 C15 0=NOT INVERTED,1=INVERTED

REMOTE ID : 1

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00100,EXTENSION BIT(C12,C13):01

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
0	000000		16	000010	DOLBY PLⅡ MUSIC
1	100000		17	100010	DOLBY PROLOGIC
2	010000		18	010010	
3	110000	ROCK ARENA	19	110010	
4	001000	JAZZ CLUB	20	001010	
5	101000		21	101010	CINEMA
6	011000	MONO MOVIE	22	011010	MUSIC
7	111000	MATRIX	23	111010	GAME
8	000100	VIDEO GAME	24	000110	NIGHT MODE
9	100100	VIRTURAL	25	100110	
10	010100		26	010110	
11	110100		27	110110	
12	001100		28	001110	
13	101100	DTS NEO:6 CINEMA	29	101110	MULT EQ
14	011100	DTS NEO:6 MUSIC	30	011110	
15	111100	DOLBY PLⅡ CINEMA	31	111110	

SYSTEM ADDRESS(C1～C5):00100,EXTENSION BIT(C12,C13):01

No.	DATA(C6～C11)	Key Name	No.	DATA(C6～C11)	Key Name
32	000001		48	000011	
33	100001		49	100011	
34	010001		50	010011	
35	110001		51	110011	INPUT MODE: AUTO
36	001001		52	001011	
37	101001		53	101011	
38	011001		54	011011	
39	111001		55	111011	INPUT MODE: EXT IN
40	000101		56	000111	
41	100101		57	100111	
42	010101		58	010111	
43	110101		59	110111	
44	001101		60	001111	
45	101101		61	101111	
46	011101		62	011111	
47	111101		63	111111	

DENON AVR-2309 RC CODE

FORMAT KASEIKYO

DATA CONSTRUCTION 48bit

DENON CODE																Parity				GENRE1(*1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*
GENRE2(*2)				Data										ID(*3)		Parity(*5)							
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(*5)Parity:

Delimit of each to 8bit,and add 3rd byte and 4th byte and 5th byte with modulo2(exclusive-OR).

3rd byte(17-24bit)

4th byte(25-32bit)

5th byte(33-40bit)

REMOTE ID SETTING : (default ID 1)

ID No.	ZONE/DEVICE	GENRE1(*1)				GENRE(*2)				ID(*3)		
		21	22	23	24	25	26	27	28	39	40	
1	MAIN ZONE	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	SHARP&K4-1
	ZONE2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	SHARP&K4-3
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	SHARP&K4-1
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	K2-3
	XM	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	K7-5
	SIRIUS	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	K7-B
2	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	K4-4
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	K4-2
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	K2-3
	XM	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	K7-5
	SIRIUS	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	K7-B
3	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	K4-4
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	K4-2
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	K2-3
	XM	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	K7-5
	SIRIUS	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	K7-B
4	MAIN ZONE	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	K4-2
	ZONE2	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	K4-4
	ANALOG TUNER	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	K4-2
	iPod	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	K2-3
	XM	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	K7-5
	SIRIUS	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	K7-B

MAIN ZONE

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-1 : MAIN ZONE																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	RETURN
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	OSD MENU
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	MAIN ZONE MEMORY(TUNER/iPod)
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	Quick Select1
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Quick Select2
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	Quick Select3
				1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	DIRECT/STEREO
				1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5 CH STEREO / 7CH STEREO
				1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	NEURAL SURROUND
				1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	INPUT MODE:HDMI
				1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	INPUT MODE:DIGITAL
				0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	DECODER MODE
				1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	DYNAMIC VOL
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	DYNAMIC EQ
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	AUDIO RESTORER
				1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	DYNAMIC EQ / VOL
				0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	RESTORER OFF
				1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	RESTORER MODE1
				0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	RESTORER MODE2
				1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	RESTORER MODE3
				0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	AUDIO DELAY MODE
				1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	AUDIO DELAY UP
				0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	AUDIO DELAY DOWN
				1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	SIRIUS / XM
				1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	SIRIUS
				1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	CDR/TAPE
				0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	XM
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	iPod
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	VCR
				1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	DYNAMIC EQ ON_VOL ON
				0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	DYNAMIC EQ ON_VOL OFF
				1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	DYNAMIC EQ OFF_VOL OFF

	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	DYNAMIC VOL SET : MIDNIGHT
	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	DYNAMIC VOL SET : EVENING
	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	DYNAMIC VOL SET : DAY
	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	RESOLUTION
	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	iPod dock FAVORITE
	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	iPod REPEAT
	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	iPod RANDOM/SHUFFLE
	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	MAIN ZONE TUNING UP
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	MAIN ZONE TUNING DOWN
	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	MAIN ZONE PRESET CH UP
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	MAIN ZONE PRESET CH DOWN
	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	MAIN ZONE PRESET CH SHIFT
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	MAIN ZONE TUNER BAND
	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	MAIN ZONE SEARCH(RDS)
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	MAIN ZONE iPod Play/Pause
	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	MAIN ZONE iPod Stop
	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	MAIN ZONE Skip Minus/Tuning Down
	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	MAIN ZONE Skip Plus/Tuning Up

REMOTE ID SET : 2-4

K4-2 : MAIN ZONE																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER ON/OFF
				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER ON
				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL POWER OFF
				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE ON
				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	OSD MENU
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE MEMORY(TUNER/iPod)
				0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIDEO SELECT
				0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Quick Select1
				1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Quick Select2
				0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Quick Select3
				0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STEREO
				1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT/STEREO
				0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT
				1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PURE DIRECT
				0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STANDARD
				0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PL2/PL2x CINEMA
				1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PL2/PL2x MUSIC
				0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DOLBY PROLOGIC
				0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DTS NEO6 CINEMA
				1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DTS NEO6 MUSIC
				1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	GAME MODE
				0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CINEMA MODE
				1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MUSIC MODE
				0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DSP SIMULATION
				1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5 / 7CH STEREO
				0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ROCK ARENA
				1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	JAZZ CLUB
				1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MONO MOVIE
				0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MATRIX
				1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIDEO GAME
				0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VIRTUAL
				1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	NEURAL SURROUND

	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE SELECT
	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE:ANALOG
	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE:HDMI
	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE:AUTO
	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	INPUT MODE:DIGITAL
	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	EXT.IN SELECT
	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	EXT.IN
	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DECODER MODE
	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VR UP
	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VR DOWN
	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MASTER VR MUTE
	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	M.VR PRESET1(0dB)
	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	M.VR PRESET2(-20dB)
	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	M.VR PRESET3(-40dB)
	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CH SELECT
	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CH LEVEL UP
	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CH LEVEL DOWN
	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TEST TONE ON/OFF
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FL LEVEL UP
	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FL LEVEL DOWN
	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FR LEVEL UP
	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FR LEVEL DOWN
	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	C LEVEL UP
	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	C LEVEL DOWN
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SW LEVEL UP
	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SW LEVEL DOWN
	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SL LEVEL UP
	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SL LEVEL DOWN
	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SR LEVEL UP
	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SR LEVEL DOWN
	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBL LEVEL UP
	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBL LEVEL DOWN
	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBR LEVEL UP
	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SBR LEVEL DOWN
	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL TREBLE UP
	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL TREBLE DOWN
	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL BASS UP
	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ALL BASS DOWN
	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE CONTROL ON/OFF
	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE CONTROL OFF
	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TONE CONTROL ON
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PARAMETER ON/OFF
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SURROUND BACK SPEAKER
	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	FRONT SPEAKER

	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC VOL
	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	NIGHT MODE
	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ
	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO RESTORER
	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ/VOLUME
	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER OFF
	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER MODE1
	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER MODE2
	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESTORER MODE3
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SYSTEM SETUP
	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY MODE
	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY UP
	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	AUDIO DELAY DOWN
	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ON SCREEN
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS
	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2way RC)
	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIMMER
	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SIRIUS/XM
	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SIRIUS
	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PHONO
	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNER
	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CD
	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CDR/TAPE
	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	XM
	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	iPod
	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DVD
	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	HDP
	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TV/CBL
	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VCR
	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	V.AUX
	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DVD/HDP
	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	VCR/DVR
	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MULT EQ SELECT
	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ ON_VOL ON
	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ ON_VOL OFF
	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC EQ OFF_VOL OFF
	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC VOL SET : MIDNIGHT
	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC VOL SET : EVENING
	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DYNAMIC VOL SET : DAY
	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RESOLUTION
	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	iPod dock FAVORITE
	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	iPod REPEAT
	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	iPod RANDOM/SHUFFLE

	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNING UP
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNING DOWN
	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH UP
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH DOWN
	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE PRESET CH SHIFT
	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE TUNER BAND
	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE SEARCH(RDS)
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE iPod Play/Pause
	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE iPod Stop
	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE Skip Minus/Tuning Down
	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MAIN ZONE Skip Plus/Tuning Up

ZONE2

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-3 : ZONE2																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	RETURN
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	ZONE2 MEMORY(TUNER/iPod)
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	ZONE2 VR MUTE
				0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ZONE2 SIRIUS/XM
				1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	ZONE2 SIRIUS
				1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	ZONE2 CDR/TAPE
				0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	ZONE2 XM
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	ZONE2 iPod
				1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	ZONE2 V.AUX
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	ZONE2 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	ZONE2 VCR
				1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	ZONE2 iPod dock FAVORITE
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	ZONE2 iPod REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	ZZONE2 iPod RANDOM/SHUFFLE
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	ZONE2 TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	ZONE2 TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	ZONE2 PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	ZONE2 PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	ZONE2 PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	ZONE2 TUNER BAND
				1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	ZONE2 SEARCH(RDS)
				0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	ZONE2 iPod Play/Pause
				1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	ZONE2 iPod Stop
				1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	ZONE2 Skip Minus/Tuning Down
				0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	ZONE2 Skip Plus/Tuning Up

REMOTE ID SET : 2-4

K4-4 : ZONE2																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER ON/OFF
				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER ON
				1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 POWER OFF
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 MEMORY(TUNER/iPod)
				0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOLUME UP
				1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VOLUME DOWN
				0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VR MUTE
				0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VR PRESET1(0dB)
				1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VR PRESET2(-20dB)
				0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VR PRESET3(-40dB)
				0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2way RC)
				0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SIRIUS/XM
				1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SIRIUS
				0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PHONO
				1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNER
				0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CD
				1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 CDR/TAPE
				0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 XM
				1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod
				0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 DVD
				0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TV/CBL
				1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VCR
				1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 V.AUX
				0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 DVD/HDP
				1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 VCR
				1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod dock FAVORITE
				0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod REPEAT
				1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod RANDOM/SHUFFLE
				0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNING UP
				1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNING DOWN
				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH UP
				1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH DOWN
				0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 PRESET CH SHIFT
				0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 TUNER BAND
				1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 SEARCH(RDS)
				0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod Play/Pause
				1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 iPod Stop
				1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 Skip Minus/Tuning Down
				0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ZONE2 Skip Plus/Tuning Up

ANALOG TUNER

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

REMOTE ID SET : 1

K4-1 : ANALOG TUNER																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	BAND FM
				0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	BAND AM
				0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	CURSOR UP (TUNER)
				1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	CURSOR DOWN(TUNER)
				1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	CURSOR LEFT(TUNER)
				0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	CURSOR RIGHT(TUNER)
				1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	CURSOR ENTER(TUNER)

REMOTE ID SET : 2-4

K4-2 : ANALOG TUNER																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNING UP
				1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TUNING DOWN
				0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH UP
				1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH DOWN
				0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH SHIFT
				0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND FM/AM
				1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND FM
				0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	BAND AM
				0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MODE AUTO/MANUAL
				0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY
				1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RDS/SEARCH
				0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RT
				1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PTY
				0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP (TUNER)
				1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN(TUNER)
				1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT(TUNER)
				0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT(TUNER)
				1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR ENTER(TUNER)

	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 1
	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 2
	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 3
	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 4
	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 5
	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 6
	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 7
	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET 8
	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT A
	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT B
	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT C
	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT D
	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT E
	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT F
	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT G

iPod

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

REMOTE ID SET : 1-4

K2-3 : iPod																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Play/Pause
				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ASD-3N/W Volume Up
				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ASD-3N/W Volume Down
				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Next Track
				1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Previous Track
				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Stop
				0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Shuffle Setting (for ASD-3N/W)
				1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Repeat Setting (for ASD-3N/W)
				1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Begin FF
				0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Begin REW
				1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MENU(iPod)
				0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Select(ENTER)
				1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cursor Up
				0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cursor Down
				1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Curror Left
				0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Curroe Right
				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST (for 2wayRC)
				0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PAGE SEARCH
				1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	RETURN
				0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Browse mode
				1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Remote Mode
				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Shuffle Songs
				1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Shuffle Albums
				0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Shuffle Off
				1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Repeat One
				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Repeat All
				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Repeat Off
				1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Power on/off (for ASD-3N/W)
				0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Favorite direct (for ASD-3N/W)
				1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Page Up (for ASD-3N/W)
				0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Page Down (for ASD-3N/W)
				1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Internet Radio direct (for ASD-3N/W)
				0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	iPod Direct (for ASD-3N/W)
				1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Mute (for ASD-3N/W)
				0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Favorite memory (for ASD-3N/W)
				1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TV SIGNAL NTSC (for ASD-3N/W)
				0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	TV SIGNAL PAL (for ASD-3N/W)

XM

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

REMOTE ID SET : 1-4

K7-5 : XM																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY
				1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT
				0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT SEARCH
				1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH DOWN
				0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH UP
				1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CHANNEL DOWN
				0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CHANNEL UP
				1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT A
				1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT B
				0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT C
				1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT D
				0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT E
				1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT F
				0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT G
				0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 / PRESET 1
				1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2 / PRESET 2
				0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3 / PRESET 3
				1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4 / PRESET 4
				0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5 / PRESET 5
				1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6 / PRESET 6
				0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7 / PRESET 7
				1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8 / PRESET 8
				0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
				1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
				0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2wayRC)

SIRIUS

DENON CODE																Psrity				GENRE1			
4				5				2				3				0				7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0

REMOTE ID SET : 1-4

K7-B : SIRIUS																								
GENRE2				DATA										ID		Parity								Key Name
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	MEMORY
				1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT
				0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DIRECT SEARCH
				1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH DOWN
				0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	PRESET CH UP
				1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CHANNEL DOWN
				0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CHANNEL UP
				1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR UP
				0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR DOWN
				1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR LEFT
				0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CURSOR RIGHT
				1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ENTER
				0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT A
				1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT B
				0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT C
				1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT D
				0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT E
				1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT F
				0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	SHIFT G
				0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 / PRESET 1
				1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2 / PRESET 2
				0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3 / PRESET 3
				1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4 / PRESET 4
				0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5 / PRESET 5
				1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6 / PRESET 6
				0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7 / PRESET 7
				1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8 / PRESET 8
				0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
				1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0
				0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	STATUS REQUEST(for 2wayRC)