REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES : **CUSTOM CODE : 3AC5**

POWER ON:	3AC5	A15E	LOCK:	3AC5	B54A
POWER OFF:	3AC5	A25D	RECALL:	3AC5	B24D
ALL:	3AC5	B04F	MEMORY:	3AC5	B44B
OFF:	3AC5	B14E	ENTER:	3AC5	B34C

PRESS TV DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 3AC5 10EF	SOURCE #1 : 3AC5 01FE
DESTINATION #2 : 3AC5 20DF	SOURCE #2 : 3AC5 02FD
DESTINATION #3 : 3AC5 30CF	SOURCE #3 : 3AC5 03FC
DESTINATION #4 : 3AC5 40BF	SOURCE #4 : 3AC5 04FB

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~4,

The IR Data Code list when press Destination # then press Source #

Press Destination # 1 & Source #1	3AC5	10EF	3AC5	01FE
Press Destination # 2 & Source #2	3AC5	20DF	3AC5	02FD
Press Destination # 3 & Source #3	3AC5	30CF	3AC5	03FC
Press Destination # 4 & Source #4	3AC5	40BF	3AC5	04FB