REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

POWER ON: 00FF 06F9
POWER OFF: 00FF 07F8

DESTINATION#1 / SOURCE#1 : 0AF5 01FE
DESTINATION#1 / SOURCE#2 : 0AF5 02FD
DESTINATION#1 / SOURCE#3 : 0AF5 03FC
DESTINATION#1 / SOURCE#4 : 0AF5 04FB
DESTINATION#1 / SOURCE#5 : 0AF5 05FA
DESTINATION#1 / SOURCE#6 : 0AF5 06F9
DESTINATION#1 / SOURCE#7 : 0AF5 07F8
DESTINATION#1 / SOURCE#8 : 0AF5 08F7

DESTINATION#2 / SOURCE#1 : 0BF4 01FE
DESTINATION#2 / SOURCE#2 : 0BF4 02FD
DESTINATION#2 / SOURCE#3 : 0BF4 03FC
DESTINATION#2 / SOURCE#4 : 0BF4 04FB
DESTINATION#2 / SOURCE#5 : 0BF4 05FA
DESTINATION#2 / SOURCE#6 : 0BF4 06F9
DESTINATION#2 / SOURCE#7 : 0BF4 07F8
DESTINATION#2 / SOURCE#8 : 0BF4 08F7

DESTINATION#3 / SOURCE#1 : 0CF3 01FE
DESTINATION#3 / SOURCE#2 : 0CF3 02FD
DESTINATION#3 / SOURCE#3 : 0CF3 03FC
DESTINATION#3 / SOURCE#4 : 0CF3 04FB
DESTINATION#3 / SOURCE#5 : 0CF3 05FA
DESTINATION#3 / SOURCE#6 : 0CF3 06F9
DESTINATION#3 / SOURCE#7 : 0CF3 07F8
DESTINATION#3 / SOURCE#8 : 0CF3 08F7

DESTINATION#4 / SOURCE#1 : 0DF2 01FE
DESTINATION#4 / SOURCE#2 : 0DF2 02FD
DESTINATION#4 / SOURCE#3 : 0DF2 03FC
DESTINATION#4 / SOURCE#4 : 0DF2 04FB
DESTINATION#4 / SOURCE#5 : 0DF2 05FA
DESTINATION#4 / SOURCE#6 : 0DF2 06F9
DESTINATION#4 / SOURCE#7 : 0DF2 07F8
DESTINATION#4 / SOURCE#8 : 0DF2 08F7