REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES : **CUSTOM CODE : 3FC0**

POWER ON:	3FC0	A15E	LOCK:	3FC0	B54A
POWER OFF:	3FC0	A25D	RECALL:	3FC0	B24D
ALL:	3FC0	B04F	MEMORY:	3FC0	B44B
OFF:	3FC0	B14E	ENTER:	3FC0	B34C

PRESS TV DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 3FC0 01FE
DESTINATION #2 : 3FC0 02FD
DESTINATION #3 : 3FC0 03FC
DESTINATION #4 : 3FC0 04FB

SOURCE #1 : 3FC0 01FE
SOURCE #2 : 3FC0 02FD
SOURCE #3 : 3FC0 03FC
SOURCE #4 : 3FC0 04FB
SOURCE #5 : 3FC0 05FA
SOURCE #6 : 3FC0 06F9
SOURCE #7 : 3FC0 07F8
SOURCE #8 : 3FC0 08F7

For Example:

SELECT DESTINATION # 1~4 TO SHOW SOURCE #1~8,

THE IR DATA CODE LIST WHEN PRESS DESTINATION # THEN PRESS SOURCE #

Press Destination # 1 & Source #1 3FC0 01FE 3FC0 01FE
Press Destination # 2 & Source #2 3FC0 01FE 3FC0 02FD
Press Destination # 3 & Source #5 3FC0 30CF 3FC0 05FA
Press Destination # 4 & Source #8 3FC0 40BF 3FC0 08F7