| Code | RC5 Tuner (17) | Mission Cyrus tuner |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 |
| 10 | 1 Digit/2 Digit | |
| 11 | | |
| 12 | Standby | |
| 13 | Mute/Demute | Review |
| 14 | Personal preference | |
| 15 | Display | |
| 16 | Volume + | |
| 17 | Volume - | Store |
| 18 | Brightness + | |
| 19 | Brightness - | |
| 20 | Colour Sat + | |
| 21 | Colour Sat - | |
| 22 | Bass + | |
| 23 | Bass - | |
| 24 | Treble + | |
| 25 | Treble - | |
| 26 | Balance Right | |
| 27 | Balance Left | |
| 28 | | |
| 29 | | FM/AM |
| 30 | Search + | |
| 31 | Search - | Manual |
| 32 | Preset + | Volume + |
| 33 | Preset - | Volume - |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | Mono/Stereo | |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | Store execute | Store |
| 42 | | |
| 43 | Scan Forward | |
| 44 | | |
| 45 | FM | |
| 46 | MW | |
| 47 | LW | |
| 48 | Pause | |
| 49 | Erase (Correct/clear entry) | |
| 50 | Rewind/Fast run reverse | <Seek |
| 51 | Go to | |
| 52 | Wind/Fast run forward | Seek> |
| 53 | Play | |
| 54 | Stop | |
| 55 | Recording | |
| 56 | Connect (External 1) | |
| 57 | Disconnect (External 2) | |
| 58 | Clear all memories | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | System standby | |
| 62 | | |
| 63 | System select | Standby |