Extended IR codes for RX-V3067/2067/1067/867/767/667

rev 0.0 2010.7.15

SIRIUS: only RX-V3067/2067/1067/867/767/667 USA model
HD Radio: only RX-V3067/2067/1067/867/767 USA model
NET: only RX-V3067/2067/1067/867
USB: only RX-V3067/2067/1067
ZONE3: only RX-V2067
ZONE4: only RX-V3067

*Some IR format is 16bit typed custom code or data code instead of 8bit type(well-known as YAMAHA NEC format).

Device	Function Group	Function name	ZONE	Code(ID1)	Code(ID2)	Comment
RECEIVER	ZONE CONTROL	PARTY OFF	-	7E-3649	7E-3648	767, 867, 1067, 2067, 3067
		PARTY ON	-	7E-354A	7E-354B	767, 867, 1067, 2067, 3067
	MEMORY	SCENE 5	MAIN	7A-90EF	7A-90EE	1067, 2067, 3067
		SCENE 6	MAIN	7A-91EE	7A-91EF	1067, 2067, 3067
		SCENE 7	MAIN	7A-92ED	7A-92EC	1067, 2067, 3067
		SCENE 8	MAIN	7A-93EC	7A-93ED	1067, 2067, 3067
		SCENE 9	MAIN	7A-94EB	7A-94EA	1067, 2067, 3067
		SCENE 10	MAIN	7A-95EA	7A-95EB	1067, 2067, 3067
		SCENE 11	MAIN	7A-96E9	7A-96E8	1067, 2067, 3067
		SCENE 12	MAIN	7A-97E8	7A-97E9	1067, 2067, 3067
		VIDEO PRESET- 1	MAIN	7E-A4DB	7E-A4DA	2067, 3067
		VIDEO PRESET- 2	MAIN	7E-A5DA	7E-A5DB	2067, 3067
		VIDEO PRESET- 3	MAIN	7E-A6D9	7E-A6D8	2067, 3067
		VIDEO PRESET- 4	MAIN	7E-A7D8	7E-A7D9	2067, 3067
		VIDEO PRESET- 5	MAIN	7E-A8D7	7E-A8D6	2067, 3067
		VIDEO PRESET- 6	MAIN	7E-A9D6	7E-A9D7	2067, 3067
		VOLUME MEMORY 1	MAIN	7E-6B	7E-6B95	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-87	7E-8779	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-20	7E-20DE	2067, 3067
		VOLUME MEMORY 2	MAIN	7E-6C	7E-6C92	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-88	7E-8876	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-21	7E-21DF	2067, 3067
		VOLUME MEMORY 3	MAIN	7E-6D	7E-6D93	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-89	7E-8977	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-22	7E-22DC	2067, 3067
		VOLUME MEMORY 4	MAIN	7E-6E	7E-6E90	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-8A	7E-8A74	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-23	7E-23DD	2067, 3067
		VOLUME MEMORY 5	MAIN	7E-6F	7E-6F91	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-8B	7E-8B75	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-24	7E-24DA	2067, 3067
		VOLUME MEMORY 6	MAIN	7E-70	7E-708E	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-8C	7E-8C72	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-25	7E-25DB	2067, 3067
		VOLUME RECALL 1	MAIN	7E-75	7E-758B	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-8D	7E-8D73	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-60	7E-609E	2067, 3067
		VOLUME RECALL 2	MAIN	7E-76	7E-7688	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-8E	7E-8E70	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-61	7E-619F	2067, 3067
		VOLUME RECALL 3	MAIN	7E-77	7E-7789	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-8F	7E-8F71	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-62	7E-629C	2067, 3067
		VOLUME RECALL 4	MAIN	7E-78	7E-7886	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-90	7E-906E	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-63	7E-639D	2067, 3067
		VOLUME RECALL 5	MAIN	7E-79	7E-7987	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-91	7E-916F	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-64	7E-649A	2067, 3067
		VOLUME RECALL 6	MAIN	7E-7A	7E-7A84	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7E-92	7E-926C	767, 867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-65	7E-659B	2067, 3067
	PROGRAM	ENHANCER AUTO	-	7E-D8	7E-D826	
		2CH STEREO	-	7E-C0	7E-C03E	
		ADVENTURE	-	7E-FB	7E-FB05	
		BALANCE LEFT	ZONE2	7E-D4	7E-D42A	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-D6	7E-D628	2067, 3067
		BALANCE RIGHT	ZONE2	7E-D5	7E-D52B	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7E-D7	7E-D729	2067, 3067
		BASS -	ZONE2	7A-74	7A-748A	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-78	7A-7886	2067, 3067
		BASS +	ZONE2	7A-73	7A-738D	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-77	7A-7789	2067, 3067
		CELLAR CLUB	-	7E-CD	7E-CD33	
		CHAMBER	-	7E-AF	7E-AF51	
		CHURCH IN FREIBURG	-	7E-E8	7E-E816	2067, 3067
		CHURCH IN ROYAUMONT	-	7E-E9	7E-E917	2067, 3067
		RECITAL/OPERA	-	7E-F5	7E-F50B	2067, 3067
		EFFECT ON	-	7E-27	7E-27D9	
		MOVIE STANDARD	-	7E-FE	7E-FE00	
		ENHANCER OFF	-	7E-D9	7E-D927	
		ACTION GAME	-	7E-F2	7E-F20C	
		DRAMA	-	7E-FC	7E-FC02	
		HALL IN MUNICH	-	7E-E1	7E-E11F	
		HALL IN VIENNA	-	7E-E5	7E-E51B	
		HALL IN AMSTERDAM	-	7E-E6	7E-E618	2067, 3067
		VILLAGE VANGUARD	-	7E-EB	7E-EB15	2067, 3067

		THE BOTTOM LINE	-	7E-EC	7E-EC12	
		MONO MOVIE	-	7E-F7	7E-F709	
		MUSIC VIDEO	-	7E-F3	7E-F30D	
		PURE DIRECT OFF	-	7E-82	7E-827C	
		PURE DIRECT ON	-	7E-80	7E-807E	
		THE ROXY THEATRE	-	7E-ED	7E-ED13	
		WAREHOUSE LOFT	-	7E-EE	7E-EE10	2067, 3067
		ROLEPLAYING GAME	-	7E-CE	7E-CE30	
		SCI-FI	-	7E-FA	7E-FA04	
		SPECTACLE	-	7E-F9	7E-F907	
		SPORTS	-	7E-F8	7E-F806	
		SUR. DECODE ON	-	7E-FD	7E-FD03	
		STRAIGHT	-	7E-E0	7E-E01E	
		TREBLE -	ZONE2	7A-76	7A-7688	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-7A	7A-7A84	2067, 3067
		TREBLE +	ZONE2	7A-75	7A-758B	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-79	7A-7987	2067, 3067
		7CH STEREO	-	7E-FF	7E-FF01	
	VOLUME	MUTE OFF	MAIN	7E-A3	7E-A35D	
			ZONE2	7E-A1	7E-A15F	
			ZONE3	7E-66	7E-6698	2067, 3067
		MUTE ON(-20DB)	MAIN	7E-DF	7E-DF21	
			ZONE2	7E-2956	7E-2957	
			ZONE3	7E-2A55	7E-2A54	2067, 3067
		MUTE ON(-40DB)	MAIN	7E-631C	7E-631D	
			ZONE2	7E-641B	7E-641A	
			ZONE3	7E-651A	7E-651B	2067, 3067
		MUTE ON(FULL)	MAIN	7E-A2	7E-A25C	
			ZONE2	7E-A0	7E-A05E	
			ZONE3	7E-26	7E-26D8	2067, 3067
	OUTPUT	HDMI OUT 1	-	7E-205F	7E-205E	667, 767, 867, 1067, 2067, 3067
		HDMI OUT 1 AND 2	-	7E-AAD5	7E-AAD4	767, 867, 1067, 2067, 3067
		HDMI OUT 2	-	7E-215E	7E-215F	767, 867, 1067, 2067, 3067
		HDMI OUT OFF	-	7E-82FD	7E-82FC	667, 767, 867, 1067, 2067, 3067
	MENU	ADAPTIVE DRC OFF	-	7E-750A	7E-750B	
		ADAPTIVE DRC ON	-	7E-740B	7E-740A	
		ADAPTIVE DSP OFF	-	7E-7708	7E-7709	
		ADAPTIVE DSP ON	-	7E-7609	7E-7608	
		DUAL MONO ALL	-	7E-95	7E-956B	J
		DUAL MONO MAIN	-	7E-93	7E-936D	J
		DUAL MONO SUB	-	7E-94	7E-946A	J
		EXTED SUR. AUTO	-	7E-7C	7E-7C82	
		EXTED SUR. ON	-	7E-B8	7E-B846	
		EXTED SUR. OFF	-	7E-B9	7E-B947	
		EXTED SUR. PLIIX MOVIE	-	7E-DD	7E-DD23	
		EXTED SUR. PLIIX MUSIC	-	7E-DE	7E-DE20	
		HDMI AUTO LIPSYNC OFF (MANUAL)	-	7E-84FB	7E-84FA	
		HDMI AUTO LIPSYNC ON	-	7E-83FC	7E-83FD	
		NEO6 MOVIE	-	7E-69	7E-6997	
		NEO6 MUSIC	-	7E-6A	7E-6A94	
		PLIIX GAME	-	7E-C7	7E-C739	
		PLIIX MOVIE	-	7E-67	7E-6799	
		PLIIX MUSIC	-	7E-68	7E-6896	
		PRO LOGIC	-	7E-C9	7E-C937	
		TRIGGER 1 MANUAL OFF	-	7E-403F	7E-403E	
		TRIGGER 1 MANUAL ON	-	7E-3F40	7E-3F41	
		TRIGGER 2 MANUAL OFF	-	7E-423D	7E-423C	1067, 2067, 3067
		TRIGGER 2 MANUAL ON	-	7E-413E	7E-413F	1067, 2067, 3067
	POWER	POWER	ALL	7A-1D	7A-1DE3	
			MAIN	7E-7E	7E-7E80	
			ZONE2	7E-BA	7E-BA44	
			ZONE3	7A-ED	7A-ED13	2067, 3067
			ZONE4	7A-7B	7A-7B85	3067
		SLEEP	ALL	7A-57	7A-57A9	
		SLEEP 30	ALL	7E-B7	7E-B749	
		SLEEP 60	ALL	7E-B6	7E-B648	
		SLEEP 90	ALL	7E-B5	7E-B54B	
		SLEEP 120	ALL	7E-B4	7E-B44A	
		SLEEP OFF	ALL	7E-B3	7E-B34D	
			MAIN	7E-1B64	7E-1B65	
			ZONE2	7E-1C63	7E-1C62	
			ZONE3	7E-1D62	7E-1D63	2067, 3067
			ZONE4	7E-1E61	7E-1E60	3067
		SLEEP ON	ALL	7E-1A65	7E-1A64	
			MAIN	7E-1669	7E-1668	
			ZONE2	7E-1768	7E-1769	
			ZONE3	7E-1867	7E-1866	2067, 3067
			ZONE4	7E-1966	7E-1967	3067
		STANDBY	ALL	7A-1E	7A-1EE0	
			MAIN	7E-7F	7E-7F81	
			ZONE2	7E-BB	7E-BB45	
			ZONE3	7A-EE	7A-EE10	2067, 3067
			ZONE4	7A-7C	7A-7C82	3067
	INPUT	AUDIO SEL ANALOG	-	7E-AA	7E-AA54	1067, 2067, 3067
		AUDIO SEL AUTO	-	7E-A6	7E-A658	1067, 2067, 3067
		AUDIO SEL COAX/OPT	-	7E-A9	7E-A957	1067, 2067, 3067
		AUDIO SELECT HDMI	-	7E-DA	7E-DA24	1067, 2067, 3067
	DISPLAY	ASPECT SMART ZOOM	-	7E-225D	7E-225C	2067, 3067
		ASPECT THROUGH	-	7E-235C	7E-235D	2067, 3067
DOCK	MENU	CONNECT	-	7F01-502F	7F01-502E	

		DISCONNECT	-	7F01-512E	7F01-512F	
		MENU BROWSE	-	7F01-413E	7F01-413F	
		PAIRING	-	7F01-4E31	7F01-4E30	
		PARING CANCEL	-	7F01-4F30	7F01-4F31	
		SIMPLE REMOTE	-	7F01-403F	7F01-403E	
NET	MENU	BOOK MARK OFF	-	7F01-4738	7F01-4739	867, 1067, 2067, 3067
		BOOK MARK ON	-	7F01-4639	7F01-4638	867, 1067, 2067, 3067
	INPUT	NET RADIO	MAIN	7F01-6F10	7F01-6F11	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7F01-700F	7F01-700E	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7F01-710E	7F01-710F	2067, 3067
		PC/MCX	MAIN	7F01-6C13	7F01-6C12	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7F01-6D12	7F01-6D13	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7F01-6E11	7F01-6E10	2067, 3067
		RHAPSODY	MAIN	7F01-750A	7F01-750B	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7F01-7609	7F01-7608	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7F01-7708	7F01-7709	2067, 3067
		SIRIUS INTERNET RADIO	MAIN	7F01-81FE	7F01-81FF	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7F01-82FD	7F01-82FC	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7F01-83FC	7F01-83FD	2067, 3067
SIRIUS	MENU	ALL CH SRCH	-	7F01-0F70	7F01-0F71	U
		CATEGORY SRCH	-	7F01-106F	7F01-106E	U
		SRCH MODE	-	7F01-DE	7F01-DE20	U
		PRESET SRCH	-	7F01-116E	7F01-116F	U
	OPERATION	CH/PRESET NO. DOWN	-	7F01-E5	7F01-E51B	U
		CATEGORY/PRESET GROUP DOWN	-	7F01-E2	7F01-E21C	U
		CATEGORY/PRESET GROUP UP	-	7F01-E4	7F01-E41A	U
		CH/PRESET NO. UP	-	7F01-E1	7F01-E11F	U
TUNER	MENU	SRCH MODE	-	7A-AB	7A-AB55	U
(HD-Radio)		SEARCH MODE MANUAL	-	7F01-FE	7F01-FE00	
		SEARCH MODE PRESET	-	7F01-FD	7F01-FD03	
	OPERATION	AUTO TUNING -	-	7E-BF	7E-BF41	
		AUTO TUNING +	-	7E-BE	7E-BE40	
		TUNING/PRESET NO. DOWN	-	7A-11	7A-11EF	
		TUNING/PRESET NO. UP	-	7A-10	7A-10EE	
	BAND	AM	-	7E-BD	7E-BD43	
		FM	-	7E-BC	7E-BC42	

667: RX-V667/HTR-6063/RX-A700
767: RX-767/HTR-7063/RX-A800
867: RX-V867
1067: RX-V1067/HTR-8063/RX-A1000
2067: RX-V2067/HTR-9063/RX-A2000
3067: RX-V3067/RX-A3000
U: USA model
C: Canada model
J: Japan model