

# RZ/A2Mグループ

Video ユーティリティー

## 要旨

本書は RZ/A シリーズの RZ/A2M グループのルネサスビデオアプリケーションインタフェース (RVAPI)の機能仕様について説明します。

動作確認デバイス

RZ/A2M

## 目次

1.	仕様	1
١.	1上1來	4
2.	動作環境	5
3.	関連アプリケーションノート	7
	194 — 54 00	_
4.	ハードウェア説明	
4.1	ハードウェア構成例	
4.2	使用端子一覧	8
5.	ソフトウェア説明	9
5.1	各種関数	
· · ·		0
6.	関数リファレンス(VDC)	11
6.1	R_RVAPI_InitializeVDC	11
6.2	R_RVAPI_TerminateVDC	15
6.3	R_RVAPI_DispControlVDC	16
6.4	R_RVAPI_DispControlConfigVDC	16
6.5	R_RVAPI_GraphCreateSurfaceVDC	
6.6	R_RVAPI_GraphChangeSurfaceVDC	
6.7	R_RVAPI_GraphChangeSurfaceConfigVDC	
6.8	R_RVAPI_GraphDestroySurfaceVDC	
6.9	R_RVAPI_DispPortSettingVDC	
6.10	R_RVAPI_VideoControlVDC	
6.11	R_RVAPI_VideoCreateSurfaceVDC	
6.12		
6.12 6.13		
6.14 6.14	·	
6.15		
6.16		
	R_RVAPI_AlphablendingRectVDC	
6.17 6.18	•	
6.19	·	
	·	
6.20	·	
6.21	R_RVAPI_VideoCalibrationVDC	
6.22		
6.23	R_RVAPI_AlphablendingVDC	56
7.	関数リファレンス(CEU)	57
7.1	R_RVAPI_InitializeCEU	
7.2	R RVAPI TerminateCEU	
7.3	R_RVAPI_PortSettingCEU	
7.4	R_RVAPI_OpenCEU	
7.5	R_RVAPI_CaptureStartCEU	
7.6	R_RVAPI_CaptureStopCEU	
7.7	R_RVAPI_InterruptEnableCEU	
	11.774 1_11.0114ptE114b100E0	01

8.	関数リファレンス(MIPI)	68
8.1	R_RVAPI_InitializeMIPI	68
8.2	R_RVAPI_TerminateMIPI	68
8.3	R_RVAPI_OpenMIPI	69
8.4	R_RVAPI_InterruptEnableMIPI	71
8.5	R_RVAPI_SetupMIPI	74
8.6	R_RVAPI_SetBufferMIPI	79
8.7	R_RVAPI_CaptureStartMIPI	79
8.8	R_RVAPI_CaptureStopMIPI	80
9.	関数リファレンス(SPEA)	
9.1	R_RVAPI_GraphCreateSurfaceSPEA	
9.2	R_RVAPI_WindowOffsetSPEA	
9.3	R_RVAPI_SetWindowSPEA	83
9.4	R_RVAPI_WindowUpdateSPEA	84
9.5	R_RVAPI_GraphCreateSurfaceRLE	85
9.6	R_RVAPI_SetWindowRLE	86
10.	ドライバのインポート方法	
10.1		
10.2	e <sup>2</sup> studio以外で作成されたプロジェクトの場合	87

#### 1. 仕様

RVAPI は、RZ/A2M に搭載されているビデオディスプレイコントローラ(VDC)、キャプチャエンジンユニット(CEU)、MIPI、スプライトエンジン(SPEA)およびビデオ入力モジュール(VIN)のドライバを使用して、ディスプレイおよびビデオ入力の制御を実現します。RVAPI は、各ドライバ制御の参考例としても使用できます。

RVAPで使用する周辺機能と用途を表 1-1に示します。

表 1-1 RVAPIで使用する周辺機能と用途

周辺機能	用途
RZ/A2M 内蔵 VDC 制御	表示及び映像入力制御
	表示及び映像の画質調整
RZ/A2M 内蔵 CEU 制御	CMOS カメラの映像入力制御
RZ/A2M 内蔵 MIPI VIN 制御	MIPI カメラの映像入力制御




図1.1 動作環境

## 2. 動作環境

本アプリケーションノートのサンプルコードは、下記の条件で動作を確認しています。

表2.1 動作確認条件

項目	内容
使用 MCU	RZ/A2M
動作周波数(注)	$CPU$ クロック( $I\phi$ ):528 $MHz$ 画像処理クロック( $G\phi$ ):264 $MHz$ 内部バスクロック( $B\phi$ ):132 $MHz$ 周辺クロック 1( $P1\phi$ ):66 $MHz$ 周辺クロック 0( $P0\phi$ ):33 $MHz$
	QSPI0_SPCLK: 66MHz CKIO: 132MHz
動作電圧	電源電圧(I/O):3.3V 電源電圧(1.8/3.3V 切替 I/O(PVcc_SPI)):3.3V 電源電圧(内部):1.2V
統合開発環境	e2 studio V7.4.0
Cコンパイラ	GNU Arm Embedded Toolchain 6-2017-q2-update コンパイラオプション(ディレクトリパスの追加は除く)
	Release: -mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -marm -mlittle-endian -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mno-unaligned-access -Os -ffunction-sections -fdata-sections -Wunused -Wuninitialized -Wall -Wextra -Wmissing-declarations -Wconversion -Wpointer-arith -Wpadded -Wshadow -Wlogical-op -Waggregate-return -Wfloat-equal -Wnull-dereference -Wmaybe-uninitialized -Wstack-usage=100 -fabi-version=0  Hardware Debug: -mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -marm -mlittle-endian -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mno-unaligned-access -Og -ffunction-sections -fdata-sections -Wunused -Wuninitialized -Wall -Wextra -Wmissing-declarations -Wconversion -Wpointer-arith -Wpadded -Wshadow -Wlogical-op -Waggregate-return -Wfloat-equal -Wnull-dereference -Wmaybe-uninitialized -g3 -Wstack-usage=100
 動作モード	-fabi-version=0 ブートモード 3 (シリアルフラッシュブート 3.3V 品)
ターミナルソフトの通信設定	<ul> <li>通信速度:115200bps</li> <li>データ長:8ビット</li> <li>パリティ:なし</li> <li>ストップビット長:1ビット</li> <li>フロー制御:なし</li> </ul>
使用ボード	RZ/A2M CPU ボード RTK7921053C00000BE RZ/A2M SUB ボード RTK79210XXB00000BE
使用デバイス (ボード上で使用する機能)	<ul> <li>シリアルフラッシュメモリ(SPI マルチ I/O バス空間に接続) メーカ名: Macronix 社、型名: MX25L51245GXD</li> <li>RL78/G1C (USB 通信とシリアル通信を変換し、ホスト PC との通信に使用)</li> <li>LED1</li> </ul>

【注】 クロックモード 1(EXTAL 端子からの 24MHz のクロック入力)で使用時の動作周波数です。

## 3. 関連アプリケーションノート

本アプリケーションノートに関連するアプリケーションノートを以下に示します。併せて参照してください。

- RZ/A2M グループ Capture Engine Unit Sample Driver(R01AN4474)
   CEU ドライバの機能仕様を記載しています。
- RZ/A2M グループ Video Display Controller and Sprite Engine Sample Driver(R01AN4475)
   VDC および SPEA ドライバの機能仕様を記載しています。
- RZ/A2M グループ MIPI Driver(R01AN448)
   MIPI ドライバの機能仕様を記載しています。

## 4. ハードウェア説明

## 4.1 ハードウェア構成例

ハードウェア構成については RZ/A2M 評価ボードのマニュアルを参照ください。

## 4.2 使用端子一覧

使用端子と機能を表 4-1に示します。

表 4-1 使用端子と機能(注)

端子名	入出力	内容	RZ/A2M 評価ボード接続
DV0_CLK	入力	外部入力クロック 0	未使用
DV0_VSYNC	入力	外部入力垂直同期 0	未使用
DV0_HSYNC	入力	外部入力水平同期 0	未使用
DV0_DATA23~0	入力	外部入力映像データ 0	未使用
LCD0_CLK	出力	パネルクロック 0	PJ_6
LCD0_DATA23~0	出力	パネル用映像データ 0	PB_5-0, PA_7-0, P8_0, PF_7-0, PH_2
LCD0_TCON6~0	出力	パネル用制御信号 0	PC_3(TCON4), PC_4(TCON3), P7_7(TCON0)
LCD0_EXTCLK	入力	パネルクロックソース 0	PJ_6
TXCLKOUTM/P	出力	LVDS クロック出力端子	P4_7, P4_6
TXOUT2M/P	出力	LVDS データ出力端子	P4_5, P4_4
TXOUT1M/P	出力	LVDS データ出力端子	P4_3, P4_2
TXOUT0M/P	出力	LVDS データ出力端子	P4_1, P4_0
VIO7~VIO0	入力	CEU 用データバス	PE_6-1, PH_1-0
VIO_CLK	入力	CEU 用クロック	P6_1
VIO_VD	入力	CEU 用垂直同期	P6_2
VIO_HD	入力	CEU 用水平同期	P6_3
VIO_FLD	入力	フィールド信号	未接続
CSI_DATA0P	入力	CSI2 データレーン 0	専用端子
		(差動ポジティブ)	
CSI_DATA0N	入力	CSI2 データレーン 0	専用端子
		(差動ネガティブ)	
CSI_DATA1P	入力	CSI2 データレーン 1	専用端子
		(差動ポジティブ)	
CSI_DATA1N	入力	CSI2 データレーン 1	専用端子
		(差動ネガティブ)	
CSI_CLKP	入力	CSI2 クロックレーン	専用端子
		(差動ポジティブ)	
CSI_CLKN	入力	CSI2 クロックレーン	専用端子
		(差動ネガティブ)	

【注】詳細については、各評価ボードの仕様をご確認ください

## 5. ソフトウェア説明

## 5.1 各種関数

表 5-1 に RVAPI 関数の一覧を記載します。『表示のみ』、『映像入力のみ』、『映像入力し表示する』 場合に設定が必須な関数についてもあわせて記載しています。

表 5-1 RVAPI 関数一覧(1/2)

表示	映像	映像	関数名	項番	概要
のみ	入力	表示		妈钳	似安
VDC B	央像入力	表示関数			
必須	必須	必須	R_RVAPI_InitializeVDC	6.1	VDC 初期化クロック設定
-	-	-	R_RVAPI_TerminateVDC	6.2	VDC 終了設定
必須	-	必須	R_RVAPI_DispControlVDC	6.3	ディスプレイ出力設定
-	-	-	R_RVAPI_DispControlConfigVDC	6.4	ディスプレイ出力設定(拡張)
必須	-	-	R_RVAPI_GraphCreateSurfaceVDC	6.5	表示領域の生成
-	-	-	R_RVAPI_GraphChangeSurfaceVDC	6.6	表示バッファアドレスの変更
-	-	-	R_RVAPI_GraphChangeSurfaceConfigVDC	6.7	データ読み出し処理の設定変更
-	-	-	R_RVAPI_GraphDestroySurfaceVDC	6.8	表示領域の破棄
必須	-	必須	R_RVAPI_DispPortSettingVDC	6.9	ディスプレイ出力端子設定
-	必須	必須	R_RVAPI_VideoControIVDC	6.10	映像入力設定
-	必須	必須	R_RVAPI_VideoCreateSurfaceVDC	6.11	映像領域と表示領域の生成
			R_RVAPI_VideoCreateSurfaceIMRL2	6.12	IMR-LS2 用映像表示領域生
-		-	R_RVAPI_VideoDestroySurfaceVDC	6.13	映像領域と表示領域の破棄
-	必須	必須	R_RVAPI_VideoPortSettingVDC	6.14	映像入力端子設定
-	-	-	R_RVAPI_InterruptEnableVDC	6.15	VDC 割り込み許可設定
-	-	-	R_RVAPI_InterruptDisableVDC	6.16	VDC 割り込み禁止設定
-	-	-	R_RVAPI_AlphablendingRectVDC	6.17	矩形アルファブレンド
			R_RVAPI_ChromakeyVDC	6.18	クロマキーを使用した透過
VDC 直	<b>画質調整</b>	<u>関数</u>			
-	-	-	R_RVAPI_DispCalibrationVDC	6.19	画面出力較正処理
-	-	-	R_RVAPI_DispGammaVDC	6.20	ガンマ補正設定
-	-	-	R_RVAPI_VideoCalibrationVDC	6.21	カラーマトリクス設定
-	-	-	R_RVAPI_VideoSharpnessLtiVDC	6.22	画質改善設定処理
-	-	-	R_RVAPI_AlphablendingVDC	6.23	1bit alpha blending setup
CEU B	央像入力	関数(注 1	1		
-	必須	必須	R_RVAPI_InitializeCEU	7.1	CEU 初期化設定
-	-	-	R_RVAPI_TerminateCEU	7.2	CEU 終了設定
-	必須	必須	R_RVAPI_PortSettingCEU	7.3	映像入力端子設定
-	必須	必須	R_RVAPI_OpenCEU	7.4	映像取り込み設定
-	必須	必須	R_RVAPI_CaptureStartCEU	7.5	フレームキャプチャ開始
-	-	-	R_RVAPI_CaptureStopCEU	7.6	キャプチャ停止
-	-	-	R_RVAPI_InterruptEnableCEU	7.7	割り込み許可設定
【注 1】	映像入	カに CEU	を使用する場合、設定が必要になります		

表 5-2 RVAPI 関数一覧(1/2)

表示	映像	映像	関数名	項番	概要
のみ	入力	表示	<b>)                                    </b>	垻飷	<b>恢安</b>
MIPI 時	像入力	関数(注 2)			
-	必須	必須	R_RVAPI_InitializeMIPI	8.1	MIPI 初期化設定
-	-	-	R_RVAPI_TerminateMIPI	8.2	MIPI 終了設定
-	必須	必須	R_RVAPI_OpenMIPI	8.3	MIPI 映像取り込み設定
-	-	-	R_RVAPI_InterruptEnableMIPI	8.4	割り込み許可設定
-	必須	必須	R_RVAPI_SetupMIPI	8.5	VIN 映像取り込み設定
	必須	必須	R_RVAPI_SetBufferMIPI	8.6	キャプチャバッファ設定
-	必須	必須	R_RVAPI_CaptureStartMIPI	8.7	フレームキャプチャ開始
-	-	-	R_RVAPI_CaptureStopMIPI	8.8	キャプチャ停止
<b>SPEA</b>	表示設定	<u>定関数</u>			
必須	-	-	R_RVAPI_GraphCreateSurfaceSPEA	9.1	表示領域の生成(SPEA)
-	-	-	R_RVAPI_WindowOffsetSPEA	9.2	SPEA Windowの座標オフセットの 設定
必須	-	-	R_RVAPI_SetWindowSPEA	9.3	SPEA Window パラメータの設定
必須	-	-	R_RVAPI_WindowUpdateSPEA	9.4	SPEA Window パラメータの更新
必須			R_RVAPI_GraphCreateSurfaceRLE	9.5	表示領域の生成(RLE)
必須	-	-	R_RVAPI_SetWindowRLE	9.6	RLE パラメータの設定及び更新
【注 2】映像入力に MIPI を使用する場合、設定が必要になります					

## 6. 関数リファレンス(VDC)

## 6.1 R\_RVAPI\_InitializeVDC

概 要 VDC 初期化クロック設定

ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

R\_RVAPI\_InitializeVDC

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_InitializeVDC(

const vdc\_channel\_t ch,

const clock\_config\_t \* const c\_cnf);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC\_CHANNEL\_0

[IN] clock\_config\_t \* c\_cnf : クロックコンフィグレーション

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE : 設定範囲外エラー VDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION : 不許可条件エラー

VDC\_ERR\_RESOURCE\_LVDS\_CLK : LVDS クロックリソースエラー

備考

#### (1) 説明

VDC では、様々な入力クロックをソースクロックとしてパネルクロックを生成することが可能です。本関数では、そのクロック設定を行います。パネルクロックは、表示機器の制御に使用される為、表示機器の仕様に合わせたクロックを設定する必要があります。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_VDC\_Initialize ()

## (2) パラメータ詳細

```
(a) clock_config_t

clock_config_t 構造体のメンバは以下の通りです。

typedef struct
{
 vdc_panel_clksel_t panel_clk;
 vdc_panel_clk_dcdr_t panel_clk_div;
 const vdc_lvds_t * lvds;
} clock_config_t;
```

型/メンバ名 説明

<u> </u>	DC-91
vdc_panel_clksel_t	パネルクロック選択
panel_clk	<ul><li>VDC_PANEL_ICKSEL_IMG_DV</li></ul>
	映像クロック (DV_CLK)の分周クロック
	<ul> <li>VDC_PANEL_ICKSEL_EXT_0</li> </ul>
	外部クロック 0 (LCD0_EXTCLK)の分周クロック
	<ul> <li>VDC_PANEL_ICKSEL_PERI</li> </ul>
	周辺クロック 1 (P1φ)の分周クロック
	<ul> <li>VDC_PANEL_ICKSEL_LVDS: LVDS</li> </ul>
	PLL のクロック
	<ul> <li>VDC_PANEL_ICKSEL_LVDS_DIV7</li> </ul>
	LVDS PLL の 7 分周クロック
vdc_panel_clk_dcdr_t	クロック分周比設定
panel_clk_div	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_1: 1/1</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_2: 1/2</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_3: 1/3</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_4: 1/4</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_5: 1/5</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_6: 1/6</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_7: 1/7</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_8: 1/8</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_9: 1/9</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_12: 1/12</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_16: 1/16</li></ul>
	<ul><li>VDC_PANEL_CLKDIV_1_24: 1/24</li></ul>
	• VDC_PANEL_CLKDIV_1_32: 1/32
	このパラメータはパネルクロック選択 (panel_icksel)が
	LVDS PLL (VDC_PANEL_ICKSEL_LVDS か
	VDC_PANEL_ICKSEL_LVDS_DIV7)の時は無効です
const vdc_lvds_t *	LVDS 関連パラメータ
lvds	不要な場合は NULL を設定してください

(b) vdc\_lvds\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
  vdc_lvds_in_clk_sel_t lvds_in_clk_sel;
  vdc_lvds_ndiv_t
                        lvds_idiv_set; /* Not use */
                    lvdspll_tst; /* Not use */
  uint16_t
                   lvds_odiv_set;
  vdc_lvds_ndiv_t
  vdc_channel_t
                    lvds_vdc_sel;
  uint16_t
                     lvdspll_fd;
  uint16_t
                     lvdspll_rd;
  vdc_lvds_pll_nod_t
                      lvdspll_od;
                                      /* Not use */
} vdc_lvds_t;
```

型/メンバ名 説明

エ// ノハ石	வின்
vdc_lvds_in_clk_sel_t	分周器 1 への入力クロック選択
lvds_in_clk_sel	<ul> <li>VDC_LVDS_INCLK_SEL_DV_0: DV0_CLK0</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_LVDS_INCLK_SEL_EXT_0: LCD0_EXTCLK</li> </ul>
	<ul> <li>VDC LVDS INCLK SEL PERI: P1φ</li> </ul>
vdc_lvds_ndiv_t	
lvds_idiv_set	<ul> <li>VDC LVDS NDIV 1: NIDIV = 1</li> </ul>
	<ul> <li>VDC LVDS NDIV 2: NIDIV = 2</li> </ul>
	<ul><li>VDC_LVDS_NDIV_4: NIDIV = 4</li></ul>
uint16 t	
lvdspll_tst	
vdc_lvds_ndiv_t	分周器2 の分周数 NODIV 設定
lvds_odiv_set	<ul> <li>VDC LVDS NDIV 1: NODIV = 1</li> </ul>
	<ul> <li>VDC LVDS NDIV 2: NODIV = 2</li> </ul>
	<ul> <li>VDC LVDS NDIV 4: NODIV = 4</li> </ul>
vdc_channel_t	 LVDS から出力する VDC のチャネル選択
lvds_vdc_sel	<ul> <li>VDC_CHANNEL_0</li> </ul>
uint16_t	LVDS PLL の帰還分周 NFD 設定
lvdspll_fd	NRD = lvdspll_fd + 1
	NFD = lvdspll_fd (22 ~ 62)
uint16 t	LVDS PLL の入力分周 NRD 設定
 lvdspll_rd	NRD = lvdspll_rd + 1
	lvdspll_rd (0 ~ 7)
vdc_lvds_pll_nod_t	LVDS PLL の出力分周 NOD 設定(未使用)
lvdspll_od	<ul> <li>VDC LVDS PLL NOD 1: NOD = 1</li> </ul>
•	<ul> <li>VDC LVDS PLL NOD 2: NOD = 2</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_LVDS_PLL_NOD_4: NOD = 4</li> </ul>
	<ul><li>VDC_LVDS_PLL_NOD_8: NOD = 8</li></ul>

## (3) パネルクロックの設定

VDC のパネルクロック設定例を表 6-1に記載します。また、LVDS の PLL で生成したクロックは、LVDS 液晶出力以外にも使用することが可能な為、任意のクロックが作成可能です。LVDS の PLL を使用した場合の設定例を表 6-2に記載します。

表 6-1 パネルクロック設定例

メンバ名	33.0[MHz]	22.0[MHz]	
panel_icksel	VDC_LVDS_INCLK_SEL_PERI 周辺クロック 1 (P1 $\phi$ ) 66.0[MHz]		
panel_dcdr	VDC_PANEL_CLKDIV_1_2	VDC_PANEL_CLKDIV_1_3	

【注】周辺クロック 1 (P1 φ )は、66.0[MHz]を想定しています

表 6-2 LVDS PLL を使用したパネルクロック設定例

メンバ名	74.25[MHz]	85.25[MHz]
panel_icksel	VDC_PANEL_ICKSEL_LVDS	VDC_PANEL_ICKSEL_LVDS
lvds_in_clk_sel	VDC_LVDS_INCLK_SEL_PERI	VDC_LVDS_INCLK_SEL_PERI
lvds_idiv_set	-	-
lvds_odiv_set	VDC_LVDS_NDIV_4	VDC_LVDS_NDIV_4
lvdspll_fd	(27u-1u)	(31u-1u)
lvdspll_rd	(6u-1u)	(6u-1u)
lvdspll_od	-	-

<sup>【</sup>注】周辺クロック 1 (P1φ)は、66.0[MHz]を想定しています

## 6.2 R\_RVAPI\_TerminateVDC

R\_RVAPI\_TerminateVDC

概 要 VDC 終了設定 ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_TerminateVDC(

const vdc\_channel\_t ch);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

• VDC\_CHANNEL\_0

リターン値 VDC\_OK : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー

備考

#### (1) 説明

本関数では、VDC ドライバの終了処理を行います。VDC の割り込み及びパネルクロックのディセーブル処理などを行います。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_VDC\_Terminate ()

#### 6.3 R\_RVAPI\_DispControlVDC

### 6.4 R\_RVAPI\_DispControlConfigVDC

R\_RVAPI\_DispControlVDC

R\_RVAPI\_DispControlConfigVDC

[IN]

概 要 ディスプレイ出力設定

ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_DispControlVDC(

const vdc\_channel\_t ch,
const vdc\_onoff\_t res\_vs\_sel,
const qe\_config\_t \* const q\_cnf);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC\_CHANNEL\_0

[IN] vdc\_onoff\_t res\_vs\_sel : 出力する垂直同期信号の選択 (自走同期信号)

• VDC\_OFF(注 1)

映像入力の垂直同期信号を液晶の垂直同期

信号に使用します

VDC\_ON

内部生成した自走用垂直同期信号

qe\_config\_t \* q\_cnf : ディスプレイ出力コンフィグレーション

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE : 設定範囲外エラー

VDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK: クロックリソースエラーVDC\_ERR\_RESOURCE\_INPUT: 入力信号リソースエラーVDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION : 不許可条件エラー

VDC\_ERR\_RESOURCE\_VSYNC : 垂直同期信号リソースエラー

#### 備考

【注1】映像入力がない場合、設定不可

#### (1) 説明

本関数では、ディスプレイ出力に関する設定を行います。設定値については、統合開発環境 e'studio 上で動作するソリューション・ツールキット『RZ/A ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Video Display Controller 5』で生成した値をそのまま設定することも可能になります。『RZ/A ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Video Display Controller 5』については、ルネサス Web サイトをご確認ください。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R\_VDC\_SyncControl ()
- R\_VDC\_DisplayOutput ()

#### (2) パラメータ詳細

(a) qe\_config\_t

```
qe_config_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
   uint16 t
                      vps;
   uint16_t
                      vpw;
   uint16_t
                      vs;
   uint16_t
                      vdp;
   uint16_t
                      hps;
   uint16_t
                      hpw;
   uint16_t
                      hs;
   uint16_t
                      hdp;
   uint16_t
                      vtp;
   uint16_t
                      htp;
   vdc_lcd_tcon_pin_t tcon_vsync;
   vdc_lcd_tcon_pin_t tcon_hsync;
   vdc_lcd_tcon_pin_t tcon_de;
   vdc_sig_pol_t
                   tcon_vsync_inv;
   vdc_sig_pol_t
                      tcon_hsync_inv;
   vdc_sig_pol_t
                      tcon_de_inv;
   uint16_t
                      tcon_half;
   uint16_t
                      tcon_ofset;
   vdc_edge_t
                     lcd_data_out_edge;
   vdc_edge_t
                     out_endian_on;
   vdc_edge_t
                     out_swap_on;
   vdc_lcd_outformat_t lcd_outformat;
} qe_config_t;
```




図 6-1 信号設定パラメータ関係図

型 / メンバ名	説明
uint16_t vps	Vsync パルス開始位置 [line 単位]
uint16_t vpw	Vsync パルス幅 [line 単位]
uint16_t vs	表示領域の垂直開始位置 [line 単位]
uint16_t vdp	垂直表示期間 [line]
uint16_t hps	Hsync パルス開始位置[clk 単位]
uint16_t hpw	Hsync パルス幅 [clk 単位]
uint16_t hs	表示領域の水平開始位置[clk 単位]
uint16_t hdp	水平表示期間[clk]
uint16_t vtp	垂直トータル期間 [line 単位]
uint16_t htp	水平トータル期間 [clk 単位]
vdc_lcd_tcon_pin_t tcon_vsync	LCD TCON 出力端子選択
vdc_lcd_tcon_pin_t tcon_hsync	● VDC_LCD_TCON_PIN_NON (-1): 出力なし
vdc_lcd_tcon_pin_t tcon_de	● VDC_LCD_TCON_PIN_0 (0): LCD_TCON0 出力
	● VDC_LCD_TCON_PIN_1 (1): LCD_TCON1 出力
	<ul> <li>VDC_LCD_TCON_PIN_2 (2): LCD_TCON2 出力</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_LCD_TCON_PIN_3 (3): LCD_TCON3 出力</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_LCD_TCON_PIN_4 (4): LCD_TCON4 出力</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_LCD_TCON_PIN_5 (5): LCD_TCON5 出力</li> </ul>
	<ul> <li>VDC_LCD_TCON_PIN_6 (6): LCD_TCON6 出力</li> </ul>
vdc_sig_pol_t tcon_vsync_inv	水平信号の動作基準選択
vdc_sig_pol_t tcon_hsync_inv	VDC_LCD_TCON_REFSEL_HSYNC (0):
vdc_sig_pol_t tcon_de_inv	 水平同期信号基準
	<ul><li>VDC_LCD_TCON_REFSEL_OFFSET_H (1):</li></ul>
	オフセット後の水平同期信号基準
uint16_t tcon_half	htp を設定してください
uint16_t tcon_ofset	0 を設定してください
vdc_edge_t lcd_data_out_edge	LCD_DATA23~0 端子の出力位相制御
	<ul><li>VDC_EDGE_RISING:</li></ul>
	LCD_CLK 端子の立ち上がりエッジで出力
	<ul><li>VDC_EDGE_FALLING:</li></ul>
	LCD_CLK 端子の立ち下がりエッジで出力
vdc_edge_t out_endian_on (注 1)	ビットエンディアン変更オン/オフ制御
	VDC_OFF
	VDC_ON
vdc_edge_t out_swap_on (注 1)	B/R 信号入れ替えオン/オフ制御
	VDC_OFF
	VDC_ON
vdc_lcd_outformat_t lcd_outformat	出力フォーマット選択
	<ul> <li>VDC_LCD_OUTFORMAT_RGB888 (0): RGB888</li> </ul>
	VDC_LCD_OUTFORMAT_RGB666 (1): RGB666
【注 1】 P. P\/API. DispControlConfig\/DC	VDC_LCD_OUTFORMAT_RGB565 (2): RGB565  O 3-3-1-1-7-24*

【注 1】R\_RVAPI\_DispControlConfigVDCでのみ設定可能

#### 6.5 R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceVDC

## $R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceVDC$

概 要 表示領域の生成 ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceVDC(

const vdc\_channel\_t ch,

const gr\_surface\_disp\_config\_t \* const gr\_disp\_cnf);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC\_CHANNEL\_0

[IN] gr\_surface\_disp\_config\_t \* : グラフィックス表示領域の設定

gr\_disp\_cnf

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID : レイヤ ID 不正エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE: 設定範囲外エラーVDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION: 不許可条件エラーVDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

備考

#### (1) 説明

本関数では、バッファに配置されたメモリを表示する為の設定を行ないます。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R\_VDC\_ReadDataControl ()
- R\_VDC\_CLUT()
- R\_VDC\_StartProcess ()

## (2) パラメータ詳細

```
gr_surface_disp_config_t
gr_surface_disp_config_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
   vdc_layer_id_t
                         layer_id;
   vdc_pd_disp_rect_t disp_area;
                      * fb_buff;
   void
                        fb_stride;
read_format;
   uint32 t
   vdc_gr_format_t
   uint32_t
                        * clut_table;
   vdc_gr_ycc_swap_t read_ycc_swap;
vdc_wr_rd_swa_t read_swap;
   vdc_gr_disp_sel_t
                         disp_mode;
} gr_surface_disp_config_t;
```




図 6-2 レイヤ構成




図 6-3 グラフィックスパラメータ関係図

型 / メンバ名	説明		
vdc_layer_id_t	表示レイヤ(図 6-2を参照)		
layer_id	VDC_LAYER_ID_0_RD		
	VDC_LAYER_ID_2_RD		
	VDC_LAYER_ID_3_RD		
vdc_pd_disp_rect_t	グラフィックス表示領域[pixel 単位] (図 6-3 を参照)		
disp_area	● disp_area.vs_rel / vw_rel:垂直表示開始位置 / 垂直表示サイズ		
	● disp_area.hs_rel / hw_rel:水平表示開始位置 / 水平表示サイズ		
	vs_rel = hs_rel = 0 で原点から表示されます		
void *	フレームバッファのベースアドレス(図 6-3 を参照)		
fb_buff	NULL は設定しないでください		
uint32_t	フレームバッファのラインオフセットアドレス [byte 単位] (図 6-3 を参照)		
fb_stride	32[byte]の倍数で指定してください		
vdc_gr_format_t	フレームバッファ読み出し信号のフォーマット		
read_format	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_RGB565 (0): RGB565</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_ARGB8888 (4): ARGB8888</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_CLUT8 (5): CLUT8</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_CLUT4 (6): CLUT4</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_FORMAT_CLUT1 (7): CLUT1</li> </ul>		
	<ul><li>VDC_GR_FORMAT_YCBCR422 (8): YCbCr422 (注 1)</li></ul>		
	VDC_GR_FORMAT_RGBA8888 (11): RGBA8888		
uint32_t *	カラールックアップテーブル		
clut_table	このパラメータは read_format に指定された値が		
	VDC_GR_FORMAT_CLUT8/4/1 の場合のみ有効です		
	色数分の CLUT データ(ARGB8888)の格納アドレスを設定してください		
	この時、NULL を選択した場合、デフォルトの CLUT データが設定されます		
	(デフォルト)		
	、 CLUT8(256 色):CLUT 番号 0~255 モノクロ (黒→白)		
	CLUT4( 16 色): CLUT 番号 0~15		
	黒、赤、緑、水色、青、ピンク、茶、		
	深緑、枯草、紺、紫、灰色、橙、白、透過色		
	CLUT1( 2 色): CLUT 番号 0 ~1 黒、白		
vdc_gr_ycc_swap_t			
read_ycc_swap	このパラメータは read_format に指定された値が		
	VDC_GR_FORMAT_YCBCR422 の場合のみ有効です		
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_CBY0CRY1 (0): CbY0/Cr/Y1</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y0CBY1CR (1): Y0/Cb/Y1/Cr</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_CRY0CBY1 (2): Cr/Y0/Cb/Y1</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y0CRY1CB (3): Y0/Cr/Y1/Cb</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y1CRY0CB (4): Y1/Cr/Y0/Cb</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_CRY1CBY0 (5): Cr/Y1/Cb/Y0</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y1CBY0CR (6): Y1/Cb/Y0/Cr</li> </ul>		
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_CBY1CRY0 (7): Cb/Y1/Cr/Y0</li> </ul>		
vdc_wr_rd_swa_t	8 ビット/16 ビット/32 ビットスワップ設定		
read_swap	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_NON (0):</li></ul>		
	スワップなし 1-2-3-4-5-6-7-8 `		
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_8BIT (1):</li></ul>		
	8-bit スワップ 2-1-4-3-6-5-8-7		
	VDC_WR_RD_WRSWA_16BIT (2):		
	//		

RZ/A2Mグループ		Video ユーティリティー
	16-bit スワップ 3-4-1-2-7-8-5-6  VDC_WR_RD_WRSWA_16_8BIT (3): 16-bit + 8-bit スワップ 4-3-2-1-8-7-6-5  VDC_WR_RD_WRSWA_32BIT (4): 32-bit スワップ 5-6-7-8-1-2-3-4  VDC_WR_RD_WRSWA_32_8BIT (5): 32-bit + 8-bit スワップ 6-5-8-7-2-1-4-3  VDC_WR_RD_WRSWA_32_16BIT (6): 32-bit + 16-bit スワップ 7-8-5-6-3-4-1-2  VDC_WR_RD_WRSWA_32_16_8BIT (7): 32-bit + 16-bit + 8-bit スワップ 8-7-6-5-4-3-2-1	
vdc_gr_disp_sel_t disp_mode	<ul> <li>グラフィックス表示設定</li> <li>VDC_DISPSEL_BACK:背景色表示</li> <li>VDC_DISPSEL_LOWER:下層グラフィックス</li> <li>VDC_DISPSEL_CURRENT:カレントグラフィックス</li> <li>VDC_DISPSEL_BLEND: 下層グラフィックスとカレントグラフィックス</li> </ul>	(ックス表示

【注 1】Layer 0 で設定可能

## 6.6 R\_RVAPI\_GraphChangeSurfaceVDC

## R\_RVAPI\_GraphChangeSurfaceVDC

概 要 表示バッファアドレスの変更

ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_GraphChangeSurfaceVDC(

const vdc\_channel\_t ch,

const vdc\_layer\_id\_t layer\_id,

void\* const fb\_buff);

引数 [IN] vdc channel t ch : VDC チャネル

VDC CHANNEL 0

[IN] vdc\_layer\_id\_t layer\_id : レイヤID

• VDC LAYER ID 0 RD

VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD

• VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD

[IN] void \* framebuff : フレームバッファのベースアドレス

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID : レイヤ ID 不正エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー

#### 備考

#### (1) 説明

本関数では、データ読み出しバッファアドレスの変更を行います。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_VDC\_ChangeReadProcess ()

## 6.7 R\_RVAPI\_GraphChangeSurfaceConfigVDC

```
R_RVAPI_GraphChangeSurfaceConfigVDC
概要
          データ読み出し処理の設定変更
ヘッダ
          r_rvapi_vdc.h
           vdc_error_t R_RVAPI_GraphChangeSurfaceConfigVDC (
宣 言
                       const vdc channel t ch,
                       const vdc_layer_id_t layer_id,
                       void* const fb_buff,
                       vdc_period_rect_t * const gr_grc,
                       vdc_width_read_fb_t * const width_read_fb,
                       vdc_gr_disp_sel_t * const gr_disp_sel);
引 数
          [IN] vdc_channel_t ch
                                           : VDC チャネル
                                          • VDC CHANNEL 0
          [IN] vdc_layer_id_t layer_id
                                           : レイヤ ID

    VDC_LAYER_ID_0_RD

    VDC_LAYER_ID_2_RD

    VDC_LAYER_ID_3_RD

          [IN]
             void * framebuff
                                           : フレームバッファのベースアドレス
          [IN]
              vdc_period_rect_t * gr_grc
                                          : グラフィックス表示領域
          [INI]
              vdc width read fb t*
                                           :読み出しフレームバッファサイズ
               width_read_fb
          [IN] vdc_gr_disp_sel_t * r_disp_sel
                                          : グラフィックス表示設定
          VDC OK:
リターン値
                                           :正常終了
          VDC ERR PARAM CHANNEL
                                           : チャネル不正エラー
                                           : レイヤ ID 不正エラー
          VDC_ERR_PARAM_LAYER_ID
          VDC ERR PARAM NULL
                                           : NULL 指定エラー
          VDC ERR PARAM BIT WIDTH
                                           :ビット幅エラー
          VDC_ERR_PARAM_UNDEFINED
                                          : 未定義パラメータ指定エラー
          VDC ERR PARAM EXCEED RANGE
                                           :設定範囲外エラー
          VDC ERR RESOURCE LAYER
                                           : レイヤリソースエラー
```

#### 備考

### (1) 説明

本関数では、データ読み出し処理の設定を変更します。 本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_VDC\_ChangeReadProcess ()

## (2) パラメータ詳細説明

(a) vdc\_period\_rect\_t

```
vdc_period_rect_tは VDC の信号の水平/垂直タイミングを表す構造体です。
typedef struct
{
    uint16_t vs;
    uint16_t vw;
    uint16_t hs;
    uint16_t hw;
} vdc_period_rect_t;
```

#### 型 / メンバ名

#### 説明

uint16_t	基準信号からの垂直信号開始位置 (ライン数)
VS	
uint16_t	垂直信号幅 (ライン数)
VW	
uint16_t	基準信号からの水平信号開始位置 (クロック数)
hs	
uint16_t	水平信号幅 (クロック数)
hw	

(b) vdc\_width\_read\_fb\_t

```
vdc_width_read_fb_t 構造体のメンバは以下の通りです。
```

## 型 メンバ名

#### 説明

uint16_t	1 フレームのライン数設定	
in_vw	0x0000 ~ 0x07FF	
uint16_t	水平有効期間の幅設定	
in_hw	0x0000 ~ 0x07FF	

```
(c) vdc_gr_disp_sel_t
vdc_gr_disp_sel_t はグラフィックス表示設定のタイプを表す列挙型です。
typedef enum
{
    VDC_DISPSEL_IGNORED = -1,
    VDC_DISPSEL_BACK = 0,
    VDC_DISPSEL_LOWER = 1,
    VDC_DISPSEL_CURRENT = 2,
    VDC_DISPSEL_BLEND = 3,
    VDC_DISPSEL_NUM = 4
} vdc_gr_disp_sel_t;
```

列挙定数	値	説明
VDC_DISPSEL_IGNORED	-1	無視、変更なし
VDC_DISPSEL_BACK	0	背景色表示
VDC_DISPSEL_LOWER	1	下層グラフィックス表示
VDC_DISPSEL_CURRENT	2	カレントグラフィックス表示
VDC_DISPSEL_BLEND	3	下層グラフィックスとカレントグラフィックスのブレ
		ンド表示
VDC_DISPSEL_NUM	4	グラフィックス表示設定のタイプ数

## 6.8 R\_RVAPI\_GraphDestroySurfaceVDC

## R\_RVAPI\_GraphDestroySurfaceVDC

概 要 表示領域の破棄 ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_GraphDestroySurfaceVDC(

const vdc\_channel\_t ch,

const vdc\_layer\_id\_t layer\_id);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC\_CHANNEL\_0

[IN] vdc\_layer\_id\_t layer\_id : レイヤ ID

VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD
 VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD

VDC\_LAYER\_ID\_2\_RDVDC LAYER ID 3 RD

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL: チャネル不正エラーVDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID: レイヤ ID 不正エラーVDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

備考

#### (1) 説明

本関数では、指定されたレイヤの停止処理を行います。フレームバッファからの読み出しを停止し、レイヤのグラフィックス表示設定を初期状態に戻します。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R VDC StopProcess ()
- R\_VDC\_ReleaseDataControl ()

## 6.9 R\_RVAPI\_DispPortSettingVDC

```
R_RVAPI_DispPortSettingVDC
概要
          ディスプレイ出力端子設定
ヘッダ
          r_rvapi_vdc.h
           void R_RVAPI_DispPortSettingVDC(
宣言
                 const vdc_channel_t ch,
                 void (* const port_func)(uint32_t));
引 数
          [IN] vdc_channel_t ch
                                         : VDC チャネル
                                         • VDC CHANNEL 0
          [IN] void (*port_func) (uint32_t)
                                         :表示制御端子の設定を行う関数ポインタ
リターン値 なし:
備考
```

#### (1) 説明

本関数に設定するコールバック関数では、ディスプレイ出力に必要な端子設定を行なってください。本関数は、図 6-4に示すように VDC の表示設定を全て行ってから呼び出してください。表示設定を行う前に端子設定を行った場合、予期しない周期の制御信号を出力する可能性があります。




図 6-4 ディスプレイ出力端子設定を行うタイミング

## 6.10 R\_RVAPI\_VideoControlVDC

## R\_RVAPI\_VideoControlVDC

概 要 映像入力設定 ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_VideoControlVDC(

const vdc\_channel\_t ch,

const digital\_in\_t \* const digital);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC\_CHANNEL\_0

[IN] digital\_in\_t \* digital : デジタル映像の設定

NULL を設定しないでください

リターン値 VDC OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE : 設定範囲外エラー VDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION : 不許可条件エラー

#### 備考

#### (1) 説明

本関数では、映像入力設定を行います。VDC では、CMOS カメラなど、デジタル映像入力の設定を行います。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R VDC VideoInput ()

#### (2) パラメータ詳細

```
digital in t
 digital_in_t 構造体のメンバは以下の通りです。
 typedef struct
    vdc extin format t
                          inp format;
    vdc_edge_t
                         inp_pxd_edge;
    vdc_onoff_t
                         inp_endian_on;
    vdc onoff t
                         inp_swap_on;
    vdc_sig_pol_t
                         inp_vs_inv;
    vdc_sig_pol_t
                         inp_hs_inv;
    vdc_extin_ref_hsync_t inp_h_edge_sel;
    vdc_extin_input_line_t inp_f525_625;
    vdc_extin_h_pos_t
                         inp_h_pos;
 } digital_in_t;
                                                説明
   型/メンバ名
vdc_extin_format_t
                    外部入力のフォーマット選択
inp_format
                    VDC_EXTIN_FORMAT_RGB888 (0): RGB888

    VDC_EXTIN_FORMAT_RGB666 (1): RGB666

    VDC_EXTIN_FORMAT_RGB565 (2): RGB565

    VDC_EXTIN_FORMAT_BT656 (3): BT656

                    VDC_EXTIN_FORMAT_BT601 (4): BT601

    VDC_EXTIN_FORMAT_YCBCR422 (5): YCbCr422

                     VDC EXTIN FORMAT YCBCR444 (6): YCbCr444
vdc_edge_t
                    外部入力の映像信号 DV_DATA の入力段取り込みクロックのエッジ選択
inp_pxd_edge
                    VDC_EDGE_RISING: 立ち上がりエッジ

    VDC EDGE FALLING: 立ち下りエッジ

vdc onoff t
                    外部入力のビットエンディアン変更
inp_endian_on

    VDC_OFF

    VDC ON

vdc onoff t
                    外部入力の B/R 信号入れ替え
inp_swap_on

    VDC_OFF

    VDC ON

                    外部入力の垂直同期信号 DV_VSYNC / DV_HSYNC の反転制御
vdc_sig_pol_t
inp_vs_inv
                    ● VDC_SIG_POL_NOT_INVERTED: 非反転(正極性)
vdc_sig_pol_t
                    ● VDC SIG POL INVERTED: 反転(負極性)
inp_hs_inv
                    外部入力系統の BT656 水平同期信号の基準選択
vdc extin ref hsync t
inp_h_edge_sel
                    inp_format に VDC_EXTIN_FORMAT_BT656 が指定された場合のみ有効
                    ● VDC_EXTIN_REF_H_EAV (0): EAV 基準
                    ● VDC_EXTIN_REF_H_SAV (1): SAV 基準
                    外部入力系統の BT656 入力時のライン数設定
vdc_extin_input_line_t
inp f525 625
                    inp_format に VDC_EXTIN_FORMAT_BT656 が指定された場合のみ有効
                    • VDC_EXTIN_LINE_525 (0): 525 ライン
                    • VDC_EXTIN_LINE_625 (1): 625 ライン
```

vdc\_extin\_h\_pos\_t inp\_h\_pos

水平同期基準に対するデータ列の開始タイミング設定 inp\_format に VDC\_EXTIN\_FORMAT\_BT656、VDC\_EXTIN\_FORMAT\_BT601 が指定された場合、以下が設定可能

- VDC\_EXTIN\_H\_POS\_CBYCRY (0): Cb/Y/Cr/Y
- VDC\_EXTIN\_H\_POS\_YCRYCB (1): Y/Cr/Y/Cb
- VDC\_EXTIN\_H\_POS\_CRYCBY (2): Cr/Y/Cb/Y
- VDC\_EXTIN\_H\_POS\_YCBYCR (3): Y/Cb/Y/Cr

但し、inp\_format に VDC\_EXTIN\_FORMAT\_YCBCR422 が指定された場合、以下が設定可能

- VDC\_EXTIN\_H\_POS\_CBYCRY (0): Cb/Y/Cr/Y
- VDC\_EXTIN\_H\_POS\_YCBYCR (3): Y/Cb/Y/Cr

- 6.11 R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceVDC
- 6.12 R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceIMRL2

R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceVDC R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceIMRL2

## 概 要 映像領域と表示領域の生成

IMR-LS2 用映像表示領域生成

ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceVDC(

const vdc\_channel\_t ch,

 $\verb|const| v_surface_config_t * const v_cnf|,$ 

const v\_surface\_disp\_config\_t \* const v\_disp\_cnf);

vdc\_error\_t R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceIMRL2(

const vdc\_channel\_t ch,

 $\verb|const| v_surface_config_t * const v_cnf|,$ 

const v\_surface\_disp\_config\_t \* const v\_disp\_cnf);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC CHANNEL 0

[IN] v surface config t \* v cnf l : 映像入力領域の設定

映像入力を使用しない場合、NULL を設定し

てください

[IN] v\_surface\_disp\_config\_t \* v\_g\_cnf : 映像入力領域の表示設定

表示を行なわない場合、NULL を設定してく

ださい

リターン値 VDC OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE : 設定範囲外エラー VDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION : 不許可条件エラー

VDC ERR RESOURCE LVDS CLK : LVDS クロックリソースエラー

備考

#### (1) 説明

本関数では、映像入力領域の設定として、映像取り込みタイミングやバッファへの書き込みサイズ。入力した映像の表示設定を行います。映像の取り込みのみの場合、映像入力領域の表示設定を行う必要はありません。IMR-LS2 を使用する場合、『R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceIMRL2 ()』関数を使用してください。パラメータについては、『R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceVDC ()』関数と同様になります。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R\_VDC\_WriteDataControl ()
- R\_VDC\_ReadDataControl ()
- R\_VDC\_StartProcess ()

#### (2) パラメータ詳細

#### (a) v\_surface\_config\_t

v\_surface\_config\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
   vdc_layer_id_t
                       layer_id;
   vdc_period_rect_t
                      cap_area;
   void
                    * fb buff;
   uint32_t
                      fb_stride;
   uint32_t
                      fb_offset;
   uint32 t
                      fb num;
   vdc_res_md_t
                      write format;
   uint16_t
                      write_fb_vw;
                      write_fb_hw;
   uint16 t
   vdc_wr_rd_swa_t
                       write swap;
   vdc_wr_md_t
                      write_rot;
                       res_inter;
   vdc_res_inter_t
} v_surface_config_t;
```




図 6-5映像入力領域パラメータ関係図

型 / メンバ名	説明		
vdc_layer_id_t	レイヤID		
layer_id	VDC_LAYER_ID_0_WR		
vdc_period_rect_t	映像取り込み範囲:水平[clock 単位] 垂直[line 単位](図 6-5を参照)		
cap_area	cap_area.vs / vw :垂直取り込み開始位置 / 垂直取り込みサイズ		
	cap_area.hs / hw:水平取り込み開始位置 / 水平取り込みサイズ		
void * fb_buff	フレームバッファのベースアドレス(図 6-5を参照)		
	32[byte]アライメントのアドレスを指定してください		
uint32_t fb_stride	フレームバッファのラインオフセットアドレス(図 6-5を参照)		
	32[line]の倍数で指定してください		
uint32_t fb_offset	フレームバッファのフレームオフセットアドレス		
	このパラメータはフレーム数が1面(fb_num が'1')の時は無効です。		
	32 の倍数で指定してください。		
uint32_t fb_num	書き込みフレームバッファのフレーム数		
	1 or 2 を設定してください		
vdc_res_md_t	フレームバッファ書き込み映像フォーマット		
write_format	· VDC_RES_MD_YCBCR422 (0): YCbCr422		
	· VDC_RES_MD_RGB565 (1): RGB565		
	· VDC_RES_MD_RGB888 (2): RGB888		
wint4C t	・ VDC_RES_MD_YCBCR444 (3): YCbCr444		
uint16_t write_fb_vw	バッファ書き込み垂直サイズ[pixel 単位] 0x0000~0x07FF 4[line]アライメント且つ cap_area.res.vw 以下を指定してください		
	設定サイズで等倍もしくは縮小しバッファに書き込みます		
uint16_t			
write_fb_hw	バッファ書き込み水平サイズ[clock 単位] 0x0000~0x07FF 4[pixel]素アライメント且つ cap_area.hw 以下を指定してください		
	設定サイズで等倍もしくは縮小しバッファに書き込みます		
vdc_wr_rd_swa_t	8 ビット/16 ビット/32 ビットスワップ設定(注 1)		
write_swap	● VDC_WR_RD_WRSWA_NON (0):		
_ '	スワップなし 1-2-3-4-5-6-7-8		
	VDC_WR_RD_WRSWA_8BIT (1):		
	8-bit スワップ 2-1-4-3-6-5-8-7		
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_16BIT (2):</li></ul>		
	16-bit スワップ 3-4-1-2-7-8-5-6		
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_16_8BIT (3):</li></ul>		
	16-bit + 8-bit スワップ 4-3-2-1-8-7-6-5		
	<ul><li>VDC_WR_RD_WRSWA_32BIT (4):</li></ul>		
	32-bit スワップ 5-6-7-8-1-2-3-4		
	• VDC_WR_RD_WRSWA_32_8BIT (5):		
	32-bit + 8-bit スワップ 6-5-8-7-2-1-4-3		
	• VDC_WR_RD_WRSWA_32_16BIT (6):		
	32-bit + 16-bit スワップ 7-8-5-6-3-4-1-2		
	• VDC_WR_RD_WRSWA_32_16_8BIT (7): 32-bit + 16-bit + 8-bit スワップ 8-7-6-5-4-3-2-1		
vde wr md t	フレームバッファ書き込み動作モード		
vdc_wr_md_t write_rot	クレームハッファ音さ込み動作モート ● VDC_WR_MD_NORMAL (0): 通常書き込み		
wille_iot	● VDC_WR_MD_NORMAL (0). 通吊書さ込み ● VDC_WR_MD_MIRROR (1): 水平鏡像書き込み		
	● VDC_WR_MD_ROT_90DEG (2): 90 度回転書き込み		
	● VDC_WR_MD_ROT_180DEG (3): 180 度回転書き込み		
	● VDC_WR_MD_ROT_270DEG (4): 270 度回転書き込み		

90 度、180 度、270 度回転書き込みは、フレームバッファ書き込み映像フォーマット(write\_format)が YCbCr422 か RGB565 の時のみ有効です。

vdc\_res\_inter\_t res\_inter

フィールド動作モード設定

- VDC RES INTER PROGRESSIVE (0) :プログレッシブ
- VDC\_RES\_INTER\_INTERLACE (1): インタレース

【注 1】write\_format に YCbCr422、RGB565 を選択した時、必ず(0)[スワップなし]を設定してください

(b) v\_surface\_disp\_config\_t

```
v_surface_disp_config_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
{
   vdc_period_rect_t disp_area;
```

[clock]

```
vdc_gr_ycc_swap_t read_ycc_swap;
vdc_wr_rd_swa_t read_swap;
} v_surface_disp_config_t;

fb_buff fb_stride[byte]

write_fb_hw

hs_rel

vs_rel[pixel]

hs_rel
```

write\_fb\_vw [line]

映像書き込みバッファ

グラフィックス表示領域

(設定条件) write\_fb\_hw ≦ hw\_rel (等倍もしくは拡大) write\_fb\_vw ≦ vw\_rel (等倍もしくは拡大)

hw\_rel [pixel]

vw\_rel [pixel]

図 6-6 映像入力領域の表示パラメータ関係図

[pixel]

型 / メンバ名	説明
vdc_pd_disp_rect_t	グラフィックス表示領域[pixel 単位] (図 6-6を参照)
disp_area	● disp_area.vs_rel / vw_rel:垂直表示開始位置 / 垂直表示サイズ
	● disp_area.hs_rel / hw_rel:水平表示開始位置 / 水平表示サイズ
vdc_gr_ycc_swap_t read_ycc_swap	YCbCr422 フォーマット時バッファ読み出しデータのスワップ制御このパラメータは read_format に指定された値が VDC_GR_FORMAT_YCBCR422 の場合のみ有効です  VDC_GR_YCCSWAP_CBY0CRY1 (0): CbY0/Cr/Y1  VDC_GR_YCCSWAP_Y0CBY1CR (1): Y0/Cb/Y1/Cr  VDC_GR_YCCSWAP_CRY0CBY1 (2): Cr/Y0/Cb/Y1  VDC_GR_YCCSWAP_Y0CRY1CB (3): Y0/Cr/Y1/Cb  VDC_GR_YCCSWAP_Y1CRY0CB (4): Y1/Cr/Y0/Cb  VDC_GR_YCCSWAP_CRY1CBY0 (5): Cr/Y1/Cb/Y0
	<ul> <li>VDC_GR_YCCSWAP_Y1CBY0CR (6): Y1/Cb/Y0/Cr</li> <li>VDC_GR_YCCSWAP_CBY1CRY0 (7): Cb/Y1/Cr/Y0</li> </ul>
vdc_wr_rd_swa_t read_swap	<ul> <li>8 ビット/16 ビット/32 ビットスワップ設定</li> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_NON (0): スワップなし 1-2-3-4-5-6-7-8</li> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_8BIT (1): 8-bit スワップ 2-1-4-3-6-5-8-7</li> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_16BIT (2): 16-bit スワップ 3-4-1-2-7-8-5-6</li> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_16_8BIT (3): 16-bit + 8-bit スワップ 4-3-2-1-8-7-6-5</li> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_32BIT (4): 32-bit スワップ 5-6-7-8-1-2-3-4</li> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_8BIT (5): 32-bit + 8-bit スワップ 6-5-8-7-2-1-4-3</li> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_16BIT (6): 32-bit + 16-bit スワップ 7-8-5-6-3-4-1-2</li> <li>VDC_WR_RD_WRSWA_32_16_8BIT (7): 32-bit + 16-bit + 8-bit スワップ 8-7-6-5-4-3-2-1</li> </ul>

## (3) 映像取り込み範囲の設定について

映像取り込み範囲の設定例を表 6-3に記載します。

#### (デジタル入力例)

- ・VGA(640 x 480)サイズのプログレッシブ入力
- ・YCbCr422 フォーマットで、縮小せず VGA(640 x 480)サイズでバッファに書き込み
- ・表示サイズは、VGA(640 x 480) → SVGA(800 x 600)に拡大

#### (アナログ入力例)

・NTSC/PAL を入力し表示サイズは、IP 変換して SVGA(800 x 600)で表示

表 6-3 映像取り込み範囲の設定例

構造体名	メンバ名	デジタル入力	デジタル入力	
		24/18/16 bit I/F	8bit I/F	
digital_in_t	inp_format	RGB888/666/565	BT6556	
		YCbCr422/444	BT601	
v_surface	layer_id	VDC_LAYER_ID_0_WR		
_config_t	cap_area.vs	任意		
	cap_area vw	480u		
	cap_area.hs	任意		
	cap_area.hw	640u x 1u	640u x 2u(注 1)	
		1[pixel] / 1[clock]	1[pixel] / 2[clock]	
	fb_buff	内蔵 RAM 領域		
	fb_stride	640u x 2u(YCbCr422 より)		
	fb_num	2面		
	write_format	YCbCr422		
	write_fb_vw	480u		
	write_fb_hw	640u	640u (注 2)	
	res_inter	プログレッシブ		
	fb_offset	バッファオフセット		
v_surface	disp_area.vs_rel	0u		
_disp_config_t	disp_area.vw_rel	800u (等倍なら 640u)		
	disp_area.hs_rel	Ou		
	disp_area.hw_rel	600u (等倍なら 480u)		

【注 1】外部入力の I/F によって、取り込み幅のクロックが異なる(1[pixel] / 1[clock] や 1[pixel] / 2[clock])

【注 2】VDC の仕様より BT.656/601 の時、同じ映像データを 2 回取り込む為、水平縮小が必要 取り込み幅のクロック(cap\_area.hw=640u x 2u)に対して、バッファ書き込み設定(write\_fb\_hw)

に半分の 640u で設定

## (4) IMR を使用する場合の映像取り込み範囲の設定について

IMR-LS2 を使用する場合、『6.12 R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceIMRL2()』を使用し VDC の設定を行なう。 パラメータの項目については、『6.11 R\_RVAPI\_VideoCreateSurfaceVDC()』と同じであるが、参照しない 項目がある為、その内容について表 6-4 に記載する。

表 6-4 IMR を使用する場合のパラメータについて

構造体名	メンバ名	IMR-LS2
v_surface	layer_id	未使用
_config_t	cap_area.vs	映像入力の取り込み位置及び取り込みサイズ
	cap_area.hs	
	cap_area.vw	
	cap_area.hw	
	fb_buff	IMR-LS2 の設定に合わせて設定
	fb_stride	
	fb_offset	
	fb_num	
	write_format	未使用
	write_fb_vw	IMR-LS2に入力する映像高さと幅
	write_fb_hw	
	res_inter	映像入力に合わせて選択
		プログレッシブ/インタレース
v_surface_	disp_area.vs_rel	表示サイズに合わせて設定
disp_config_t	disp_area.vw_rel	
	disp_area.hs_rel	
	disp_area.hw_rel	

## 6.13 R\_RVAPI\_VideoDestroySurfaceVDC

#### R RVAPI\_VideoDestroySurfaceVDC 概要 映像領域と表示領域の破棄 ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h vdc\_error\_t R\_RVAPI\_VideoDestroySurfaceVDC ( 宣 言 const vdc channel t ch, const vdc\_layer\_id\_t layer\_id); 引 数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル VDC\_CHANNEL\_0 [IN] vdc\_layer\_id\_t layer\_id : レイヤ ID VDC\_LAYER\_ID\_0\_WR リターン値 VDC\_OK: :正常終了 : チャネル不正エラー VDC ERR PARAM CHANNEL VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH :ビット幅エラー VDC ERR PARAM UNDEFINED :未定義パラメータ指定エラー VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE :設定範囲外エラー VDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION :不許可条件エラー VDC\_ERR\_RESOURCE\_LVDS\_CLK : LVDS クロックリソースエラー

#### 備考

## (1) 説明

本関数では、指定されたレイヤの停止処理を行います。フレームバッファからの読み出しを停止し、レイヤのグラフィックス表示設定を初期状態に戻します。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R\_VDC\_StopProcess ()
- R\_VDC\_ReleaseDataControl ()

## 6.14 R\_RVAPI\_VideoPortSettingVDC

```
R_RVAPI_VideoPortSettingVDC
概要
          映像入力端子設定
ヘッダ
          r_rvapi_vdc.h
宣言
           void R_RVAPI_VideoPortSettingVDC(
                        const vdc_channel_t ch,
                       void (* const port_func)(uint32_t));
引 数
          [IN] vdc_channel_t ch
                                           : VDC チャネル
                                           • VDC_CHANNEL_0
          [IN] void (* const port_func) (uint32_t)
                                           :映像入力端子の設定を行う関数ポインタ
リターン値
          なし
備考
```

## (1) 説明

本関数に設定するコールバック関数では、映像入力端子の設定を行なってください。本関数は、図 6-7に示すように映像領域の生成を行なう前までに呼び出してください。




図 6-7 映像入力端子設定を行うタイミング

#### 6.15 R\_RVAPI\_InterruptEnableVDC

## R\_RVAPI\_InterruptEnableVDC 概要 VDC 割り込み許可設定

ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_InterruptEnableVDC(

const vdc\_channel\_t ch,
const vdc\_int\_type\_t flag,
const uint16\_t line\_num,
void (\* const callback)

(vdc\_int\_type\_t int\_type));

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC\_CHANNEL\_0

[IN] vdc\_int\_type\_t flag : VDC 割り込みタイプ [IN] uint16\_t line\_num : ライン割り込み設定

VDC\_INT\_TYPE\_VLINE の時のみ有効

[IN] void (\*callback) : 割り込みコールバック関数ポインタ

(vdc\_int\_type\_t, void \* buff)

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED: 未定義パラメータ指定エラーVDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK:: クロックリソースエラーVDC\_ERR\_RESOURCE\_VSYNC: 垂直同期信号リソースエラー

備考

#### (1) 説明

本関数では、表 6-5に記載される VDC 割り込みタイプで指定された割り込みを許可し、指定された割り込みコールバック関数の登録を行ないます。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R VDC CallbackISR ()

#### (2) パラメータ詳細

VDC割り込みタイプについては、表 6-5に記載します。

## 表 6-5 VDC 割り込みタイプ

<u></u> 列挙定数	値	説明
VDC_INT_TYPE_S0_VI_VSYNC	0	スケーリング 0 に入力される垂直同期信号
VDC_INT_TYPE_S0_LO_VSYNC	1	スケーリング 0 から出力される垂直同期信号
VDC_INT_TYPE_S0_VSYNCERR	2	スケーリング 0 の垂直同期信号の欠落信号
VDC_INT_TYPE_VLINE	3	グラフィックス(3)パネル出力の指定ライン信号
VDC_INT_TYPE_S0_VFIELD	4	スケーリング 0 の録画機能のフィールド終了信号
VDC_INT_TYPE_IV1_VBUFERR	5	スケーリング0のフレームバッファ書き込みオーバフロー信号
VDC_INT_TYPE_IV3_VBUFERR	6	グラフィックス(0)フレームバッファ読み出しアンダフロー信号
VDC_INT_TYPE_IV5_VBUFERR	7	グラフィックス(2)フレームバッファ読み出しアンダフロー信号
VDC_INT_TYPE_IV6_VBUFERR	8	グラフィックス(3)フレームバッファ読み出しアンダフロー信号

## 6.16 R\_RVAPI\_InterruptDisableVDC

## R\_RVAPI\_InterruptDisableVDC

概 要 VDC 割り込み禁止設定

ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_InterruptDisableVDC(

const vdc\_channel\_t ch,
const vdc\_int\_type\_t flag);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

• VDC\_CHANNEL\_0

[IN] vdc\_int\_type\_t flag : VDC 割り込みタイプ

リターン値 VDC OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー
VDC ERR PARAM BIT WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー VDC\_ERR\_RESOURCE\_CLK : クロックリソースエラー VDC\_ERR\_RESOURCE\_VSYNC : 垂直同期信号リソースエラー

備考

## (1) 説明

本関数では、表 6-5に記載される VDC 割り込みタイプで指定された割り込みを禁止します。 本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_VDC\_CallbackISR ()

## 6.17 R\_RVAPI\_AlphablendingRectVDC

```
R RVAPI_AlphablendingRectVDC
概要
          矩形アルファブレンド
ヘッダ
          r_rvapi_vdc.h
宣 言
            vdc_error_t R_RVAPI_AlphablendingRectVDC(
                      const vdc_channel_t ch,
                      const vdc_layer_id_t layer_id,
                      const vdc_onoff_t alpha_onoff,
                      const vdc pd disp rect t * const alpha area,
                      const uint8_t alpha_value);
引 数
          [IN]
               vdc_channel_t ch
                                           : VDC チャネル
                                           • VDC_CHANNEL_0
          [IN]
               vdc_layer_id_t
                                           : レイヤ ID
               layer_id,

    VDC_LAYER_ID_2_RD

    VDC_LAYER_ID_3_RD

          [IN]
               vdc_onoff_t
                                           :矩形アルファブレンドの ON/OFF 設定
               alpha_onoff

    VDC ON

    VDC OFF

          [IN]
               vdc_pd_disp_rect_t * alpha_area
                                           : 矩形アルファブレンド領域[pixel 単位]
          [IN]
                                            :アルファ値(0~255)0:完全透過
               alpha_value
リターン値
          VDC_OK:
                                            : 正常終了
          VDC_ERR_PARAM_CHANNEL
                                           : チャネル不正エラー
          VDC_ERR_PARAM_LAYER_ID
                                           : レイヤ ID 不正エラー
          VDC_ERR_PARAM_BIT_WIDTH
                                           : ビット幅エラー
          VDC_ERR_PARAM_EXCEED_RANGE
                                           :設定範囲外エラー
          VDC_ERR_IF_CONDITION
                                           :インタフェース条件エラー
          VDC_ERR_RESOURCE_LAYER
                                            : レイヤリソースエラー
備考
```

# (1) 説明

本関数では、矩形領域アルファブレンディングの ON/OFF、矩形領域設定、アルファ値設定を行ないます。 本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R\_VDC\_AlphaBlendingRect ()

## 6.18 R\_RVAPI\_ChromakeyVDC

```
R RVAPI_ChromakeyVDC
概要
          クロマキーを使用した透過
ヘッダ
          r_vapi_vdc.h
宣 言
           vdc_error_t R_RVAPI_ChromakeyVDC(
                      const vdc_channel_t ch,
                      const vdc_layer_id_t layer_id,
                      const vdc_onoff_t gr_ck_on,
                      const uint32 t ck color,
                      const uint8_t rep_alpha);
引 数
          [IN] vdc_channel_t ch
                                      : VDC チャネル
                                      • VDC_CHANNEL_0
          [IN] vdc_layer_id_t layer_id,
                                      : レイヤ ID

    VDC_LAYER_ID_0_RD

    VDC_LAYER_ID_2_RD

    VDC_LAYER_ID_3_RD

          [IN]
             vdc onoff t
                                      : クロマキーON/OFF 設定
                          gr_ck_on

    VDC ON

    VDC OFF

          [IN]
              uint32_t ck_color
                                      : クロマキー対象の色信号
                                        ターゲットとなるレイヤで使用されているカラー
                                        フォーマットで指定して下さい(LSB 詰め)
          [IN]
                                      : クロマキー置換後アルファ値 (0 ~ 255)
              uint8_t rep_alpha
          VDC OK:
リターン値
                                      :正常終了
          VDC_ERR_PARAM_CHANNEL
                                      : チャネル不正エラー
          VDC_ERR_PARAM_LAYER_ID
                                      : レイヤ ID 不正エラー
          VDC_ERR_PARAM_BIT_WIDTH
                                      :ビット幅エラー
          VDC_ERR_IF_CONDITION
                                      : インタフェース条件エラー
          VDC_ERR_RESOURCE_LAYER
                                      : レイヤリソースエラー
備考
```

## (1) 説明

本関数では、クロマキーの ON/OFF 設定、クロマキー対象の色信号、及び置換後のアルファ値設定を行ないます。本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_VDC\_Chromakey ()

## 6.19 R\_RVAPI\_DispCalibrationVDC

```
R RVAPI_DispCalibrationVDC
概要
          画面出力較正処理
ヘッダ
          r_rvapi_vdc.h
宣 言
           vdc_error_t R_RVAPI_DispCalibrationVDC(
                     const vdc_channel_t ch,
                     const vdc_calibr_route_t route,
                     const vdc_calibr_bright_t * const bright,
                     const vdc calibr contrast t * const contrast,
                     const vdc_calibr_dither_t * const panel_dither);
引 数
          [INI]
             vdc_channel_t ch
                                         : VDC チャネル
                                         • VDC_CHANNEL_0
          [IN]
             vdc_calibr_route_t route
                                         :補正回路の順番の制御

    VDC_CALIBR_ROUTE_BCG

                                            ブライト ⇒ コントラスト⇒ ガンマ補正

    VDC CALIBR ROUTE GBC

                                            ガンマ補正⇒ ブライト⇒ コントラスト
          [IN]
              vdc_calibr_bright_t
                             * bright
                                         : ブライト(DC)調整パラメータ
                                           変更する必要が無い場合は NULL を指定して
                                           ください
          [IN]
              vdc_calibr_contrast_t * contrast
                                         : コントラスト(ゲイン)調整パラメータ
                                           変更する必要が無い場合は NULL を指定して
                                            ください
          [IN] vdc calibr dither t * panel dither
                                         : パネルディザパラメータ
                                           変更する必要が無い場合は NULL を指定して
                                           ください
リターン値
         VDC OK:
                                         : 正常終了
          VDC ERR PARAM CHANNEL
                                         : チャネル不正エラー
          VDC_ERR_PARAM_NULL
                                         : NULL 指定エラー
                                         : ビット幅エラー
          VDC_ERR_PARAM_BIT_WIDTH
                                         :未定義パラメータ指定エラー
          VDC ERR PARAM UNDEFINED
          VDC_ERR_RESOURCE_OUTPUT
                                         :出カリソースエラー
備考
```

#### (1) 説明

本関数では、パネルブライト設定、コントラスト調整設定、パネルディザ設定、パネル出力補正回路の制御設定を行ないます。本関数による設定は、ハードウェアのリセットか、本関数による別の設定で上書きされるまでは有効です。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_VDC\_DisplayCalibration ()

## (2) パラメータ詳細

(a) vdc\_calibr\_bright\_t

```
vdc_calibr_bright_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
{
    uint16_t    pbrt_g;
    uint16_t    pbrt_b;
    uint16_t    pbrt_r;
} vdc_calibr_bright_t;
```

型 / メンバ名	初期值	説明
uint16_t	512	G 信号のブライト(DC)調整
pbrt_g		0x0000 (-512) ~ 0x03FF (+511)
uint16_t	512	B 信号のブライト(DC)調整
pbrt_b		0x0000 (-512) ~ 0x03FF (+511)
uint16_t	512	R 信号のブライト(DC)調整
pbrt_r		0x0000 (-512) ~ 0x03FF (+511)

(b) vdc\_calibr\_contrast\_t

vdc\_calibr\_contrast\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
   uint8_t cont_g;
   uint8_t cont_b;
   uint8_t cont_r;
} vdc_calibr_contrast_t;
```

型 / メンバ名	初期値	説明
uint8_t	128	G 信号のコントラスト(ゲイン)調整
cont_g		0x0000 (0/128[倍]) ~ 0x00FF (255/128[倍])
uint8_t	128	B 信号のコントラスト(ゲイン)調整
cont_b		0x0000 (0/128[倍]) ~ 0x00FF (255/128[倍])
uint8_t	128	R 信号のコントラスト(ゲイン)調整
cont_r		0x0000 (0/128[倍]) ~ 0x00FF (255/128[倍])

```
(c) vdc_calibr_dither_t

vdc_calibr_dither_t 構造体のメンバは以下の通りです。

typedef struct
{

 vdc_panel_dither_md_t pdth_sel;
 uint8_t pdth_pa;
 uint8_t pdth_pb;
 uint8_t pdth_pc;
 uint8_t pdth_pc;
 uint8_t pdth_pd;
} vdc_calibr_dither_t;
```

型 / メンバ名	初期値	説明
vdc_panel_dither_md_t pdth_sel	0	パネルディザ動作モード  VDC_PDTH_MD_TRU (0): 切り捨て  VDC_PDTH_MD_RDOF (1): 四捨五入  VDC_PDTH_MD_2X2 (2): 2x2 パターンディザ  VDC_PDTH_MD_RAND (3): ランダムパターンディザ
uint8_t pdth_pa	3	2x2 パターンディザのパターン値(A) 0 ~ 3 pdth_sel に VDC_PDTH_MD_2X2 が指定された場合のみ 参照されます
uint8_t pdth_pb	0	2x2 パターンディザのパターン値(B) 0~3 pdth_sel に VDC_PDTH_MD_2X2 が指定された場合のみ 参照されます
uint8_t pdth_pc	2	2x2 パターンディザのパターン値(C) 0~3 pdth_sel に VDC_PDTH_MD_2X2 が指定された場合のみ 参照されます
uint8_t pdth_pd	1	2x2 パターンディザのパターン値(D) 0~3 pdth_sel に VDC_PDTH_MD_2X2 が指定された場合のみ 参照されます

## 6.20 R\_RVAPI\_DispGammaVDC

R_RVAPI_D	ispGan	nmaVDC					
概要	ガン	ガンマ補正設定					
ヘッダ	r_rva	r_rvapi_vdc.h					
宣言	vd	vdc_error_t R_RVAPI_DispGammaVDC(					
			el_t ch,				
			const vdc_onoff	_t gam_on, * const gam_r_gain,			
				const gam_r_th,			
				* const gam_g_gain,			
				const gam_g_th,			
				* const gam_b_gain,			
		(	const uint8_t *	<pre>const gam_b_th);</pre>			
引数	[IN]	vdc_chann	el_t ch	: VDC チャネル			
				<ul> <li>VDC_CHANNEL_0</li> </ul>			
	[IN]	vdc_onoff_	_t gam_on	:ガンマ補正 ON/OFF 設定			
				• VDC_ON			
	F1 N 17		*	● VDC_OFF			
	[IN]	uint16_t	* gam_r_gain,	: R 信号の領域 0 ~ 31 のゲイン調整 符号無し (0 ~ 2047[LSB], 1024[LSB] = 1.0[倍])			
	[IN]	uint8_t	* gam_r_th	: R 信号の領域 1 ~ 31 の開始閾値			
	[]		g	符号無し (0 ~ 255[LSB])			
	[IN]	uint16_t	* gam_g_gain	: G 信号の領域 0~31 のゲイン調整			
				符号無し (0~2047[LSB], 1024[LSB] = 1.0[倍])			
	[IN]	uint8_t	* gam_g_th	: G 信号の領域 1~31 の開始閾値			
				符号無し (0~255[LSB])			
	[IN]	uint16_t	* gam_b_gain	: B 信号の領域 0~31 のゲイン調整			
				符号無し (0 ~ 2047[LSB], 1024[LSB] = 1.0[倍])			
	[IN]	uint8_t	* gam_b_th	: B 信号の領域 1 ~ 31 の開始閾値			
				符号無し (0 ~ 255[LSB])			
リターン値	VDC	OK:		:正常終了			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_	AM_CHANNEL	: チャネル不正エラー			
				: ビット幅エラー			
	VDC	_ERR_RES	OURCE_OUTPUT	: 出カリソースエラー			
備考							

## (1) 説明

本関数では、ガンマ補正の ON/OFF 設定、G/B/R 信号のガンマ補正ゲイン調整値設定、G/B/R 信号のガンマ補正開始閾値設定を行なっています。ガンマ補正処理は、ガンマ補正のパラメータ設定と ON/OFF の制御を別個に設定できます。一度設定されたガンマ補正のパラメータは、ハードウェアのリセットか、別の設定で上書きされるまでは有効です。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_VDC\_GammaCorrection ()

## 6.21 R\_RVAPI\_VideoCalibrationVDC

# R\_RVAPI\_VideoCalibrationVDC

概要 カラーマトリクス設定

ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_VideoCalibrationVDC(

const vdc\_channel\_t ch,

const vdc\_color\_matrix\_t \* const color\_matrix);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC\_CHANNEL\_0

[IN] vdc\_color\_matrix\_t \* color\_matrix : カラーマトリクス設定パラメータ

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー
VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー

備考

## (1) 説明

本関数では、指定されたカラーマトリクスの設定を行います。このカラーマトリクスを使用し映像入力のコントラスト及びブライトネスの調整を行ないます。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R VDC ImageColorMatrix ()

## (2) パラメータ詳細

```
vdc_color_matrix_t
 vdc_color_matrix_t 構造体のメンバは以下の通りです。
 typedef struct
    vdc colormtx module t module;
    vdc_colormtx_mode_t          mtx_mode;
    uint16 t
                         offset[VDC_COLORMTX_OFFST_NUM];
    uint16 t
                         gain[VDC_COLORMTX_GAIN_NUM];
 } vdc_color_matrix_t;
          型 / メンバ名
                                                      説明
vdc colormtx module t
                                 カラーマトリクス設定対象モジュール選択
module
                                 ● VDC_COLORMTX_IMGCNT (0): 入力制御部
                                 ● VDC_COLORMTX_ADJ_0 (1): 画質改善部 0
vdc_colormtx_mode_t
                                 カラーマトリクス動作モード
mtx mode

    VDC_COLORMTX_GBR_GBR: GBR ⇒ GBR

                                 • VDC_COLORMTX_GBR_YCBCR: GBR ⇒ YCbCr (注 1)

    VDC_COLORMTX_YCBCR_GBR: YCbCr ⇒ GBR

                                  VDC_COLORMTX_YCBCR_YCBCR:
                                    YCbCr ⇒ YCbCr (注 1)
uint16_t
                                 Y/G、B、R 信号のオフセット(DC)調整
offset[VDC_COLORMTX_OFFST_NUM]
                                   0x0000 (-128) \sim 0x0080 (0) \sim 0x00FF (+127)
                                 GG、GB、GR、BG、BB、BR、RG、RB、RR のゲイン調整
uint16 t
gain[VDC_COLORMTX_GAIN_NUM]
                                   符号付 (2の補数)
```

【注 1】YCbCr へ変換する動作モードは、module に入力制御部 (VDC\_COLORMTX\_IMGCNT)を指定した場合のみ使用可能

-1024~+1023[LSB], 256[LSB] = 1.0[倍]

#### 6.22 R\_RVAPI\_VideoSharpnessLtiVDC

```
R RVAPI_VideoSharpnessLtiVDC
概要
          画質改善設定処理
ヘッダ
          r_rvapi_vdc.h
宣 言
           vdc_error_t R_RVAPI_VideoSharpnessLtiVDC(
                      const vdc_channel_t ch,
                      const vdc_imgimprv_id_t imgimprv_id,
                      const vdc_onoff_t shp_h_on,
                      const vdc enhance sharp t * const sharp param,
                      const vdc_onoff_t lti_h_on,
                      const vdc_enhance_lti_t * const lti_param,
                      const vdc_period_rect_t * const enh_area);
引 数
                                           : VDC チャネル
          [IN] vdc_channel_t ch
                                           • VDC CHANNEL 0
          [IN] vdc imgimprv id t
                                           : 画質改善部 ID
               imgimprv_id

    VDC IMG IMPRV 0: 画質改善部 0

          [IN] vdc_onoff_t
                                           :シャープネス ON/OFF 設定
               shp h on
          [IN]
              vdc_enhance_sharp_t
                                           : シャープネス設定パラメータ
               * sharp_param
          [IN]
              vdc onoff t
                                           : LTI ON/OFF 設定
               lti_h_on
          [IN]
              vdc_enhance_lti_t
                              * lti_param
                                           :LTI 設定パラメータ
          [IN]
              vdc period rect t
                             * enh area
                                           :画質改善領域設定パラメータ
          VDC OK:
リターン値
                                           :正常終了
          VDC_ERR_PARAM_CHANNEL
                                           : チャネル不正エラー
                                           :ビット幅エラー
          VDC_ERR_PARAM_BIT_WIDTH
                                           :未定義パラメータ指定エラー
          VDC_ERR_PARAM_UNDEFINED
          VDC_ERR_PARAM_EXCEED_RANGE
                                           :設定範囲外エラー
          VDC_ERR_IF_CONDITION
                                           : インタフェース条件エラー
          VDC_ERR_RESOURCE_LAYER
                                           : レイヤリソースエラー
```

#### 備考

## (1) 説明

本関数では、シャープネスの ON/OFF 設定、シャープネスのパラメータ設定、LTI の ON/OFF 設定、LTI のパラメータ設定、シャープネスと LTI の適用される矩形領域設定を行ないます。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R\_VDC\_ImageEnhancement ()

## (2) パラメータ詳細

(a) vdc\_enhance\_sharp\_t

型 / メンバ名	初期値	説明
vdc_onoff_t	VDC_OFF	H2 エッジ検出前の折り返し除去用 LPF 選択
shp_h2_lpf_sel	(0)	<ul><li>VDC_OFF: LPF なし</li></ul>
		● VDC_ON: LPF あり
vdc_sharpness_ctrl_t	-	シャープネス制御パラメータ
hrz_sharp		水平シャープネス (H1、H2、H3)
[VDC_IMGENH_SHARP_NUM	]	

(b) vdc\_sharpness\_ctrl\_t

vdc\_sharpness\_ctrl\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
   uint8_t shp_clip_o;
   uint8_t shp_clip_u;
   uint8_t shp_gain_o;
   uint8_t shp_gain_u;
   uint8_t shp_core;
} vdc_sharpness_ctrl_t;
```

型 / メンバ名	初期值	説明
uint8_t	0	シャープネスの補正値クリップ (オーバーシュート側)
shp_clip_o		0x0000 ~ 0x00FF
uint8_t	0	シャープネスの補正値クリップ (アンダーシュート側)
shp_clip_u		0x0000 ~ 0x00FF
uint8_t	0	シャープネスのエッジ振幅値に対するゲイン設定 (オーバー
shp_gain_o		シュート側)
		0x0000 (0 倍)~0x0040 (1 倍)~0x00FF (約 4 倍)
uint8_t	0	シャープネスのエッジ振幅値に対するゲイン設定 (アンダー
shp_gain_u		シュート側)
		0x0000 (0 倍)~0x0040 (1 倍)~0x00FF (約 4 倍)
uint8_t	0	シャープネスの能動範囲の指定
shp_core		0x0000 ~ 0x007F

```
(c) vdc_enhance_lti_t
```

型 / メンバ名	初期值	説明
vdc_onoff_t	VDC_OFF(0)	H2 エッジ検出前の折り返し除去用 LPF 選択
lti_h2_lpf_sel		<ul><li>VDC_OFF: LPF なし</li></ul>
		● VDC_ON: LPF あり
vdc_lti_mdfil_sel_t	0	メディアンフィルタの参照画素選択
lti_h4_median_tap_sel		● VDC_LTI_MDFIL_SEL_ADJ2 (0): 隣接 2 画素目参照
		● VDC_LTI_MDFIL_SEL_ADJ1 (1): 隣接 1 画素目参照
vdc_lti_ctrl_t	-	LTI 制御パラメータ
lti[VDC_IMGENH_LTI_NUM]		水平 LTI (H2、H4)

## (d) vdc\_lti\_ctrl\_t

vdc\_lti\_ctrl\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

```
typedef struct
{
   uint8_t lti_inc_zero;
   uint8_t lti_gain;
   uint8_t lti_core;
} vdc_lti_ctrl_t;
```

型 / メンバ名	初期値	説明
uint8_t	10	メディアンフィルタの LTI 補正スレッシュ設定
lti_inc_zero		0x0000 ~ 0x00FF
uint8_t	0	LTI のエッジ振幅値に対するゲイン設定
lti_gain		0x0000 (0 倍)~0x0040 (1 倍)~0x00FF (約 4 倍)
uint8_t	0	LTI のコアリング
lti_core		0x0000 ~ 0x00FF

```
(e) vdc_period_rect_t
```

```
vdc_period_rect_t 構造体のメンバは以下の通りです。
```

```
typedef struct
{
    uint16_t    vs;
    uint16_t    vw;
    uint16_t    hs;
    uint16_t    hw;
} vdc_period_rect_t;
```

型 / メンバ名	初期値	説明
uint16_t vs	0	エンハンサ有効領域の垂直有効画像領域の開始位置設定 [line 単位]
		2[line]ライン以上の設定にしてください。
uint16_t vw	0	エンハンサ有効領域の垂直有効画像領域の幅設定 [line 単位]
uint16_t hs	0	エンハンサ有効領域の水平有効画像領域の開始位置設定 [clk 単位]
		4 クロック以上の設定にしてください。
uint16_t hw	0	エンハンサ有効領域の水平有効画像領域の幅設定 [clk 単位]

## 6.23 R\_RVAPI\_AlphablendingVDC

#### R\_RVAPI\_AlphablendingVDC 概要 1ビットアルファブレンド設定 ヘッダ r\_rvapi\_vdc.h vdc\_error\_t R\_RVAPI\_AlphablendingVDC( 宣 言 const vdc\_channel\_t ch, const vdc\_layer\_id\_t layer\_id, uint8\_t alpha\_value0, uint8\_t alpha\_value1); 引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル VDC\_CHANNEL\_0 [IN] vdc\_layer\_id\_t layer\_id : レイヤ ID VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD [IN] uint8 t alpha value0 : ARGB1555/RGBA5551 フォーマットの α 信号 $0 \sim 255$ [IN] uint8\_t alpha\_value1 : ARGB1555/RGBA5551 フォーマットの α 信号 $0 \sim 255$ リターン値 VDC\_OK: :正常終了 VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL :チャネル不正エラー VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID : レイヤ ID 不正エラー VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー VDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER : レイヤリソースエラー

#### 備考

#### (1) 説明

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R\_VDC\_AlphaBlending ()

## 7. 関数リファレンス(CEU)

## 7.1 R\_RVAPI\_InitializeCEU

# R\_RVAPI\_InitializeCEU 概要 CEU 初期化設定 ヘッダ r\_rvapi\_ceu.h 宣言 void R\_RVAPI\_InitializeCEU(void); 引数 [IN] なし : リターン値 なし 備考

## (1) 説明

本関数では、CEUのスタンバイ解除及び割り込みの許可設定、割り込みハンドラの設定を行なっています。 本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_CEU\_Initialize ()

## 7.2 R\_RVAPI\_TerminateCEU

R_RVAPI_TerminateCEU		
概要	CEU 終了設定	
ヘッダ	r_rvapi_ceu.h	
宣言	<pre>void R_RVAPI_TerminateCEU(void);</pre>	
引 数 リターン値 備考	[IN] なし : なし	

## (1) 説明

本関数では、CEUのスタンバイ設定及び割り込みの禁止設定、割り込みハンドラの解除を行なっています。 本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R\_CEU\_InterruptDisable ()
- R\_CEU\_Terminate ()

## 7.3 R\_RVAPI\_PortSettingCEU

## (1) 説明

本関数に設定するコールバック関数では、CEUで映像取り込みを行う為に必要な端子設定を行なってください。本関数は、図 7-1に示すように CEU の取り込み開始を行なう前までに呼び出してください。




図 7-1 CEU の映像入力端子設定を行うタイミング

# 7.4 R\_RVAPI\_OpenCEU

## R\_RVAPI\_OpenCEU

概 要 映像取り込み設定 ヘッダ r\_rvapi\_ceu.h

宣言 ceu\_error\_t R\_RVAPI\_OpenCEU(

const ceu\_config\_t \* const config);

引数 [IN] ceu\_config\_t \* config : コンフィグレーション

NULL は設定しないでください

リターン値 CEU\_OK : 正常終了

CEU\_ERR\_PARAM : config 、cap の設定が NULL、cap、clp の設定が範囲外

備考

#### (1) 説明

CEU の取り込みモードの選択や取り込みサイズの設定、外部モジュールとのインタフェース設定を行います。取り込みモードの選択によって、設定不要なパラメータがあります。表 7-1 に設定が不要なパラメータを記載します。

表 7-1 取り込みモードの選択によって設定が不要なパラメータ

取り込みモードの選択		画像	データ同期	データイネーブル
ceu_jpg_t	jpg	取り込みモード	取り込みモード	取り込みモード
ceu_dtif_t	dtif	0	0	0
ceu_sig_pol_t	vdpol	0	0	設定不要(正極性固定)
ceu_sig_pol_t	hdpol	0	0	設定不要(正極性固定)
ceu_dtary_t	dtary	0	O(注 1)	O(注 1)
ceu_edge_t	dsel	0	0	0
ceu_edge_t	fldsel	0	0	0
ceu_edge_t	hdsel	0	0	0
ceu_edge_t	vdsel	0	0	0
ceu_cap_rect_t * cap		0	0	設定不要
ceu_clp_t	* clp	0	設定不要(注 2)	設定不要
ceu_onoff_t cols/ cows/ cobs		0	0	0

【注 1】ドライバで CEU\_CB0\_Y0\_CR0\_Y1 を設定してください

【注 2】8 ビットインタフェースでは、vfclp = vwdth、hfclp = hwdth/2、

16 ビットインタフェースでは、vfclp = vwdth、hfclp = hwdth をドライバで設定します

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_CEU\_Open ()

#### (2) パラメータ詳細

```
ceu_config_t
 ceu_config_t 構造体のメンバは以下の通りです。
 typedef struct
    ceu_jpg_t
                   ;pq;
    ceu_dtif_t
                   dtif;
    ceu_sig_pol_t
                    vdpol;
    ceu_sig_pol_t
                    hdpol;
    ceu_dtary_t
                   dtary;
                   dsel;
    ceu_edge_t
    ceu_edge_t
                   fldsel;
    ceu_edge_t
                   hdsel;
                   vdsel;
    ceu_edge_t
    ceu_cap_rect_t
                   * cap;
    ceu clp t
                  * clp;
                   cols;
    ceu_onoff_t
    ceu_onoff_t
                   cows;
                    cobs;
    ceu_onoff_t
 } ceu_config_t;
   型 / メンバ名
                                         説明
ceu_ipg_t ipg
                 取り込みモードの選択

    CEU_IMAGE_CAPTURE_MODE

                   画像取り込みモード

    CEU_DATA_SYNC_MODE

                   データ同期取り込みモード
                 • CEU DATA ENABLE MODE
                   データイネーブル取り込みモード
                 キャプチャ対象となるデジタル画像入力端子を設定
ceu dtif t dtif
                 • CEU_8BIT_DATA_PINS
                   8 ビットインタフェース
                 • CEU_16BIT_DATA_PINS
                   16 ビットインタフェース
ceu_sig_pol_t vdpol
                 外部モジュールからの垂直同期信号検出の極性設定
                 • CEU_HIGH_ACTIVE
                   外部モジュールからの垂直同期信号(VD)を正極性として検出
                 • CEU LOW ACTIVE
                   外部モジュールからの垂直同期信号(VD)を負極性として検出
                 外部モジュールからの水平同期信号検出の極性設定
ceu sig pol t hdpol

    CEU HIGH ACTIVE

                   外部モジュールからの水平同期信号(HD)を正極性として検出

    CEU_LOW_ACTIVE

                   外部モジュールからの水平同期信号(HD)を負極性として検出
ceu dtary t dtary
                 輝度成分と色差成分の入力順序設定
                 データ同期取り込みモード、データイネーブル取り込みモードの時、
                 CEU CBO YO CRO Y1 を設定してください
                 (8 ビットインタフェースの時)

    CEU CB0 Y0 CR0 Y1

                   画像入力データを Cb0、Y0、Cr0、Y1 の順序で取り込み
```

	● CEU_CR0_Y0_CB0_Y1 画像入力データを Cr0、Y0、Cb0、Y1 の順序で取り込み
	画像人力)一歩をCio、fo、Cbo、ffの順序で取り込み  ● CEU_Y0_CB0_Y1_CR0
	<ul><li>■ CEO_10_CBO_11_CR0</li><li>画像入力データを Y0、Cb0、Y1、Cr0 の順序で取り込み</li></ul>
	• CEU YO CRO Y1 CBO
	画像入力データを Y0、Cr0、Y1、Cb0 の順序で取り込み
	(16 ビットインタフェースの時)
	• CEU CBO YO CRO Y1
	- GEG_GEG_TG_GTN 画像入力データを{Cb0、Y0}、{Cr0、Y1}の順序で取り込み
	• CEU_CR0_Y0_CB0_Y1
	画像入力データを{Cr0、Y0}、{Cb0、Y1}の順序で取り込み
	• CEU_Y0_CB0_Y1_CR0
	画像入力データを{Y0、Cb0}、{Y1、Cr0}の順序で取り込み
	CEU Y0 CR0 Y1 CB0
	画像入力データを{Y0、Cr0}、{Y1、Cb0}順序で取り込み
ceu_edge_t dsel	外部モジュールから画像データの取り込みエッジ設定
-	CEU_EDGE_RISING
	カメラクロックの立ち上がりエッジで取り込み
	CEU_EDGE_FALLING
	カメラクロックの立ち下がりエッジで取り込み
ceu_edge_t fldsel	外部モジュールからフィールド識別信号の取り込みエッジ設定
	CEU_EDGE_RISING
	カメラクロックの立ち上がりエッジで取り込み
	CEU_EDGE_FALLING
	カメラクロックの立ち下がりエッジで取り込み
ceu_edge_t hdsel	外部モジュールから水平同期信号の取り込みエッジ設定
	CEU_EDGE_RISING
	カメラクロックの立ち上がりエッジで取り込み
	CEU_EDGE_FALLING
	カメラクロックの立ち下がりエッジで取り込み
ceu_edge_t vdsel	外部モジュールから垂直同期信号の取り込みエッジ設定
	CEU_EDGE_RISING
	カメラクロックの立ち上がりエッジで取り込み
	CEU_EDGE_FALLING
	カメラクロックの立ち下がりエッジで取り込み
ceu_cap_rect_t * cap	キャプチャ取り込みサイズ設定
	画像取り込みモード、データ同期取り込みモードの時、設定が必要
	設定が不要の場合、NULL を設定してください
ceu_clp_t * clp	フィルタサイズクリップ設定
	画像取り込みモードの時、設定が必要になります
	設定が不要の場合、NULL を設定してください
ceu_onoff_t cols	32 ビットスワップ
ceu_onoff_t cows	16 ビットスワップ
ceu_onoff_t cobs	8 ビットスワップ

## (b) ceu\_cap\_rect\_t

ceu\_cap\_rect\_t 構造体のメンバは以下の通りです。画像取り込みモード、データ同期取り込みモードの時、設定が必要になります。

```
typedef struct
{
    uint32_t vofst;
    uint32_t vwdth;
    uint32_t hofst;
    uint32_t hwdth;
} ceu_cap_rect_t;
```

## 型 / メンバ名

#### 説明

uint32_t	vofst	キャプチャ位置を垂直同期信号からの HD 数指定 [1HD 単位]
		4095 以下で設定してください
uint32_t	vwdth	垂直方向のキャプチャ期間指定 [4HD 単位]
		1920 以内で設定してください
uint32_t	hofst	キャプチャ位置を水平同期信号からのサイクル数指定[1 サイクル単位]
		8191 以下で設定してください
uint32_t	hwdth	水平方向のキャプチャ期間指定
		(8 ビットインタフェースの時)
		画像取り込みモードの時 [8 サイクル単位]:5,120 サイクル以下
		データ同期取り込みモードの時 [4 サイクル単位]: 2,560 サイクル以下
		(16 ビットインタフェースの時)
		画像取り込みモードの時 [4 サイクル単位]: 2,560 サイクル以下
		データ同期取り込みモードの時 [2 サイクル単位]: 1,280 サイクル以下

#### (c) ceu\_clp\_t

ceu\_clp\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

画像取り込みモードの時、設定が必要になります。

```
typedef struct
{
   uint32_t vfclp;
   uint32_t hfclp;
} ceu_clp_t;
```

## 型/メンバ名

#### 説明

uint32_t	vfclp	垂直方向のフィルタ出力サイズのクリップ値 [4pixel 単位]	
uint32_t	hfclp	水平方向のフィルタ出力サイズのクリップ値 [4pixel 単位]	

#### (3) キャプチャ取り込みサイズの設定について

YCbCr422 形式の映像を出力する CMOS カメラを接続した場合のキャプチャ取り込みサイズ設定(cap)について記載します。




図 7-2 カメラから出力される信号タイミング

カメラから出力される信号タイミングを図 3.1 に記載します。この図よりカメラから映像が出力されるタイミングは、水平同期信号(Hsync)/垂直同期信号(Vsync)の立ち上がりと同時になる為、映像取り込み位置を示す hofst/vofst は、"0"となります。

垂直の映像取り込み期間を表す vwdth については、映像の高さと同じ 480 となりますが、水平の映像取り込み期間を表す hwdth については、1[pixel]の取り込みに必要なクロックで設定が異なります。

8 ビットインタフェースで接続した場合、2[pixel]の取り込みに必要なクロックは、2 倍の 4[clk]となり hwdth は、640 x 2「clk」となります。

16 ビットインタフェースで接続した場合、2[pixel]の取り込みに必要なクロックは、同じ 2[clk]となる為、640[clk]となります。

図 7-3に8ビットインタフェースで接続した場合の設定例を記載します。

```
画像取り込みモード
                                      データ同期取り込みモード
                                                                          データイネーブル取り込みモード
ceu_config_t config;
                                      ceu_config_t config;
                                                                          ceu_config_t config;
ceu_cap_rect_t cap;
                                      ceu_cap_rect_t cap;
ceu_clp_t
             clp;
config.jpg
           = CEU_IMAGE_CAPTURE_MODE; config.jpg
                                                  = CEU_DATA_SYNC_MODE;
                                                                          config.jpg
                                                                                       = CEU_DATA_ENABLE_MODE;
                                                                          config.cap
can hofst
            = Ou:
                                      cap. hofst
                                                   = 0u:
                                                                                       = NULL:
cap. vofst
            = 0u;
                                      cap. vofst
                                                   = 0u;
cap. hwdth
            = 640u* 2u;
                                      cap. hwdth
                                                   = 640u* 2u;
                                                                          config.clp
                                                                                       = NULL;
            = 480u;
                                                   = 480u;
cap. vwdth
                                      cap. vwdth
           = ∩
                                                   = ∩
config. cap
                                      config.cap
clp.hfclp
            = 640u;
                                      config.clp
                                                   = NULL;
clp.vfclp
            = 480u:
config.clp
            = &clp;
```

図 7-3 パラメータ設定例 (8 ビットインタフェース)

図 7-4に 16 ビットインタフェースで接続した場合の設定例を記載します。

```
データイネーブル取り込みモード
画像取り込みモード
                                      データ同期取り込みモード
ceu_config_t config;
                                      ceu_config_t config;
                                                                          ceu_config_t config;
ceu_cap_rect_t cap;
                                      ceu_cap_rect_t cap;
ceu clp t
             clp;
config.jpg
           = CEU_IMAGE_CAPTURE_MODE; config.jpg
                                                   = CEU_DATA_SYNC_MODE;
                                                                          config.jpg
                                                                                       = CEU_DATA_ENABLE_MODE;
cap. hofst
            = 0u;
                                      cap. hofst
                                                   = 0u;
                                                                          config.cap
                                                                                       = NULL;
cap. vofst
            = Ou;
                                      cap. vofst
                                                   = 0u;
cap. hwdth
            = 640u;
                                      cap. hwdth
                                                   = 640u;
                                                                          config.clp
                                                                                       = NULL;
cap. vwdth
            = 480u;
                                      cap. vwdth
                                                   = 480u;
                                                   = ∩
config. cap
            = ∩
                                      config. cap
            = 640u;
clp.hfclp
                                      config.clp
                                                   = NULL;
clp.vfclp
            = 480u;
           = &clp;
config.clp
```

図 7-4 パラメータ設定例 (16 ビットインタフェース)

## 7.5 R\_RVAPI\_CaptureStartCEU

## R\_RVAPI\_CaptureStartCEU

概 要 フレームキャプチャ開始

ヘッダ r\_rvapi\_ceu.h

宣言 ceu\_error\_t R\_RVAPI\_CaptureStartCEU(

const void \* cayr,
const void \* cacr,
uint32\_t chdw);

引数 [IN] void \* cayr : データ格納先アドレスの指定 1

NULL は設定しないでください

● 画像取り込みモードの時

キャプチャデータ輝度成分データ格納先アドレス[4byte 単位]

● データ同期取り込みモードの時 データ格納先アドレス[4byte 単位]

データイネーブル取り込みモードの時 データ格納先アドレス[32byte 単位]

[IN] void \* cacr : データ格納先アドレスの指定 2

● 画像取り込みモードの時、設定が必要になります

キャプチャデータ色差成分データ格納先アドレス[4byte 単位]

[IN] uint32\_t chdw : データ格納バッファのストライド[byte]

● 画像取り込みモードの時

キャプチャデータ格納バッファのストライド[4byte 単位]

データ同期取り込みモードの時 (8 ビットインタフェースの場合)

水平方向のキャプチャ期間(hwdth)を設定してください

(16 ビットインタフェースの場合)

水平方向のキャプチャ期間(hwdth) x 2 を設定してください

リターン値 CEU\_OK : 正常終了

CEU\_ERR\_PARAM : cayr/ cacr の設定が NULL

: cayr/ cacr の設定が範囲外

: chdw の設定が範囲外

: キャプチャ中に再度関数が呼び出された

備考

## (1) 説明

本関数で、1 フレームキャプチャ開始します。本関数は、非同期の為、1 フレームキャプチャの完了は、『7.7 R\_RVAPI\_InterruptEnableCEU()』を使用し行ってください。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R\_CEU\_Execute ()

# 7.6 R\_RVAPI\_CaptureStopCEU

# R\_RVAPI\_CaptureStopCEU

概 要 キャプチャ停止 ヘッダ r\_rvapi\_ceu.h

宣言 ceu\_error\_t R\_RVAPI\_CaptureStopCEU(void);

引数 なし

リターン値 CEU\_OK : 正常終了

備考

## (1) 説明

本関数内で、キャプチャを停止します。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_CEU\_Stop ()

## 7.7 R\_RVAPI\_InterruptEnableCEU

R\_RVAPI\_InterruptEnableCEU

概 要 割り込み許可設定 ヘッダ r\_rvapi\_ceu.h

宣言 ceu\_error\_t R\_RVAPI\_InterruptEnableCEU(

const ceu\_int\_type\_t int\_type,

void (\* const callback)(ceu\_int\_type\_t));

引数 [in] ceu\_int\_type\_t int\_type : CEU 割り込みの選択

[in] callback void (\*callback)(ceu\_int\_type\_t) : コールバック関数の登録

必要がない場合、NULL を設定してくだ

さい

リターン値 CEU\_OK : 正常終了

CEU\_ERR\_PARAM : コールバック関数が NULL

備考

#### (1) 説明

本関数では、以下の処理を行います。複数の割り込みを使用する場合、ceu\_int\_type\_t 型の定義を OR して設定してください。コールバック関数の引数で発生した割り込みが判定可能になります。尚、コールバック関数を複数登録した場合、最後に登録されたものが有効になります。

- 引数で指定された CEU 割り込みの許可設定
- 引数で登録されたコールバック関数の登録

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R\_CEU\_InterruptEnable ()

## 8. 関数リファレンス(MIPI)

## 8.1 R\_RVAPI\_InitializeMIPI

R_RVAPI_InitializeMIPI		
概要	MIPI 初期化設定	
ヘッダ	r_rvapi_mipi.h	
<u> </u>	' 1 D DITEDT	

宣言 void R\_RVAPI\_InitializeMIPI(void);

引 数 [IN] なし

リターン値 なし

備考

## (1) 説明

本関数では、MIPI および VIN のスタンバイ解除及び割り込みの許可設定、割り込みハンドラの設定を行ないます。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_MIPI\_Initialize ()

## 8.2 R\_RVAPI\_TerminateMIPI

R_RVAPI_TerminateMIPI		
概 要 ヘッダ	MIPI 終了設定 r_rvapi_mipi.h	
宣言	<pre>void R_RVAPI_TerminateMIPI(void);</pre>	
引数	[IN] なし :	
リターン値	なし	
備考		

## (1) 説明

本関数では、MIPI および VIN のスタンバイ設定及び割り込みの禁止設定、割り込みハンドラの解除を行ないます。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R\_MIPI\_InterruptDisable ()
- R\_MIPI\_Close ()

# 8.3 R\_RVAPI\_OpenMIPI

```
R_RVAPI_OpenMIPI
概要
          MIPI 映像取り込み設定
ヘッダ
          r_rvapi_mipi.h
宣 言
           e_mipi_error_t R_RVAPI_OpenMIPI(const st_mipi_param_t * const config);
引 数
          [INI]
              const st_mipi_param_t * const : コンフィグレーションデータ
               config
                                        NULL は設定しないでください
リターン値
          MIPI OK
                                       :正常終了
          MIPI_PARAM_ERR
                                       : 引数が NULL
備者
```

#### (1) 説明

本関数では、キャプチャレーンや画像取り込み方式、PHYの設定などの MIPI の映像取り込み設定行ないます。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_MIPI\_Open ()

#### (2) パラメータ詳細

st\_mipi\_param\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

型 / メンバ	説明
uint8_t mipi_lanenum	転送レーン数
	1 : 1 レーン動作
	2 : 2 レーン並列動作
uint8_t mipi_vc	仮想チャネル
	0~3
	有効な仮想チャネル番号
uint8_t mipi_interlace	入力方式
	MIPI_PROGRESSIVE:プログレッシブ
	MIPI_INTERLACE:インタレース
uint8_t mipi_laneswap	レーンスワップ
	0:レーンスワップなし
	1:レーンスワップあり
uint16_t mipi_frametop	偶数フィールド番号
	0x0000~0xFFFF
	インタレース入力画像のトップフィールドを検出するための値
	先頭ライン同期パケットの ID を設定
uint16_t mipi_outputrate	MIPI 転送レート(MHz)
	80~1000
	MIPI の転送レートを設定します

偶数フィールド番号(mipi\_frametop)は入力方式(mipi\_interlace)が MIPI\_INTERLACE の場合のみ有効です。 仮想チャネル(mipi\_vc)とは、カメラからデータが流れるチャネルを意味します。

## 8.4 R\_RVAPI\_InterruptEnableMIPI

#### R\_RVAPI\_InterruptEnableMIPI 概要 割り込み許可設定 ヘッダ r\_rvapi\_mipi.h 宣言 e\_mipi\_error\_t R\_RVAPI\_InterruptEnableMIPI(const st\_mipi\_int\_t \* const param); 引 数 [IN] const st\_mipi\_int\_t \* const param :割り込み設定 NULL は設定しないでください リターン値 MIPI\_OK :正常終了 MIPI\_PARAM\_ERR : 引数が NULL 備考

## (1) 説明

本関数では、以下の処理を行います。複数の割り込みを使用する場合、e\_mipi\_interrupt\_type\_t 型の定義をOR して設定してください。コールバック関数の引数で発生した割り込みが判定可能になります。

- 引数で指定された MIPI 割り込みの許可設定
- 引数で登録されたコールバック関数の登録

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_MIPI\_InterruptEnable ()

#### (2) パラメータ説明

```
(a) st_mipi_int_t
st_mipi_int_t 構造体のメンバは以下の通りです。

typedef struct
{
    e_mipi_interrupt_type_t type;
    void (* p_mipiCallback) (e_mipi_interrupt_type_t interrupt_flag);
    void (* p_vinCallback) (e_mipi_interrupt_type_t interrupt_flag);
    uint32_t line_num;
} st_mipi_int_t;
```

```
型 / メンバ
                    説明
e_mipi_interrupt_type_t
                    MIPI および VIN の割り込み要因
type
                       MIPI および VIN の割り込み要因のうち許可する要因を設定します
void (* p_mipiCallback)
                    MIPI 割り込みコールバック関数
(e_mipi_interrupt_type_t
                       MIPI 割り込みが発生した際に呼び出さられる関数です
interrupt_flag)
                       NULL は設定しないでください
void (* p_vinCallback)
                    VIN 割り込みコールバック関数
(e_mipi_interrupt_type_t
                       MIPI 割り込みが発生した際に呼び出さられる関数です
interrupt_flag)
                       NULL は設定しないでください
                    スキャンライン割り込みのライン指定
uint32 t line num
                       0x0000~0x07FF
                       VIN_INT_SCANLINE が type で指定された際の、割り込み発生ラインを指定し
(b) e_mipi_interrupt_type_t
 e_mipi_interrupt_type_t は MIPI および VIN の割り込み要因を表す列挙型です。
 typedef enum
     MIPI_INT_LESS_THAN_WC = 0x00000001,
    MIPI_INT_AFIFO_OF = 0x00000002,
    MIPI INT VD START
                            = 0 \times 000000004
    MIPI INT VD END
                            = 0 \times 000000008,
    MIPI_INT_SHP_STB
                            = 0 \times 00000010,
    MIPI_INT_FSFE
                            = 0 \times 00000020,
    MIPI_INT_LNP_STB
                            = 0 \times 00000040,
                            = 0 \times 000000080,
    MIPI_INT_CRC_ERR
    MIPI_INT_HD_WC_ZERO
                            = 0 \times 00000100,
    MIPI_INT_FRM_SEQ_ERR1 = 0x00000200,
    MIPI_INT_FRM_SEQ_ERR0 = 0x00000400,
    MIPI\_INT\_ECC\_ERR = 0x00000800,
                            = 0 \times 00001000,
    MIPI INT ECC CRCT ERR
     MIPI INT ULPS START
                             = 0 \times 00002000,
    MIPI_INT_ULPS_END
                             = 0 \times 00004000,
    MIPI_INT_ERRSOTHS
                            = 0 \times 00008000,
     MIPI_INT_ERRSOTSYNCHS = 0x00010000,
    MIPI INT ERRESC
                         = 0 \times 00020000,
                            = 0 \times 00040000,
    MIPI_INT_ERRCONTROL
                            = 0 \times 00100000,
     VIN_INT_FIELD2
     VIN_INT_VSYNC_FALL
                             = 0 \times 00200000,
     VIN_INT_VSYNC_RISE
                             = 0 \times 00400000,
     VIN_INT_FIELD
                            = 0 \times 00800000,
     VIN INT SCANLINE
                            = 0 \times 01000000,
     VIN INT FRAME
                            = 0 \times 02000000
```

 $= 0 \times 04000000$ 

VIN INT FIFO OF

} e\_mipi\_interrupt\_type\_t;

列挙定数	値	説明
MIPI_INT_LESS_THAN_WC	00000001H	ロングパケットのペイロードデータ長が、WC 値
		よりも小さいときのエラー割り込み
MIPI_INT_AFIFO_OF	00000002H	PHY からの HS データが格納される非同期 FIFO
		のオーバフロー割り込み
MIPI_INT_VD_START	00000004H	VD 信号出力の開始割り込み
MIPI_INT_VD_END	H80000000	VD 信号出力の終了割り込み
MIPI_INT_SHP_STB	00000010H	ショートパケット受信割り込み
MIPI_INT_FSFE	00000020H	フレームパケット受信割り込み
MIPI_INT_LNP_STB	00000040H	ロングパケット受信割り込み
MIPI_INT_CRC_ERR	H08000000	CRC エラー割り込み
MIPI_INT_HD_WC_ZERO	00000100H	WC ゼロ割り込み
MIPI_INT_FRM_SEQ_ERR1	00000200H	フレームシーケンスエラー1 割り込み
		(不正なフレームエンドパケット受信)
MIPI_INT_FRM_SEQ_ERR0	00000400H	フレームシーケンスエラー0 割り込み
		(不正なフレームスタートパケット受信)
MIPI_INT_ECC_ERR	H00800000	ECC エラー割り込み
MIPI_INT_ECC_CRCT_ERR	00001000H	ECC 1 ビット訂正割り込み
MIPI_INT_ULPS_START	00002000H	ウルトラローパワー転送開始割り込み
MIPI_INT_ULPS_END	00004000H	ウルトラローパワー転送終了割り込み
MIPI_INT_ERRSOTHS	H00080000	同期化 SOT(転送開始)エラー割り込み
MIPI_INT_ERRSOTSYNCHS	00010000H	非同期 SOT(転送開始)エラー割り込み
MIPI_INT_ERRESC	00020000H	エスケープモードエントリエラー割り込み
MIPI_INT_ERRCONTROL	00040000H	PHY 制御エラー割り込み
VIN_INT_FIELD2	00100000H	フィールド割り込み
VIN_INT_VSYNC_FALL	00200000H	VSYNC 立ち下りエッジ検出割り込み
VIN_INT_VSYNC_RISE	00400000H	VSYNC 立ち上がりエッジ検出割り込み
VIN_INT_FIELD	H00000800	フィールドスイッチング割り込み
VIN_INT_SCANLINE	01000000H	スキャンライン割り込み
VINI INIT EDAME	02000000H	フレーム終了割り込み
VIN_INT_FRAME	020000011	

# 8.5 R\_RVAPI\_SetupMIPI

```
R_RVAPI_SetupMIPI
概要
          VIN 映像取り込み設定
ヘッダ
          r_rvapi_mipi.h
宣言
           e_mipi_error_t R_RVAPI_SetupMIPI(const st_vin_setup_t * const setup);
引 数
          [IN]
              const st_vin_setup_t * const
                                      :コンフィグレーションデータ
              setup
                                        NULL は設定しないでください
          MIPI_OK
                                      :正常終了
リターン値
          MIPI_PARAM_ERR
                                      :mipi_data の設定が不正はたは範囲外
備考
```

# (1) 説明

本関数では、キャプチャ画像のクリッピングエリアなどの取り込みサイズの設定を行ないます。 本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R\_MIPI\_Setup ()

# (2) パラメータ詳細

} st\_vin\_setup\_t;

(a) st\_vin\_setup\_t

```
st_vin_setup_t 構造体のメンバは以下の通りです。
typedef struct
{
  st_vin_preclip_t
                       vin_preclip;
  uint8_t
                       vin_inputformat;
  uint8_t
                       vin_outputformat;
  uint8_t
                       vin_outputendian;
  uint8_t
                       vin_interlace;
  uint16_t
                       vin_stride;
  uint16_t
                       vin_ycoffset;
  e_vin_input_align_t vin_input_align;
```

e\_vin\_output\_swap\_t vin\_output\_swap;

型 / メンバ	説明			
st_vin_preclip_t vin_preclip	プリクリップエリア設定			
	キャプチャ画像に対するクリップエリアを設定します			
	詳細は「st_vin_preclip_t」を参照ください			
uint8_t vin_inputformat	入力フォーマット			
	VIN_INPUT_YCBCR422_8 : YUY(=YCbCr422 8bit)			
	VIN_INPUT_YCBCR422_8I: UYVY			
	VIN_INPUT_RAW8 : RAW 8bit			
uint8_t vin_outputformat	出力フォーマット			
	VIN_OUTPUT_YCBCR422_8 : YUY(=YCbCr422 8bit)			
	VIN_OUTPUT_Y8_CbCr:YC 分離, YCbCr422(Y 8bit, Cb/Cr 8bit)			
	VIN_OUTPUT_Y8:YC 分離, Y data(8bit)			
	VIN_OUTPUT_RAW8 : RAW 8bit			
uint8_t vin_outputendian	エンディアンタイプ			
	VIN_OUUPUT_EN_LITTLE:リトルエンディアン			
	VIN_OUTPUT_EN_BIG:ビッグエンディアン			
uint8_t vin_interlace	インタレースモード			
	VIN_INTERLACE_ODD:奇数フィールドキャプチャモード			
	VIN_INTERLACE_EVEN:偶数フィールドキャプチャモード			
	VIN_INTERLACE_BOTH:奇数/偶数フィールドキャプチャモード			
	VIN_PROGRESSIVE:プログレッシブキャプチャモード			
uint16_t vin_stride	イメージストライド			
	32 以上(32 の倍数)			
	出力画像のストライドサイズを設定します			
uint16_t vin_ycoffset	UV データアドレスオフセット			
	0~128 の倍数			
	出力フォーマットで YC 分離出力を指定した際の、UV の転送オフセット			
	アドレスを指定します			
e_vin_input_align_t	YCbCr422 入力データアライメント			
vin_input_align	VIN_Y_UPPER:上位ビット(Y) 下位ビット(CbCr)			
a vin autaut awan t	VIN_CB_UPPER:上位ビット(CbCr)下位ビット(Y) 出力データバイトスワップモード			
e_vin_output_swap_t vin_output_swap	出刀テータハイトスワップモート VIN_SWAP_OFF:スワップしない			
viii_output_swap				
	VIN_SWAP_ON:スワップする			

エンディアンタイプ(vin\_outputendian)は外部メモリに出力する際のエンディアンタイプを指定します。

イメージストイド(vin\_stride)は、構造体で指定した水平プリクリッピングサイズ(vin\_preclip\_endx - vin\_preclip\_startx)以上の値を設定する必要があります。したがって、以下の式を満たすようにイメージストライドを設定してください。

vin\_stride >= vin\_afterclip\_size\_x

また、イメージストライドは出力フォーマット(vin\_outputformat)により、以下のようにパラメータを設定する必要があります。

出力フォーマット	設定単位(Pixel)
VIN_OUTPUT_YCBCR422_8	64
VIN_OUTPUT_Y8_CbCr8	128
VIN_OUTPUT_Y8	128
VIN_OUTPUT_RAW8	64

イメージストライドで設定した値は、MIPI ドライバが VnIS レジスタへ設定値を書き込みます。H/W 仕様により、出力フォーマットが VIN\_OUTPUT\_RAW8 の場合は vin\_stride を 2 で割った値を MIPI ドライバが VnIS レジスタへ書き込みます。

(b) st\_vin\_preclip\_t

st\_vin\_preclip\_t 構造体のメンバは以下の通りです。

#### 

値0は最初の有効ピクセルが指定されます

uint16\_t vin\_preclip\_endx エンドピクセル(水平方向) 5~2047 までの奇数

垂直方向のライン数は、プリクリッピング後のライン数が2以上となる必要があるため、

(vin\_preclip\_endy - vin\_preclip\_starty) >= 1

となるように設定してください。また、垂直または水平スケーリングを使用する場合は、

(vin\_preclip\_endy - vin\_preclip\_starty) >=3

となるように設定してください。

水平方向のピクセル数は、プリクリッピング後のピクセル数が6よりも大きな偶数となる必要があるため、

(vin preclip endx - vin preclip startx) >=5

を満たし、かつ奇数となるように設定してください。




図 8-1 プリクリッピングエリアのイメージ

# 8.6 R\_RVAPI\_SetBufferMIPI

R RVAPI\_SetBufferMIPI

概要 キャプチャバッファ設定

ヘッダ r\_rvapi\_mipi.h

宣言 e\_mipi\_error\_t R\_RVAPI\_SetBufferMIPI(const uint8\_t buffer\_no, const

uint8\_t \* const buffer);

引数 [IN] const uint8\_t buffer\_no : MB レジスタ番号

0: MB1, 1: MB2, 2: MB3

const uint8\_t \* const buffer : キャプチャバッファアドレス

リターン値 MIPI\_OK : 正常終了

MIPI\_PARAM\_ERR : 引数が NULL

MIPI\_STATUS\_ERR : MIPI ドライバ内部状態不正

備考

### (1) 説明

本関数内は、キャプチャバッファのアドレスを、第一引数に従って VIN の MB1~MB3 へ設定します。 本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_MIPI\_SetBufferAdr ()

# 8.7 R\_RVAPI\_CaptureStartMIPI

# R\_RVAPI\_CaptureStartMIPI

概 要 フレームキャプチャ開始

ヘッダ r rvapi mipi.h

宣言 e\_mipi\_error\_t R\_RVAPI\_CaptureStartMIPI(void);

引数 [IN] なし

リターン値 MIPI OK : 正常終了

MIPI\_STATUS\_ERR : MIPI ドライバ内部状態不正

備考

### (1) 説明

本関数内で、連続フレームキャプチャを開始します。本関数は、非同期の為、フレームキャプチャの完了は、『8.4 R\_RVAPI\_InterruptEnableMIPI ()』で登録するコールバックを使用し行ってください。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R MIPI CaptureStart()

# 8.8 R\_RVAPI\_CaptureStopMIPI

# R\_RVAPI\_CaptureStopMIPI

概 要 キャプチャ停止 ヘッダ r\_rvapi\_mipi.h

宣言 e\_mipi\_error\_t R\_RVAPI\_CaptureStopMIPI(void);

引数 なし

リターン値 MIPI\_OK : 正常終了

MIPI\_STATUS\_ERR : MIPI ドライバ内部状態不正

備考

# (1) 説明

本関数内で、キャプチャを停止します。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_MIPI\_CaptureStop ()

# 関数リファレンス(SPEA)

# 9.1 R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceSPEA

# R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceSPEA 概 要 表示領域の生成(SPEA)

ヘッダ r\_rvapi\_spea.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceSPEA(

const vdc\_channel\_t ch,

const gr\_surface\_disp\_config\_t \* const gr\_disp\_cnf);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

• VDC\_CHANNEL\_0

[IN] gr\_surface\_disp\_config\_t \* : グラフィックス表示領域の設定

gr\_disp\_cnf

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー VDC\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID : レイヤ ID 不正エラー

VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD は設定不可

VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE: 設定範囲外エラーVDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION: 不許可条件エラーVDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

備考

### (1) 説明

本関数ではバッファに配置されたメモリを表示する為の設定を行います。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R\_VDC\_ReadDataControl ()
- R VDC StartProcess()

# 9.2 R\_RVAPI\_WindowOffsetSPEA

#### R\_RVAPI\_WindowOffsetSPEA 概要 SPEA Window の座標オフセットの設定 ヘッダ r\_rvapi\_spea.h 宣言 spea\_error\_t R\_RVAPI\_WindowOffsetSPEA( const vdc\_layer\_id\_t layer\_id, const uint16\_t offset\_x, const uint16\_t offset\_y); 引 数 [IN] vdc\_layer\_id\_t layer\_id : レイヤ ID VDC LAYER ID 2 RD • VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD ● VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD は、設定しないでください。 [IN] uint16\_t offset\_x : offset\_x は、2[pixel]単位で 0 以上 2047 以下を設定し てください。 [IN] uint16\_t offset\_y : offset\_y は、0 以上 8191 以下を設定してください。 リターン値 SPEA\_OK: :正常終了 SPEA\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID : レイヤ ID 不正エラー SPEA\_ERR\_PARAM : 不許可条件エラー 備考

### (1) 説明

本関数では、データ読み出し制御に関する以下の処理を行います。 SPEA の仮想フレームに対する、VDC(レイヤ 2 及び 3)の表示領域の配置を設定する。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R\_SPEA\_WindowOffset()

### 9.3 R\_RVAPI\_SetWindowSPEA

R RVAPI SetWindowSPEA 概要 SPEA Window パラメータの設定 ヘッダ r\_rvapi\_spea.h 宣 言 spea\_error\_t R\_RVAPI\_SetWindowSPEA( const vdc layer id t layer id, const spea\_window\_id\_t window\_id, const spea\_onoff\_t sken, const spea\_sklym\_t \* size, const spea\_skpsm\_t \* pos, const void \* buffer); 引 数 [IN] vdc\_layer\_id\_t : レイヤ ID laver id VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD ● VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD は、設定しないでください。 spea window id t [INI] : SPEA ID window id WINDOW\_00 ~ WINDOW15:Window ID [IN] spea\_onoff\_t : SPEA Window ON/OFF sken SPEA\_ON SPEA\_OFF [IN] spea\_sklym\_t : Window サイズ \* size size.x は、2[pixel]単位で 0 以上 2047 以下を設定してく ださい。 size.y は、0 以上 8191 以下を設定してください。 [IN] spea\_skpsm\_t : Window 開始座標 \* pos pos.x は 2[pixel]単位で設定してください。また、 R\_RVAPI\_WindowOffsetSPEA で設定した offset\_x を pos.x に加算した結果が 0 以上 2047 以下でない場合エ ラーとなります。 pos.y は R\_RVAPI\_WindowOffsetSPEA で設定した offset y を pos.y に加算した結果が 0 以上 8191 以下でな い場合エラーとなります。 [IN] void \* buffer : Window の読出しバッファアドレス 8 バイトアライメントのアドレスを指定してください。 リターン値 SPEA OK: :正常終了 SPEA\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID : レイヤ ID 不正エラー SPEA ERR PARAM :不許可条件エラー 備考 (1) 説明

本関数では、データ読出し制御に関する以下の処理を行います。

SPEA の Window の表示/非表示

SPEA の Window 開始座標、サイズ、読み出しバッファの設定

VDC のフレームバッファバースト転送モードの設定(SPEA\_ON:128 バイト SPEA\_OFF:32 バイト転送)

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

R\_SPEA\_SetWindow()

# 9.4 R\_RVAPI\_WindowUpdateSPEA

# R\_RVAPI\_WindowUpdateSPEA

概要 SPEA Window パラメータの更新要求

ヘッダ r\_rvapi\_spea.h

宣言 spea\_error\_t R\_RVAPI\_WindowUpdateSPEA(

const vdc\_layer\_id\_t layer\_id);

引数 [IN] vdc\_layer\_id\_t : レイヤ ID

layer\_id • VDC\_LAYER\_ID\_2\_RD

VDC\_LAYER\_ID\_3\_RD

• VDC\_LAYER\_ID\_0\_RD は、設定しないでくださ

い。

リターン値 SPEA\_OK: : 正常終了

SPEA\_ERR\_PARAM\_LAYER\_ID : レイヤ ID 不正エラー

備考

# (1) 説明

本関数では、データ読出し制御に関する以下の処理を行います。

SPEAの Window パラメータの更新要求

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

• R\_SPEA\_WindowUpdate()

# 9.5 R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceRLE

# R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceRLE

概 要 表示領域の生成(RLE)

ヘッダ r\_rvapi\_spea.h

宣言 vdc\_error\_t R\_RVAPI\_GraphCreateSurfaceRLE(

const vdc channel t ch,

const gr\_surface\_disp\_config\_t \* const gr\_disp\_cnf);

引数 [IN] vdc\_channel\_t ch : VDC チャネル

VDC\_CHANNEL\_0

[IN] gr\_surface\_disp\_config\_t \* : グラフィックス表示領域の設定

gr\_disp\_cnf

リターン値 VDC\_OK: : 正常終了

VDC\_ERR\_PARAM\_CHANNEL : チャネル不正エラー VDC\_ERR\_PARAM\_NULL : NULL 指定エラー VDC\_ERR\_PARAM\_BIT\_WIDTH : ビット幅エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_UNDEFINED : 未定義パラメータ指定エラー

VDC\_ERR\_PARAM\_EXCEED\_RANGE: 設定範囲外エラーVDC\_ERR\_PARAM\_CONDITION: 不許可条件エラーVDC\_ERR\_RESOURCE\_LAYER: レイヤリソースエラー

### 備考

### (1) 説明

本関数ではバッファに配置されたメモリを表示する為の設定を行います。

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R VDC ReadDataControl ()
- R\_VDC\_StartProcess()

# 9.6 R\_RVAPI\_SetWindowRLE

```
R RVAPI SetWindowRLE
概要
          RLE パラメータの設定及び更新
ヘッダ
          r_rvapi_spea.h
宣 言
           vdc_error_t R_RVAPI_SetWindowRLE(
                        const vdc channel t ch,
                        const rle_onoff_t_sken,
                        const rle_cfg_t * rle_cfg,
                        const void * buffer,
                        const uint8_t * g_rle_image,
                        const uint32_t size_of_image);
                                          : VDC チャネル
引数
          [IN] vdc_channel_t ch

    VDC_CHANNEL_0

          [IN] rle_onoff_t sken
                                          : RLE ON/OFF
                                          • RLE_ON

    RLE OFF

          [IN] rle_cfg_t * rle_cfg
                                          : NULL を設定してください。(TBD)
             void * buffer
          [IN]
                                          : Window の読出しバッファアドレス
                                            8 バイトアライメントのアドレスを指定して
                                            ください。
          [IN]
              uint8_t * g_rle_image
                                          : Targa 形式の画像データ
          [IN]
              uint32_t size_of_image
                                          : Targa 形式の画像ファイルサイズ
リターン値
          VDC OK:
                                          :正常終了
          VDC_ERR_PARAM_CHANNEL
                                          : チャネル不正エラー
          VDC_ERR_PARAM_NULL
                                          :NULL 指定エラー
          VDC_ERR_PARAM_BIT_WIDTH
                                          :ビット幅エラー
          VDC_ERR_PARAM_UNDEFINED
                                          :未定義パラメータ指定エラー
          VDC_ERR_PARAM_EXCEED_RANGE
                                          :設定範囲外エラー
          VDC_ERR_PARAM_CONDITION
                                          :不許可条件エラー
          VDC ERR RESOURCE LAYER
                                          : レイヤリソースエラー
備考
```

# (1) 説明

本関数では、データ読出し制御、更新に関する以下の処理を行います。

SPEA の RLE の有効/無効

SPEA の RLE パラメータの設定

SPEAの RLE パラメータの更新要求

本関数内では、以下のドライバを使用しています。

- R\_RLE\_SetWindow()
- R\_RLE\_WindowUpdate()
- R\_VDC\_ChangeReadProcess()

# 10. ドライバのインポート方法

# 10.1 e<sup>2</sup> studio

Smart Configurator ツールを使用して e2 studio のプロジェクトにドライバをインポートする方法の詳細については、RZ/A2M Smart Configurator ユーザーガイド: e2 studio R20AN0583JJ を参照してください。

# 10.2 $e^2$ studio 以外で作成されたプロジェクトの場合

このセクションでは、ドライバをプロジェクトにインポートする方法について説明します。

- 一般的に、どの IDE にも2つのステップがあります。
- 1) プロジェクトに必要なソースツリー内の場所にドライバをコピーします。
- 2) ドライバをコピーした場所へのリンクをコンパイラに追加します。

他に必要なドライバがある場合(例えば r\_cbuffer など)、同様にインポートする必要があります。

# 改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	Sep.14.18	_	初版
1.01 Dec.28.18		74	関数"R_RVAPI_SetupMIPI()" のパラメータ追加
		81~86	"9.関数リファレンス (SPEA)" 追加
1.02 Apr.15.19	59	"R_CEU_InterruptEnable()" は未使用のため削除	
	59	表 7-1 に以下のパラメータを追記	
			· ceu_edge_t vdsel
			· ceu_edge_t hdsel
			· ceu_edge_t fldsel
		· ceu_edge_t dsel	
	60,61	以下のパラメータを ceu_config_t 構造体メンバに追加し、	
		各パラメータの説明を追記	
			· ceu_edge_t vdsel
		· ceu_edge_t hdsel	
		· ceu_edge_t fldsel	
		· ceu_edge_t dsel	
1.10 May.17.19	5	表10.1 動作確認条件	
			コンパイラオプション"-mthumb-interwork"を削除
		87	「10.ドライバのインポート方法」追加
1.11	Sep.30.20	75,76	リンクエラーを削除 "エラー!参照元が見つかりません。"
		16	6.4 R_RVAPI_DispControlConfigVDC 追加

### 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

#### 1. 静電気対策

CMOS製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

#### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

#### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

#### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

#### 5 クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

#### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V<sub>IL</sub> (Max.) から V<sub>IH</sub> (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V<sub>IL</sub> (Max.) から V<sub>IH</sub> (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

#### 7. リザーブアドレス (予約領域) のアクセス禁止

リザーブアドレス (予約領域) のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス (予約領域) があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

#### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

# ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、 複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に 支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

# 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

# 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属し ます。

# お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/