Esteira Transportadora 1C205



Painel com ESP32-RIO

A esp32-RIO já está totalmente ligada a esteira e funciona via Modbus TCP através de comunicação sem fio (Wifi do laboratório).

IP FIXO 192.168.0.248 SUB MASK 255.255.252.0 GATEWAY 192.168.0.1

Atenção!!! A esp32-RIO não é isolada e desta forma deve-se prevenir não ligar ela com a bancada do CLP em paralelo.

Fique atento!!!! LED verde no painel indica fonte ESP32 Energizada (basta desligar a fonte da tomada!!!

Como ligar a esteira na ESP32-S3 via Modbus TCP

		Input	
		Status	
Esteira IO	Entrada ESP_RIO	Modbus	
SP1	DI0	10001	
SE1	DI1	10002	
SP3	DI2	10003	
SE3	DI3	10004	
SP5	SP5 DI4		
SE5	DI5	10006	
	RESERVED	10007	
	RESERVED	10008	
	RESERVED	10009	
	RESERVED	10010	
	OUTPUT_ENABLED	10011	

		Coil
Esteira IO	Entrada ESP_RIO	Modbus
ME	DQ00	1
PD1	DQ01	2
PU1	DQ02	3
MR1	DQ03	4
(*)AR1	DQ04	5
(*)AL1	DQ05	6
PD3	DQ06	7
PU3	DQ07	8
AR3	DQ08	9
AL3	DQ09	10
MR3	DQ10	11
ML3	DQ11	12
PD5	DQ12	13
PU5	DQ13	14
AR5	DQ14	15
MR5	DQ15	16
	DQ16	17
	DQ17	18
QUEIMADO	DQ18	19
QUEIMADO	DQ19	20
	ENABLE OUTPUT	21

LEGENDA:

ME	Motor Esteira			
SPx	Sensor de Presença			
SEx	Fim de Curso			
PDx	Abaixar Elevador			
Pux	Levantar Elevador			
MRx	Motor Direita			
MLx	Motor Esquerda			
Arx	Subir Braço Direita			
Alx	Subir Braço Esquerda			
onde x depende da estação (1,3 ou 5)				

Entradas		Saídas Pneumáticas			icas	Saídas Motores	
SP1	SE1	PD1	PU1	AR1	AL1	o o	
SP3	SE3	PD3	PU3	AR3	AL3	MR1 ML1 O MR3 ML3	
SP5	SE5	PD5	PU5	AR5	AL5	0 0 0 0 0 ML5	
				24V+	24V-	0 0 0	

Os IOs disponíveis na caixa de bornes (fêmea) já estão todos conectados na esteira de acordo com a tabela acima. A figura acima mostra as borneiras disponíveis (a ligação tanto das entradas quanto das saídas é do tipo sink).

A única preocupação é com os motores. Neste caso, cada motor está associado a um relé. E deve ser alimentado os reles com 24V. Entao basta ligar um cabo banana do +24Vdc (borne vermelho) com o +VCC da entrada do relé (borne vermelho). Na figura abaixo mostra a ligação do motor ME principal da esteira, e o MR3 (motor da estação 3 para direita). O mesmo deve ser feito com cada um dos motores que se desejar ligar. Repare que os pinos pretos de cada motor não precisam de ligação externa pois já está interligado internamente na ESP-RIO.

