

KirbyAvalir 2 Platinum

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Kirby Avalir 2 Platinum

Добре дошли в семейството на Kirby!

1. Сглобяване на уреда

Преди първа употреба сглобете уреда в следния ред:

1	Свържете двете части на дръжката — плъзнете ги една в друга и затегнете винта.
2	Поставете кабела в клипса на дръжката.
3	Вкарайте долната част на дръжката в основата на уреда до щракване.
4	Поставете торбичката — натиснете Bag Clip в слота на дръжката до щракване.
5	Наредете торбата над Mini Em-Tor Collector и завъртете до заключване.

! Винаги проверявайте дали Mini Em-Tor Collector е здраво наредена — без нея уредът не стартира.

2. Смяна на филтърната торбичка

Използвайте само оригинални Kirby торбички. Сменяйте когато праха стигне линията "FULL".

1	Изключете уреда от контакта.
2	Разкопчайте външната торба (Outer Permanent Bag).
3	Издърпайте картонената пластина на старата торбичка нагоре и я извадете.
4	Поставете новата торбичка — приложете картонената пластина към Tor Adaptor и огънете езичето надолу.
5	Проверете дали поддържащата лента (Bag Support Strap) минава през отвора и е закрепена.
6	Затворете Externa торба.

⚠ Не работете без поставена торбичка!

3. Прикачане на главата за почистване (Power Nozzle)

1	Натиснете долния педал на Toe-Touch Control, за да вдигнете предната
---	--

	част на уреда.
2	Вдигнете Headlight Hood.
3	Завъртете Belt Lifter обратно на часовниковата стрелка до червените стрелки.
4	Наредете кукичките на Power Nozzle върху Attaching Bar и наклонете нагоре до щракване.
5	Завъртете Accessory Lock по часовниковата стрелка за заключване.
6	Завъртете Belt Lifter по часовниковата стрелка до зелените стрелки — четката ще се върти.
7	Затворете Headlight Hood.

💡 Зеленият индикатор (Brush Roll Performance Indicator Light) трябва да светне — значи четката се върти правилно.

4. Включване и работа

Старт

Натиснете бутона Power Switch в задната част на уреда.

Почистване на килим

1	Включете Tech Drive (педал "D") — уредът ще се движи лесно напред-назад.
2	Регулирайте височината с Toe-Touch Control: по-висока позиция за дълги килими, по-ниска за плътни.
3	Движете бавно напред-назад за максимален ефект.

Почистване на твърд под

1	Поставете Tech Drive в Neutral (педал "N").
2	Изключете четката — завъртете Belt Lifter до червените стрелки.
3	Почиствайте нормално.

⚠ Никога не използвайте Tech Drive (педал "D") на твърди подове — може да наврежда!

5. Почистване на матрак

1	Оставете чаршафа върху матрака за защита.
2	Поставете Tech Drive в Neutral (педал "N").
3	Изключете четката (Belt Lifter до червените стрелки).
4	Поставете уреда върху матрака и го включете.

5 Движете бавно по цялата повърхност.

💡 Кирби извлича акари, прах и алергени дълбоко от матрака — препоръчва се веднъж месечно.

6. Превключване в прахосмукачка с маркуч (Canister)

За прах по мебели, завеси, стълби и трудни места.

1	Изключете уреда. Натиснете долния педал за максимална позиция.
2	Поставете Tech Drive в Neutral.
3	Вдигнете Headlight Hood. Завъртете Belt Lifter до червените стрелки.
4	Завъртете Accessory Lock обратно и свалете Power Nozzle.
5	Наредете кукичките на маркуча (Attachment Hose) върху Attaching Bar, наклонете и заключете.
6	Свържете желаната приставка към маркуча и включете уреда.

7. Приставки в комплекта

Приставка	Употреба
Четка за килим (Power Nozzle)	Основно почистване на килими
Маркуч (Attachment Hose)	Свързва всички приставки
Surface Nozzle	Твърди подове и под нисък мебел
Upholstery Nozzle	Мебели, тапицерия, кола
Crevice Tool	Ъгли, фуги, тесни места
Duster Brush	Прах по неравни повърхности
Wall & Ceiling Brush	Стени, тавани, рафтове (завърта се 180°)
Extension Tubes	Удължители за маркуча

8. Важни предупреждения

⚠ Винаги изключвайте от контакта преди смяна на торбичката или приставките.

⚠ Не прахосмуквайте мокри повърхности или запалими течности.

⚠ Не оставяйте включен уред без наблюдение.

⚠ Не дърпайте кабела — хващайте щепсела при изключване.

⚠ Не позволявайте на деца под 8 години да работят с уреда без надзор.

💡 При миризма на горяща гума — проверете дали Belt Lifter е правилно нареден (зелени или червени стрелки трябва да съвпадат).

9. Поддръжка

Редовно

- Проверявайте торбичката — сменяйте при достигане на линията "FULL".
- Почиствайте Mini Em-Tor Collector от едри частици.
- Пазете вала на мотора (Motor Shaft) от косми и нишки.

При нужда

- Смяна на ремъка (Belt) — при мигане или изгасване на зеления индикатор.
- Регулиране на четката (Brush Roll Height) — при намалена ефективност след дълга употреба.
- Смяна на колелата — при видимо протриване на гумата.

💡 За смяна на ремъка, крушката или кабела — свържете се с нас. Не правете самостоятелни ремонти.

10. Отстраняване на проблеми

Проблем	Решение
Уредът не се включва	Проверете контакта, кабела и дали приставката е правилно наредена
Не засмуква добре	Сменете торбичката; проверете дали четката се върти (зелен индикатор)
Мирис на горяща гума	Изключете — ремъкът е хлабав или четката е блокирана; проверете Belt Lifter
Неприятна миризма от торбата	Сменете торбичката; почистете Mini Em-Tor Collector
Трудно се движи	При изключен мотор — поставете Tech Drive в Neutral (N)

За въпроси и съдействие: тел. +359 88 6825 553 | rent.kirbypro@gmail.com

© 2025 KirbyPro — Наем на Kirby Avalir 2 Platinum, София