

KIRBY® AVALIR 2 PLATINUM

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИСТАВКИТЕ

Визуален наръчник за всички приставки и тяхната употреба

Снимки • Описания • Практически съвети

© 2026 KirbyPro • rent.kirbypro@gmail.com • +359 88 6825 553



01

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

Kirby Avalir 2 Platinum

Вашата Kirby идва с пълен комплект приставки в специална чанта. Мощност 1500W и HEPA филтрация.

УПОТРЕБА:

- ✓ Основна прахосмукачка за килими
- ✓ Преобразува се в няколко различни режима

▢ *Преди употреба проверете дали торбичката е поставена правилно.*



02

ВКЛЮЧВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Бутон ON/OFF и Tech Drive

Бутонът ON/OFF е в задната част на уреда. Педалите N (Neutral) и D (Drive) контролират движението.

УПОТРЕБА:

- ✓ ON/OFF — включване и изключване
- ✓ N (Neutral) — твърди подове и преместване
- ✓ D (Drive) — килими, улеснява движението

▢ *Винаги поставяйте Tech Drive в N преди почистване на твърди подове!*



03

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА

Toe-Touch Control

Педалът регулира височината на главата. Стрелката надолу спуска, нагоре вдига.

УПОТРЕБА:

- ✓ Позиция 1-3 — за дълги влакна и килими
- ✓ По-ниска позиция — ниско нащърбени килими
- ✓ Най-ниска позиция — твърди подове

▢ *Преди включване вдигнете главата до най-висока позиция.*



04

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЕТКАТА

Belt Lifter (Повдигач на ремъка)

Управлява четката. Зелени стрелки — четката се върти. Червени стрелки — четката спира.

УПОТРЕБА:

- ✓ Зелени стрелки (BELT ON) — за килими
- ✓ Червени стрелки (BELT OFF) — за матраци и твърди подове

□ При почистване на матрак задължително изключете четката!



05

ЗА КИЛИМИ

Power Nozzle (Основна глава)

Основната глава с въртяща се четка за дълбоко почистване на килими.

УПОТРЕБА:

- ✓ Дълбоко почистване на килими
- ✓ Извлича прах и акари от нишките

□ Зеленият индикатор трябва да свети — четката се върти правилно.



06

ОСНОВНА ВРЪЗКА ЗА ВСИЧКИ ПРИСТАВКИ

Маркуч (Attachment Hose)

Гъвкавият маркуч свързва уреда с всички приставки.

УПОТРЕБА:

- ✓ Свързва уреда с всички приставки
- ✓ Позволява почистване на мебели, стени и стълби

□ Наредете кукичките върху закрепващата лента и завъртете заключването.

**07****ЗА РАЗШИРЕН ОБХВАТ**

Удължителни тръби (2 бр.)

Две тръби за удължаване. Свързват се с маркуча или помежду си.

УПОТРЕБА:

- ✓ Тавани и ъгли
- ✓ Под ниски мебели
- ✓ Свързват се заедно за максимален обхват

▢ *Плъзнете тръбата в маркуча и завъртете леко за фиксиране.*

**08****ЗА ТВЪРДИ ПОДОВЕ**

Surface Nozzle (Повърхностна дюза)

Плоска широка дюза за паркет, плочки и ламинат.

УПОТРЕБА:

- ✓ Паркет и ламинат
- ✓ Плочки и мрамор
- ✓ Под нисък мебел

▢ *Изключете четката (Belt Lifter на червено) при твърди подове.*

**09****ЗА МЕКА МЕБЕЛ**

Upholstery Nozzle (Дюза за тапицерна)

Т-образна дюза за тапицирана мебел и автомобилни седалки.

УПОТРЕБА:

- ✓ Дивани и фотьойли
- ✓ Автомобилни седалки
- ✓ Тапицирани столове

▢ *Движете бавно за по-ефективно засмукване.*



10

ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ

Четка за под (Floor Brush)

Широка четка с меки косми за нежно почистване на твърди подове.

УПОТРЕБА:

- ✓ Паркет и ламинат
- ✓ Плочки
- ✓ С удължителна тръба за по-голям обхват

□ Идеална за ежедневно поддържане на твърди подове.



11

ЗА ПОД МЕБЕЛ И ШИРОКИ ПЛОЩИ

Широка повърхностна дюза

Широка плоска дюза за голяма площ или за достигане под нисък мебел.

УПОТРЕБА:

- ✓ Под дивани и легла
- ✓ Широки открити повърхности
- ✓ Трудно достъпни места

□ Свързва се директно с маркуча без удължители.



12

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

Utility Tool (Универсален инструмент)

Кръгла дюза с гъвкави зъбци за решетки, клавиатури и неравни повърхности.

УПОТРЕБА:

- ✓ Решетки и вентилатори
- ✓ Клавиатури и електроника
- ✓ Изтривалки и постелки

□ Гъвкавите зъбци се адаптират към всяка повърхност без повреди.

13

ЗА МЕБЕЛИ, СТЪЛБИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Zippbrush



Специализирана четка с въртящ се механизъм — незаменима при домашни любимци.

УПОТРЕБА:

- ✓ Мека мебел и дивани
- ✓ Стълби
- ✓ Косми от домашни любимци
- ✓ Автомобилна тапицерия

▢ Не натискайте силно — оставете четката да се върти на максимална скорост.

14

ЗА ЪГЛИ И ТЕСНИ МЕСТА

Crevice Tool с четка



Тясна дюза с малка четка за ъгли, прозоречни следи и тесни места.

УПОТРЕБА:

- ✓ Ъгли и первази
- ✓ Прозоречни следи
- ✓ Между мебели
- ✓ Около радиатори

▢ Четката помага да се изчетка праха преди засмукване.

15

ЗА ФУГИ И ЦЕПНАТИНИ

Crevice Tool без четка



Тясна дюза без четката за директно засмукване от фуги и цепнатини.

УПОТРЕБА:

- ✓ Фуги между плочки
- ✓ Цепнатини в мебели
- ✓ Тесни отвори

▢ Свалете четката като я издърпате — дюзата работи и без нея.



16

ЗА ДЕЛИКАТНИ ПОВЪРХНОСТИ

Duster Brush (Четка за прах)

Мека кръгла четка с естествени косми за нежно премахване на прах.

УПОТРЕБА:

- ✓ Рафтове и декорации
- ✓ Книги и рамки
- ✓ Лампи и абажури

⚠ Не използвайте на телевизионни екрани — може да надраска.



17

ЗА МАЛКИ ПЛОЩИ

Малка дюза за тапицерия

Компактна дюза за малки тапицирани повърхности.

УПОТРЕБА:

- ✓ Малки възглавници
- ✓ Столчета
- ✓ Детски столове

⚠ Идеална за бързо почистване на малки площи.



18

ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

Wall & Ceiling Brush

Четка завъртаща се на 180° за стени, тавани, рафтове и врати.

УПОТРЕБА:

- ✓ Стени и тавани
- ✓ Рафтове и первази
- ✓ Паяжини по тавана

⚠ Завъртете главата на 180° за почистване точно над главата ви.



19

ЗА СТЪЛБИ И МАТРАЦИ

Преносима дръжка с колан

Компактна дръжка за използване на Kirby като преносима прахосмукачка.

УПОТРЕБА:

- ✓ Почистване на стълби
- ✓ Почистване на матраци
- ✓ Тапицирани повърхности

□ Свалете изправената дръжка и поставете преносимата — Kirby се трансформира.



20

ЗА ПРЪСКАНЕ

Portable Sprayer (Преносим пръскач)

Пръскач с резервоар за пръскане с вода или дезинфектант.

УПОТРЕБА:

- ✓ Поливане на стайни растения
- ✓ Пръскане с дезинфектант
- ✓ Шампоан на малки площи

□ Използвайте само водоразтворими течности. Почиствайте след употреба.

За въпроси и резервации:

+359 88 6825 553

rent.kirbypro@gmail.com

© 2026 KirbyPro. Всички права запазени.