

UPS5000

告警参考

文档版本 08
发布日期 2026-03-31



版权所有 © 华为数字能源技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为数字能源技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为数字能源技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为数字能源技术有限公司

地址：深圳市福田区华为数字能源安托山基地 邮编：518043

网址：<https://digitalpower.huawei.com>

更多资料

华为数字能源信息中心

<https://info.support.huawei.com/Energy/info>



前言

概述

本文为UPS5000产品告警合集，方便读者索引告警的可能原因及处理步骤。

相同系列下不同机型产品支持的告警不同，请以实际为准。

软件版本升级可能会导致告警新增、删除或更新，请以实际界面显示为准。

读者对象

- 本文档主要适用于以下工程师：
- 技术支持工程师
 - 维护工程师

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
08	2026-03-31	- 新增告警：0017-001、0018-001。 - 更新告警：0641-001。
07	2026-01-30	- 新增告警：0072-001、0640-001、0641-001、0641-002、0645-001、0715-001、0715-002、0715-003。 - 更新告警：0026-001、0033-001、0020-001、0122-008、0180-002、0360-026、0535-002。

文档版本	发布日期	修改说明
06	2025-10-30	- 更新告警：0122-008、0334-001、0334-002、0361-001、0044-002、0584-001、0380-001、0380-002、0380-003、0333-001、0333-002、0333-003、0333-004、0381-001、0332-001。 - 新增告警：0720-001、0720-002、0720-003、0720-004、0721-001、0721-002、0721-003、0721-004、0722-001、0722-002、0722-003、0722-004、0723-001、0010-006。 - 删除告警：0583-002、0081-002、0062-011、0062-012、0062-013、0043-005、0063-006、0063-009、0063-010、0063-011、0584-003、0104-001、0042-002、0042-003、0060-009、0061-005、0038-001。
05	2025-06-10	- 新增告警：0060-037、0632-001、0713-001、0714-001、0036-006。 - 更新0237-003的可能原因。 - 更新0036-002的修复建议。 - 更新0026-001、0032-001、0045-006、0045-007、0566-001、0089-001、0026-003的产生原因和修复建议。

文档版本	发布日期	修改说明
04	2025-01-03	- 新增告警：0010-003、0010-004、0010-005、0046-005、0101-002、0103-003、0103-004、0105-010、0260-1、0262-1、0263-1、0420-002、0261-001、0261-002、0612-025、0663-005、0664-005、0665-005、0691-001、0692-001、0693-001、0695-001、0695-002、0695-003、0696-001、0696-002、0696-003、0697-001、0697-002、0697-003、0698-001、0699-001、0700-001、0701-001、0701-002、0701-003、0702-001、0702-002、0702-003、0703-001、0704-001~0704-024、0705-001~0705-024。 - 更新0042-015的告警级别。 - 更新0173-001的修复建议。 - 更新0599-001的产生原因。 - 更新0040-004、0060-005、0358-001的产生原因和修复建议。 - 更新0040-012、0060-002对系统的影响。
03	2023-02-25	- 新增告警：0133-001、0691-001、0373-001、0039-005、0039-006、0039-007、0039-008。 - 更新0570-001的产生原因和修复建议。 - 更新0185-001的产生原因。
02	2022-09-20	- 新增铅酸柜相关告警：0681-001、0681-002、0022-002、0021-007、0083-007、0083-008、0083-099、0084-004、0084-005、0105-009、0106-007、0647-003、0026-007。 - 新增2 状态显示章节。
01	2022-02-15	第一次正式发布。

目录

前言..... ii

1 告警参考..... 1

1.1 0000-001 iBAT 通讯失败..... 1

1.2 0001-001 主路电压异常..... 2

1.3 0001-002 主路电压异常..... 2

1.4 0001-003 主路电压异常..... 3

1.5 0001-004 主路电压异常..... 3

1.6 0001-005 主路电压异常..... 4

1.7 0001-006 主路电压异常..... 4

1.8 0004-001 主路相序反..... 5

1.9 0004-003 主路相序反..... 6

1.10 0005-001 主路零线缺失..... 6

1.11 0006-001 主路欠压..... 7

1.12 0006-002 主路欠压..... 7

1.13 0006-003 主路欠压..... 8

1.14 0006-004 主路欠压..... 8

1.15 0009-002 主路过载..... 9

1.16 0009-003 主路过载..... 10

1.17 0009-004 主路过载..... 10

1.18 0010-001 旁路电压异常..... 11

1.19 0010-002 旁路电压异常..... 11

1.20 0010-003 旁路电压异常..... 12

1.21 0010-004 旁路电压异常..... 13

1.22 0010-005 旁路电压异常..... 13

1.23 0010-006 旁路电压异常..... 14

1.24 0011-001 旁路相序反..... 14

1.25 0012-001 旁路零线缺失..... 15

1.26 0015-001 主路电压暂降..... 16

1.27 0016-001 旁路电压暂降..... 16

1.28 0017-001 主路电压暂降频繁..... 17

1.29 0018-001 旁路电压暂降频繁..... 17

1.30 0020-001 电池接反..... 18

1.31 0021-001 电池放电终止..... 18

1.32 0021-002 电池放电终止.....	19
1.33 0021-003 电池放电终止.....	19
1.34 0021-004 电池放电终止.....	20
1.35 0022-001 电池未接.....	21
1.36 0023-001 电池过温.....	21
1.37 0024-001 电池低温.....	22
1.38 0025-001 电池过压.....	23
1.39 0026-001 电池低压.....	23
1.40 0026-003 电池低压.....	24
1.41 0032-001 电池过压保护.....	25
1.42 0033-001 备电时间预告警.....	25
1.43 0034-001 剩余容量预告警.....	26
1.44 0036-002 电池维护提醒.....	27
1.45 0036-006 电池维护提醒.....	27
1.46 0037-001 电池欠压.....	28
1.47 0039-001 电池温度传感器通讯失败.....	28
1.48 0039-002 电池温度传感器通讯失败.....	29
1.49 0039-003 电池温度传感器通讯失败.....	30
1.50 0039-004 电池温度传感器通讯失败.....	30
1.51 0039-005 电池温度传感器通讯失败.....	31
1.52 0039-006 电池温度传感器通讯失败.....	32
1.53 0039-007 电池温度传感器通讯失败.....	32
1.54 0039-008 电池温度传感器通讯失败.....	33
1.55 0040-001 整流器异常.....	34
1.56 0040-002 整流器异常.....	34
1.57 0040-003 整流器异常.....	35
1.58 0040-004 整流器异常.....	35
1.59 0040-005 整流器异常.....	36
1.60 0040-006 整流器异常.....	37
1.61 0040-007 整流器异常.....	37
1.62 0040-008 整流器异常.....	38
1.63 0040-009 整流器异常.....	39
1.64 0040-010 整流器异常.....	39
1.65 0040-011 整流器异常.....	40
1.66 0040-012 整流器异常.....	40
1.67 0040-013 整流器异常.....	41
1.68 0040-026 整流器异常.....	41
1.69 0040-027 整流器异常.....	42
1.70 0040-028 整流器异常.....	43
1.71 0040-029 整流器异常.....	43
1.72 0041-001 整流器告警.....	44
1.73 0041-002 整流器告警.....	44

1.74 0041-010 整流器告警.....	45
1.75 0042-001 内部故障.....	46
1.76 0042-004 内部故障.....	46
1.77 0042-005 内部故障.....	47
1.78 0042-006 内部故障.....	47
1.79 0042-007 内部故障.....	48
1.80 0042-008 内部故障.....	49
1.81 0042-014 内部故障.....	49
1.82 0042-015 内部故障.....	50
1.83 0042-017 内部故障.....	50
1.84 0043-001 风扇异常.....	51
1.85 0043-002 风扇异常.....	52
1.86 0043-003 风扇异常.....	52
1.87 0043-004 风扇异常.....	53
1.88 0043-015 风扇异常.....	54
1.89 0044-001 版本不兼容.....	54
1.90 0044-002 版本不兼容.....	55
1.91 0044-003 版本不兼容.....	55
1.92 0044-004 版本不兼容.....	56
1.93 0044-005 版本不兼容.....	56
1.94 0044-006 版本不兼容.....	57
1.95 0044-007 版本不兼容.....	58
1.96 0044-008 版本不兼容.....	58
1.97 0044-009 版本不兼容.....	59
1.98 0044-010 版本不兼容.....	59
1.99 0044-011 版本不兼容.....	60
1.100 0044-012 版本不兼容.....	60
1.101 0044-013 版本不兼容.....	61
1.102 0044-014 版本不兼容.....	62
1.103 0044-015 版本不兼容.....	62
1.104 0044-016 版本不兼容.....	63
1.105 0044-017 版本不兼容.....	63
1.106 0044-018 版本不兼容.....	64
1.107 0044-019 版本不兼容.....	65
1.108 0044-020 版本不兼容.....	65
1.109 0044-021 版本不兼容.....	66
1.110 0044-022 版本不兼容.....	66
1.111 0044-023 版本不兼容.....	67
1.112 0044-024 版本不兼容.....	68
1.113 0044-025 版本不兼容.....	68
1.114 0044-026 版本不兼容.....	69
1.115 0044-027 版本不兼容.....	69

1.116 0044-028 版本不兼容.....	70
1.117 0044-029 版本不兼容.....	71
1.118 0044-030 版本不兼容.....	71
1.119 0044-031 版本不兼容.....	72
1.120 0044-032 版本不兼容.....	72
1.121 0044-033 版本不兼容.....	73
1.122 0044-034 版本不兼容.....	74
1.123 0044-035 版本不兼容.....	74
1.124 0044-036 版本不兼容.....	75
1.125 0044-037 版本不兼容.....	75
1.126 0044-041 版本不兼容.....	76
1.127 0044-042 版本不兼容.....	77
1.128 0044-043 版本不兼容.....	77
1.129 0044-044 版本不兼容.....	78
1.130 0044-045 版本不兼容.....	78
1.131 0045-001 充电器告警.....	79
1.132 0045-002 充电器告警.....	79
1.133 0045-003 充电器告警.....	80
1.134 0045-004 充电器告警.....	81
1.135 0045-005 充电器告警.....	81
1.136 0045-006 充电器告警.....	82
1.137 0045-007 充电器告警.....	83
1.138 0045-008 充电器告警.....	83
1.139 0045-011 充电器告警.....	84
1.140 0045-012 充电器告警.....	84
1.141 0045-013 充电器告警.....	85
1.142 0046-001 放电器异常.....	86
1.143 0046-002 放电器异常.....	86
1.144 0046-003 放电器异常.....	87
1.145 0046-004 放电器异常.....	87
1.146 0046-005 放电器异常.....	88
1.147 0047-001 未就绪.....	88
1.148 0047-002 未就绪.....	89
1.149 0047-003 未就绪.....	89
1.150 0048-001 BCB 断开异常.....	90
1.151 0060-001 逆变器异常.....	91
1.152 0060-002 逆变器异常.....	91
1.153 0060-003 逆变器异常.....	92
1.154 0060-004 逆变器异常.....	93
1.155 0060-005 逆变器异常.....	93
1.156 0060-006 逆变器异常.....	94
1.157 0060-007 逆变器异常.....	95

1.158 0060-008 逆变器异常.....	95
1.159 0060-010 逆变器异常.....	96
1.160 0060-011 逆变器异常.....	97
1.161 0060-014 逆变器异常.....	97
1.162 0060-015 逆变器异常.....	98
1.163 0060-023 逆变器异常.....	98
1.164 0060-027 逆变器异常.....	99
1.165 0060-028 逆变器异常.....	99
1.166 0060-029 逆变器异常.....	100
1.167 0060-030 逆变器异常.....	101
1.168 0060-037 逆变器异常.....	101
1.169 0061-001 逆变器告警.....	102
1.170 0061-002 逆变器告警.....	102
1.171 0061-003 逆变器告警.....	103
1.172 0061-007 逆变器告警.....	104
1.173 0061-008 逆变器告警.....	104
1.174 0061-009 逆变器告警.....	105
1.175 0061-010 逆变器告警.....	106
1.176 0062-001 机架内并机线异常.....	106
1.177 0062-002 机架内并机线异常.....	107
1.178 0062-003 机架内并机线异常.....	108
1.179 0062-005 机架内并机线异常.....	109
1.180 0062-006 机架内并机线异常.....	110
1.181 0062-007 机架内并机线异常.....	111
1.182 0062-010 机架内并机线异常.....	111
1.183 0062-014 机架内并机线异常.....	112
1.184 0062-015 机架内并机线异常.....	113
1.185 0063-001 机架内并机线告警.....	114
1.186 0063-002 机架内并机线告警.....	114
1.187 0063-003 机架内并机线告警.....	115
1.188 0063-004 机架内并机线告警.....	116
1.189 0063-005 机架内并机线告警.....	117
1.190 0063-012 机架内并机线告警.....	118
1.191 0063-013 机架内并机线告警.....	119
1.192 0068-001 逆变器自检异常.....	120
1.193 0068-002 逆变器自检异常.....	120
1.194 0068-003 逆变器自检异常.....	121
1.195 0068-004 逆变器自检异常.....	121
1.196 0072-001 主路反灌.....	122
1.197 0080-001 ECM1 异常.....	123
1.198 0081-001 ECM 异常.....	123
1.199 0082-001 ECM 告警.....	124

1.200 0082-002 ECM 告警.....	124
1.201 0085-001 紧急关机.....	125
1.202 0086-001 旁路切换次数限制.....	126
1.203 0087-001 邻机请求转旁路.....	126
1.204 0088-001 机架地址冲突.....	127
1.205 0089-001 机架输出过载.....	127
1.206 0090-001 干接点板故障.....	128
1.207 0090-002 干接点板故障.....	129
1.208 0091-001 干接点板 12V 欠压.....	129
1.209 0091-002 干接点板 12V 欠压.....	130
1.210 0092-001 BCB 故障.....	131
1.211 0092-002 BCB 故障.....	132
1.212 0093-001 旁路过流.....	132
1.213 0095-001 冗余不足.....	133
1.214 0096-001 ECO 电压异常.....	133
1.215 0097-001 ECM2 异常.....	134
1.216 0098-001 旁路不均流.....	135
1.217 0100-001 邻机旁路单元告警.....	135
1.218 0101-001 BSC 信号异常.....	136
1.219 0101-002 BSC 信号异常.....	137
1.220 0102-001 维修开关误操作.....	137
1.221 0103-001 输入防雷器告警.....	138
1.222 0103-002 机柜内后置防雷开关断开.....	138
1.223 0103-003 输入防雷器告警.....	139
1.224 0103-004 输入防雷器告警.....	140
1.225 0105-001 通讯失败.....	140
1.226 0105-002 通讯失败.....	141
1.227 0105-003 通讯失败.....	142
1.228 0105-004 通讯失败.....	142
1.229 0105-006 通讯失败.....	143
1.230 0105-008 通讯失败.....	144
1.231 0105-010 通讯失败.....	144
1.232 0106-001 配置失败.....	145
1.233 0106-002 配置失败.....	146
1.234 0106-003 配置失败.....	146
1.235 0106-004 配置失败.....	147
1.236 0106-005 配置失败.....	147
1.237 0106-006 配置失败.....	148
1.238 0111-001 机架通讯失败.....	148
1.239 0111-002 机架通讯失败.....	149
1.240 0111-003 机架通讯失败.....	150
1.241 0111-004 机架通讯失败.....	150

1.242 0111-005 机架通讯失败.....	151
1.243 0111-006 机架通讯失败.....	152
1.244 0113-001 机架数目不符.....	152
1.245 0114-001 模块数目不符.....	153
1.246 0114-002 模块数目不符.....	154
1.247 0115-001 单节电池过压.....	154
1.248 0115-002 单节电池过压.....	155
1.249 0115-003 单节电池过压.....	155
1.250 0115-004 单节电池过压.....	156
1.251 0115-005 单节电池过压.....	156
1.252 0115-006 单节电池过压.....	157
1.253 0115-007 单节电池过压.....	158
1.254 0115-008 单节电池过压.....	158
1.255 0115-009 单节电池过压.....	159
1.256 0115-010 单节电池过压.....	159
1.257 0115-011 单节电池过压.....	160
1.258 0115-012 单节电池过压.....	161
1.259 0115-013 单节电池过压.....	161
1.260 0115-014 单节电池过压.....	162
1.261 0115-015 单节电池过压.....	162
1.262 0115-016 单节电池过压.....	163
1.263 0115-017 单节电池过压.....	164
1.264 0115-018 单节电池过压.....	164
1.265 0115-019 单节电池过压.....	165
1.266 0115-020 单节电池过压.....	165
1.267 0115-021 单节电池过压.....	166
1.268 0115-022 单节电池过压.....	167
1.269 0115-023 单节电池过压.....	167
1.270 0115-024 单节电池过压.....	168
1.271 0115-026 单节电池过压.....	168
1.272 0117-001 电池巡检仪通讯失败.....	169
1.273 0118-001 电池巡检仪数目不符.....	170
1.274 0119-001 升级中.....	170
1.275 0119-002 升级中.....	171
1.276 0119-003 升级中.....	171
1.277 0121-001 升级失败.....	172
1.278 0121-002 升级失败.....	173
1.279 0121-003 升级失败.....	173
1.280 0122-001 程序运行异常.....	174
1.281 0122-002 程序运行异常.....	174
1.282 0122-003 程序运行异常.....	175
1.283 0122-004 程序运行异常.....	175

1.284 0122-005 程序运行异常.....	176
1.285 0122-006 程序运行异常.....	177
1.286 0122-007 程序运行异常.....	177
1.287 0122-008 程序运行异常.....	178
1.288 0123-001 节点地址冲突.....	178
1.289 0123-002 节点地址冲突.....	179
1.290 0123-003 节点地址冲突.....	180
1.291 0123-004 节点地址冲突.....	180
1.292 0123-005 节点地址冲突.....	181
1.293 0123-006 节点地址冲突.....	182
1.294 0123-007 节点地址冲突.....	182
1.295 0124-001 功率单元数目不符.....	183
1.296 0124-002 功率单元数目不符.....	183
1.297 0125-001 并机参数不一致.....	184
1.298 0126-001 门磁告警.....	184
1.299 0127-001 水浸告警.....	185
1.300 0128-001 铜排过温.....	186
1.301 0129-001 输入变压器过温.....	186
1.302 0130-001 输出变压器过温.....	187
1.303 0131-001 环境高温.....	188
1.304 0132-001 MUE07A 板通讯失败.....	188
1.305 0133-001 环境低温.....	189
1.306 0137-001 环境传感器通讯失败.....	189
1.307 0137-002 环境传感器通讯失败.....	190
1.308 0137-003 环境传感器通讯失败.....	191
1.309 0137-004 环境传感器通讯失败.....	191
1.310 0138-001 环境传感器数目不符.....	192
1.311 0139-001 干接点扩展卡通讯失败.....	193
1.312 0140-001 浮充电压不一致.....	193
1.313 0140-002 浮充电压不一致.....	194
1.314 0140-003 浮充电压不一致.....	194
1.315 0140-004 浮充电压不一致.....	195
1.316 0140-005 浮充电压不一致.....	196
1.317 0140-006 浮充电压不一致.....	196
1.318 0140-007 浮充电压不一致.....	197
1.319 0140-008 浮充电压不一致.....	197
1.320 0140-009 浮充电压不一致.....	198
1.321 0140-010 浮充电压不一致.....	198
1.322 0140-011 浮充电压不一致.....	199
1.323 0140-012 浮充电压不一致.....	200
1.324 0140-013 浮充电压不一致.....	200
1.325 0140-014 浮充电压不一致.....	201

1.326 0140-015 浮充电压不一致.....	201
1.327 0140-016 浮充电压不一致.....	202
1.328 0140-017 浮充电压不一致.....	202
1.329 0140-018 浮充电压不一致.....	203
1.330 0140-019 浮充电压不一致.....	204
1.331 0140-020 浮充电压不一致.....	204
1.332 0140-021 浮充电压不一致.....	205
1.333 0140-022 浮充电压不一致.....	205
1.334 0140-023 浮充电压不一致.....	206
1.335 0140-024 浮充电压不一致.....	206
1.336 0140-026 浮充电压不一致.....	207
1.337 0141-001 放电电压不一致.....	208
1.338 0141-002 放电电压不一致.....	208
1.339 0141-003 放电电压不一致.....	209
1.340 0141-004 放电电压不一致.....	209
1.341 0141-005 放电电压不一致.....	210
1.342 0141-006 放电电压不一致.....	210
1.343 0141-007 放电电压不一致.....	211
1.344 0141-008 放电电压不一致.....	212
1.345 0141-009 放电电压不一致.....	212
1.346 0141-010 放电电压不一致.....	213
1.347 0141-011 放电电压不一致.....	213
1.348 0141-012 放电电压不一致.....	214
1.349 0141-013 放电电压不一致.....	214
1.350 0141-014 放电电压不一致.....	215
1.351 0141-015 放电电压不一致.....	216
1.352 0141-016 放电电压不一致.....	216
1.353 0141-017 放电电压不一致.....	217
1.354 0141-018 放电电压不一致.....	217
1.355 0141-019 放电电压不一致.....	218
1.356 0141-020 放电电压不一致.....	218
1.357 0141-021 放电电压不一致.....	219
1.358 0141-022 放电电压不一致.....	220
1.359 0141-023 放电电压不一致.....	220
1.360 0141-024 放电电压不一致.....	221
1.361 0141-026 放电电压不一致.....	221
1.362 0142-001 休眠电压不一致.....	222
1.363 0142-002 休眠电压不一致.....	222
1.364 0142-003 休眠电压不一致.....	223
1.365 0142-004 休眠电压不一致.....	224
1.366 0142-005 休眠电压不一致.....	224
1.367 0142-006 休眠电压不一致.....	225

1.368 0142-007 休眠电压不一致.....	225
1.369 0142-008 休眠电压不一致.....	226
1.370 0142-009 休眠电压不一致.....	226
1.371 0142-010 休眠电压不一致.....	227
1.372 0142-011 休眠电压不一致.....	228
1.373 0142-012 休眠电压不一致.....	228
1.374 0142-013 休眠电压不一致.....	229
1.375 0142-014 休眠电压不一致.....	229
1.376 0142-015 休眠电压不一致.....	230
1.377 0142-016 休眠电压不一致.....	230
1.378 0142-017 休眠电压不一致.....	231
1.379 0142-018 休眠电压不一致.....	232
1.380 0142-019 休眠电压不一致.....	232
1.381 0142-020 休眠电压不一致.....	233
1.382 0142-021 休眠电压不一致.....	233
1.383 0142-022 休眠电压不一致.....	234
1.384 0142-023 休眠电压不一致.....	234
1.385 0142-024 休眠电压不一致.....	235
1.386 0142-026 休眠电压不一致.....	236
1.387 0148-002 ATS 故障.....	236
1.388 0148-003 ATS 故障.....	237
1.389 0148-004 ATS 故障.....	237
1.390 0148-005 ATS 故障.....	238
1.391 0148-006 ATS 故障.....	239
1.392 0148-007 ATS 故障.....	239
1.393 0148-008 ATS 故障.....	240
1.394 0148-009 ATS 故障.....	240
1.395 0148-010 ATS 故障.....	241
1.396 0148-011 ATS 故障.....	241
1.397 0150-001 逆变器不同步.....	242
1.398 0153-001 电池温度传感器数目不符.....	243
1.399 0154-001 NTC 失效.....	243
1.400 0156-001 系统时间异常.....	244
1.401 0157-001 机型参数读取失败.....	245
1.402 0165-001 旁路单元告警.....	245
1.403 0169-001 邻机请求转逆变.....	246
1.404 0170-001 邻机请求转无输出.....	246
1.405 0171-001 旁路并机接线不一致.....	247
1.406 0172-001 旁路过流超时.....	247
1.407 0173-001 EOD 不自启动告警.....	248
1.408 0174-001 软件包不存在.....	249
1.409 0175-001 机架供电状态冲突.....	249

1.410 0176-001 拨码冲突.....	250
1.411 0177-001 自启次数限制.....	251
1.412 0177-002 自启次数限制.....	251
1.413 0178-001 节点地址异常.....	252
1.414 0179-001 内阻异常.....	253
1.415 0179-002 内阻异常.....	253
1.416 0180-001 iBAT 通讯失败.....	254
1.417 0180-002 iBAT 通讯失败.....	255
1.418 0181-001 iBOX 通讯失败.....	255
1.419 0182-001 iBOX 数目不符.....	256
1.420 0183-001 iBAT 版本不一致.....	257
1.421 0185-001 母线电容寿命预告警.....	257
1.422 0186-001 输出并机接线不一致.....	258
1.423 0187-001 旁路 NTC 异常.....	258
1.424 0188-001 BTG 供电电压异常.....	259
1.425 0191-001 主路频率高.....	259
1.426 0192-001 主路频率低.....	260
1.427 0193-001 主路三相电流不平衡.....	261
1.428 0194-001 检测板通讯失败.....	261
1.429 0195-001 检测板电表芯片异常.....	262
1.430 0196-001 支路负载过载.....	262
1.431 0196-002 支路负载过载.....	263
1.432 0196-003 支路负载过载.....	263
1.433 0196-004 支路负载过载.....	264
1.434 0196-005 支路负载过载.....	265
1.435 0196-006 支路负载过载.....	265
1.436 0196-007 支路负载过载.....	266
1.437 0196-008 支路负载过载.....	266
1.438 0196-009 支路负载过载.....	267
1.439 0196-010 支路负载过载.....	267
1.440 0196-011 支路负载过载.....	268
1.441 0196-012 支路负载过载.....	269
1.442 0196-013 支路负载过载.....	269
1.443 0196-014 支路负载过载.....	270
1.444 0196-015 支路负载过载.....	270
1.445 0196-016 支路负载过载.....	271
1.446 0196-017 支路负载过载.....	271
1.447 0196-018 支路负载过载.....	272
1.448 0196-019 支路负载过载.....	273
1.449 0196-020 支路负载过载.....	273
1.450 0196-021 支路负载过载.....	274
1.451 0196-022 支路负载过载.....	274

1.452 0196-023 支路负载过载.....	275
1.453 0196-024 支路负载过载.....	275
1.454 0197-001 主路电流高阈值超限.....	276
1.455 0197-002 主路电流高阈值超限.....	277
1.456 0197-003 主路电流高阈值超限.....	277
1.457 0198-001 支路电流高阈值超限.....	278
1.458 0198-002 支路电流高阈值超限.....	278
1.459 0198-003 支路电流高阈值超限.....	279
1.460 0198-004 支路电流高阈值超限.....	279
1.461 0198-005 支路电流高阈值超限.....	280
1.462 0198-006 支路电流高阈值超限.....	281
1.463 0198-007 支路电流高阈值超限.....	281
1.464 0198-008 支路电流高阈值超限.....	282
1.465 0198-009 支路电流高阈值超限.....	282
1.466 0198-010 支路电流高阈值超限.....	283
1.467 0198-011 支路电流高阈值超限.....	283
1.468 0198-012 支路电流高阈值超限.....	284
1.469 0198-013 支路电流高阈值超限.....	285
1.470 0198-014 支路电流高阈值超限.....	285
1.471 0198-015 支路电流高阈值超限.....	286
1.472 0198-016 支路电流高阈值超限.....	286
1.473 0198-017 支路电流高阈值超限.....	287
1.474 0198-018 支路电流高阈值超限.....	287
1.475 0198-019 支路电流高阈值超限.....	288
1.476 0198-020 支路电流高阈值超限.....	289
1.477 0198-021 支路电流高阈值超限.....	289
1.478 0198-022 支路电流高阈值超限.....	290
1.479 0198-023 支路电流高阈值超限.....	290
1.480 0198-024 支路电流高阈值超限.....	291
1.481 0199-001 主路电流低阈值超限.....	291
1.482 0199-002 主路电流低阈值超限.....	292
1.483 0199-003 主路电流低阈值超限.....	293
1.484 0200-001 支路电流低阈值超限.....	293
1.485 0200-002 支路电流低阈值超限.....	294
1.486 0200-003 支路电流低阈值超限.....	294
1.487 0200-004 支路电流低阈值超限.....	295
1.488 0200-005 支路电流低阈值超限.....	295
1.489 0200-006 支路电流低阈值超限.....	296
1.490 0200-007 支路电流低阈值超限.....	297
1.491 0200-008 支路电流低阈值超限.....	297
1.492 0200-009 支路电流低阈值超限.....	298
1.493 0200-010 支路电流低阈值超限.....	298

1.494 0200-011 支路电流低阈值越限.....	299
1.495 0200-012 支路电流低阈值越限.....	299
1.496 0200-013 支路电流低阈值越限.....	300
1.497 0200-014 支路电流低阈值越限.....	301
1.498 0200-015 支路电流低阈值越限.....	301
1.499 0200-016 支路电流低阈值越限.....	302
1.500 0200-017 支路电流低阈值越限.....	302
1.501 0200-018 支路电流低阈值越限.....	303
1.502 0200-019 支路电流低阈值越限.....	303
1.503 0200-020 支路电流低阈值越限.....	304
1.504 0200-021 支路电流低阈值越限.....	305
1.505 0200-022 支路电流低阈值越限.....	305
1.506 0200-023 支路电流低阈值越限.....	306
1.507 0200-024 支路电流低阈值越限.....	306
1.508 0202-001 支路大电流冲击.....	307
1.509 0202-002 支路大电流冲击.....	307
1.510 0202-003 支路大电流冲击.....	308
1.511 0202-004 支路大电流冲击.....	309
1.512 0202-005 支路大电流冲击.....	309
1.513 0202-006 支路大电流冲击.....	310
1.514 0202-007 支路大电流冲击.....	310
1.515 0202-008 支路大电流冲击.....	311
1.516 0202-009 支路大电流冲击.....	311
1.517 0202-010 支路大电流冲击.....	312
1.518 0202-011 支路大电流冲击.....	313
1.519 0202-012 支路大电流冲击.....	313
1.520 0202-013 支路大电流冲击.....	314
1.521 0202-014 支路大电流冲击.....	314
1.522 0202-015 支路大电流冲击.....	315
1.523 0202-016 支路大电流冲击.....	315
1.524 0202-017 支路大电流冲击.....	316
1.525 0202-018 支路大电流冲击.....	317
1.526 0202-019 支路大电流冲击.....	317
1.527 0202-020 支路大电流冲击.....	318
1.528 0202-021 支路大电流冲击.....	318
1.529 0202-022 支路大电流冲击.....	319
1.530 0202-023 支路大电流冲击.....	319
1.531 0202-024 支路大电流冲击.....	320
1.532 0203-001 支路开关异常.....	321
1.533 0203-002 支路开关异常.....	321
1.534 0203-003 支路开关异常.....	322
1.535 0203-004 支路开关异常.....	322

1.536 0203-005 支路开关异常.....	323
1.537 0203-006 支路开关异常.....	323
1.538 0203-007 支路开关异常.....	324
1.539 0203-008 支路开关异常.....	325
1.540 0203-009 支路开关异常.....	325
1.541 0203-010 支路开关异常.....	326
1.542 0203-011 支路开关异常.....	326
1.543 0203-012 支路开关异常.....	327
1.544 0203-013 支路开关异常.....	327
1.545 0203-014 支路开关异常.....	328
1.546 0203-015 支路开关异常.....	329
1.547 0203-016 支路开关异常.....	329
1.548 0203-017 支路开关异常.....	330
1.549 0203-018 支路开关异常.....	330
1.550 0203-019 支路开关异常.....	331
1.551 0203-020 支路开关异常.....	331
1.552 0203-021 支路开关异常.....	332
1.553 0203-022 支路开关异常.....	333
1.554 0203-023 支路开关异常.....	333
1.555 0203-024 支路开关异常.....	334
1.556 0204-001 主路电流互感器接线反.....	334
1.557 0205-001 检测板电源故障.....	335
1.558 0209-001 隔离变压器过温.....	335
1.559 0211-001 ATS 非自动模式.....	336
1.560 0212-001 主路温度异常.....	337
1.561 0213-001 支路温度异常.....	337
1.562 0213-002 支路温度异常.....	338
1.563 0213-003 支路温度异常.....	338
1.564 0213-004 支路温度异常.....	339
1.565 0213-005 支路温度异常.....	340
1.566 0213-006 支路温度异常.....	340
1.567 0213-007 支路温度异常.....	341
1.568 0213-008 支路温度异常.....	341
1.569 0213-009 支路温度异常.....	342
1.570 0213-010 支路温度异常.....	343
1.571 0213-011 支路温度异常.....	343
1.572 0213-012 支路温度异常.....	344
1.573 0213-013 支路温度异常.....	344
1.574 0213-014 支路温度异常.....	345
1.575 0213-015 支路温度异常.....	346
1.576 0213-016 支路温度异常.....	346
1.577 0213-017 支路温度异常.....	347

1.578 0213-018 支路温度异常.....	347
1.579 0213-019 支路温度异常.....	348
1.580 0213-020 支路温度异常.....	349
1.581 0213-021 支路温度异常.....	349
1.582 0213-022 支路温度异常.....	350
1.583 0213-023 支路温度异常.....	350
1.584 0213-024 支路温度异常.....	351
1.585 0214-001 模块类型不支持.....	352
1.586 0215-001 ECO 模式逆变未开机.....	352
1.587 0216-001 ATS 备路电源异常.....	353
1.588 0217-001 备 ECM 不可倒换.....	353
1.589 0219-001 电池偏流.....	354
1.590 0220-001 SOH 异常.....	355
1.591 0220-002 SOH 异常.....	355
1.592 0221-001 BCB 未接.....	356
1.593 0221-002 BCB 未接.....	356
1.594 0222-001 电池充电能力不匹配.....	357
1.595 0223-001 单节电池落后.....	358
1.596 0224-001 单节电池高温.....	358
1.597 0225-001 单节电池端子松脱.....	359
1.598 0226-001 单节电池异常.....	360
1.599 0227-001 充电过流.....	360
1.600 0228-001 汇流柜保险丝断.....	361
1.601 0228-002 汇流柜保险丝断.....	362
1.602 0228-003 汇流柜保险丝断.....	362
1.603 0228-004 汇流柜保险丝断.....	363
1.604 0228-005 汇流柜保险丝断.....	364
1.605 0228-006 汇流柜保险丝断.....	364
1.606 0235-001 电池继电器开路.....	365
1.607 0236-001 电池继电器短路.....	366
1.608 0237-001 平衡电路异常.....	366
1.609 0237-002 平衡电路异常.....	367
1.610 0237-003 平衡电路异常.....	367
1.611 0238-001 主路缺相.....	368
1.612 0238-002 主路缺相.....	368
1.613 0238-003 主路缺相.....	369
1.614 0239-001 主路无输入.....	369
1.615 0241-001 电池模块故障.....	370
1.616 0242-001 电池继电器闭合检测失败.....	371
1.617 0243-001 防尘维护提醒.....	371
1.618 0247-001 电池测试异常终止.....	372
1.619 0260-001 BSC 系统相位不同步.....	373

1.620 0262-001 机架逆变输出熔断器异常.....	373
1.621 0263-001 卡斯特钥匙被拔出.....	374
1.622 0309-001 整流器限功率.....	375
1.623 0332-001 输出禁止.....	375
1.624 0333-001 配置中.....	376
1.625 0333-002 配置中.....	376
1.626 0333-003 配置中.....	377
1.627 0333-004 配置中.....	378
1.628 0334-001 BSC 主系统.....	378
1.629 0334-002 BSC 从系统.....	379
1.630 0336-001 配电柜市电输入断开.....	379
1.631 0337-001 配电柜旁路输入断开.....	380
1.632 0338-001 配电柜输出空开断开.....	381
1.633 0340-001 维修开关闭合.....	381
1.634 0341-001 配电柜维修空开闭合.....	382
1.635 0342-001 市电输入开关断开.....	382
1.636 0343-001 旁路输入开关断开.....	383
1.637 0344-001 输出开关断开.....	384
1.638 0345-001 电池空开断开.....	384
1.639 0347-001 系统维修空开闭合.....	385
1.640 0348-001 系统输出空开断开.....	385
1.641 0349-001 机柜输入开关断开.....	386
1.642 0355-001 主路逆变供电.....	386
1.643 0356-001 电池逆变供电.....	387
1.644 0357-001 联合供电.....	388
1.645 0358-001 旁路供电.....	388
1.646 0359-001 均不供电.....	389
1.647 0360-026 iBAT 单板故障.....	390
1.648 0361-001 BCB 闭合.....	390
1.649 0362-002 BCB 断开.....	391
1.650 0362-003 BCB 断开.....	391
1.651 0363-001 系统逆变开启容量不足.....	392
1.652 0370-001 支路开关断开.....	393
1.653 0370-002 支路开关断开.....	393
1.654 0370-003 支路开关断开.....	394
1.655 0370-004 支路开关断开.....	394
1.656 0370-005 支路开关断开.....	395
1.657 0370-006 支路开关断开.....	395
1.658 0370-007 支路开关断开.....	396
1.659 0370-008 支路开关断开.....	397
1.660 0370-009 支路开关断开.....	397
1.661 0370-010 支路开关断开.....	398

1.662 0370-011 支路开关断开.....	398
1.663 0370-012 支路开关断开.....	399
1.664 0370-013 支路开关断开.....	399
1.665 0370-014 支路开关断开.....	400
1.666 0370-015 支路开关断开.....	401
1.667 0370-016 支路开关断开.....	401
1.668 0370-017 支路开关断开.....	402
1.669 0370-018 支路开关断开.....	402
1.670 0370-019 支路开关断开.....	403
1.671 0370-020 支路开关断开.....	403
1.672 0370-021 支路开关断开.....	404
1.673 0370-022 支路开关断开.....	405
1.674 0370-023 支路开关断开.....	405
1.675 0370-024 支路开关断开.....	406
1.676 0372-001 ATS 电操电源开关断开.....	406
1.677 0373-001 维修开关异常.....	407
1.678 0380-001 自检中.....	407
1.679 0380-002 自检中.....	408
1.680 0380-003 自检中.....	408
1.681 0381-001 放电器限功率.....	409
1.682 0420-001 UPS 机型不一致.....	410
1.683 0420-002 UPS 机型不一致.....	410
1.684 0527-001 电池充电过流.....	411
1.685 0530-001 电池接地故障.....	411
1.686 0531-001 电池过温保护.....	412
1.687 0535-002 电池热失控.....	413
1.688 0564-001 过载超时.....	413
1.689 0565-001 负载冲击转旁路.....	414
1.690 0566-001 输出过载.....	415
1.691 0570-001 旁路单元异常.....	415
1.692 0570-002 旁路单元异常.....	416
1.693 0570-003 旁路单元异常.....	417
1.694 0570-004 旁路单元异常.....	417
1.695 0570-005 旁路单元异常.....	418
1.696 0570-006 旁路单元异常.....	419
1.697 0583-001 机架间并机线异常.....	419
1.698 0583-003 机架间并机线异常.....	420
1.699 0583-004 机架间并机线异常.....	421
1.700 0583-005 机架间并机线异常.....	422
1.701 0583-006 机架间并机线异常.....	422
1.702 0584-001 机架间并机线告警.....	423
1.703 0584-002 机架间并机线告警.....	424

1.704 0584-004 机架间并机线告警.....	424
1.705 0594-001 机架冗余不足.....	425
1.706 0597-001 BSC 选配卡不在位.....	426
1.707 0598-001 BSC 频率超范围.....	426
1.708 0599-001 BSC 模式设置错误.....	427
1.709 0600-001 风扇寿命预告警.....	428
1.710 0600-002 风扇寿命预告警.....	428
1.711 0601-001 I 路过压告警.....	429
1.712 0602-001 I 路欠压告警.....	429
1.713 0603-001 II 路过压告警.....	430
1.714 0604-001 II 路欠压告警.....	430
1.715 0605-001 I 路缺相告警.....	431
1.716 0606-001 I 路无输入告警.....	431
1.717 0607-001 II 路缺相告警.....	432
1.718 0608-001 II 路无输入告警.....	432
1.719 0609-001 I 路频率异常告警.....	433
1.720 0610-001 II 路频率异常告警.....	433
1.721 0611-001 I 路相序反告警.....	434
1.722 0612-001 II 路相序反告警.....	434
1.723 0613-001 I 路相电压不平衡.....	435
1.724 0614-001 II 路相电压不平衡.....	435
1.725 0615-001 ATS 故障.....	436
1.726 0616-001 启动油机失败.....	436
1.727 0622-001 消防切非.....	437
1.728 0623-001 ATS 手动模式告警.....	437
1.729 0632-001 锂电池系统通讯失败.....	438
1.730 0633-001 锂电池容量不匹配.....	438
1.731 0638-001 内部温度异常.....	439
1.732 0638-002 内部温度异常.....	440
1.733 0638-003 内部温度异常.....	440
1.734 0638-004 内部温度异常.....	441
1.735 0638-005 内部温度异常.....	442
1.736 0638-007 内部温度异常.....	442
1.737 0638-010 内部温度异常.....	443
1.738 0638-015 内部温度异常.....	444
1.739 0638-016 内部温度异常.....	444
1.740 0638-017 内部温度异常.....	445
1.741 0638-018 内部温度异常.....	446
1.742 0638-019 内部温度异常.....	446
1.743 0640-001 超级电容禁止充放电状态不一致.....	447
1.744 0641-001 超级电容参数配置异常.....	448
1.745 0641-002 超级电容参数配置异常.....	448

1.746 0645-001 超级电容系统通讯失败.....	449
1.747 0651-001 配置中.....	450
1.748 0652-001 配置失败.....	450
1.749 0653-001 检测板通讯失败.....	451
1.750 0654-001 ATS 版本不一致.....	451
1.751 0655-001 加载中.....	452
1.752 0656-001 ATS 加载失败.....	452
1.753 0656-002 接地故障.....	453
1.754 0656-003 接地故障.....	453
1.755 0656-004 接地故障.....	454
1.756 0663-001 证书未生效.....	454
1.757 0663-002 证书未生效.....	455
1.758 0663-003 证书未生效.....	456
1.759 0663-004 证书未生效.....	456
1.760 0663-005 证书未生效.....	457
1.761 0664-001 证书即将过期.....	458
1.762 0664-002 证书即将过期.....	458
1.763 0664-003 证书即将过期.....	459
1.764 0664-004 证书即将过期.....	460
1.765 0664-005 证书即将过期.....	460
1.766 0665-001 证书已过期.....	461
1.767 0665-002 证书已过期.....	462
1.768 0665-003 证书已过期.....	462
1.769 0665-004 证书已过期.....	463
1.770 0665-005 证书已过期.....	464
1.771 0666-001 电池告警.....	464
1.772 0681-001 网络安全告警.....	465
1.773 0681-002 网络安全告警.....	465
1.774 0683-001 湿尘检测异常.....	466
1.775 0691-001 备件未获授权.....	467
1.776 0692-001 旁路电流互感器接线反.....	467
1.777 0695-001 旁路过载.....	468
1.778 0695-002 旁路过载.....	468
1.779 0695-003 旁路过载.....	469
1.780 0696-001 旁路电流低阈值越限.....	470
1.781 0696-002 旁路电流低阈值越限.....	470
1.782 0696-003 旁路电流低阈值越限.....	471
1.783 0697-001 旁路电流高阈值越限.....	471
1.784 0697-002 旁路电流高阈值越限.....	472
1.785 0697-003 旁路电流高阈值越限.....	472
1.786 0698-001 旁路三相电流不平衡.....	473
1.787 0699-001 旁路频率高.....	474

1.788 0700-001 旁路频率低.....	474
1.789 0701-001 旁路欠压.....	475
1.790 0701-002 旁路欠压.....	475
1.791 0701-003 旁路欠压.....	476
1.792 0702-001 旁路缺相.....	476
1.793 0702-002 旁路缺相.....	477
1.794 0702-003 旁路缺相.....	477
1.795 0703-001 旁路无输入.....	478
1.796 0704-001 支路熔丝断.....	478
1.797 0704-002 支路熔丝断.....	479
1.798 0704-003 支路熔丝断.....	480
1.799 0704-004 支路熔丝断.....	480
1.800 0704-005 支路熔丝断.....	481
1.801 0704-006 支路熔丝断.....	481
1.802 0704-007 支路熔丝断.....	482
1.803 0704-008 支路熔丝断.....	482
1.804 0704-009 支路熔丝断.....	483
1.805 0704-010 支路熔丝断.....	484
1.806 0704-011 支路熔丝断.....	484
1.807 0704-012 支路熔丝断.....	485
1.808 0704-013 支路熔丝断.....	485
1.809 0704-014 支路熔丝断.....	486
1.810 0704-015 支路熔丝断.....	486
1.811 0704-016 支路熔丝断.....	487
1.812 0704-017 支路熔丝断.....	488
1.813 0704-018 支路熔丝断.....	488
1.814 0704-019 支路熔丝断.....	489
1.815 0704-020 支路熔丝断.....	489
1.816 0704-021 支路熔丝断.....	490
1.817 0704-022 支路熔丝断.....	490
1.818 0704-023 支路熔丝断.....	491
1.819 0704-024 支路熔丝断.....	492
1.820 0705-001 支路熔丝异常.....	492
1.821 0705-002 支路熔丝异常.....	493
1.822 0705-003 支路熔丝异常.....	493
1.823 0705-004 支路熔丝异常.....	494
1.824 0705-005 支路熔丝异常.....	494
1.825 0705-006 支路熔丝异常.....	495
1.826 0705-007 支路熔丝异常.....	496
1.827 0705-008 支路熔丝异常.....	496
1.828 0705-009 支路熔丝异常.....	497
1.829 0705-010 支路熔丝异常.....	497

1.830 0705-011 支路熔丝异常.....	498
1.831 0705-012 支路熔丝异常.....	498
1.832 0705-013 支路熔丝异常.....	499
1.833 0705-014 支路熔丝异常.....	500
1.834 0705-015 支路熔丝异常.....	500
1.835 0705-016 支路熔丝异常.....	501
1.836 0705-017 支路熔丝异常.....	501
1.837 0705-018 支路熔丝异常.....	502
1.838 0705-019 支路熔丝异常.....	502
1.839 0705-020 支路熔丝异常.....	503
1.840 0705-021 支路熔丝异常.....	504
1.841 0705-022 支路熔丝异常.....	504
1.842 0705-023 支路熔丝异常.....	505
1.843 0705-024 支路熔丝异常.....	505
1.844 0707-001 电池过保提醒.....	506
1.845 0713-001 禁止电池充电.....	506
1.846 0714-001 禁止电池放电.....	507
1.847 0715-001 开关分励脱扣失败.....	508
1.848 0715-002 开关分励脱扣失败.....	508
1.849 0715-003 开关分励脱扣失败.....	509
1.850 0720-001 开关脱扣失败.....	510
1.851 0720-002 开关脱扣失败.....	511
1.852 0720-003 开关脱扣失败.....	511
1.853 0720-004 开关脱扣失败.....	512
1.854 0721-001 开关脱扣器未连接.....	512
1.855 0721-002 开关脱扣器未连接.....	513
1.856 0721-003 开关脱扣器未连接.....	514
1.857 0721-004 开关脱扣器未连接.....	514
1.858 0722-001 开关通讯失败.....	515
1.859 0722-002 开关通讯失败.....	515
1.860 0722-003 开关通讯失败.....	516
1.861 0722-004 开关通讯失败.....	517
1.862 0723-001 开关数目不符.....	517
2 状态显示.....	519
2.1 0305-001 强制均充.....	519
2.2 0309-001 整流器限功率.....	519
2.3 0313-001 充电器限功率.....	520
2.4 0320-001 降额运行.....	520
2.5 0321-001 逆变器休眠.....	521
2.6 0332-001 输出禁止.....	521
2.7 0333-001 配置中.....	522
2.8 0333-002 配置中.....	522

2.9 0333-003 配置中.....	523
2.10 0333-004 配置中.....	523
2.11 0334-001 BSC 主系统.....	524
2.12 0334-002 BSC 从系统.....	524
2.13 0335-001 发电机接入.....	525
2.14 0336-001 配电柜市电输入断开.....	525
2.15 0337-001 配电柜旁路输入断开.....	526
2.16 0338-001 配电柜输出空开断开.....	526
2.17 0340-001 维修空开闭合.....	527
2.18 0341-001 配电柜维修空开闭合.....	527
2.19 0342-001 市电输入空开断开.....	528
2.20 0343-001 旁路输入空开断开.....	528
2.21 0344-001 输出空开断开.....	529
2.22 0345-001 电池空开断开.....	529
2.23 0347-001 系统维修空开闭合.....	530
2.24 0348-001 系统输出空开断开.....	530
2.25 0350-001 浅放电测试.....	531
2.26 0351-001 定时浅放电测试.....	531
2.27 0352-001 核对性容量测试.....	532
2.28 0356-001 电池逆变供电.....	532
2.29 0357-001 联合供电.....	533
2.30 0358-001 旁路供电.....	533
2.31 0359-001 均不供电.....	534
2.32 0361-001 BCB 闭合.....	534
2.33 0362-001 BCB 断开.....	535
2.34 0401-001 手动开机.....	535
2.35 0402-001 手动开机失败.....	536
2.36 0403-001 手动关机.....	536
2.37 0405-001 故障清除.....	537
2.38 0406-001 ECM 主备倒换.....	537
2.39 0407-001 参数同步.....	538
2.40 0408-001 并机开机.....	538
2.41 0409-001 并机开机失败.....	539
2.42 0410-001 并机关机.....	539

1 告警参考

1.1 0000-001 iBAT 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0000-001	iBAT通讯失败	提示	iBAT

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.iBOX与iBAT通讯失败。	1	iBOX与iBAT通讯失败。	1.复位iBAT。 2.更换iBAT。 3.检查iBAT设置个数是否与实际相符。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.2 0001-001 主路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0001-001	主路电压异常	次要	模块概要

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路电压高异常。 2.UPS输出或电池接地故障。	1	主路电压高异常。	检查主路输入电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.3 0001-002 主路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0001-002	主路电压异常	次要	模块概要

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路电压低异常。	1	主路电压低异常。	检查主路输入电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.4 0001-003 主路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0001-003	主路电压异常	次要	模块概要

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路频率异常。	1	主路频率异常。	检查主路输入频率。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.5 0001-004 主路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0001-004	主路电压异常	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入A相电压高。	1	主路A相输入电压高于系统过压阈值。	检查主路输入电压，或调整系统过压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.6 0001-005 主路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0001-005	主路电压异常	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入B相电压高。	1	主路B相输入电压高于系统过压阈值。	检查主路输入电压，或调整系统过压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.7 0001-006 主路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0001-006	主路电压异常	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入C相电压高。	1	主路C相输入电压高于系统过压阈值。	检查主路输入电压，或调整系统过压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.8 0004-001 主路相序反

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0004-001	主路相序反	次要	模块概要

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路相序反。	1	主路相序反。	检查主路输入线缆是否接错。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.9 0004-003 主路相序反

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0004-003	主路相序反	次要	模块概要

对系统的影响

若有电池，整流器切换到电池供电方式，不影响系统供电；若无电池，本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路相序反。	1	主路相序反。	检查主路输入线缆是否接错。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.10 0005-001 主路零线缺失

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0005-001	主路零线缺失	次要	模块概要

对系统的影响

若有电池，整流器切换到电池供电方式，不影响系统供电；若无电池，本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路零线缺失。	1	主路零线缺失。	检查主路输入线缆是否接错、松脱。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.11 0006-001 主路欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0006-001	主路欠压	次要	模块概要

对系统的影响

SST降额运行。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路欠压。	1	主路欠压。	检查主路输入电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.12 0006-002 主路欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0006-002	主路欠压	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入A相电压低。	1	主路A相输入电压低于系统欠压阈值。	检查主路输入电压，或调整系统欠压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.13 0006-003 主路欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0006-003	主路欠压	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入B相电压低。	1	主路B相输入电压低于系统欠压阈值。	检查主路输入电压，或调整系统欠压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.14 0006-004 主路欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0006-004	主路欠压	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入C相电压低。	1	主路C相输入电压低于系统欠压阈值。	检查主路输入电压，或调整系统欠压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.15 0009-002 主路过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0009-002	主路过载	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入A相电流过大。	1	A相负载过大。	减小A相负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.16 0009-003 主路过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0009-003	主路过载	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入B相电流过大。	1	B相负载过大。	减小B相负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.17 0009-004 主路过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0009-004	主路过载	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路输入C相电流过大。	1	C相负载过大。	减小C相负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.18 0010-001 旁路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0010-001	旁路电压异常	次要	ECM模块

对系统的影响

- 1.如果当前是旁路供电，转无输出。
- 2.如果当前是ECO旁路供电，系统逆变可供电时，转逆变供电。
- 3.如果当前是逆变供电，禁止负载冲击转旁路。
- 4.如果当前是自老化模式，系统无输出。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路电压异常。	1	旁路电压异常。	检查旁路输入电压或配线。
		2	监控设置的电压体制或旁路电压上下限不合理。	检查监控设置的电压体制和旁路电压上下限设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.19 0010-002 旁路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0010-002	旁路电压异常	次要	ECM模块

对系统的影响

- 1.如果当前是旁路供电，转无输出。

- 2.如果当前是ECO旁路供电，系统逆变可供电时，转逆变供电。
- 3.如果当前是逆变供电，禁止负载冲击转旁路。
- 4.如果当前是自老化模式，系统无输出。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路频率异常。	1	旁路频率异常。	检查旁路输入频率。
		2	额定频率或频率范围设置不合理。	检查额定频率和频率范围设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.20 0010-003 旁路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0010-003	旁路电压异常	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路输入A相电压高。	1	旁路A相输入电压高于系统过压阈值。	检查旁路输入电压，或调整系统过压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.21 0010-004 旁路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0010-004	旁路电压异常	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路输入B相电压高。	1	旁路B相输入电压高于系统过压阈值。	检查旁路输入电压，或调整系统过压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.22 0010-005 旁路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0010-005	旁路电压异常	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路输入C相电压高。	1	旁路C相输入电压高于系统过压阈值。	检查旁路输入电压，或调整系统过压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.23 0010-006 旁路电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0010-006	旁路电压异常	次要	旁路模块

对系统的影响

非自老化模式下，普通旁路供电，旁路电压高次谐波含量超标后，600ms内未切换逆变供电，则逆变通过SCR断开输出继电器。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路电压异常。	1	逆变电容和前端APF（或线路）发生谐振，导致旁路电压高次谐波超标。	修改APF参数设置，取消高次谐波补偿。
		2	电网自身原因导致旁路电压高次谐波超标。	检查旁路输入电压谐波含量是否异常，建议开启逆变供电。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.24 0011-001 旁路相序反

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0011-001	旁路相序反	次要	ECM模块

对系统的影响

1.如果当前是旁路供电，系统转均不供电。

- 2.如果当前是ECO旁路供电，转逆变供电。
- 3.如果当前是非旁路供电，禁止转旁路供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路相序反。	1	旁路相序反。	检查旁路输入线缆是否接错。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.25 0012-001 旁路零线缺失

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0012-001	旁路零线缺失	次要	ECM模块

对系统的影响

- 1.如果当前是旁路供电，系统转均不供电。
- 2.如果当前是ECO旁路供电，转逆变供电。
- 3.如果当前是非旁路供电，禁止转旁路供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路零线缺失。	1	旁路零线缺失。	检查旁路输入线缆是否接错、松脱。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.26 0015-001 主路电压暂降

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0015-001	主路电压暂降	提示	模块概要

对系统的影响

告警并触发波形记录，不动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路电压暂降。	1	主路电压暂降。	检查主路输入电压稳定性。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.27 0016-001 旁路电压暂降

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0016-001	旁路电压暂降	提示	旁路模块

对系统的影响

告警并触发波形记录，不动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路电压暂降。	1	旁路电压暂降。	检查旁路输入电压稳定性。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.28 0017-001 主路电压暂降频繁

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0017-001	主路电压暂降频繁	提示	模块概要

对系统的影响

产生告警后限制主路电压暂降波形记录。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路电压暂降频繁。	1	主路电压暂降频繁。	1.检查主路输入电压稳定性。 2.根据当前电网环境合理设置主路电压暂降检测阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.29 0018-001 旁路电压暂降频繁

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0018-001	旁路电压暂降频繁	提示	旁路模块

对系统的影响

产生告警后限制旁路电压暂降波形记录。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路电压暂降频繁。	1	旁路电压暂降频繁。	1.检查旁路输入电压稳定性。 2.根据当前电网环境合理设置旁路电压暂降检测阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.30 0020-001 电池接反

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0020-001	电池接反	紧急	模块概要

对系统的影响

本模块无法充放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池接反。	1	电池接反。	确认电池安装极性，重新安装。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.31 0021-001 电池放电终止

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0021-001	电池放电终止	紧急	电池系统

对系统的影响

结束电池供电；如果有BCB则BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池持续放电导致电池电压达到EOD电压点。	1	电池持续放电导致电池电压达到EOD电压点。	检查市电，及时给电池充电。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.32 0021-002 电池放电终止

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0021-002	电池放电终止	紧急	电池系统

对系统的影响

结束电池供电；如果有BCB则BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池持续放电时间超过放电保护时间。	1	电池持续放电时间超过放电保护时间。	检查市电，及时给电池充电。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.33 0021-003 电池放电终止

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0021-003	电池放电终止	紧急	UPS模块

对系统的影响

结束电池供电，如果有BCB则BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池放电终止。	1	电池放电终止。	1.检查主路电压是否长时间不正常。 2.检查是否过载。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.34 0021-004 电池放电终止

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0021-004	电池放电终止	紧急	电池系统

对系统的影响

结束电池供电；如果有BCB则BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	设置电池模式关机使能后，电池放电时间达到设置的关机延时。	1	市电输入异常，导致电池放电时间达到设置的关机延时。	检查市电，及时给电池充电。
		2	电池模式关机时间设置过小。	检查电池模式关机时间设置是否合理，调整电池模式关机时间。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.35 0022-001 电池未接

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0022-001	电池未接	次要	模块概要

对系统的影响

不能充电、放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池未接。	1	电池安装异常。	检查电池端口电压是否正常，电池是否安装好。
		2	电池输入开关断开。	检查电池输入开关状态是否正确。
		3	功率单元或模块故障。	更换功率单元或模块。
		4	电池故障。	更换电池。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.36 0023-001 电池过温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0023-001	电池过温	次要	电池系统

对系统的影响

缩小充电限流值。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到电池温度达到电池过温告警点。	1	电池连接端子松动。	检测电池连接是否有松动，紧固电池连接端子。
		2	电池充电电压或电流参数设置不合理。	检查电池充电电压或电流参数，按照电池使用手册上参数进行设置。
		3	电池房环境温度过高。	加强电池房环境通风处理。
		4	存在落后电池。	对电池充满后进行核对性容量测试，若存在落后电池则更换。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.37 0024-001 电池低温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0024-001	电池低温	次要	电池系统

对系统的影响

无动作。影响电池备电时间。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池房环境温度太低。	1	电池房环境温度太低。	提高电池房环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.38 0025-001 电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0025-001	电池过压	次要	电池系统

对系统的影响

缩小充电限流值。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到电池电压达到电池过压告警点。	1	电池节数设置比实际电池节数少。	核对电池设置节数是否正确，根据实际接入电池节数进行设置。
		2	电池中线连接不可靠。	检查电池中线连接状态，保证中线可靠连接。
		3	功率单元或模块出现故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.39 0026-001 电池低压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0026-001	电池低压	次要	电池系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到电池电压达到电池低压告警点。	1	市电输入异常，电池放电导致电量不足。	检查UPS的市电输入，恢复市电给电池充电。
		2	电池节数设置比实际电池节数多或电池低压告警设置值比实际高。	核对电池设置节数或电池低压告警值是否正确，根据实际接入电池节数或电池低压告警值进行设置。
		3	电池中线接线不可靠。	检查电池中线连接状态，保证中线可靠连接。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.40 0026-003 电池低压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0026-003	电池低压	次要	模块概要

对系统的影响

UPS无法通过电池冷启动。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到电池电压达到电池低压告警点。	1	市电输入异常。	检查UPS的市电输入，进行电池充电。
		2	电池设置节数或电池低压告警值错误。	核对电池设置节数或电池低压告警值是否正确。
		3	电池接线不正确。	检查电池接线是否正确（+/-/N或+/-）。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.41 0032-001 电池过压保护

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0032-001	电池过压保护	紧急	模块概要

对系统的影响

过压1：充电器无法开启；过压2：可能引起模块损坏，放电器无法开启。主路异常后不能转电池供电，可能导致本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到电池电压达到电池过压保护点。	1	电池节数或充电电压设置错误。	核对电池设置节数或充电电压是否正确。
		2	电池中线未接或接触不良。	检查电池中线连接状态。
		3	功率单元或模块故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.42 0033-001 备电时间预告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0033-001	备电时间预告警	次要	电池系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池备电时间低于告警点。	1	市电输入异常，电池放电导致电池备电时间低于告警点。	检查市电，及时给电池充电。
		2	电池配置容量不足。	核对电池配置容量，根据实际负载配置电池容量。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.43 0034-001 剩余容量预告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0034-001	剩余容量预告警	次要	电池系统

对系统的影响

无动作。继续放电可导致系统EOD关机

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池剩余容量低于告警点。	1	市电输入异常，电池放电导致电池剩余容量低于告警点。	检查市电，及时给电池充电。
		2	电池配置容量不足。	核对电池配置容量，根据实际负载配置电池容量。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.44 0036-002 电池维护提醒

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0036-002	电池维护提醒	提示	电池系统

对系统的影响

无动作。产生告警信息

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	距上一次电池维护时间超过了维护周期。	1	距上一次电池维护时间超过了维护周期。	参考用户手册对电池进行维护。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.45 0036-006 电池维护提醒

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0036-006	电池维护提醒	提示	电池系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池长时间未进行浅放电测试。	1	电池长时间未进行浅放电测试。	对电池进行浅放电测试。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.46 0037-001 电池欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0037-001	电池欠压	紧急	模块概要

对系统的影响

主路异常后不能转电池供电，可能导致本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池欠压。	1	主路电压异常。	检查主路电压是否长时间不正常。
		2	电池电压低或者故障。	更换电池。
		3	UPS输出过载。	检查UPS输出是否过载。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.47 0039-001 电池温度传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0039-001	电池温度传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

无动作。导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器1#通讯失败。	1	电池温度传感器1连接不可靠。	检查电池温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	电池温度传感器1拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	电池温度传感器1故障损坏。	更换电池温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.48 0039-002 电池温度传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0039-002	电池温度传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

无动作。导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器2#通讯失败。	1	电池温度传感器2连接不可靠。	检查电池温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	电池温度传感器2拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	电池温度传感器2故障损坏。	更换电池温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.49 0039-003 电池温度传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0039-003	电池温度传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器3#通讯失败。	1	电池温度传感器3连接不可靠。	检查电池温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	电池温度传感器3拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	电池温度传感器3故障损坏。	更换电池温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.50 0039-004 电池温度传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0039-004	电池温度传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器4#通讯失败。	1	电池温度传感器4连接不可靠。	检查电池温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	电池温度传感器4拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	电池温度传感器4故障损坏。	更换电池温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.51 0039-005 电池温度传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0039-005	电池温度传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器5#通讯失败。	1	电池温度传感器5连接不可靠。	检查电池温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	电池温度传感器5拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	电池温度传感器5故障损坏。	更换电池温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.52 0039-006 电池温度传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0039-006	电池温度传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器6#通讯失败。	1	电池温度传感器6连接不可靠。	检查电池温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	电池温度传感器6拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	电池温度传感器6故障损坏。	更换电池温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.53 0039-007 电池温度传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0039-007	电池温度传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器7#通讯失败。	1	电池温度传感器7连接不可靠	检查电池温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	电池温度传感器7拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	电池温度传感器7故障损坏。	更换电池温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.54 0039-008 电池温度传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0039-008	电池温度传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器8#通讯失败。	1	电池温度传感器8连接不可靠。	检查电池温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	电池温度传感器8拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	电池温度传感器8故障损坏	更换电池温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.55 0040-001 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-001	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块内部故障（主路SCR损坏）。	1	功率模块内部故障（主路SCR损坏）。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.56 0040-002 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-002	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块内部故障（主路IGBT损坏）。	1	功率模块内部故障（主路IGBT损坏）。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.57 0040-003 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-003	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

- 1.本模块只能工作在电池逆变模式，不能工作在主路逆变模式。
- 2.若系统选配了主路反灌开关，系统将无法恢复主路供电。
- 3.电池EOD后，系统无后备电源。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.单模块主路反灌。 2.UPS系统电池正/负接地故障。	1	单模块主路反灌。	1.手动清除，如果手动清除后告警继续产生则更换功率单元或模块。 2.若系统选配了主路反灌开关，主路脱扣后，需人工闭合反灌开关。
		2	UPS系统电池正/负接地故障。	1.检查是否电池接地。 2.若系统选配了主路反灌开关，主路脱扣后，需人工闭合反灌开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.58 0040-004 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-004	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1、输出或电池接地故障； 2、主路或旁路输入过压； 3、在并机逆变供电时单机配电柜输出开关断开； 4、功率模块内部故障（直流母线过压）。	1	输出或电池接地故障。	检查是否输出或电池接地故障。
		2	主路或旁路输入过压。	如果出现了主路输入或旁路输入电压过高，待电压恢复正常后，先“故障清除”，然后重新开机。
		3	在并机逆变供电时单机配电柜输出开关断开。	先手动单机逆变关机，然后“故障清除”。如果需要将该单机并入并机系统，则需在闭合单机配电柜输出开关后再手动单机逆变开机。
		4	功率模块内部故障（直流母线过压）	如果市电正常且无输出或电池接地，则更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.59 0040-005 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-005	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	直流母线欠压。	1	直流母线欠压。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.60 0040-006 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-006	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块内部故障（直流母线短路）。	1	功率模块内部故障（直流母线短路）。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.61 0040-007 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-007	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

1. 本模块关机。
2. 充电器关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1、模块散热前风道被堵。 2、模块散热后风道被堵。 3、模块风扇堵转或损坏。 4、环境温度太高。	1	模块散热前风道被堵。	检查风扇风道是否被堵住，若风道被堵，请挪开障碍物。
		2	模块散热后风道被堵。	检查UPS背部离墙面的距离是否合理。
		3	模块风扇堵转或损坏。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行，否则需要更换功率单元或模块。
		4	环境温度太高。	检查环境温度是否高于40℃，如果高于40℃需要加强散热和通风。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.62 0040-008 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-008	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流器过流。	1	整流器过流。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.63 0040-009 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-009	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

不影响本模块和系统的正常供电；若无电池，主路过载，模块关机；若有电池，主路过载转电池后，无法回切市电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输入电流不平衡。	1	输入电流不平衡。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.64 0040-010 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-010	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流DSP与CPLD通讯故障。	1	整流DSP与CPLD通讯故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.65 0040-011 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-011	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

整流器不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流预充电失败。	1	整流预充电失败。	1.手动清除。 2.更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.66 0040-012 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-012	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块整流器关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.输出接地故障。	1	输出接地故障。	检查输出是否接地。
	2.主路输入继电器开路故障。	2	主路输入继电器开路故障。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.67 0040-013 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-013	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.输出接地故障。 2.主路输入继电器短路故障。	1	输出接地故障。	检查输出是否接地。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.68 0040-026 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-026	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流器桥臂电流不平衡。	1	整流器桥臂电流不平衡。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.69 0040-027 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-027	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

关闭本模块放电器，不允许本模块放电器开启，本模块不可供电。修复建议：更换功率单元或模块。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率单元或模块硬件异常。	1	功率单元或模块硬件异常。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.70 0040-028 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-028	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块整流继电器过温。	1	风扇风道被堵住导致整流继电器过温。	检查风扇风道是否被堵住，若风道被堵，请挪开障碍物。
		2	风扇堵转导致整流继电器过温。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行，否则需要更换功率单元。
		3	环境温度过高导致整流继电器过温。	检查环境温度是否高于40℃，如果高于40℃需要加强散热和通风。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.71 0040-029 整流器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0040-029	整流器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变采样的母线电压与整流采样的母线电压差超过的30V，持续2s。	1	逆变采样的母线电压与整流采样的母线电压差超过的30V，持续2s。	请更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.72 0041-001 整流器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0041-001	整流器告警	次要	UPS模块

对系统的影响

在线加载、故障记录、电子标签读取、参数校准不能正常使用。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块故障（E2PROM故障）。	1	功率模块故障（E2PROM故障）。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.73 0041-002 整流器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0041-002	整流器告警	次要	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	正负母线电压不平衡。	1	正负母线电压不平衡。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.74 0041-010 整流器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0041-010	整流器告警	提示	模块概要

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池带载能力不足。	1	电池带载能力不足。	主路逆变下负载量超过电池带载能力，建议减小负载。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.75 0042-001 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-001	内部故障	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流正负15V低压。	1	整流正负15V低压。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.76 0042-004 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-004	内部故障	紧急	UPS模块

对系统的影响

关逆变。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变正负15V低压。	1	逆变正负15V低压。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.77 0042-005 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-005	内部故障	紧急	旁路模块

对系统的影响

旁路不可供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路正负15V低压。	1	旁路正负15V低压。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换旁路单元或模块。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.78 0042-006 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-006	内部故障	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1、旁路不可供电。
- 2、旁路辅源不能给ECM供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路辅助电源板异常。	1	旁路辅助电源板异常。	1.该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换旁路单元或模块。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.79 0042-007 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-007	内部故障	紧急	ECM模块

对系统的影响

1、本板为备板时：无主备倒换功能；2：当本板为主板时：备板无故障时则主备板倒换，供电方式不切换。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	集中控制器正负15V低压。	1	ECM单元或模块故障，导致集中控制器正负15V低压。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换ECM单元或模块。
		2	并机板故障，导致集中控制器正负15V低压。	更换并机板。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.80 0042-008 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-008	内部故障	紧急	ECM模块

对系统的影响

1、本板为备板时：无主备倒换功能；2：当本板为主板时：备板无故障时则主备板倒换，供电方式不切换。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	正负5V电源故障。	1	正负5V电源故障。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换ECM单元或模块。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.81 0042-014 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-014	内部故障	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流辅助电源异常。	1	整流辅助电源异常。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.82 0042-015 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-015	内部故障	次要	UPS模块

对系统的影响

不影响本机和系统的正常供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NTC异常。	1	NTC异常。	1.下电后重新上电。 2.若重新上电后仍然告警则报修。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.83 0042-017 内部故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0042-017	内部故障	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机架转电池供电后，如果确认是硬件故障，需要转维修旁路维护。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.负载量过大。 2.耦合电感柜/隔离变压器柜风道堵塞。 3.耦合电感/隔离变压器损坏。 4.耦合电感柜/隔离变压器柜风扇损坏。 5.耦合电感柜开关断开。	1	负载量过大。	卸载或降低负载。
		2	耦合电感柜/隔离变压器柜风道堵塞。	清除风道堵塞异物。
		3	耦合电感/隔离变压器损坏。	更换耦合电感/隔离变压器。
		4	耦合电感柜/隔离变压器柜风扇损坏。	更换耦合电感柜/隔离变压器柜的风扇。
		5	耦合电感柜开关断开。	闭合耦合电感柜开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.84 0043-001 风扇异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0043-001	风扇异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

- 1、模块降额、关闭充电器，可能导致模块过温。
- 2、如果三个风扇全坏，导致本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	风扇异常。	1	风扇堵转。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行。
		2	风扇异常。	更换风扇。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		3	模块故障。	更换模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.85 0043-002 风扇异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0043-002	风扇异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

可能导致旁路过温。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路风扇异常。	1	旁路风扇堵转。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行。
		2	旁路风扇异常。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换风扇或旁路。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.86 0043-003 风扇异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0043-003	风扇异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

无动作。顶出风风扇异常，机架升温。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	顶出风风扇1异常。	1	顶出风风扇1堵转。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行。
		2	顶出风风扇1异常。	否则更换风扇。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.87 0043-004 风扇异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0043-004	风扇异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

无动作。顶出风风扇异常，机架升温。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	顶出风风扇2异常。	1	顶出风风扇2堵转。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行。
		2	顶出风风扇2异常。	否则更换风扇。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.88 0043-015 风扇异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0043-015	风扇异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	配电插框风扇异常。	1	配电插框风扇堵转。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行。
		2	配电插框风扇故障损坏。	更换故障风扇。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.89 0044-001 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-001	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流软件版本不匹配。	1	整流软件版本不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.90 0044-002 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-002	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流DSP与功率硬件不匹配。	1	整流DSP与功率硬件不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.91 0044-003 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-003	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流CPLD软件类型不匹配。	1	整流CPLD软件类型不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.92 0044-004 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-004	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块禁止开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变软件版本不匹配。	1	逆变软件版本不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.93 0044-005 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-005	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变DSP与功率硬件版本不匹配。	1	逆变DSP与功率硬件版本不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.94 0044-006 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-006	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块禁止开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变软件类型不匹配。	1	逆变软件类型不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.95 0044-007 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-007	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

本模块禁止开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路软件版本不匹配。	1	旁路软件版本不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.96 0044-008 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-008	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

旁路不可供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路硬件版本不匹配。	1	旁路硬件版本不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.97 0044-009 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-009	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

旁路不可供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路软件类型不匹配。	1	旁路软件类型不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.98 0044-010 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-010	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM模块软件类型不匹配。	1	ECM模块软件类型不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.99 0044-011 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-011	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM模块硬件类型不匹配。	1	ECM模块硬件类型不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.100 0044-012 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-012	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM模块软件版本不匹配。	1	ECM模块软件版本不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.101 0044-013 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-013	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块整流DSP版本与运行包中的整流DSP版本不一致。	1	模块整流DSP版本与运行包中的整流DSP版本不一致。	重新加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.102 0044-014 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-014	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块整流CPLD版本与运行包中的整流CPLD版本不一致。	1	模块整流CPLD版本与运行包中的整流CPLD版本不一致。	重新加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.103 0044-015 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-015	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块逆变DSP版本与运行包中的逆变DSP版本不一致。	1	模块逆变DSP版本与运行包中的逆变DSP版本不一致。	重新加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.104 0044-016 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-016	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块逆变CPLD版本与运行包中的逆变CPLD版本不一致。	1	模块逆变CPLD版本与运行包中的逆变CPLD版本不一致。	重新加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.105 0044-017 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-017	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路DSP版本与运行包中的旁路DSP版本不一致。	1	旁路DSP版本与运行包中的旁路DSP版本不一致。	重新加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.106 0044-018 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-018	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路CPLD版本与运行包中的旁路CPLD版本不一致。	1	旁路CPLD版本与运行包中的旁路CPLD版本不一致。	重新加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.107 0044-019 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-019	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM DSP版本与运行包中的ECM DSP版本不一致。	1	ECM DSP版本与运行包中的ECM DSP版本不一致。	重新加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.108 0044-020 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-020	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM CPLD版本与运行包中的ECM CPLD版本不一致。	1	ECM CPLD版本与运行包中的ECM CPLD版本不一致。	重新加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.109 0044-021 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-021	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流DSP软件与硬件类型不匹配。	1	整流DSP软件与硬件类型不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.110 0044-022 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-022	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变硬件版本不匹配。	1	逆变硬件版本不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.111 0044-023 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-023	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

旁路不可供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路硬件类型不匹配。	1	旁路硬件类型不匹配。	加载软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.112 0044-024 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-024	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM硬件版本不匹配。	1	ECM硬件版本不匹配。	1.加载软件。 2.更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.113 0044-025 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-025	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块整流DSP硬件兼容版本与运行包中的整流DSP硬件兼容版本不一致。	1	模块整流DSP硬件兼容版本与运行包中的整流DSP硬件兼容版本不一致。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.114 0044-026 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-026	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块整流CPLD硬件兼容版本与运行包中的整流CPLD硬件兼容版本不一致。	1	模块整流CPLD硬件兼容版本与运行包中的整流CPLD硬件兼容版本不一致。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.115 0044-027 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-027	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块逆变DSP硬件兼容版本与运行包中的逆变DSP硬件兼容版本不一致。	1	模块逆变DSP硬件兼容版本与运行包中的逆变DSP硬件兼容版本不一致。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.116 0044-028 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-028	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块逆变CPLD硬件兼容版本与运行包中的逆变CPLD硬件兼容版本不一致。	1	模块逆变CPLD硬件兼容版本与运行包中的逆变CPLD硬件兼容版本不一致。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.117 0044-029 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-029	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路DSP硬件兼容版本与运行包中的旁路DSP硬件兼容版本不一致。	1	旁路DSP硬件兼容版本与运行包中的旁路DSP硬件兼容版本不一致。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.118 0044-030 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-030	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路CPLD硬件兼容版本与运行包中的旁路CPLD硬件兼容版本不一致。	1	旁路CPLD硬件兼容版本与运行包中的旁路CPLD硬件兼容版本不一致。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.119 0044-031 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-031	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM DSP硬件兼容版本与运行包中的ECM DSP硬件兼容版本不一致。	1	ECM DSP硬件兼容版本与运行包中的ECM DSP硬件兼容版本不一致。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.120 0044-032 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-032	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM CPLD硬件兼容版本与运行包中的ECM CPLD硬件兼容版本不一致。	1	ECM CPLD硬件兼容版本与运行包中的ECM CPLD硬件兼容版本不一致。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.121 0044-033 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-033	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流Bootloader版本与运行包中的Bootloader版本不一致。	1	整流Bootloader版本与运行包中的Bootloader版本不一致。	重新加载整流的Bootloader。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.122 0044-034 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-034	版本不兼容	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变Bootloader版本与运行包中的Bootloader版本不一致。	1	逆变Bootloader版本与运行包中的Bootloader版本不一致。	重新加载逆变的Bootloader。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.123 0044-035 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-035	版本不兼容	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM Bootloader版本与运行包中的Bootloader版本不一致。	1	ECM Bootloader版本与运行包中的Bootloader版本不一致。	重新加载ECM的Bootloader。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.124 0044-036 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-036	版本不兼容	紧急	旁路模块

对系统的影响

不影响模块工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路Bootloader版本与运行包中的Bootloader版本不一致。	1	旁路Bootloader版本与运行包中的Bootloader版本不一致。	重新加载旁路的Bootloader。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.125 0044-037 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-037	版本不兼容	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

监控运行版本信息不准确。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	监控实际运行版本和系统运行软件包中监控软件版本不匹配。	1	监控实际运行版本和系统运行软件包中监控软件版本不匹配。	选择正确的软件版本重新升级。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.126 0044-041 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-041	版本不兼容	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

不能并机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	并机系统中存在两个以上的功率运行包版本。	1	并机系统中存在两个以上的功率运行包版本。	升级软件，使并机系统功率软件保持一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.127 0044-042 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-042	版本不兼容	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

不能并机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	并机系统中存在两个以上的监控运行包版本。	1	并机系统中存在两个以上的监控运行包版本。	升级软件，使并机系统监控软件保持一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.128 0044-043 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-043	版本不兼容	紧急	PDU单元

对系统的影响

对应的配电检测板不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配电检测板版本不匹配。	1	配电检测板版本不匹配。	升级配电检测板软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.129 0044-044 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-044	版本不兼容	紧急	通讯扩展板

对系统的影响

告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	CAN扩展板软件版本不匹配。	1	CAN扩展板软件版本不匹配。	刷新系统软件包。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.130 0044-045 版本不兼容

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0044-045	版本不兼容	紧急	智能检测板

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	智能检测模块程序版本与运行包中的不一致。	1	智能检测模块程序版本与运行包中的不一致。	重新升级软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.131 0045-001 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-001	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块充电器停止工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块故障（充电器SCR短路）。	1	功率模块故障（充电器SCR短路）。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.132 0045-002 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-002	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法充电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电器SCR开路。	1	充电电压和电池电压采样值相差超过10V。	按下面步骤重新校准充电电压和电池电压： 1.使用万用表测量电池电压(V)。 2.在WEB界面，选择“实时监控 > 模块概要”，选择故障模块，在“运行参数”界面中，将“测量值+0.8”填入“电池充电电压”中，并提交；将“测量值”填入“电池电压”中，并提交。
		2	功率单元或模块故障。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.如果故障不消失则更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.133 0045-003 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-003	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块充电器停止工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电器软启失败。	1	充电器软启失败。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.134 0045-004 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-004	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块充电器停止工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块故障（充电器电容或二极管短路）。	1	功率模块故障（充电器电容或二极管短路）。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.135 0045-005 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-005	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

充电器运行前短路本模块充电器无法工作；在充电器运行中短路，本模块停止工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电器开关管短路。	1	充电器开关管短路。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.136 0045-006 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-006	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块充电器停止工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电器过压。	1	电池节数或充电电压设置错误导致充电器过压。	检查电池节数或充电电压设置是否正确，确认正确后“故障清除”。
		2	功率模块故障导致充电器过压。	1.更换功率单元或模块。 2.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.137 0045-007 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-007	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块充电器停止工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电器欠压。	1	电池节数或放电终止电压设置错误。	检查电池节数或放电终止电压设置是否正确，确认正确后“故障清除”。
		2	充电器欠压。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.如果故障不消失则更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.138 0045-008 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-008	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块充电器停止工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电器过流。	1	充电器过流。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.139 0045-011 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-011	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法充电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	DCDC桥臂开路。	1	DCDC桥臂开路。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.140 0045-012 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-012	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

故障模块充电器关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电器散热器过温。	1	风扇风道被堵住导致充电器散热器过温。	检查风扇风道是否被堵住，若风道被堵，请挪开障碍物。
		2	风扇堵转导致充电器散热器过温。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行，否则需要更换功率单元。
		3	环境温度过高导致充电器散热器过温。	检查环境温度是否高于40℃，如果高于40℃需要加强散热和通风。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.141 0045-013 充电器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0045-013	充电器告警	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法充放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电器电容预充电失败。	1	充电器电容预充电失败。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.142 0046-001 放电器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0046-001	放电器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块由市电切换到电池供电；不允许转主路供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池SCR异常。	1	电池SCR异常。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.143 0046-002 放电器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0046-002	放电器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电器过流。	1	放电器过流。	1.检查是否在弱电池下带了重载，负载减轻后“故障清除”。 2.如果不是上述工况，则更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.144 0046-003 放电器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0046-003	放电器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法电池冷启动。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池冷启动失败。	1	电池冷启动失败。	1.手动清除故障。 2.如果手动清除后告警继续产生则更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.145 0046-004 放电器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0046-004	放电器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电器桥臂开路。	1	放电器桥臂开路。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.146 0046-005 放电器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0046-005	放电器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电器桥臂短路。	1	放电器桥臂短路。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.147 0047-001 未就绪

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0047-001	未就绪	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	就绪开关未闭合。	1	就绪开关未闭合。	闭合就绪开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.148 0047-002 未就绪

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0047-002	未就绪	紧急	旁路模块

对系统的影响

旁路不可供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	就绪开关未闭合。	1	就绪开关未闭合。	闭合就绪开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.149 0047-003 未就绪

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0047-003	未就绪	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.ECM拉手条未扣好。 2.UPS5000A 30-120K机型为旁路就绪开关未闭合。 3.ECM单板故障。	1	ECM拉手条未扣好。	扣好ECM拉手条。
		2	UPS5000A 30-120K机型为旁路就绪开关未闭合。	如果是5000A 30-120K机型，请闭合就绪开关。
		3	ECM单板故障。	更换ECM单板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.150 0048-001 BCB 断开异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0048-001	BCB断开异常	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BCB故障。	1	BCB BOX和MUE05A板的连接线异常。	检查BCB BOX和MUE05A板的接线，确保连接可靠。
		2	BCB BOX异常。	检查BCB BOX是否正常，更换异常的BCB BOX。
		3	MUE05A板故障。	更换MUE05A板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.151 0060-001 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-001	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变输出电压异常。	1	逆变输出电压异常。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.152 0060-002 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-002	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

上电前继电器粘死：本模块BUS电压升起来之前系统已有输出，该模块会损坏，软件来不及侦测继电器短路，无告警；运行过程中继电器粘死：可正常告警继电器短路。如果当前本模块是非逆变供电，禁止本模块逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变继电器短路故障。	1	逆变继电器短路故障。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.153 0060-003 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-003	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

- 1.如果当前本模块是逆变供电，本模块退出供电。
- 2.如果当前本模块是非逆变供电，禁止本模块逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变继电器开路故障。	1	逆变继电器开路故障。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.154 0060-004 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-004	逆变器异常	紧急	模块概要

对系统的影响

1.如果当前本模块是逆变供电，本模块退出供电；2)如果当前本模块是非逆变供电，禁止本模块逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.逆变器输出短路故障。 2.输出接地故障。	1	负载配线短路。	检查负载配线是否发生短路。
		2	负载配线对地短路。	检查负载配线是否发生接地。
		3	UPS功率模块内部短路。	检查模块输出端是否短路，如果短路则更换功率单元或模块。提醒该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.155 0060-005 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-005	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	直流母线高压。	1	主路输入或旁路输入电压过高。	如果出现了主路输入或旁路输入电压过高，待电压恢复正常后，重新开机。
		2	输出或电池接地故障。	检查是否输出或电池接地故障。
		3	在并机逆变供电时单机配电柜输出开关断开。	先手动单机逆变关机，然后“故障清除”。如果需要将该单机并入并机系统，则需在闭合单机配电柜输出开关后再手动单机逆变开机。
		4	功率单元或模块故障。	如果无输出或电池接故障且没有出现以上电压告警，则更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.156 0060-006 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-006	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输出熔丝断。	1	输出熔丝断。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.157 0060-007 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-007	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变器发生过温。 同时整流逆变 CPLD通讯异常。	1	整流逆变CPLD通讯异常时风扇风道被堵住导致逆变过温。	检查风扇风道是否被堵住，若风道被堵，请挪开障碍物。
		2	整流逆变CPLD通讯异常时风扇堵转导致逆变过温。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行，否则需要更换功率单元。
		3	整流逆变CPLD通讯异常时环境温度过高导致逆变过温。	检查环境温度是否高于40℃，如果高于40℃需要加强散热和通风。
		4	整流逆变CPLD通讯异常时功率单元或模块故障导致逆变过温。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.158 0060-008 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-008	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机，监警告警至少显示10s告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变器DSP与CPLD通讯故障。	1	逆变器DSP与CPLD通讯故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.159 0060-010 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-010	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

逆变关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	直流母线欠压。	1	直流母线欠压。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.160 0060-011 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-011	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	直流母线短路。	1	直流母线短路。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.161 0060-014 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-014	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关闭。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变器桥臂开路。	1	逆变器桥臂开路。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.162 0060-015 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-015	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不可供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输出电压采样异常。	1	输出电压采样异常。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.163 0060-023 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-023	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

模块告警，如果模块未开机，不允许开机；如果模块已开机，则关机；可能会同时出现其它故障。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块内整流器逆变器间数据线松动。	1	模块内整流器逆变器间数据线松动。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.164 0060-027 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-027	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

1)如果当前本模块是逆变供电，断开模块输出继电器，本模块退出供电；2)如果当前本模块是非逆变供电，断开模块输出继电器，禁止本模块逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变电容故障。	1	逆变电容故障。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.165 0060-028 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-028	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

- 1.本模块处于逆变供电，则逆变关机。
- 2.本模块不在逆变供电，则不允许开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	二级锁相失锁。	1	二级锁相失锁。	更换ECM单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.166 0060-029 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-029	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

单模块下，如果旁路可供电则转旁路供电，旁路不可供电则系统掉电；多模块下，不检测，不影响系统供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变器桥臂开路故障。	1	逆变器桥臂开路故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.167 0060-030 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-030	逆变器异常	紧急	模块概要

对系统的影响

告警模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.电池或者母线接地。 2.负载产生较大直流电流。	1	电池接地。	检查是否有电池接地故障，排除故障。
		2	母线接地。	检查是否有模块内部母线接地故障，更换功率模块。
		3	负载产生较大直流电流。	检查UPS输出电流是否有较大的直流分量，排除负载异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.168 0060-037 逆变器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0060-037	逆变器异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

- 1.如果当前本模块是逆变供电，本模块退出供电。
- 2.如果当前本模块是非逆变供电，禁止本模块逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	SCR串联熔丝断。	1	SCR串联熔丝断。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.169 0061-001 逆变器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0061-001	逆变器告警	次要	UPS模块

对系统的影响

告警模块不均流时，无过载超时告警：只告警无动作

告警模块不均流时，同时告警过载超时：1.本模块退出供电；2.此后禁止本模块逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	并机均流异常。	1	并机均流异常。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.170 0061-002 逆变器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0061-002	逆变器告警	次要	UPS模块

对系统的影响

在线加载、故障记录、电子标签读取、参数校准不能正常使用。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变器E2PROM故障。	1	逆变器E2PROM故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.171 0061-003 逆变器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0061-003	逆变器告警	次要	UPS模块

对系统的影响

只告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输出直流分量过大。	1	输出直流分量过大。	检查负载是否为特殊负载（如半波载）。
		2	电池或母线接地故障。	1.检查是否存在电池和母线接地故障。 2.如果负载正常无电池接地和模块母线接地故障，则更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.172 0061-007 逆变器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0061-007	逆变器告警	次要	UPS模块

对系统的影响

继电器不闭合。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	Relay两端压差过大Relay不闭合。	1	Relay两端压差过大Relay不闭合。	1.如果并非所有功率单元或模块告警，将机架开机切换到逆变供电。 2.若所有模块均告警，断开旁路输入空开，等逆变继电器闭合后（间隔10S）再闭合旁路输入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.173 0061-008 逆变器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0061-008	逆变器告警	次要	UPS模块

对系统的影响

继电器不闭合。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	直流母线电压低 Relay不闭合。	1	直流母线电压低 Relay不闭合。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.174 0061-009 逆变器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0061-009	逆变器告警	次要	UPS模块

对系统的影响

如果同时发生逆变器过温，关闭本模块；如未发生逆变器过温，只告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流逆变CPLD通讯异常。	1	功率单元或模块故障导致整流逆变CPLD通讯异常。	更换功率单元或模块。
		2	现场存在强干扰源导致整流逆变CPLD通讯异常。	检查现场是否存在强干扰源。
		3	功率模块内部连线松动导致整流逆变CPLD通讯异常。	检查功率模块内部连线是否松动。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.175 0061-010 逆变器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0061-010	逆变器告警	次要	模块概要

对系统的影响

逆变器不能自启机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	市电欠压EOD无法自启。	1	逆变未开机。	手动开机。
		2	市电欠压EOD无法自启。	确认市电恢复到正常电压范围。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.176 0062-001 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-001	机架内并机线异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

- 1、模块告警，不关机。
- 2、可能会同时出现其它并机现故障。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内并机线故障。	1	并机板接口松动导致机架内并机连线故障。	检查并机板接口是否松动。
		2	功率单元或模块故障导致机架内并机连线故障。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内并机连线故障。	更换并机线。
		4	并机板故障导致机架内并机连线故障。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内并机连线故障。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.177 0062-002 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-002	机架内并机线异常	紧急	模块概要

对系统的影响

本模块逆变关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内工频同步故障。	1	并机板接口松动导致机架内工频同步故障。	检查并机板接口是否松动。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	功率单元或模块故障导致机架内工频同步故障。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内工频同步故障。	更换并机线。
		4	并机板故障导致机架内工频同步故障。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内工频同步故障。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.178 0062-003 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-003	机架内并机线异常	紧急	模块概要

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内载波同步故障。	1	并机板接口松动导致机架内载波同步故障。	检查并机板接口是否松动。
		2	功率单元或模块故障导致机架内载波同步故障。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内载波同步故障。	更换并机线。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		4	并机板故障导致机架内载波同步故障。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内载波同步故障。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.179 0062-005 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-005	机架内并机线异常	紧急	模块概要

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内并机CAN故障。	1	并机板接口松动导致机架内并机CAN故障。	检查并机板接口是否松动。
		2	功率单元或模块故障导致机架内并机CAN故障。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内并机CAN故障。	更换并机线。
		4	并机板故障导致机架内并机CAN故障。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内并机CAN故障。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.180 0062-006 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-006	机架内并机线异常	紧急	旁路模块

对系统的影响

- 1.单机场景，非逆变供电时旁路接管。
- 2.并机场景，系统切旁路时本机架转无输出。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内并机CAN故障。	1	并机板接口松动，导致机架内并机CAN故障。	检查并机板接口是否松动。
		2	旁路故障，导致机架内并机CAN故障。	更换旁路单元。
		3	并机线故障，导致机架内并机CAN故障。	更换并机线。
		4	并机板故障，导致机架内并机CAN故障。	更换并机板。
		5	ECM故障，导致机架内并机CAN故障。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.181 0062-007 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-007	机架内并机线异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1.本板为备板时：无主备倒换功能。
- 2.当本板为主板时：备板无故障时则主备板倒换，供电方式不切换。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	并机通讯CAN芯片故障。	1	并机通讯CAN芯片故障。	更换ECM单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.182 0062-010 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-010	机架内并机线异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM可能并机通信异常。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内并机线故障。	1	ECM单元插接松动。	检查ECM单元插接是否松动。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	并机线故障。	更换并机线。
		3	并机板故障。	更换并机板。
		4	ECM故障。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.183 0062-014 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-014	机架内并机线异常	紧急	旁路模块

对系统的影响

- 1.单机场景，进入旁路接管。
- 2.并机场景，本机架转无输出。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内旁路SCR驱动线异常。	1	并机板接口松动，导致机架内旁路SCR驱动线异常。	检查并机板接口是否松动。
		2	旁路故障，导致机架内旁路SCR驱动线异常。	更换旁路单元。
		3	并机线故障，导致机架内旁路SCR驱动线异常。	更换并机线。
		4	并机板故障，导致机架内旁路SCR驱动线异常。	更换并机板。
		5	ECM故障，导致机架内旁路SCR驱动线异常。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.184 0062-015 机架内并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0062-015	机架内并机线异常	紧急	旁路模块

对系统的影响

旁路单元告警，不关闭；可能会同时出现其它并机线故障。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内并机线故障。	1	并机板接口松动，导致机架内并机连接线故障。	检查并机板接口是否松动。
		2	旁路故障，导致机架内并机连接线故障。	更换旁路单元。
		3	并机线故障，导致机架内并机连接线故障。	更换并机线。
		4	并机板故障，导致机架内并机连接线故障。	更换并机板。
		5	ECM故障，导致机架内并机连接线故障。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.185 0063-001 机架内并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0063-001	机架内并机线告警	次要	模块概要

对系统的影响

只告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内工频同步告警。	1	并机板接口松动导致机架内工频同步告警。	检查并机板接口是否松动。
		2	功率单元或模块故障导致机架内工频同步告警。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内工频同步告警。	更换并机线。
		4	并机板故障导致机架内工频同步告警。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内工频同步告警。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.186 0063-002 机架内并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0063-002	机架内并机线告警	次要	模块概要

对系统的影响

只告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内载波同步告警。	1	并机板接口松动导致机架内载波同步告警。	检查并机板接口是否松动。
		2	功率单元或模块故障导致机架内载波同步告警。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内载波同步告警。	更换并机线。
		4	并机板故障导致机架内载波同步告警。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内载波同步告警。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.187 0063-003 机架内并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0063-003	机架内并机线告警	次要	模块概要

对系统的影响

只告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内逆变旁路状态线告警。	1	并机板接口松动导致机架内逆变旁路状态线告警。	检查并机板接口是否松动。
		2	功率单元或模块故障导致机架内逆变旁路状态线告警。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内逆变旁路状态线告警。	更换并机线。
		4	并机板故障导致机架内逆变旁路状态线告警。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内逆变旁路状态线告警。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.188 0063-004 机架内并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0063-004	机架内并机线告警	次要	模块概要

对系统的影响

只告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内并机CAN告警。	1	并机板接口松动导致机架内并机CAN告警。	检查并机板接口是否松动。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	功率单元或模块故障导致机架内并机CAN告警。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内并机CAN告警。	更换并机线。
		4	并机板故障导致机架内并机CAN告警。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内并机CAN告警。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.189 0063-005 机架内并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0063-005	机架内并机线告警	次要	旁路模块

对系统的影响

旁路会工作在另外一条机架内并机CAN总线上。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内并机CAN告警。	1	并机板接口松动，导致机架内并机CAN告警。	检查并机板接口是否松动。
		2	旁路故障，导致机架内并机CAN告警。	更换旁路单元。
		3	并机线故障，导致机架内并机CAN告警。	更换并机线。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		4	并机板故障，导致机架内并机CAN告警。	更换并机板。
		5	ECM故障，导致机架内并机CAN告警。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.190 0063-012 机架内并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0063-012	机架内并机线告警	次要	旁路模块

对系统的影响

无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内旁路SCR驱动线告警。	1	并机板接口松动，导致机架内旁路SCR驱动线告警。	检查并机板接口是否松动。
		2	旁路故障，导致机架内旁路SCR驱动线告警。	更换旁路单元。
		3	并机线故障，导致机架内旁路SCR驱动线告警。	更换并机线。
		4	并机板故障，导致机架内旁路SCR驱动线告警。	更换并机板。
		5	ECM故障，导致机架内旁路SCR驱动线告警。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.191 0063-013 机架内并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0063-013	机架内并机线告警	次要	模块概要

对系统的影响

只告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架内逆变旁路状态线故障。	1	并机板接口松动导致机架内逆变旁路状态线故障。	检查并机板接口是否松动。
		2	功率单元或模块故障导致机架内逆变旁路状态线故障。	更换功率单元或模块。
		3	并机线故障导致机架内逆变旁路状态线故障。	更换并机线。
		4	并机板故障导致机架内逆变旁路状态线故障。	更换并机板。
		5	ECM故障导致机架内逆变旁路状态线故障。	更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.192 0068-001 逆变器自检异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0068-001	逆变器自检异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块禁止开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	A相自检失败。	1	A相自检失败。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.193 0068-002 逆变器自检异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0068-002	逆变器自检异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	B相自检失败。	1	B相自检失败。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.194 0068-003 逆变器自检异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0068-003	逆变器自检异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	C相自检失败。	1	C相自检失败。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.195 0068-004 逆变器自检异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0068-004	逆变器自检异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块禁止开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	自检整流关机。	1	自检整流关机。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.196 0072-001 主路反灌

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0072-001	主路反灌	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1.反灌模块只能工作在电池逆变模式，不能工作在主路逆变模式。
- 2.若系统选配了主路反灌开关，系统将无法恢复主路供电。
- 3.电池EOD后，系统无后备电源。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路反灌。 2.UPS系统电池正/负接地故障。	1	主路反灌。	1.手动清除，如果手动清除后告警继续产生则更换功率单元或模块。 2.若系统选配了主路反灌开关，主路脱扣后，需人工闭合反灌开关。
		2	UPS系统电池正/负接地故障。	1.检查是否电池接地。 2.若系统选配了主路反灌开关，主路脱扣后，需人工闭合反灌开关。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.197 0080-001 ECM1 异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0080-001	ECM1异常	次要	ECM模块

对系统的影响

无主备倒换功能。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM1异常。	1	ECM插接松动。	1.检查ECM单元插接是否松动。 2.手动“故障清除”。
		2	ECM1异常。	1.更换ECM。 2.手动“故障清除”。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.198 0081-001 ECM 异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0081-001	ECM异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

1. 本板为备板时：无主备倒换功能。
2. 当本板为主板时：备板无故障时则主备板倒换，供电方式不切换。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	集中控制器DSP与CPLD通信故障。	1	集中控制器DSP与CPLD通信故障。	更换ECM单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.199 0082-001 ECM 告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0082-001	ECM告警	次要	ECM模块

对系统的影响

在线加载、故障记录、电子标签读取、参数校准不能正常使用。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM模块EEPROM故障。	1	ECM模块EEPROM故障。	更换ECM单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.200 0082-002 ECM 告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0082-002	ECM告警	次要	ECM模块

对系统的影响

主备数据不一致。若触发倒换可引起系统供电状态变化。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主备SCI通讯失败。	1	主备SCI通讯失败。	1.先更换备用ECM单元或模块。 2.如果故障不消失则更换另一个ECM单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.201 0085-001 紧急关机

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0085-001	紧急关机	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机架关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	紧急关机。	1	紧急关机。	1.检查紧急关机干接点状态。 2.如果是误触发请恢复紧急关机干接点状态，然后在监控界面执行“故障清除”。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.202 0086-001 旁路切换次数限制

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0086-001	旁路切换次数限制	次要	ECM模块

对系统的影响

正常模式：系统保持在旁路供电，告警清除前不允许自动回切逆变，但允许手动开机。智能在线模式：系统保持在逆变供电，告警清除前不允许自动回切智能在线，但允许手动关机切旁路。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.正常模式旁路逆变切换次数限制。 2.智能在线模式S-ECO切换次数限制。	1	正常模式旁路逆变切换次数限制。	1.确认系统设置的工作模式。 2.若系统设置正常模式，则检查负载状态，是否频繁出现过载超时或负载冲击转旁路。
		2	智能在线模式S-ECO切换次数限制。	1.确认系统设置的工作模式。 2.若系统设置智能在线模式，则休眠设置允许后待模块进入休眠手动清除故障。 3.若系统设置智能在线模式，则待系统负载>25%后手动清除故障。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.203 0087-001 邻机请求转旁路

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0087-001	邻机请求转旁路	提示	ECM模块

对系统的影响

系统切换到旁路供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	邻机请求转旁路。	1	邻机请求转旁路。	检查邻机切旁路的原因。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.204 0088-001 机架地址冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0088-001	机架地址冲突	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

报地址冲突的机架不允许开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	用户设置机架地址冲突。	1	并机编号设置重复。	修改并机编号，保证无重复。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.205 0089-001 机架输出过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0089-001	机架输出过载	次要	ECM模块

对系统的影响

只告警，不动作。长时间过载，可能会导致机架过温。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.机架输出过载。 2.电池节数偏低， 电池逆变带载存在 过载风险。	1	机架输出过载。	检查负载是否过大。
		2	机架容量设置不合理。	检查机架容量设置是否合理。
		3	电池节数或放电终止电压偏低，电池逆变带载存在过载风险。	检测电池节数或放电终止电压配置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.206 0090-001 干接点板故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0090-001	干接点板故障	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1、不再接收其它干接点信号，各干接点信号状态保持与故障前一致。
- 2、屏蔽干接点电源故障。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点MUE05A板I2C通讯故障。	1	接口板卡连接不可靠，导致干接点MUE05A板I2C通讯故障。	检查接口板卡连接可靠性。
		2	MUE05A板故障，导致干接点MUE05A板I2C通讯故障。	更换MUE05A板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.207 0090-002 干接点板故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0090-002	干接点板故障	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1、不再接收其它干接点信号，各干接点信号状态保持与故障前一致。
- 2、屏蔽干接点电源故障。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点MUE06A板I2C通讯故障。	1	接口板卡连接不可靠，导致干接点MUE06A板I2C通讯故障。	检查接口板卡连接可靠性。
		2	MUE06A板故障，导致干接点MUE06A板I2C通讯故障。	更换MUE06A板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.208 0091-001 干接点板 12V 欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0091-001	干接点板12V欠压	紧急	ECM模块

对系统的影响

干接点状态保持默认状态。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点MUE05A板12V欠压。	1	接口板卡连接不可靠，导致干接点MUE05A板12V欠压。	检查接口板卡连接可靠性。
		2	MUE05A板故障，导致干接点MUE05A板12V欠压。	更换MUE05A板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.209 0091-002 干接点板 12V 欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0091-002	干接点板12V欠压	紧急	ECM模块

对系统的影响

12V故障时，其它的干接点状态保持默认状态。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点MUE06A板12V欠压。	1	接口板卡连接不可靠，导致干接点MUE06A板12V欠压。	检查接口板卡连接可靠性。
		2	MUE06A板故障，导致干接点MUE06A板12V欠压。	更换MUE06A板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.210 0092-001 BCB 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0092-001	BCB故障	次要	ECM模块

对系统的影响

无法驱动BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.电池开关盒（BCB BOX）异常。 2.电池开关盒（BCB BOX）与UPS连接信号线异常。 3.电池开关盒（BCB BOX）内部BIB单板之间连接线或者拨码不正确。 4.MUE05A板故障。 5.BIB单板异常。	1	电池开关盒（BCB BOX）异常。	检查BCB BOX是否正常。
		2	电池开关盒（BCB BOX）与UPS连接信号线异常。	检查BIB单板和UPS MUE05A干接点板连接是否正常。
		3	电池开关盒（BCB BOX）内部BIB单板之间连接线或者拨码不正确。	检查BIB单板之间连接线是否正确，拨码是否正确。
		4	MUE05A单板故障。	更换MUE05A单板。
		5	BIB单板异常。	更换BIB单板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.211 0092-002 BCB 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0092-002	BCB故障	次要	通讯扩展板

对系统的影响

无法驱动BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BCB故障。	1	BCB故障。	1.检查BCB BOX是否正常。 2.检查BCB BOX的接线是否正常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.212 0093-001 旁路过流

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0093-001	旁路过流	紧急	ECM模块

对系统的影响

只告警，不动作。长时间过流，可能会导致旁路模块过温。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路过流。	1	旁路过流。	检查负载量是否过大。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.213 0095-001 冗余不足

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0095-001	冗余不足	次要	ECM模块

对系统的影响

只告警。告警后，说明本机架不能满足用户的冗余模块设置。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	模块冗余不足。	1	系统负载过重，导致模块冗余不足。	检查系统负载是否过重。
		2	冗余模块数设置不合理，导致模块冗余不足。	检查冗余模块数设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.214 0096-001 ECO 电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0096-001	ECO电压异常	次要	ECM模块

对系统的影响

如果当前是ECO旁路供电，转逆变供电；如果当前是非ECO旁路供电，禁止转ECO旁路供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECO旁路电压或频率超范围。	1	ECO旁路电压或频率超范围。	检查旁路输入电压和频率。
		2	旁路输入开关状态不正确。	检查旁路输入开关状态是否正确。
		3	旁路输入线缆接错或松脱。	检查旁路输入线缆是否接错、松脱。
		4	监控设置的电压体制或ECO旁路电压范围不合理。	检查监控设置的电压体制和ECO旁路电压范围设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.215 0097-001 ECM2 异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0097-001	ECM2异常	次要	ECM模块

对系统的影响

无主备倒换功能

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM2异常。	1	ECM插接松动。	1.检查ECM单元插接是否松动。 2.手动“故障清除”。
		2	ECM2异常。	1.更换ECM。 2.手动“故障清除”。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.216 0098-001 旁路不均流

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0098-001	旁路不均流	次要	ECM模块

对系统的影响

非故障导致的旁路不均流：只告警。故障导致的旁路不均流：1)如果系统当前是非ECO旁路供电,禁止系统转ECO旁路供电；2)如果系统当前是ECO旁路供电，切逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路不均流。	1	各机架输出空开或旁路输入空开未闭合。	检查各机架输出空开、旁路输入空开是否闭合。
		2	各机架的旁路输入或输出配线长度不合理。	检测各机架的旁路输入和输出配线长度是否合理。
		3	旁路故障。	如果故障仍不消失，拔出旁路单元后“故障清除”，更换旁路单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.217 0100-001 邻机旁路单元告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0100-001	邻机旁路单元告警	次要	ECM模块

对系统的影响

1、如果本机架逆变供电，切换到旁路供电。

2、如果本机架非逆变供电，禁止切换到逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	邻机旁路晶闸管故障。	1	邻机旁路晶闸管故障。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.检查邻机架旁路模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.218 0101-001 BSC 信号异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0101-001	BSC信号异常	次要	ECM模块

对系统的影响

本系统不允许切换到另一系统供电

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BSC信号异常。	1	用户BSC系统设置不正确。	检查用户BSC系统设置是否正确。
		2	机架BSC同步线松动。	检查机架BSC同步线是否松动。
		3	机架间BSC同步线故障。	更换机架间BSC同步线。
		4	机架间并机信号线松动。	检查机架间并机信号线是否松动。
		5	机架间并机线故障。	更换机架间并机线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.219 0101-002 BSC 信号异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0101-002	BSC信号异常	次要	ECM模块

对系统的影响

本系统不允许切换到另一系统供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.用户BSC系统ID设置错误。	1	用户BSC系统ID设置错误。	参考用户手册在近端界面检查BSC系统ID设置是否正确。
	2.机架BSC同步线松动。	2	机架BSC同步线松动。	检查机架BSC同步线是否松动。
	3.机架间BSC同步线故障。	3	机架间BSC同步线故障。	更换机架间BSC同步线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.220 0102-001 维修开关误操作

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0102-001	维修开关误操作	紧急	ECM模块

对系统的影响

旁路可供电时，系统转旁路供电；旁路不可供电时，系统转无输出。维修开关恢复断开前，禁止逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	维修开关误操作。	1	维修开关误操作。	1.请用户按照正确操作步骤，先关逆变，后闭合维修开关。 2.维修完成后，先断开维修旁路开关后，再手动开机回到逆变。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.221 0103-001 输入防雷器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0103-001	输入防雷器告警	次要	ECM模块

对系统的影响

再次雷击，可能导致系统断电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输入防雷器异常。	1	输入防雷器异常。	更换输入防雷器。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.222 0103-002 机柜内后置防雷开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0103-002	机柜内后置防雷开关断开	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.输入防雷器故障。	1	主路输入防雷器故障。	检查主路输入防雷器，若故障则更换。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.223 0103-003 输入防雷器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0103-003	输入防雷器告警	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路输入防雷器故障。	1	旁路输入防雷器故障。	检查旁路输入防雷器，若故障则更换。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.224 0103-004 输入防雷器告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0103-004	输入防雷器告警	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.防雷器开关断开。 2.输入防雷器异常。 3.检测防雷器状态的智能检测卡故障。	1	防雷器开关断开。	确认防雷器开关是否闭合。
		2	输入防雷器异常。	更换主路输入与旁路输入防雷器。
		3	检测防雷器状态的智能检测卡故障。	更换智能检测卡。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.225 0105-001 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0105-001	通讯失败	次要	UPS模块

对系统的影响

模块无法接收到监控的指令。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块整流器 CAN总线与监控连接不可靠。	1	功率单元或模块未安装好。	检查功率单元或模块是否安装好。
		2	机架内并机板连线松动。	检查机架内并机板连线是否松动。
		3	机架内监控通讯线松动。	检查机架内监控通讯线是否松动。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.226 0105-002 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0105-002	通讯失败	次要	UPS模块

对系统的影响

模块无法接收到监控的指令。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块逆变器 CAN总线与监控连接不可靠。	1	功率单元或模块未安装好。	检查功率单元或模块是否安装好。
		2	机架内并机板连线松动。	检查机架内并机板连线是否松动。
		3	机架内监控通讯线松动。	检查机架内监控通讯线是否松动。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.227 0105-003 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0105-003	通讯失败	次要	旁路模块

对系统的影响

模块无法接收到监控的指令。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路模块CAN总线与监控连接不可靠。	1	旁路单元未安装好。	检查旁路单元是否安装好。
		2	机架内并机板连线松动。	检查机架内并机板连线是否松动。
		3	机架内监控通讯线松动。	检查机架内监控通讯线是否松动。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.228 0105-004 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0105-004	通讯失败	次要	ECM模块

对系统的影响

模块无法接收到监控的指令。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM模块CAN总线与监控连接不可靠。	1	ECM未安装好。	检查ECM是否安装好。
		2	机架内并机板连线松动。	检查机架内并机板连线是否松动。
		3	机架内监控通讯线松动。	检查机架内监控通讯线是否松动。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.229 0105-006 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0105-006	通讯失败	次要	显示模块

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.显示模块CAN总线与监控连接不可靠。	1	显示模块CAN总线与监控连接不可靠。	检查模块是否安装好，显示模块与监控连接线是否松动。
		2	机架内并机板连线松动。	如故障未消失，检查机架内并机板连线是否松动。
		3	机架内监控通讯线松动。	如故障未消失，检测机架内监控通讯线是否松动。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.230 0105-008 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0105-008	通讯失败	次要	智能检测板

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	智能检测板模块CAN总线与监控连接不可靠。	1	智能检测板模块未安装好。	检查智能检测板模块是否安装好。
		2	机架内并机板连线松动。	如故障未消失，检查机架内并机板连线是否松动。
		3	机架内监控通讯线连接不可靠。	如故障未消失，检测机架内监控通讯线是否松动。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.231 0105-010 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0105-010	通讯失败	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.电表供电异常。 2.电表通信连接线松动。 3.电表损坏。 4.电表连接交流检测板线路或接口损坏。 5.监控接口卡损坏。	1	电表供电异常。	检查电表供电连接线是否松动，或供电电压异常。
		2	电表通信连接线松动。	如故障未消失，检查电表通信连接线是否松动。
		3	电表损坏。	如故障未消失，更换电表。
		4	电表连接交流检测板线路或接口损坏。	如故障未消失，更换电表连接的交流检测板。
		5	监控接口卡损坏。	如故障未消失，更换监控接口卡。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.232 0106-001 配置失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0106-001	配置失败	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	配置参数不在整流器范围内。	1	配置参数不在整流器范围内。	1.检查系统软件版本是否匹配。 2.升级软件。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.233 0106-002 配置失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0106-002	配置失败	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的节点不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	配置参数不在逆变器范围内。	1	配置参数不在逆变器范围内。	1.检查系统软件版本是否匹配。 2.升级软件。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.234 0106-003 配置失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0106-003	配置失败	紧急	旁路模块

对系统的影响

对应的节点不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	配置参数不在旁路模块范围内。	1	配置参数不在旁路模块范围内。	1.检查系统软件版本是否匹配。 2.升级软件。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.235 0106-004 配置失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0106-004	配置失败	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	配置参数不在ECM模块范围内。	1	配置参数不在ECM模块范围内。	1.检查系统软件版本是否匹配。 2.升级软件。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.236 0106-005 配置失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0106-005	配置失败	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配电检测板配置参数不在检测板范围内。	1	配电检测板配置参数不在检测板范围内。	检查配电检测板软件版本是否匹配。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.237 0106-006 配置失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0106-006	配置失败	紧急	通讯扩展板

对系统的影响

对应的节点不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配置参数不在MUE08A范围内。	1	配置参数不在MUE08A范围内。	1.检查系统软件版本是否匹配。 2.升级软件。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.238 0111-001 机架通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0111-001	机架通讯失败	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

机架间参数不能同步。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架1#退出并机系统。	1	1号机架并机线连接不可靠。	检查1号机架并机线，确保并机线可靠连接。
		2	1号机架MDU下电或故障。	检查1号机架MDU是否下电或故障，MDU正常上电或更换。
		3	1号机架被客户主动移除。	若用户主动移除1号机架，设置机架数目与在线机架数一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.239 0111-002 机架通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0111-002	机架通讯失败	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

机架间参数不能同步。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架2#退出并机系统。	1	2号机架并机线连接不可靠。	检查2号机架并机线，确保并机线可靠连接。
		2	2号机架MDU下电或故障。	检查2号机架MDU是否下电或故障，MDU正常上电或更换。
		3	2号机架被客户主动移除。	若用户主动移除2号机架，设置机架数目与在线机架数一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.240 0111-003 机架通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0111-003	机架通讯失败	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

机架间参数不能同步。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架3#退出并机系统。	1	3号机架并机线连接不可靠。	检查3号机架并机线，确保并机线可靠连接。
		2	3号机架MDU下电或故障。	检查3号机架MDU是否下电或故障，MDU正常上电或更换。
		3	3号机架被客户主动移除。	若用户主动移除3号机架，设置机架数目与在线机架数一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.241 0111-004 机架通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0111-004	机架通讯失败	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

机架间参数不能同步。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架4#退出并机系统。	1	4号机架并机线连接不可靠。	检查4号机架并机线，确保并机线可靠连接。
		2	4号机架MDU下电或故障。	检查4号机架MDU是否下电或故障，MDU正常上电或更换。
		3	4号机架被客户主动移除。	若用户主动移除4号机架，设置机架数目与在线机架数一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.242 0111-005 机架通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0111-005	机架通讯失败	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

机架间参数不能同步。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架5#退出并机系统。	1	5号机架并机线连接不可靠。	检查5号机架并机线，确保并机线可靠连接。
		2	5号机架MDU下电或故障。	检查5号机架MDU是否下电或故障，MDU正常上电或更换。
		3	5号机架被客户主动移除。	若用户主动移除5号机架，设置机架数目与在线机架数一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.243 0111-006 机架通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0111-006	机架通讯失败	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

机架间参数不能同步。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架6#退出并机系统。	1	6号机架并机线连接不可靠。	检查6号机架并机线，确保并机线可靠连接。
		2	6号机架MDU下电或故障。	检查6号机架MDU是否下电或故障，MDU正常上电或更换。
		3	6号机架被客户主动移除。	若用户主动移除6号机架，设置机架数目与在线机架数一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.244 0113-001 机架数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0113-001	机架数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	设置的并联机架数与实际检测到的在位机架数不符。	1	设置的并联机架数与实际机架数不符。	设置并联机架数为实际机架数。
		2	机架并机线连接不可靠。	检查机架间并机线，确保并机线可靠连接。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.245 0114-001 模块数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0114-001	模块数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	设置的模块数与实际检测到的在位模块数不符。	1	设置的模块数与实际模块数不符。	设置模块数为实际在位模块数。
		2	模块连接不可靠。	检查模块连接可靠性。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.246 0114-002 模块数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0114-002	模块数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机型容量设置与基本模块数设置不符。	1	基本模块数设置与机型容量不符。	修改基本模块数，与整机容量匹配。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.247 0115-001 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-001	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第1节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第1节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.248 0115-002 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-002	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第2节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第2节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.249 0115-003 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-003	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第3节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第3节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.250 0115-004 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-004	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第4节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第4节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.251 0115-005 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-005	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第5节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第5节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.252 0115-006 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-006	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第6节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第6节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.253 0115-007 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-007	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第7节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第7节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.254 0115-008 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-008	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第8节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第8节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.255 0115-009 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-009	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第9节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第9节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.256 0115-010 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-010	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第10节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第10节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.257 0115-011 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-011	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第11节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第11节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.258 0115-012 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-012	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第12节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第12节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.259 0115-013 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-013	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第13节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第13节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.260 0115-014 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-014	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第14节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第14节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.261 0115-015 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-015	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第15节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第15节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.262 0115-016 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-016	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第16节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第16节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.263 0115-017 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-017	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第17节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第17节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.264 0115-018 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-018	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第18节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第18节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.265 0115-019 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-019	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第19节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第19节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.266 0115-020 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-020	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第20节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第20节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.267 0115-021 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-021	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第21节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第21节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.268 0115-022 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-022	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第22节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第22节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.269 0115-023 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-023	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第23节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第23节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.270 0115-024 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-024	单节电池过压	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到第24节电池电压大于过压告警点。	1	检测到第24节电池电压大于过压告警点。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。 3.检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.271 0115-026 单节电池过压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0115-026	单节电池过压	次要	UPS5000系统

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到超过一定节数电池电压大于过压告警点。	1	检测到超过一定节数电池电压大于过压告警点。	检查电池是否老化。 检查告警阈值设置是否合理。 检查均充电压设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.272 0117-001 电池巡检仪通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0117-001	电池巡检仪通讯失败	次要	电池巡检仪

对系统的影响

电池巡检仪无法正常工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池巡检仪通讯失败。	1	电池巡检仪通讯失败。	1.检查通讯线路连接可靠性。 2.更换电池巡检仪。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.273 0118-001 电池巡检仪数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0118-001	电池巡检仪数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

部分电池巡检仪无法正常工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	实际检测到接入的 电池巡检仪个数与 设置不符。	1	设置的电池巡检仪 个数和实际检测的 个数不符。	设置电池巡检仪个数和实际一致。
		2	巡检仪拨码不正 确。	确认电池巡检仪拨码地址无重复， 在电池巡检仪设置个数范围内。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.274 0119-001 升级中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0119-001	升级中	提示	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块正在加载软件。	1	功率模块正在加载软件。	等待加载结束。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.275 0119-002 升级中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0119-002	升级中	提示	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路模块正在加载软件。	1	旁路模块正在加载软件。	等待加载结束。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.276 0119-003 升级中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0119-003	升级中	提示	ECM模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM模块正在加载软件。	1	ECM模块正在加载软件。	等待加载结束。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.277 0121-001 升级失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0121-001	升级失败	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块加载过程未正常结束。	1	功率模块加载过程未正常结束。	尝试重新加载或更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.278 0121-002 升级失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0121-002	升级失败	紧急	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路模块加载过程未正常结束。	1	旁路模块加载过程未正常结束。	尝试重新加载或更换旁路单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.279 0121-003 升级失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0121-003	升级失败	紧急	ECM模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM模块加载过程未正常结束。	1	ECM模块加载过程未正常结束。	尝试重新加载。
		2	ECM故障。	更换ECM单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.280 0122-001 程序运行异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0122-001	程序运行异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	整流器程序未正常运行。	1	整流器程序未正常运行。	1.重新加载模块程序。 2.更换功率单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.281 0122-002 程序运行异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0122-002	程序运行异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变器程序未正常运行。	1	逆变器程序未正常运行。	1.重新加载模块程序。 2.更换功率单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.282 0122-003 程序运行异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0122-003	程序运行异常	紧急	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路程序未正常运行。	1	旁路程序未正常运行。	1.重新加载旁路单元程序。 2.更换旁路单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.283 0122-004 程序运行异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0122-004	程序运行异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM程序未正常运行。	1	ECM程序未正常运行。	重新加载ECM单元程序。
		2	ECM故障。	更换ECM单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.284 0122-005 程序运行异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0122-005	程序运行异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

影响电池备电时间

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	监控限流点下发逻辑未正常运行。	1	监控限流点下发逻辑未正常运行。	1.重新启动监控。 2.更换监控模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.285 0122-006 程序运行异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0122-006	程序运行异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

影响电池寿命

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	监控均充逻辑未正常运行。	1	监控均充逻辑未正常运行。	1.重新启动监控。 2.更换监控模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.286 0122-007 程序运行异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0122-007	程序运行异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

影响电池寿命

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	监控电池放电保护下发逻辑未正常运行。	1	监控电池放电保护下发逻辑未正常运行。	1.重新启动监控。 2.更换监控模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.287 0122-008 程序运行异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0122-008	程序运行异常	提示	ECM模块

对系统的影响

本ECM不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM程序未正常运行。	1	ECM程序未正常运行。	1.重新加载ECM程序。 2.更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.288 0123-001 节点地址冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0123-001	节点地址冲突	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块在监控上显示的数据紊乱

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统中存在多个相同地址的整流器。	1	系统中存在多个相同地址的整流器。	1.需要注意加载失败后不能更换到不同的槽位。 2.拔出通讯地址冲突的功率模块，完全掉电后再次插入。 3.更换并机板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.289 0123-002 节点地址冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0123-002	节点地址冲突	紧急	UPS模块

对系统的影响

对应的模块在监控上显示的数据紊乱

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统中存在多个相同地址的逆变器。	1	系统中存在多个相同地址的逆变器。	1.需要注意加载失败后不能更换到不同的槽位。 2.拔出通讯地址冲突的功率模块，完全掉电后再次插入。 3.更换并机板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.290 0123-003 节点地址冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0123-003	节点地址冲突	紧急	旁路模块

对系统的影响

对应的模块在监控上显示的数据紊乱

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统中存在多个相同地址的旁路。	1	系统中存在多个相同地址的旁路。	1.需要注意加载失败后不能更换到不同的槽位。 2.拔出通讯地址冲突的旁路模块，完全掉电后再次插入。 3.更换并机板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.291 0123-004 节点地址冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0123-004	节点地址冲突	紧急	ECM模块

对系统的影响

对应的模块在监控上显示的数据紊乱。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统中存在多个相同地址的ECM。	1	系统中存在多个相同地址的ECM。	1.需要注意加载失败后不能更换到不同的槽位。 2.拔出通讯地址冲突的ECM，完全掉电后再次插入。
		2	并机板故障。	更换并机板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.292 0123-005 节点地址冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0123-005	节点地址冲突	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	存在多块配电检测板地址重复。	1	存在多块配电检测板地址重复。	1.检查配电检测板地址分配线是否连接。 2.显示屏界面点击地址重置按钮。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.293 0123-006 节点地址冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0123-006	节点地址冲突	紧急	通讯扩展板

对系统的影响

对应的模块在监控上显示的数据紊乱

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统中存在多个相同地址的MUE08A。	1	系统中存在多个相同地址的MUE08A。	检查MUE08A的拨码。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.294 0123-007 节点地址冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0123-007	节点地址冲突	紧急	智能检测板

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统中存在多个相同地址的智能检测板。	1	系统中存在多个相同地址的智能检测板。	拔出通讯地址冲突的智能检测板，完全掉电后再次插入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.295 0124-001 功率单元数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0124-001	功率单元数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	实际在位功率单元数目与机型应有功率单元数目不符。	1	功率单元连接不可靠。	检查功率单元连接，确保连接可靠。
		2	功率单元损坏。	更换功率单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.296 0124-002 功率单元数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0124-002	功率单元数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机型容量设置与基本功率单元数不符。	1	机型容量设置与基本功率单元数不符。	检查机型容量设置。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.297 0125-001 并机参数不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0125-001	并机参数不一致	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

不允许开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	需要同步的并机参数不一致。	1	并机系统中部分机架参数不一致。	LUI触发参数同步按钮，进行参数同步。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.298 0126-001 门磁告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0126-001	门磁告警	次要	UPS5000系统

对系统的影响

UPS机柜门打开。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	UPS机柜门打开。	1	UPS机柜门打开。	关闭UPS机柜门。
		2	门磁传感器接线不可靠。	检查门磁传感器接线，确保接线可靠连接。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.299 0127-001 水浸告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0127-001	水浸告警	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

UPS机房进水。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	UPS机房进水。	1	水侵传感器接线不可靠。	检查水侵传感器接线，确保接线可靠连接。
		2	UPS机房进水。	检查UPS机房状况，及时排水。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.300 0128-001 铜排过温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0128-001	铜排过温	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点信号线连接不可靠。输入铜排温度过高，或者过载。	1	干接点信号线连接不可靠。	检查干接点信号线，确保信号线可靠连接。
		2	输入铜排连接松动。	紧固铜排连接。
		3	机房通风不良。	加强机房通风。
		4	机架过载。	降低负载率。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.301 0129-001 输入变压器过温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0129-001	输入变压器过温	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

变压器温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点信号线连接不可靠。输入变压器温度过高，或者过载。	1	干接点信号线连接不可靠。	检查干接点信号线，确保信号线可靠连接。
		2	机房通风不良。	加强机房通风。
		3	变压器过载。	降低负载率。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.302 0130-001 输出变压器过温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0130-001	输出变压器过温	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

变压器温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点信号线连接不可靠。输出变压器温度过高，或者过载。	1	干接点信号线连接不可靠。	检查干接点信号线，确保信号线可靠连接。
		2	机房通风不良。	加强机房通风。
		3	变压器过载。	降低负载率。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.303 0131-001 环境高温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0131-001	环境高温	次要	UPS5000系统

对系统的影响

环境温度过高。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	UPS机房环境温度过高。	1	机房环境温度过高。	加强机房环境通风。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.304 0132-001 MUE07A 板通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0132-001	MUE07A板通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

干接点扩展卡无法正常工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	MUE07A通讯故障。	1	MUE07A板连接不可靠。	检查MUE07A板连接状态，确保MUE07A板连接可靠。
		2	MUE07A板故障损坏。	更换MUE07A板。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.305 0133-001 环境低温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0133-001	环境低温	次要	UPS5000系统

对系统的影响

环境温度过低。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	环境低温。	1	机房环境温度过低。	提高机房环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.306 0137-001 环境传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0137-001	环境传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

可能无法检测到环境的温湿度。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	环境温湿度传感器1#通讯失败。	1	环境温度传感器1连接不可靠。	检查环境温度传感器通讯线，确保可靠连接。
		2	环境温度传感器1拨码错误。	检查环境温度传感器拨码，确保拨码正确。
		3	环境温度传感器1故障损坏。	更换环境温度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.307 0137-002 环境传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0137-002	环境传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

可能无法检测到环境的温湿度。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	环境温湿度传感器2#通讯失败。	1	环境温度传感器2连接不可靠。	检查环境温湿度传感器连接可靠性。
		2	环境温度传感器2拨码错误。	检查环境温湿度传感器是否拨码错误。
		3	环境温度传感器2故障损坏。	更换环境温湿度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.308 0137-003 环境传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0137-003	环境传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

可能无法检测到环境的温湿度。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	环境温湿度传感器3#通讯失败。	1	环境温度传感器3连接不可靠。	检查环境温湿度传感器连接可靠性。
		2	环境温度传感器3拨码错误。	检查环境温湿度传感器是否拨码错误。
		3	环境温度传感器3故障损坏。	更换环境温湿度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.309 0137-004 环境传感器通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0137-004	环境传感器通讯失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

可能无法检测到环境的温湿度。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	环境温湿度传感器4#通讯失败。	1	环境温度传感器4连接不可靠。	检查环境温湿度传感器连接可靠性。
		2	环境温度传感器4拨码错误。	检查环境温湿度传感器是否拨码错误。
		3	环境温度传感器4故障损坏。	更换环境温湿度传感器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.310 0138-001 环境传感器数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0138-001	环境传感器数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

部分环境温湿度传感器无法正常工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	实际检测到接入的环境温湿度传感器个数与设置不符。	1	实际接入的环境温湿度传感器数量与设置数量不符。	设置环境温湿度传感器的数量与实际接入数量保持一致。
		2	环境温湿度传感器拨码错误。	检查环境温湿度传感器拨码，确保拨码正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.311 0139-001 干接点扩展卡通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0139-001	干接点扩展卡通讯失败	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

干接点扩展卡无法正常工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点扩展卡通讯失败	1	干接点扩展卡连接不可靠。	检查干接点扩展卡连接状态，确保连接可靠。
		2	干接点扩展卡故障损坏。	更换干接点扩展卡。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.312 0140-001 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-001	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第1节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第1节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.313 0140-002 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-002	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第2节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第2节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.314 0140-003 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-003	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第3节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第3节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.315 0140-004 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-004	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第4节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第4节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.316 0140-005 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-005	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第5节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第5节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.317 0140-006 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-006	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第6节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第6节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.318 0140-007 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-007	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第7节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第7节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.319 0140-008 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-008	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第8节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第8节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.320 0140-009 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-009	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第9节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第9节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.321 0140-010 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-010	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第10节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第10节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.322 0140-011 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-011	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第11节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第11节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.323 0140-012 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-012	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第12节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第12节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.324 0140-013 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-013	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第13节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第13节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.325 0140-014 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-014	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第14节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第14节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.326 0140-015 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-015	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第15节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第15节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.327 0140-016 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-016	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第16节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第16节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.328 0140-017 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-017	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第17节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第17节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.329 0140-018 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-018	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第18节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第18节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.330 0140-019 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-019	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第19节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第19节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.331 0140-020 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-020	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第20节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第20节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.332 0140-021 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-021	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第21节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第21节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.333 0140-022 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-022	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第22节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第22节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.334 0140-023 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-023	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第23节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第23节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.335 0140-024 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-024	浮充电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到第24节电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到第24节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.336 0140-026 浮充电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0140-026	浮充电压不一致	次要	UPS5000系统

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	充电时检测到超过一定节数电池电压与平均值偏差较大。	1	充电时检测到超过一定节数电池电压与平均值偏差较大。	检查电池是否老化。 检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.337 0141-001 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-001	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第1节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第1节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.338 0141-002 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-002	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第2节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第2节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.339 0141-003 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-003	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第3节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第3节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.340 0141-004 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-004	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第4节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第4节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.341 0141-005 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-005	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第5节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第5节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.342 0141-006 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-006	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第6节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第6节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.343 0141-007 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-007	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第7节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第7节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.344 0141-008 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-008	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第8节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第8节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.345 0141-009 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-009	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第9节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第9节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.346 0141-010 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-010	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第10节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第10节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.347 0141-011 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-011	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第11节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第11节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.348 0141-012 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-012	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第12节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第12节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.349 0141-013 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-013	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第13节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第13节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.350 0141-014 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-014	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第14节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第14节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.351 0141-015 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-015	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第15节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第15节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.352 0141-016 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-016	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第16节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第16节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.353 0141-017 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-017	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第17节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第17节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.354 0141-018 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-018	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第18节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第18节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.355 0141-019 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-019	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第19节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第19节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.356 0141-020 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-020	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第20节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第20节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.357 0141-021 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-021	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第21节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第21节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.358 0141-022 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-022	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第22节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第22节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.359 0141-023 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-023	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第23节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第23节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.360 0141-024 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-024	放电电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到第24节电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到第24节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.361 0141-026 放电电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0141-026	放电电压不一致	次要	UPS5000系统

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	放电时检测到超过一定节数电池电压与平均值偏差较大。	1	放电时检测到超过一定节数电池电压与平均值偏差较大。	检查电池是否老化。 检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.362 0142-001 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-001	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第1节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第1节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.363 0142-002 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-002	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第2节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第2节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.364 0142-003 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-003	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第3节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第3节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.365 0142-004 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-004	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第4节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第4节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.366 0142-005 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-005	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第5节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第5节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.367 0142-006 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-006	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第6节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第6节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.368 0142-007 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-007	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第7节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第7节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.369 0142-008 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-008	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第8节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第8节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.370 0142-009 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-009	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第9节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第9节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.371 0142-010 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-010	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第10节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第10节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.372 0142-011 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-011	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第11节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第11节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.373 0142-012 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-012	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第12节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第12节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.374 0142-013 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-013	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第13节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第13节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.375 0142-014 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-014	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第14节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第14节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.376 0142-015 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-015	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第15节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第15节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.377 0142-016 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-016	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第16节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第16节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.378 0142-017 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-017	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第17节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第17节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.379 0142-018 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-018	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第18节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第18节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.380 0142-019 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-019	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第19节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第19节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.381 0142-020 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-020	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第20节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第20节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.382 0142-021 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-021	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第21节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第21节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.383 0142-022 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-022	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第22节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第22节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.384 0142-023 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-023	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第23节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第23节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.385 0142-024 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-024	休眠电压不一致	次要	电池巡检仪

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到第24节电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到第24节电池电压与平均值偏差较大。	1.检查电池是否老化。 2.检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.386 0142-026 休眠电压不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0142-026	休眠电压不一致	次要	UPS5000系统

对系统的影响

影响电池寿命。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	休眠时检测到超过一定节数电池电压与平均值偏差较大。	1	休眠时检测到超过一定节数电池电压与平均值偏差较大。	检查电池是否老化。 检查告警阈值设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.387 0148-002 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-002	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

监控无法获取ATS状态

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS通讯失败。	1	ATS供电异常。	检查ATS供电连接线是否松动，或供电电压异常。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	ATS连接线断开。	检查ATS与系统连接线路是否正常。
		3	ATS通讯参数设置错误。	检查ATS通讯参数设置。
		4	ATS故障。	更换ATS。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.388 0148-003 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-003	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS断开1失败。	1	常用电源断路器CB1在5S内没有断开。	按RESET按钮可使报警复位。检查断路器、其操作机构及其与ATS022的接线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.389 0148-004 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-004	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS断开2失败。	1	备用电源断路器CB2在5S内没有断开。	按RESET按钮可使报警复位。检查断路器、其操作机构及其与ATS022的接线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.390 0148-005 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-005	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS断开次要负载失败。	1	备用电源断路器CB3在5S内没有断开。	按RESET按钮可使报警复位。检查断路器、其操作机构及其与ATS022的接线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.391 0148-006 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-006	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS闭合1失败。	1	断路器CB1在5S内没有闭合。	按RESET按钮可使报警复位。检查断路器、其操作机构及其与ATS022的接线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.392 0148-007 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-007	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS闭合2失败。	1	断路器CB2在5S内没有闭合。	按RESET按钮可使报警复位。检查断路器、其操作机构及其与ATS022的接线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.393 0148-008 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-008	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS接通次要负载失败。	1	断路器CB3在5S内没有闭合。	按RESET按钮可使报警复位。检查断路器、其操作机构及其与ATS022的接线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.394 0148-009 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-009	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS手动操作。	1	自动控制逻辑使能输入DI3断。	检查DI3与DI公共点接线,使它们接通。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.395 0148-010 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-010	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS外部错误。	1	断路器CB1和CB2同时闭合(DI1与DI2同时与DI公共点接通)。	检查DI1和DI2与DI公共点的接线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.396 0148-011 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0148-011	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS发电机报警。	1	发电机报警。	检查DI8输入接线,检查并排除发电机报警原因。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.397 0150-001 逆变器不同步

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0150-001	逆变器不同步	次要	ECM模块

对系统的影响

正常模式下只告警；自老化模式下机架关机

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变器不同步。	1	逆变器不同步。	1.检查旁路输入频率是否变化太快。 2.检查“输出频率跟踪速率”是否设置合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.398 0153-001 电池温度传感器数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0153-001	电池温度传感器数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	实际检测到接入的电池温度传感器个数与设置不符。	1	实际接入的电池温度传感器数量与设置数量不符。	设置电池温度传感器的数量与实际接入数量保持一致。
		2	电池温度传感器拨码错误。	检查电池温度传感器拨码，确保拨码正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.399 0154-001 NTC 失效

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0154-001	NTC失效	次要	UPS5000系统

对系统的影响

导致电池温度检测节点减少。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度传感器检测值超范围。	1	NTC接线不可靠。	检查NTC接线，确保接线可靠连接。
		2	NTC故障	更换NTC传感器。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.400 0156-001 系统时间异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0156-001	系统时间异常	提示	UPS5000系统

对系统的影响

系统时间异常。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统时间设置异常。 监控单元异常。	1	系统时间设置异常。	重新设置系统时间，进行时间同步。
		2	监控单元故障损坏。	更换监控单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.401 0157-001 机型参数读取失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0157-001	机型参数读取失败	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架电子标签识别板故障。	1	机架电子标签板连接异常。	检查机架电子标签识别板连接是否正常。
		2	机架电子标签板故障。	更换机架电子标签识别板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.402 0165-001 旁路单元告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0165-001	旁路单元告警	次要	旁路模块

对系统的影响

在线加载、故障记录、电子标签读取、参数校准不能正常使用

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BPS模块EEPROM读写失败。	1	BPS模块EEPROM读写失败。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.403 0169-001 邻机请求转逆变

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0169-001	邻机请求转逆变	提示	ECM模块

对系统的影响

系统切换到逆变供电

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	邻机请求转逆变。	1	邻机请求转逆变。	检查邻机切逆变的原因。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.404 0170-001 邻机请求转无输出

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0170-001	邻机请求转无输出	提示	ECM模块

对系统的影响

系统切换到均不供电

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	邻机请求转无输出。	1	邻机请求转无输出。	检查邻机切无输出的原因。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.405 0171-001 旁路并机接线不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0171-001	旁路并机接线不一致	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机旁路不允许供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	并机下告警机架旁路输入接线与系统内其他旁路接线相序不一致。	1	并机下告警机架旁路输入接线与系统内其他旁路接线相序不一致。	重新确认旁路输入接线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.406 0172-001 旁路过流超时

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0172-001	旁路过流超时	紧急	ECM模块

对系统的影响

旁路不可供电

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	负载量过大。	1	负载量过大。	1.检查负载量是否过大。 2.减少负载后，手动清除或手动开机。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.407 0173-001 EOD 不自启动告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0173-001	EOD不自启动告警	次要	ECM模块

对系统的影响

逆变器不能自启机

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池EOD关机且市电电压未恢复正常或者整流器限流值设置小于150%。	1	电池EOD关机且市电电压未恢复正常或者整流器限流值设置小于150%。	1.手动开机。 2.确认市电恢复到正常电压范围。 3.设置整流器限流值设置大于等于150%。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.408 0174-001 软件包不存在

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0174-001	软件包不存在	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

告警软件包不存在。如为并机系统，告警“版本不兼容0044-041”，无法并机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	监控中不存在功率运行包。	1	监控中不存在功率运行包。	上传对应大包软件后，激活全部。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.409 0175-001 机架供电状态冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0175-001	机架供电状态冲突	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1.本机架输出状态为逆变时，将总线拉高，保持逆变供电；
- 2.本机架输出状态为旁路时，本机架旁路转无输出。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架供电状态冲突。	1	机架供电状态冲突。	1.检查系统各机架供电状态是否正常。 2.如部分机架转无输出，建议用户手动开机。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.410 0176-001 拨码冲突

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0176-001	拨码冲突	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	监控拨码处于自老化状态，但是工作模式设置不是自老化模式。	1	监控拨码处于自老化状态，但是工作模式设置不是自老化模式。	将拨码拨回正常状态。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.411 0177-001 自启次数限制

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0177-001	自启次数限制	次要	UPS模块

对系统的影响

本模块不自动恢复到逆变供电

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变自启次数限制。	1	负载为能量回馈型负载。	确认负载是否包含能量回馈负载。
		2	市电输入低压带载能力不足或电池亏虚。	检查市电和电池状态。
		3	旁路晶闸管短路。	确认旁路单元是否发生晶闸管短路，若短路则更换旁路单元。
		4	功率单元或模块故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.412 0177-002 自启次数限制

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0177-002	自启次数限制	次要	UPS模块

对系统的影响

本模块不自动恢复到逆变供电

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1小时之内，逆变器故障恢复自启或者热入次数超过5次。	1	1小时之内，逆变器故障恢复自启或者热入次数超过5次。	手动故障清除后手动开启逆变。
		2	输出反灌或者配电柜输出空开断开。	排查UPS输出是否存在反灌或者配电柜输出空开断开

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.413 0178-001 节点地址异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0178-001	节点地址异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.功率单元或模块并机线是否插在错误槽位。	1	功率单元或模块并机线是否插在错误槽位。	确认功率单元或模块并机线是否插在正确槽位。
	2.功率单元或模块ID采样电路异常。	2	功率单元或模块ID采样电路异常。	更换功率单元或模块。
	3.并机板异常。	3	并机板异常。	更换并机板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.414 0179-001 内阻异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0179-001	内阻异常	次要	iBAT

对系统的影响

影响电池备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.浮充时检测到电池内阻与平均值偏差较大或与初始内阻偏大。	1	浮充时检测到电池内阻与平均值偏差较大或与初始内阻偏大。	1.检查电池是否老化。 2.检查电池连接线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.415 0179-002 内阻异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0179-002	内阻异常	次要	UPS5000系统

对系统的影响

影响电池备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	浮充时检测到超过一定节数电池内阻与平均值偏差较大或与初始内阻偏差较大。	1	浮充时检测到超过一定节数电池内阻与平均值偏差较大或与初始内阻偏差较大。	检查电池是否老化。 检查电池连接线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.416 0180-001 iBAT 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0180-001	iBAT通讯失败	提示	iBAT

对系统的影响

无法检测部分电池单体电压、内阻、温度值。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.iBOX与iBAT通讯失败。	1	iBOX与iBAT通讯失败。	1.复位iBAT。 2.更换iBAT。 3.检查iBAT设置个数是否与实际相符。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.417 0180-002 iBAT 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0180-002	iBAT通讯失败	次要	CIM

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	iBOX与iBAT通讯失败。	1	iBOX与iBAT通讯失败。	1.复位iBAT。 2.更换iBAT。 3.检查iBAT设置个数是否与实际相符。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.418 0181-001 iBOX 通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0181-001	iBOX通讯失败	次要	CIM

对系统的影响

iBOX无法正常工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	UPS与iBOX通讯失败。	1	UPS与iBOX通讯失败。	1.检查通讯线路连接可靠性。 2.更换iBOX。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.419 0182-001 iBOX 数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0182-001	iBOX数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

部分iBOX无法正常工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	实际检测到接入的iBOX个数与设置不符。	1	iBOX通讯线连接不可靠。	检查iBOX的通讯连接线，确保通讯可靠。
		2	iBOX拨码错误。	检查iBOX拨码，确保拨码正确。
		3	iBOX个数设置错误。	检查iBOX设置个数，与实际个数保持一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.420 0183-001 iBAT 版本不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0183-001	iBAT版本不一致	次要	CIM

对系统的影响

iBox可能无法正常工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	iBAT版本更新遗漏。	1	iBAT版本更新遗漏。	将未更新的iBAT版本升级到相同版本。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.421 0185-001 母线电容寿命预告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0185-001	母线电容寿命预告警	次要	UPS模块

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	母线电容剩余寿命不足。	1	母线电容剩余寿命不足。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.422 0186-001 输出并机接线不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0186-001	输出并机接线不一致	紧急	ECM模块

对系统的影响

当出现告警时，本机禁止输出，转无输出。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	经历了引导模式后，并机下本机输出接线与系统内其他UPS输出接线相序不一致。	1	经历了引导模式后，并机下本机输出接线与系统内其他UPS输出接线相序不一致。	检查本机输出接线相序是否接错，重新进入并机相序检测引导模式。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.423 0187-001 旁路 NTC 异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0187-001	旁路NTC异常	次要	旁路模块

对系统的影响

旁路温度检测异常。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路温度检测异常。	1	旁路温度检测异常。	更换旁路单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.424 0188-001 BTG 供电电压异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0188-001	BTG供电电压异常	次要	ECM模块

对系统的影响

告警时，不检测电池接地故障，电池发生接地故障时BCB无法脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池绝缘检测仪供电电压异常。	1	电池绝缘检测仪供电电压异常。	检查系统是否在旁路输出状态，且旁路电压高于176V。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.425 0191-001 主路频率高

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0191-001	主路频率高	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路频率高。	1	主路输入频率波动超过系统频率越限阈值。	检查主路输入电压频率，或调整系统频率越限阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.426 0192-001 主路频率低

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0192-001	主路频率低	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路频率低。	1	主路输入频率波动低于系统频率越限阈值。	检查主路输入电压频率，或调整系统频率越限阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.427 0193-001 主路三相电流不平衡

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0193-001	主路三相电流不平衡	提示	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路三相电流不平衡。	1	三相负载不平衡。	检查三相负载，调整三相负载率。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.428 0194-001 检测板通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0194-001	检测板通讯失败	紧急	PDU单元

对系统的影响

无法检测配电柜支路相关信息

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配电检测板通讯失败。	1	配电检测板通讯链路不可靠。	检查配电检测板通讯链路，确保可靠连接。
		2	配电检测板故障损坏。	更换配电检测板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.429 0195-001 检测板电表芯片异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0195-001	检测板电表芯片异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配电检测板上报电表芯片异常。	1	配电检测板电表芯片故障损坏。	更换配电检测板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.430 0196-001 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-001	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路1负载过大。	1	支路1负载过大。	减小支路1负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.431 0196-002 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-002	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路2负载过大。	1	支路2负载过大。	减小支路2负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.432 0196-003 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-003	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路3负载过大。	1	支路3负载过大。	减小支路3负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.433 0196-004 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-004	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路4负载过大。	1	支路4负载过大。	减小支路4负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.434 0196-005 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-005	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路5负载过大。	1	支路5负载过大。	减小支路5负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.435 0196-006 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-006	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路6负载过大。	1	支路6负载过大。	减小支路6负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.436 0196-007 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-007	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路7负载过大。	1	支路7负载过大。	减小支路7负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.437 0196-008 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-008	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路8负载过大。	1	支路8负载过大。	减小支路8负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.438 0196-009 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-009	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路9负载过大。	1	支路9负载过大。	减小支路9负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.439 0196-010 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-010	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路10负载过大。	1	支路10负载过大。	减小支路10负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.440 0196-011 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-011	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路11负载过大。	1	支路11负载过大。	减小支路11负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.441 0196-012 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-012	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路12负载过大。	1	支路12负载过大。	减小支路12负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.442 0196-013 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-013	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路13负载过大。	1	支路13负载过大。	减小支路13负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.443 0196-014 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-014	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路14负载过大。	1	支路14负载过大。	减小支路14负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.444 0196-015 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-015	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路15负载过大。	1	支路15负载过大。	减小支路15负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.445 0196-016 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-016	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路16负载过大。	1	支路16负载过大。	减小支路16负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.446 0196-017 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-017	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路17负载过大。	1	支路17负载过大。	减小支路17负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.447 0196-018 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-018	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路18负载过大。	1	支路18负载过大。	减小支路18负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.448 0196-019 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-019	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路19负载过大。	1	支路19负载过大。	减小支路19负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.449 0196-020 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-020	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路20负载过大。	1	支路20负载过大。	减小支路20负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.450 0196-021 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-021	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路21负载过大。	1	支路21负载过大。	减小支路21负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.451 0196-022 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-022	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路22负载过大。	1	支路22负载过大。	减小支路22负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.452 0196-023 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-023	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路23负载过大。	1	支路23负载过大。	减小支路23负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.453 0196-024 支路负载过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0196-024	支路负载过载	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路24负载过大。	1	支路24负载过大。	减小支路24负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.454 0197-001 主路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0197-001	主路电流高阈值越限	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路A相电流大于阈值。	1	主路A相电流大于电流高阈值。	减小A相负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.455 0197-002 主路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0197-002	主路电流高阈值超限	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路B相电流大于阈值。	1	主路B相电流大于电流高阈值。	减小B相负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.456 0197-003 主路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0197-003	主路电流高阈值超限	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路C相电流大于阈值。	1	主路C相电流大于电流高阈值。	减小C相负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.457 0198-001 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-001	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路1电流大于阈值。	1	支路1电流大于电流高阈值。	减小支路1负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.458 0198-002 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-002	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路2电流大于阈值。	1	支路2电流大于电流高阈值。	减小支路2负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.459 0198-003 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-003	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路3电流大于阈值。	1	支路3电流大于电流高阈值。	减小支路3负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.460 0198-004 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-004	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路4电流大于阈值。	1	支路4电流大于电流高阈值。	减小支路4负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.461 0198-005 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-005	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路5电流大于阈值。	1	支路5电流大于电流高阈值。	减小支路5负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.462 0198-006 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-006	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路6电流大于阈值。	1	支路6电流大于电流高阈值。	减小支路6负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.463 0198-007 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-007	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路7电流大于阈值。	1	支路7电流大于电流高阈值。	减小支路7负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.464 0198-008 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-008	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路8电流大于阈值。	1	支路8电流大于电流高阈值。	减小支路8负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.465 0198-009 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-009	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路9电流大于阈值。	1	支路9电流大于电流高阈值。	减小支路9负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.466 0198-010 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-010	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路10电流大于阈值。	1	支路10电流大于电流高阈值。	减小支路10负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.467 0198-011 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-011	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路11电流大于阈值。	1	支路11电流大于电流高阈值。	减小支路11负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.468 0198-012 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-012	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路12电流大于阈值。	1	支路12电流大于电流高阈值。	减小支路12负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.469 0198-013 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-013	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路13电流大于阈值。	1	支路13电流大于电流高阈值。	减小支路13负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.470 0198-014 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-014	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路14电流大于阈值。	1	支路14电流大于电流高阈值。	减小支路14负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.471 0198-015 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-015	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路15电流大于阈值。	1	支路15电流大于电流高阈值。	减小支路15负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.472 0198-016 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-016	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路16电流大于阈值。	1	支路16电流大于电流高阈值。	减小支路16负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.473 0198-017 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-017	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路17电流大于阈值。	1	支路17电流大于电流高阈值。	减小支路17负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.474 0198-018 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-018	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路18电流大于阈值。	1	支路18电流大于电流高阈值。	减小支路18负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.475 0198-019 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-019	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路19电流大于阈值。	1	支路19电流大于电流高阈值。	减小支路19负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.476 0198-020 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-020	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路20电流大于阈值。	1	支路20电流大于电流高阈值。	减小支路20负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.477 0198-021 支路电流高阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-021	支路电流高阈值超限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路21电流大于阈值。	1	支路21电流大于电流高阈值。	减小支路21负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.478 0198-022 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-022	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路22电流大于阈值。	1	支路22电流大于电流高阈值。	减小支路22负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.479 0198-023 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-023	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路23电流大于阈值。	1	支路23电流大于电流高阈值。	减小支路23负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.480 0198-024 支路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0198-024	支路电流高阈值越限	次要	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路24电流大于阈值。	1	支路24电流大于电流高阈值。	减小支路24负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.481 0199-001 主路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0199-001	主路电流低阈值越限	提示	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路A相电流大于阈值。	1	主路A相电流大于电流低阈值。	减小A相负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.482 0199-002 主路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0199-002	主路电流低阈值越限	提示	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路B相电流大于阈值。	1	主路B相电流大于电流低阈值。	减小B相负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.483 0199-003 主路电流低阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0199-003	主路电流低阈值超限	提示	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路C相电流大于阈值。	1	主路C相电流大于电流低阈值。	减小C相负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.484 0200-001 支路电流低阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-001	支路电流低阈值超限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路1电流大于阈值。	1	支路1电流大于电流低阈值。	减小支路1负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.485 0200-002 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-002	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路2电流大于阈值。	1	支路2电流大于电流低阈值。	减小支路2负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.486 0200-003 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-003	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路3电流大于阈值。	1	支路3电流大于电流低阈值。	减小支路3负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.487 0200-004 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-004	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路4电流大于阈值。	1	支路4电流大于电流低阈值。	减小支路4负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.488 0200-005 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-005	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路5电流大于阈值。	1	支路5电流大于电流低阈值。	减小支路5负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.489 0200-006 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-006	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路6电流大于阈值。	1	支路6电流大于电流低阈值。	减小支路6负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.490 0200-007 支路电流低阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-007	支路电流低阈值超限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路7电流大于阈值。	1	支路7电流大于电流低阈值。	减小支路7负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.491 0200-008 支路电流低阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-008	支路电流低阈值超限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路8电流大于阈值。	1	支路8电流大于电流低阈值。	减小支路8负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.492 0200-009 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-009	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路9电流大于阈值。	1	支路9电流大于电流低阈值。	减小支路9负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.493 0200-010 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-010	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路10电流大于阈值。	1	支路10电流大于电流低阈值。	减小支路10负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.494 0200-011 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-011	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路11电流大于阈值。	1	支路11电流大于电流低阈值。	减小支路11负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.495 0200-012 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-012	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路12电流大于阈值。	1	支路12电流大于电流低阈值。	减小支路12负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.496 0200-013 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-013	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路13电流大于阈值。	1	支路13电流大于电流低阈值。	减小支路13负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.497 0200-014 支路电流低阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-014	支路电流低阈值超限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路14电流大于阈值。	1	支路14电流大于电流低阈值。	减小支路14负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.498 0200-015 支路电流低阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-015	支路电流低阈值超限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路15电流大于阈值。	1	支路15电流大于电流低阈值。	减小支路15负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.499 0200-016 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-016	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路16电流大于阈值。	1	支路16电流大于电流低阈值。	减小支路16负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.500 0200-017 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-017	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路17电流大于阈值。	1	支路17电流大于电流低阈值。	减小支路17负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.501 0200-018 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-018	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路18电流大于阈值。	1	支路18电流大于电流低阈值。	减小支路18负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.502 0200-019 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-019	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路19电流大于阈值。	1	支路19电流大于电流低阈值。	减小支路19负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.503 0200-020 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-020	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路20电流大于阈值。	1	支路20电流大于电流低阈值。	减小支路20负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.504 0200-021 支路电流低阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-021	支路电流低阈值超限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路21电流大于阈值。	1	支路21电流大于电流低阈值。	减小支路21负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.505 0200-022 支路电流低阈值超限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-022	支路电流低阈值超限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路22电流大于阈值。	1	支路22电流大于电流低阈值。	减小支路22负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.506 0200-023 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-023	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路23电流大于阈值。	1	支路23电流大于电流低阈值。	减小支路23负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.507 0200-024 支路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0200-024	支路电流低阈值越限	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路24电流大于阈值。	1	支路24电流大于电流低阈值。	减小支路24负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.508 0202-001 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-001	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路1出现瞬间大电流。	1	支路1出现瞬间大电流。	检查支路1负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.509 0202-002 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-002	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路2出现瞬间大电流。	1	支路2出现瞬间大电流。	检查支路2负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.510 0202-003 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-003	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路3出现瞬间大电流。	1	支路3出现瞬间大电流。	检查支路3负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.511 0202-004 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-004	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路4出现瞬间大电流。	1	支路4出现瞬间大电流。	检查支路4负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.512 0202-005 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-005	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路5出现瞬间大电流。	1	支路5出现瞬间大电流。	检查支路5负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.513 0202-006 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-006	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路6出现瞬间大电流。	1	支路6出现瞬间大电流。	检查支路6负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.514 0202-007 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-007	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路7出现瞬间大电流。	1	支路7出现瞬间大电流。	检查支路7负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.515 0202-008 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-008	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路8出现瞬间大电流。	1	支路8出现瞬间大电流。	检查支路8负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.516 0202-009 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-009	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路9出现瞬间大电流。	1	支路9出现瞬间大电流。	检查支路9负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.517 0202-010 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-010	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路10出现瞬间大电流。	1	支路10出现瞬间大电流。	检查支路10负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.518 0202-011 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-011	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路11出现瞬间大电流。	1	支路11出现瞬间大电流。	检查支路11负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.519 0202-012 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-012	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路12出现瞬间大电流。	1	支路12出现瞬间大电流。	检查支路12负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.520 0202-013 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-013	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路13出现瞬间大电流。	1	支路13出现瞬间大电流。	检查支路13负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.521 0202-014 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-014	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路14出现瞬间大电流。	1	支路14出现瞬间大电流。	检查支路14负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.522 0202-015 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-015	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路15出现瞬间大电流。	1	支路15出现瞬间大电流。	检查支路15负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.523 0202-016 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-016	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路16出现瞬间大电流。	1	支路16出现瞬间大电流。	检查支路16负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.524 0202-017 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-017	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路17出现瞬间大电流。	1	支路17出现瞬间大电流。	检查支路17负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.525 0202-018 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-018	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路18出现瞬间大电流。	1	支路18出现瞬间大电流。	检查支路18负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.526 0202-019 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-019	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路19出现瞬间大电流。	1	支路19出现瞬间大电流。	检查支路19负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.527 0202-020 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-020	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路20出现瞬间大电流。	1	支路20出现瞬间大电流。	检查支路20负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.528 0202-021 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-021	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路21出现瞬间大电流。	1	支路21出现瞬间大电流。	检查支路21负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.529 0202-022 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-022	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路22出现瞬间大电流。	1	支路22出现瞬间大电流。	检查支路22负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.530 0202-023 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-023	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路23出现瞬间大电流。	1	支路23出现瞬间大电流。	检查支路23负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.531 0202-024 支路大电流冲击

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0202-024	支路大电流冲击	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路24出现瞬间大电流。	1	支路24出现瞬间大电流。	检查支路24负载，是否存在短路或瞬时大负载接入。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.532 0203-001 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-001	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路1未接负载。	1	支路1开关闭合但未接负载。	检查支路1负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.533 0203-002 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-002	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路2未接负载。	1	支路2开关闭合但未接负载。	检查支路2负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.534 0203-003 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-003	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路3未接负载。	1	支路3开关闭合但未接负载。	检查支路3负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.535 0203-004 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-004	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路4未接负载。	1	支路4开关闭合但未接负载。	检查支路4负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.536 0203-005 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-005	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路5未接负载。	1	支路5开关闭合但未接负载。	检查支路5负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.537 0203-006 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-006	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路6未接负载。	1	支路6开关闭合但未接负载。	检查支路6负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.538 0203-007 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-007	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路7未接负载。	1	支路7开关闭合但未接负载。	检查支路7负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.539 0203-008 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-008	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路8未接负载。	1	支路8开关闭合但未接负载。	检查支路8负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.540 0203-009 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-009	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路9未接负载。	1	支路9开关闭合但未接负载。	检查支路9负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.541 0203-010 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-010	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路10未接负载。	1	支路10开关闭合但未接负载。	检查支路10负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.542 0203-011 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-011	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路11未接负载。	1	支路11开关闭合但未接负载。	检查支路11负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.543 0203-012 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-012	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路12未接负载。	1	支路12开关闭合但未接负载。	检查支路12负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.544 0203-013 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-013	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路13未接负载。	1	支路13开关闭合但未接负载。	检查支路13负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.545 0203-014 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-014	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路14未接负载。	1	支路14开关闭合但未接负载。	检查支路14负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.546 0203-015 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-015	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路15未接负载。	1	支路15开关闭合但未接负载。	检查支路15负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.547 0203-016 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-016	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路16未接负载。	1	支路16开关闭合但未接负载。	检查支路16负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.548 0203-017 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-017	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路17未接负载。	1	支路17开关闭合但未接负载。	检查支路17负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.549 0203-018 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-018	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路18未接负载。	1	支路18开关闭合但未接负载。	检查支路18负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.550 0203-019 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-019	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路19未接负载。	1	支路19开关闭合但未接负载。	检查支路19负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.551 0203-020 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-020	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路20未接负载。	1	支路20开关闭合但未接负载。	检查支路20负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.552 0203-021 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-021	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路21未接负载。	1	支路21开关闭合但未接负载。	检查支路21负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.553 0203-022 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-022	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路22未接负载。	1	支路22开关闭合但未接负载。	检查支路22负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.554 0203-023 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-023	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路23未接负载。	1	支路23开关闭合但未接负载。	检查支路23负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.555 0203-024 支路开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0203-024	支路开关异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路24未接负载。	1	支路24开关闭合但未接负载。	检查支路24负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.556 0204-001 主路电流互感器接线反

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0204-001	主路电流互感器接线反	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路电流互感器接反。	1	主路电流互感器接反。	检查主路电流互感器，确保接线正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.557 0205-001 检测板电源故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0205-001	检测板电源故障	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	配电检测板工作电源故障。	1	配电检测板工作电源故障。	更换配电检测板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.558 0209-001 隔离变压器过温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0209-001	隔离变压器过温	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机架输出禁止

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	负载量过大或隔离变压器损坏。	1	负载量过大。	卸载或降低负载。
		2	隔离变压器损坏。	更换隔离变压器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.559 0211-001 ATS 非自动模式

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0211-001	ATS非自动模式	次要	ATS

对系统的影响

当输入电源异常时，ATS不能自动切换到另一正常输入电源

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS切换状态为手动状态。	1	ATS切换状态为手动状态。	设置ATS切换状态为自动状态。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.560 0212-001 主路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0212-001	主路温度异常	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路温度高。	1	负载过大。	检查负载是否过载，调整负载。
		2	铜排接线不可靠。	下电检查铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.561 0213-001 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-001	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路1温度高。	1	支路1负载过大。	检查支路1负载是否过载，调整负载。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	支路1铜排接线不可靠。	下电检查支路1铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.562 0213-002 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-002	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路2温度高。	1	支路2负载过大。	检查支路2负载是否过载，调整负载。
		2	支路2铜排接线不可靠。	下电检查支路2铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.563 0213-003 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-003	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路3温度高。	1	支路3负载过大。	检查支路3负载是否过载，调整负载。
		2	支路3铜排接线不可靠。	下电检查支路3铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.564 0213-004 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-004	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路4温度高。	1	支路4负载过大。	检查支路4负载是否过载，调整负载。
		2	支路4铜排接线不可靠。	下电检查支路4铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.565 0213-005 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-005	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路5温度高。	1	支路5负载过大。	检查支路5负载是否过载，调整负载。
		2	支路5铜排接线不可靠。	下电检查支路5铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.566 0213-006 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-006	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路6温度高。	1	支路6负载过大。	检查支路6负载是否过载，调整负载。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	支路6铜排接线不可靠。	下电检查支路6铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.567 0213-007 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-007	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路7温度高。	1	支路7负载过大。	检查支路7负载是否过载，调整负载。
		2	支路7铜排接线不可靠。	下电检查支路7铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.568 0213-008 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-008	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路8温度高。	1	支路8负载过大。	检查支路8负载是否过载，调整负载。
		2	支路8铜排接线不可靠。	下电检查支路8铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.569 0213-009 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-009	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路9温度高。	1	支路9负载过大。	检查支路9负载是否过载，调整负载。
		2	支路9铜排接线不可靠。	下电检查支路9铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.570 0213-010 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-010	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路10温度高。	1	支路10负载过大。	检查支路10负载是否过载，调整负载。
		2	支路10铜排接线不可靠。	下电检查支路10铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.571 0213-011 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-011	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路11温度高。	1	支路11负载过大。	检查支路11负载是否过载，调整负载。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	支路11铜排接线不可靠。	下电检查支路11铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.572 0213-012 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-012	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路12温度高。	1	支路12负载过大。	检查支路12负载是否过载，调整负载。
		2	支路12铜排接线不可靠。	下电检查支路12铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.573 0213-013 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-013	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路13温度高。	1	支路13负载过大。	检查支路13负载是否过载，调整负载。
		2	支路13铜排接线不可靠。	下电检查支路13铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.574 0213-014 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-014	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路14温度高。	1	支路14负载过大。	检查支路14负载是否过载，调整负载。
		2	支路14铜排接线不可靠。	下电检查支路14铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.575 0213-015 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-015	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路15温度高。	1	支路15负载过大。	检查支路15负载是否过载，调整负载。
		2	支路15铜排接线不可靠。	下电检查支路15铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.576 0213-016 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-016	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路16温度高。	1	支路16负载过大。	检查支路16负载是否过载，调整负载。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	支路16铜排接线不可靠。	下电检查支路16铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.577 0213-017 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-017	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路17温度高。	1	支路17负载过大。	检查支路17负载是否过载，调整负载。
		2	支路17铜排接线不可靠。	下电检查支路17铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.578 0213-018 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-018	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路18温度高。	1	支路18负载过大。	检查支路18负载是否过载，调整负载。
		2	支路18铜排接线不可靠。	下电检查支路18铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.579 0213-019 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-019	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路19温度高。	1	支路19负载过大。	检查支路19负载是否过载，调整负载。
		2	支路19铜排接线不可靠。	下电检查支路19铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.580 0213-020 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-020	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路20温度高。	1	支路20负载过大。	检查支路20负载是否过载，调整负载。
		2	支路20铜排接线不可靠。	下电检查支路20铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.581 0213-021 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-021	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路21温度高。	1	支路21负载过大。	检查支路21负载是否过载，调整负载。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	支路21铜排接线不可靠。	下电检查支路21铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.582 0213-022 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-022	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路22温度高。	1	支路22负载过大。	检查支路22负载是否过载，调整负载。
		2	支路22铜排接线不可靠。	下电检查支路22铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.583 0213-023 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-023	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路23温度高。	1	支路23负载过大。	检查支路23负载是否过载，调整负载。
		2	支路23铜排接线不可靠。	下电检查支路23铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.584 0213-024 支路温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0213-024	支路温度异常	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路24温度高。	1	支路24负载过大。	检查支路24负载是否过载，调整负载。
		2	支路24铜排接线不可靠。	下电检查支路24铜排接线，确保连接可靠。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.585 0214-001 模块类型不支持

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0214-001	模块类型不支持	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	运行包不支持的模块类型。	1	运行包不支持的模块类型。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.586 0215-001 ECO 模式逆变未开机

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0215-001	ECO模式逆变未开机	次要	ECM模块

对系统的影响

ECO模式下，BPS供电时，本机架逆变不具备备电能力，旁路异常时，输出有掉电风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECO模式下，用户未执行开机。	1	ECO模式下，用户未执行开机。	手动执行单机开机或并机开机。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.587 0216-001 ATS 备路电源异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0216-001	ATS备路电源异常	紧急	ATS

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ATS其中一路电源异常。	1	ATS其中一路电源异常。	检查ATS两路输入电源是否正常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.588 0217-001 备 ECM 不可倒换

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0217-001	备ECM不可倒换	提示	ECM模块

对系统的影响

不允许主动倒换

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	备ECM检测出异常，不支持ECM主备倒换。	1	备ECM检测出异常，不支持ECM主备倒换。	1.校准主备ECM模拟量采样，使主备ECM模拟量采样尽量保持一致。 2.故障清除。 3.执行步骤1，2后，如果不同供电状态，不同输入电压或负载率下仍一直显示此告警，请更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.589 0219-001 电池偏流

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0219-001	电池偏流	次要	电池组

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.各电池组的回路电阻不一致。	1	各电池组的回路电阻不一致。	1.检查各电池组的线缆长度、规格是否一致。 2.检查电池组是否有老化。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.590 0220-001 SOH 异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0220-001	SOH异常	次要	电池组

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.单节电池健康状态异常。	1	单节电池健康状态异常。	1.对电池充满电后，进行一次核对性容量测试。 2.更换落后电池。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.591 0220-002 SOH 异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0220-002	SOH异常	次要	电池系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池组中存在落后电池。	1	电池组中存在落后电池。	对电池充满电后，进行一次核对性容量测试，若告警仍存在则更换落后电池。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.592 0221-001 BCB 未接

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0221-001	BCB未接	次要	电池组

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.已设置BCB接入，但BCB的信号线没有接入干接点板MUE05A。	1	已设置BCB接入，但BCB的信号线没有接入干接点板MUE05A。	1.正确设置BCB的接入状态。 2.将BCB的信号线接入干接点板MUE05A。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.593 0221-002 BCB 未接

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0221-002	BCB未接	次要	ECM模块

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	已设置BCB配置，但是ECU接收到的BCB在位于节点信号显示BCB不在位。	1	已设置BCB配置，但是ECU接收到的BCB在位于节点信号显示BCB不在位。	将BCB配置设置为不接入或将BCB干接点信号正确接入到UPS干接点板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.594 0222-001 电池充电能力不匹配

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0222-001	电池充电能力不匹配	次要	电池系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	UPS无法满足电池所需充电能力。	1	电池容量配置过大，UPS无法满足电池所需充电能力。	电池存在无法及时充满风险，建议按照配置手册进行电池配置。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.595 0223-001 单节电池落后

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0223-001	单节电池落后	次要	iBAT

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.电池放电时电压较低。 2.电池SOH异常。	1	电池放电时电压较低。	确保电池充满电后，进行一次核对性容量测试。
		2	电池SOH异常。	检查是否电池已经落后，更换落后单体电池。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.596 0224-001 单节电池高温

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0224-001	单节电池高温	次要	iBAT

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.电池端子螺栓未拧紧。	1	电池端子螺栓未拧紧。	检查电池端子螺栓是否拧紧。
	2.电池端子与连接件之间存在接触不良问题。	2	电池端子与连接件之间存在接触不良问题。	检查电池端子与连接件之间是否存在接触不良问题。
	3.电池温度异常。	3	电池温度异常。	使用内阻仪测量正常电池与异常电池的内阻，对比内阻。如果内阻异常，更换异常电池。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.597 0225-001 单节电池端子松脱

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0225-001	单节电池端子松脱	紧急	iBAT

对系统的影响

告警，BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.电池端子螺栓未拧紧。	1	电池端子螺栓未拧紧。	检查电池端子螺栓是否拧紧。
	2.电池端子与连接件之间存在接触不良问题。	2	电池端子与连接件之间存在接触不良问题。	检查电池端子与连接件之间是否存在接触不良问题。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.598 0226-001 单节电池异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0226-001	单节电池异常	紧急	iBAT

对系统的影响

告警，BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.电池壳体破损导致电池漏液、漏电。	1	电池壳体破损导致电池漏液、漏电。	检查异常电池外观是否完好，更换异常电池。
	2.电池回路线缆破损并接地短路，导致电池回路漏电。	2	电池回路线缆破损并接地短路，导致电池回路漏电。	检查电池回路中的线缆是否存在老化破损问题，更换破损线缆。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.599 0227-001 充电过流

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0227-001	充电过流	次要	电池组

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.UPS中的充电限流值设置和iBOX中的充电过流检查阈值不匹配。	1	UPS中的充电限流值设置和iBOX中的充电过流检查阈值不匹配。	1.检查UPS和iBOX中的电池的容量设置是否正确。 2.检查UPS中的充电限流设置值，使其低于iBOX中的充电过流阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.600 0228-001 汇流柜保险丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0228-001	汇流柜保险丝断	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

对应保险丝开路的锂电柜无法提供备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	汇流柜保险丝断或采样线开路。	1	汇流柜保险丝采样线开路。	检查对应汇流柜保险丝辅助触点，确保闭合。
		2	干接点连接线异常。	检查干接点连接线，确保可靠连接。
		3	汇流柜保险丝熔断。	更换对应故障保险丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.601 0228-002 汇流柜保险丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0228-002	汇流柜保险丝断	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

对应保险丝开路的锂电柜无法提供备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	汇流柜保险丝断或采样线开路。	1	汇流柜保险丝采样线开路。	检查对应汇流柜保险丝辅助触点，确保闭合。
		2	干接点连接线异常。	检查干接点连接线，确保可靠连接。
		3	汇流柜保险丝熔断。	更换对应故障保险丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.602 0228-003 汇流柜保险丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0228-003	汇流柜保险丝断	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

对应保险丝开路的锂电柜无法提供备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	汇流柜保险丝断或采样线开路。	1	汇流柜保险丝采样线开路。	检查对应汇流柜保险丝辅助触点，确保闭合。
		2	干接点连接线异常。	检查干接点连接线，确保可靠连接。
		3	汇流柜保险丝熔断。	更换对应故障保险丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.603 0228-004 汇流柜保险丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0228-004	汇流柜保险丝断	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

对应保险丝开路的锂电柜无法提供备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	汇流柜保险丝断或采样线开路。	1	汇流柜保险丝采样线开路。	检查对应汇流柜保险丝辅助触点，确保闭合。
		2	干接点连接线异常。	检查干接点连接线，确保可靠连接。
		3	汇流柜保险丝熔断。	更换对应故障保险丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.604 0228-005 汇流柜保险丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0228-005	汇流柜保险丝断	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

对应保险丝开路的锂电柜无法提供备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	汇流柜保险丝断或采样线开路。	1	汇流柜保险丝采样线开路。	检查对应汇流柜保险丝辅助触点，确保闭合。
		2	干接点连接线异常。	检查干接点连接线，确保可靠连接。
		3	汇流柜保险丝熔断。	更换对应故障保险丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.605 0228-006 汇流柜保险丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0228-006	汇流柜保险丝断	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

对应保险丝开路的锂电柜无法提供备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	汇流柜保险丝断或采样线开路。	1	汇流柜保险丝采样线开路。	检查对应汇流柜保险丝辅助触点，确保闭合。
		2	干接点连接线异常。	检查干接点连接线，确保可靠连接。
		3	汇流柜保险丝熔断。	更换对应故障保险丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.606 0235-001 电池继电器开路

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0235-001	电池继电器开路	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法充放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池继电器开路。	1	电池继电器开路。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.607 0236-001 电池继电器短路

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0236-001	电池继电器短路	紧急	UPS模块

对系统的影响

无

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池继电器短路。	1	电池继电器短路。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.608 0237-001 平衡电路异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0237-001	平衡电路异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	平衡电路过流。	1	电池接地故障。	检查是否存在电池接地故障。
		2	平衡电路异常。	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.609 0237-002 平衡电路异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0237-002	平衡电路异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	平衡电路过流。	1	电池接地故障。	步骤1 检查负载是否为特殊负载（如半波载） 步骤2 检查是否存在电池接地故障。
		2	平衡电路异常。	步骤1 检查负载是否为特殊负载（如半波载） 步骤2 更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.610 0237-003 平衡电路异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0237-003	平衡电路异常	紧急	UPS模块

对系统的影响

- 1.本模块无法充电。
- 2.本模块无法联合供电。

3.本模块无法放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	平衡电路/充电器 电路熔丝等器件开路	1	平衡电路/充电器 电路熔丝等器件开路	更换功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.611 0238-001 主路缺相

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0238-001	主路缺相	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路A相缺相。	1	主路A相缺相。	检查主路输入A相电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.612 0238-002 主路缺相

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0238-002	主路缺相	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路B相缺相。	1	主路B相缺相。	检查主路输入B相电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.613 0238-003 主路缺相

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0238-003	主路缺相	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路C相缺相。	1	主路C相缺相。	检查主路输入C相电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.614 0239-001 主路无输入

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0239-001	主路无输入	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路掉电。	1	主路掉电。	检查主路输入电压，及时恢复主路供电。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.615 0241-001 电池模块故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0241-001	电池模块故障	紧急	通讯扩展板

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池温度过高或电池内部保险损坏。	1	电池温度过高或电池内部保险损坏。	1.降低环境温度。 2.正确设置电池充电电压，更换新电池模块。 3.排除短路点，模块返修。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.616 0242-001 电池继电器闭合检测失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0242-001	电池继电器闭合检测失败	紧急	UPS模块

对系统的影响

本模块无法充放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.电池继电器闭合检测失败。	1	电池继电器闭合检测失败。	拔出系统中其他DCDC短路故障模块，等待故障自恢复。
	2.电池接地故障。	2	电池接地故障。	检查是否存在电池接地故障。
	3.功率单元或模块故障。	3	功率单元或模块故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.617 0243-001 防尘维护提醒

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0243-001	防尘维护提醒	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	距离上次防尘维护时间到。	1	距上一次防尘维护时间超过了维护周期。	参考用户手册进行防尘维护。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.618 0247-001 电池测试异常终止

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0247-001	电池测试异常终止	次要	电池系统

对系统的影响

只告警，不动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池测试过程中（浅放电测试、核对性容量测试、恒流放电测试），由于异常导致测试终止。	1	电池测试过程中（浅放电测试、核对性容量测试、分组核对性容量测试），由于异常导致测试终止。	可登录web查看电池测试日志，查看详细退出原因，进一步定位异常产生原因。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.619 0260-001 BSC 系统相位不同步

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0260-001	BSC系统相位不同步	次要	ECM模块

对系统的影响

SECO模式转逆变工作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.BSC系统各旁路输入源不同步。	1	BSC系统各旁路输入源不同步。	确认BSC系统各旁路输入是否同源。
	2.BSC同步线松动。	2	BSC同步线松动。	检查BSC同步线是否松动。
	3.BSC同步线故障。	3	BSC同步线故障。	如果故障不消失再更换机BSC同步线。
	4.ECM故障。	4	ECM故障。	如果故障不消失更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.620 0262-001 机架逆变输出熔断器异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0262-001	机架逆变输出熔断器异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

机架逆变输出熔断器异常导致柜中柜UPS主路逆变无输出

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.功率单元或模块故障。	1	功率单元或模块故障。	更换功率单元或模块，更换三相机架逆变输出熔断器。
	2.DL端子线缆铜排短路。	2	DL端子线缆铜排短路。	更换故障DL端子线缆铜排，更换三相机架逆变输出熔断器。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.621 0263-001 卡斯特钥匙被拔出

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0263-001	卡斯特钥匙被拔出	紧急	ECM模块

对系统的影响

系统转旁路供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.检修操作维旁开关，卡斯特钥匙被人为拔出。	1	检修操作维旁开关，卡斯特钥匙被人为拔出。	若卡斯特钥匙被拔出，完成检修操作并将钥匙放回。
	2.出现干接点信号回路短路。	2	出现干接点信号回路短路。	检查干接点信号回路是否短路，并修复短路故障。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.622 0309-001 整流器限功率

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0309-001	整流器限功率	提示	UPS模块

对系统的影响

本模块整流器关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.监控设置限流百分比过小。 2.负载量过大。 3.降额导致系统额定功率减小。 4.输出接地。 5.模块损坏。	1	监控设置限流百分比过小。	检查监控设置的限流百分比。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.623 0332-001 输出禁止

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0332-001	输出禁止	次要	ECM模块

对系统的影响

本机架输出禁止。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输出禁止。	1	输出禁止。	工作状态呈现，参考其他告警处理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.624 0333-001 配置中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0333-001	配置中	提示	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路模块正在接受参数配置。	1	旁路模块正在接受参数配置。	工作状态呈现，无修复建议。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.625 0333-002 配置中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0333-002	配置中	提示	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变DSP正在接受参数配置。	1	逆变DSP正在接受参数配置。	工作状态呈现，无修复建议。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.626 0333-003 配置中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0333-003	配置中	提示	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路DSP正在接受参数配置。	1	旁路DSP正在接受参数配置。	工作状态呈现，无修复建议。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.627 0333-004 配置中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0333-004	配置中	提示	ECM模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM模块正在接受参数配置。	1	ECM模块正在接受参数配置。	工作状态呈现，无修复建议。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.628 0334-001 BSC 主系统

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0334-001	BSC主系统	提示	ECM模块

对系统的影响

工作状态呈现。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BSC主系统。	1	BSC主系统。	工作状态呈现，无修复建议。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.629 0334-002 BSC 从系统

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0334-002	BSC从系统	提示	ECM模块

对系统的影响

工作状态呈现。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BSC从系统。	1	BSC从系统。	工作状态呈现，无修复建议。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.630 0336-001 配电柜市电输入断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0336-001	配电柜市电输入断开	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机架转电池放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配电柜市电输入断开。 2.开关状态线异常。	1	配电柜市电输入断开。	检查配电柜市电输入开关状态。
		2	开关状态线异常。	检查开关状态线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.631 0337-001 配电柜旁路输入断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0337-001	配电柜旁路输入断开	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机旁路无法供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配电柜旁路输入断开。 2.开关状态线异常。	1	配电柜旁路输入断开。	检查配电柜旁路开关状态。
		2	开关状态线异常。	检查开关状态线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.632 0338-001 配电柜输出空开断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0338-001	配电柜输出空开断开	紧急	ECM模块

对系统的影响

并机工况下关单机逆变。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配电柜输出开关断开。 2.开关状态线异常。	1	配电柜输出开关断开。	检查配电柜输出开关状态。
		2	开关状态线异常。	检查开关状态线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.633 0340-001 维修开关闭合

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0340-001	维修开关闭合	次要	ECM模块

对系统的影响

逆变模式下会切旁路。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.维修开关闭合。 2.开关状态线异常。	1	维修开关闭合。	检查维修开关状态。
		2	开关状态线异常。	检查开关状态线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.634 0341-001 配电柜维修空开闭合

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0341-001	配电柜维修空开闭合	次要	ECM模块

对系统的影响

逆变模式下会切旁路。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.配电柜维修开关闭合。 2.开关状态线异常。	1	配电柜维修开关闭合。	检查配电柜维修开关状态。
		2	开关状态线异常。	检查开关状态线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.635 0342-001 市电输入开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0342-001	市电输入开关断开	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机架转电池放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.市电输入开关断开。	1	市电输入开关断开。	检查市电输入开关状态。
	2.开关状态线异常。	2	开关状态线异常。	检查开关状态线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.636 0343-001 旁路输入开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0343-001	旁路输入开关断开	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机旁路无法供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路输入开关断开。	1	旁路输入开关断开。	检查旁路输入开关状态。
	2.开关状态线异常。	2	开关状态线异常。	检查开关状态线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.637 0344-001 输出开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0344-001	输出开关断开	紧急	ECM模块

对系统的影响

并机工况下关单机逆变。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.输出开关断开。 2.开关状态线异常。	1	输出开关断开。	检查输出开关状态。
		2	开关状态线异常。	检查开关状态线是否异常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.638 0345-001 电池空开断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0345-001	电池空开断开	紧急	ECM模块

对系统的影响

电池无法充放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池空开断开。	1	电池空开断开。	工作状态呈现，参考其他告警处理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.639 0347-001 系统维修空开闭合

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0347-001	系统维修空开闭合	次要	UPS5000系统

对系统的影响

逆变模式下会切旁路。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统维修开关闭合。开关状态线异常。	1	系统维修开关闭合。	检查系统维修开关，维修完成后断开维修开关。
		2	开关状态线异常。	检查开关状态线，确保状态线可靠连接。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.640 0348-001 系统输出空开断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0348-001	系统输出空开断开	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

本机架逆变关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统输出开关断开。开关状态线异常。	1	系统输出开关断开。	检查系统输出开关，排除异常情况后闭合开关。
		2	开关状态线异常。	检查开关状态线，确保状态线可靠连接。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.641 0349-001 机柜输入开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0349-001	机柜输入开关断开	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.MCCB开关断开。	1	主路输入开关断开。	闭合主路输入开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.642 0355-001 主路逆变供电

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0355-001	主路逆变供电	提示	UPS5000系统

对系统的影响

该告警只在历史告警中出现。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路逆变供电	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.643 0356-001 电池逆变供电

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0356-001	电池逆变供电	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输入电压异常。 输出负载较大。 有功率模块或单元异常。	1	主路输入电压异常。	检查主路输入电压，及时恢复正常输入。
		2	输出负载过大。	检查输出负载是否过大，将负载降低至UPS额定容量以下。
		3	有功率模块或单元异常。	检查是否有功率模块或单元异常，更换异常的功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.644 0357-001 联合供电

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0357-001	联合供电	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输入电压异常。 输出负载较大。 有功率模块或单元异常。	1	主路输入电压异常导致市电带载能力不足。	检查输入电压，及时恢复正常输入。
		2	输出负载过大。	检查输出负载是否过大，将负载降低至UPS额定容量以下。
		3	有功率模块或单元异常。	检查是否有功率模块或单元异常告警，更换异常的功率模块或单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.645 0358-001 旁路供电

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0358-001	旁路供电	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	逆变未开启。负载过大或冲击负载切旁路。系统有其他异常告警。	1	逆变未开启。	开启逆变器。
		2	负载过大或冲击负载切旁路。	检查输出负载是否过大或有冲击性负载，将负载降低至UPS额定容量下。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.646 0359-001 均不供电

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0359-001	均不供电	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统有其他异常告警。变频器模式逆变未开机。	1	系统异常导致旁路和逆变均无法供电。	排查系统异常告警，根据告警修复建议进行处理。
		2	变频器模式逆变未开机。	变频器模式下手动逆变开机。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.647 0360-026 iBAT 单板故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0360-026	iBAT单板故障	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到一定数量的单板出现故障。	1	检测到一定数量的单板出现故障。	更换故障单板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.648 0361-001 BCB 闭合

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0361-001	BCB闭合	提示	ECM模块

对系统的影响

工作状态呈现。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BCB闭合。	1	BCB闭合。	工作状态呈现，无修复建议。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.649 0362-002 BCB 断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0362-002	BCB断开	紧急	电池组

对系统的影响

电池无法供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.紧急关机或电池放电至EOD后系统自动断开BCB。	1	紧急关机或电池放电至EOD后系统自动断开BCB。	排除紧急险情，及时恢复市电输入供电。
	2.人为将BCB断开。	2	人为将BCB断开。	手动闭合BCB开关。
	3.电池回路存在安全隐患，系统自动断开BCB。	3	电池回路存在安全隐患，系统自动断开BCB。	排除电池回路隐患，闭合BCB开关给电池充电。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.650 0362-003 BCB 断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0362-003	BCB断开	次要	通讯扩展板

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.紧急关机或电池放电至EOD后系统自动断开BCB。 2.人为将BCB断开。 3.电池回路存在安全隐患，系统自动断开BCB。	1	紧急关机或电池放电至EOD后系统自动断开BCB。	排查险情，闭合BCB，恢复市电给电池充电。
		2	人为将BCB断开。	手动闭合BCB。
		3	电池回路存在安全隐患，系统自动断开BCB。	排查电池回路，无安全隐患后闭合BCB。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.651 0363-001 系统逆变开启容量不足

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0363-001	系统逆变开启容量不足	提示	ECM模块

对系统的影响

不满足旁路切逆变的条件。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.输出负载过大。 2.可开启的UPS容量不足。	1	输出负载过大。	检查输出负载是否过大。
		2	可开启的UPS容量不足。	确认可开启的UPS容量是否足够带载。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.652 0370-001 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-001	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路1开关断开。	1	支路1开关断开。	检查支路1开关状态，排除异常后闭合支路1开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.653 0370-002 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-002	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路2开关断开。	1	支路2开关断开。	检查支路2开关状态，排除异常后闭合支路2开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.654 0370-003 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-003	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路3开关断开。	1	支路3开关断开。	检查支路3开关状态，排除异常后闭合支路3开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.655 0370-004 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-004	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路4开关断开。	1	支路4开关断开。	检查支路4开关状态，排除异常后闭合支路4开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.656 0370-005 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-005	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路5开关断开。	1	支路5开关断开。	检查支路5开关状态，排除异常后闭合支路5开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.657 0370-006 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-006	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路6开关断开。	1	支路6开关断开。	检查支路6开关状态，排除异常后闭合支路6开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.658 0370-007 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-007	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路7开关断开。	1	支路7开关断开。	检查支路7开关状态，排除异常后闭合支路7开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.659 0370-008 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-008	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路8开关断开。	1	支路8开关断开。	检查支路8开关状态，排除异常后闭合支路8开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.660 0370-009 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-009	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路9开关断开。	1	支路9开关断开。	检查支路9开关状态，排除异常后闭合支路9开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.661 0370-010 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-010	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路10开关断开。	1	支路10开关断开。	检查支路10开关状态，排除异常后闭合支路10开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.662 0370-011 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-011	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路11开关断开。	1	支路11开关断开。	检查支路11开关状态，排除异常后闭合支路11开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.663 0370-012 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-012	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路12开关断开。	1	支路12开关断开。	检查支路12开关状态，排除异常后闭合支路12开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.664 0370-013 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-013	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路13开关断开。	1	支路13开关断开。	检查支路13开关状态，排除异常后闭合支路13开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.665 0370-014 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-014	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路14开关断开。	1	支路14开关断开。	检查支路14开关状态，排除异常后闭合支路14开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.666 0370-015 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-015	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路15开关断开。	1	支路15开关断开。	检查支路15开关状态，排除异常后闭合支路15开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.667 0370-016 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-016	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路16开关断开。	1	支路16开关断开。	检查支路16开关状态，排除异常后闭合支路16开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.668 0370-017 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-017	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路17开关断开。	1	支路17开关断开。	检查支路17开关状态，排除异常后闭合支路17开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.669 0370-018 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-018	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路18开关断开。	1	支路18开关断开。	检查支路18开关状态，排除异常后闭合支路18开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.670 0370-019 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-019	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路19开关断开。	1	支路19开关断开。	检查支路19开关状态，排除异常后闭合支路19开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.671 0370-020 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-020	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路20开关断开。	1	支路20开关断开。	检查支路20开关状态，排除异常后闭合支路20开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.672 0370-021 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-021	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路21开关断开。	1	支路21开关断开。	检查支路21开关状态，排除异常后闭合支路21开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.673 0370-022 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-022	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路22开关断开。	1	支路22开关断开。	检查支路22开关状态，排除异常后闭合支路22开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.674 0370-023 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-023	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路23开关断开。	1	支路23开关断开。	检查支路23开关状态，排除异常后闭合支路23开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.675 0370-024 支路开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0370-024	支路开关断开	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路24开关断开。	1	支路24开关断开。	检查支路24开关状态，排除异常后闭合支路24开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.676 0372-001 ATS 电操电源开关断开

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0372-001	ATS电操电源开关断开	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.ATS电操两路微断开关任意一路断开。	1	ATS电操两路微断开关任意一路断开。	闭合ATS电操两路微断开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.677 0373-001 维修开关异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0373-001	维修开关异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机架维修开关有过流风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	并机系统只闭合或断开了部分机架的维修开关。	1	并机系统只闭合或断开了部分机架的维修开关。	检查各机架维修开关状态是否全部断开或闭合。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.678 0380-001 自检中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0380-001	自检中	提示	UPS模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路自检中。	1	旁路自检中。	等待旁路自检完成。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.679 0380-002 自检中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0380-002	自检中	提示	旁路模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BPS自检中。	1	BPS自检中。	等待BPS自检完成。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.680 0380-003 自检中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0380-003	自检中	提示	ECM模块

对系统的影响

对应的模块不工作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	ECM自检中。	1	ECM自检中。	等待ECM自检完成。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.681 0381-001 放电器限功率

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0381-001	放电器限功率	提示	UPS模块

对系统的影响

本模块放电器关机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.负载量过大。 2.降额导致系统额定功率减小。 3.模块损坏。	1	负载量过大。	检查负载量是否过大。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.682 0420-001 UPS 机型不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0420-001	UPS机型不一致	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

不允许逆变开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	并机系统机架之间运行机型不一致。	1	并机系统机架间模块类型不一致。	检查模块类型，确保各机架模块类型一致。
		2	并机系统机架间机型不一致。	检查机型类型，确保各机架间机型一致。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.683 0420-002 UPS 机型不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0420-002	UPS机型不一致	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

不允许逆变开机。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
2	并机系统机架之间运行机型不一致。	1	并机系统机架之间运行机型不一致。	检查当前并机机架类型，关机后按实际情况通过监控WEB正确设置兼容模式。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.684 0527-001 电池充电过流

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0527-001	电池充电过流	次要	电池系统

对系统的影响

无动作。影响电池寿命

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池充电过流	1	功率单元或模块充电器故障。	更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.685 0530-001 电池接地故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0530-001	电池接地故障	紧急	ECM模块

对系统的影响

1、发生电池接地故障，当BCB闭合时，驱动BCB脱扣。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池接地故障。	1	电池正负极接地。	确认电池正负极是否接地。
		2	电池接地仪检测线路故障。	检查电池接地仪检测线路。
		3	干接点MUE05A板故障。	如果干接点MUE05A板故障需要更换干接点MUE05A板。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.686 0531-001 电池过温保护

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0531-001	电池过温保护	紧急	电池系统

对系统的影响

停止电池充电

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	检测到电池温度达到电池过温保护点。	1	电池连接端子松动。	检测电池连接是否有松动，紧固电池连接端子。
		2	电池充电电压或电流参数设置不合理。	检查电池充电电压或电流参数，按照电池使用手册上参数进行设置。
		3	电池房环境温度过高。	加强电池房环境通风处理。
		4	存在落后电池。	对电池充满后进行核对性容量测试，若存在落后电池则更换。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.687 0535-002 电池热失控

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0535-002	电池热失控	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

电池寿命下降。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池端子螺栓未拧紧。电池端子与连接件之间存在接触不良问题。电池温度异常。	1	电池端子螺栓未拧紧。	检查电池端子螺栓是否拧紧。
		2	电池端子与连接件之间存在接触不良问题。	检查电池端子与连接件之间是否存在接触不良问题。
		3	电池温度异常。	使用内阻仪测量正常电池与异常电池的内阻，对比内阻。如果内阻异常，更换异常电池。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.688 0564-001 过载超时

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0564-001	过载超时	紧急	模块概要

对系统的影响

过载超时后，限流至105%的运行能力

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.模块过载超时。 2.输出接地。	1	输出接地。	检查是否输出接地。
		2	负载量过大。	检查负载量是否过大。
		3	模块因为风扇故障导致降额。	检查模块是否因为风扇故障导致降额。
		4	电网有较大的不对称负载。	检查电网是否有较大的不对称负载。
		5	功率单元或模块故障。	如果以上4点均无问题，更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.689 0565-001 负载冲击转旁路

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0565-001	负载冲击转旁路	次要	模块概要

对系统的影响

系统转旁路供电，4s后自动回切逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	负载冲击转旁路。	1	瞬投较大非线性负载。	检查是否瞬投较大非线性负载。
		2	输出负载短路。	检查输出负载是否短路。
		3	功率单元或模块故障。	若负载正常，更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.690 0566-001 输出过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0566-001	输出过载	次要	模块概要

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率单元输出过载。	1	负载量过大。	检查负载量是否过大。
		2	模块因为风扇故障、海拔高度设置、电池节数或放电终止电压设置导致降额。	检查模块是否因为风扇故障、海拔高度设置、电池节数或放电终止电压设置导致降额。
		3	功率单元或模块故障。	如果以上两点均无问题，更换功率单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.691 0570-001 旁路单元异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0570-001	旁路单元异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1.如果当前是旁路供电，维持旁路供电。
- 2.如果当前是ECO旁路供电，转逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路晶闸管开路故障。 2.或输出电压采样故障。 3.或有内置保险的旁路模块保险断开。	1	旁路晶闸管开路故障或内置保险断开。	拔出旁路模块后“故障清除”，再更换旁路单元或模块。
		2	输出电压采样故障。	如果故障不消失，则更换ECM。
		3	并机板接口松动。	如果故障不消失，则检查并机板接口是否松动。
		4	并机线故障。	如果故障不消失，则更换并机线。
		5	并机板故障。	如果故障不消失，则更换并机板。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.692 0570-002 旁路单元异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0570-002	旁路单元异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

1)如果当前系统是逆变供电，不做处理，不主动切逆变或无输出；2)如果当前系统是非逆变供电，禁止系统转逆变供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路晶闸管短路故障。 2.UPS存在输出反灌。	1	旁路晶闸管短路故障。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.拔出旁路模块后“故障清除”，再更换旁路单元或模块。
		2	UPS存在输出反灌。	排查输出是否存在反灌。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.693 0570-003 旁路单元异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0570-003	旁路单元异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

有旁路输入配电空开时，会自动断开旁路输入空开。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路反灌。	1	旁路反灌。	1.提醒：该模块拔出后请勿再次插入UPS系统！ 2.拔出旁路模块后“故障清除”，再更换旁路单元或模块。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.694 0570-004 旁路单元异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0570-004	旁路单元异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1.当监控设置旁路过温继续供电，此时旁路会继续供电，旁路模块可能会损坏。
- 2.当监控设置旁路过温关闭旁路，则关闭旁路。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路过温。	1	旁路输出过流，导致旁路过温。	检查旁路输出是否过流，若过流请降低负载量。
		2	环境温度过高，导致旁路过温。	检查环境温度是否高于40℃，如果高于40℃需要加强散热和通风。
		3	风扇风道被堵，导致旁路过温。	检查风扇风道是否被堵住，若风道被堵，请挪开障碍物。
		4	风扇堵转，导致旁路过温。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行，否则需要更换旁路单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.695 0570-005 旁路单元异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0570-005	旁路单元异常	紧急	旁路模块

对系统的影响

本机架旁路无法供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路DSP与CPLD通讯故障。	1	旁路DSP与CPLD通讯故障。	更换旁路单元或模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.696 0570-006 旁路单元异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0570-006	旁路单元异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

- 1.当监控设置旁路过温继续供电，此时旁路会继续供电，旁路模块可能会损坏。
- 2.当监控设置旁路过温关闭旁路，则关闭旁路。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路板过温。	1	旁路输出过流，导致旁路板过温。	检查旁路输出是否过流，若过流请降低负载量。
		2	环境温度过高，导致旁路板过温。	检查环境温度是否高于40℃，如果高于40℃需要加强散热和通风。
		3	风扇风道被堵，导致旁路板过温。	检查风扇风道是否被堵住，若风道被堵，请挪开障碍物。
		4	风扇堵转，导致旁路板过温。	检查风扇是否堵转，如果堵转，恢复风扇正常运行，否则需要更换旁路单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.697 0583-001 机架间并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0583-001	机架间并机线异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

并机系统电压相位同步出异常。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架间并机CAN故障。	1	机架间并机线松动，导致机架间并机CAN故障。	检查机架间并机线是否松动。
		2	机架间并机线故障，导致机架间并机CAN故障。	更换机架间并机线。
		3	ECM故障，导致机架间并机CAN故障。	更换ECM单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.698 0583-003 机架间并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0583-003	机架间并机线异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

BSC系统相位不同步。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架间BSC线故障。	1	用户BSC系统设置不正确，导致机架间BSC线故障。	检查用户BSC系统设置是否正确。
		2	机架BSC同步线松动，导致机架间BSC线故障。	检查机架BSC同步线是否松动。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		3	机架间BSC同步线故障，导致机架间BSC线故障。	更换机架间BSC同步线。
		4	机架间并机信号线松动，导致机架间BSC线故障。	检查机架间并机信号线是否松动。
		5	机架间并机线故障，导致机架间BSC线故障。	更换机架间并机线。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.699 0583-004 机架间并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0583-004	机架间并机线异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

并机系统电压相位同步出异常。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架间工频同步故障。	1	机架间并机线松动，导致机架间工频同步故障。	检查机架间并机线是否松动。
		2	机架间并机线故障，导致机架间工频同步故障。	更换机架间并机线。
		3	ECM单元故障，导致机架间工频同步故障。	更换ECM单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.700 0583-005 机架间并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0583-005	机架间并机线异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

并机系统电压相位同步出异常。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架间载波同步线故障。	1	机架间并机线松动，导致机架间载波同步线故障。	检查机架间并机线是否松动。
		2	机架间并机线故障，导致机架间载波同步线故障。	更换机架间并机线。
		3	ECM单元故障，导致机架间载波同步线故障。	更换ECM单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.701 0583-006 机架间并机线异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0583-006	机架间并机线异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

并机系统电压相位同步出异常。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架间INVBYP故障。	1	机架间并机线松动，导致机架间INVBYP故障。	检查机架间并机线是否松动。
		2	机架间并机线故障，导致机架间INVBYP故障。	更换机架间并机线。
		3	ECM单元故障，导致机架间INVBYP故障。	更换ECM单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.702 0584-001 机架间并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0584-001	机架间并机线告警	次要	ECM模块

对系统的影响

只告警提示

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架间并机CAN故障。	1	机架间并机CAN故障。	步骤1 先检查机架间并机线是否松动。 步骤2 如果故障不消失再更换机架间并机线。 步骤3 如果故障不消失更换ECM。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.703 0584-002 机架间并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0584-002	机架间并机线告警	次要	ECM模块

对系统的影响

- 1、主备板ECM上报故障，不关机。
- 2、并机线故障时，认为并机线脱落，机架自动变为主机架；如果重新插上，逆变供电时，可能会导致系统转旁路供电或者断电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架间并机连接线告警。	1	机架间并机线松动，导致机架间并机连接线告警。	检查机架间并机线是否松动。
		2	换机架间并机线故障，导致机架间并机连接线告警。	更换机架间并机线。
		3	ECM故障，导致机架间并机连接线告警。	更换ECM单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.704 0584-004 机架间并机线告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0584-004	机架间并机线告警	次要	ECM模块

对系统的影响

只告警；

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架间工频同步告警。	1	机架间并机线是否松动，导致机架间工频同步告警。	检查机架间并机线是否松动。
		2	机架间并机线故障，导致机架间工频同步告警。	更换机架间并机线。
		3	ECM故障，导致机架间工频同步告警。	更换ECM单元。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.705 0594-001 机架冗余不足

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0594-001	机架冗余不足	次要	ECM模块

对系统的影响

只告警。告警后，说明系统不能满足用户的冗余机架设置。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	机架冗余不足。	1	系统负载过重。	检查系统负载是否过重。
		2	冗余机架数设置不合理。	检查冗余机架数设置是否合理。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.706 0597-001 BSC 选配卡不在位

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0597-001	BSC选配卡不在位	次要	ECM模块

对系统的影响

逆变输出无法跟踪友商

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BSC选配卡未接或监控设置错误。	1	用户BSC系统监控设置错误。	检查用户BSC系统设置是否正确。
		2	BSC选配卡未接。	检查BSC选配卡接入是否正常。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.707 0598-001 BSC 频率超范围

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0598-001	BSC频率超范围	次要	ECM模块

对系统的影响

逆变输出无法跟踪友商

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BSC信号频率不在旁路频率设定范围内。	1	监控旁路频率设置范围不合理。	检查监控旁路频率设置范围是否合理。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	友商UPS输出不正常。	检查友商UPS输出是否正常。
		3	友商输出到BSC选配卡接线不正常。	检查友商输出到BSC选配卡接线是否正常。
		4	BSC选配卡损坏。	检查BSC选配卡是否损坏。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.708 0599-001 BSC 模式设置错误

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0599-001	BSC模式设置错误	次要	ECM模块

对系统的影响

逆变输出无法跟踪友商

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BSC选配卡在位并且BSC模式没有设置为BSC选配卡模式。	1	BSC选配卡在位并且BSC模式没有设置为BSC选配卡模式。	BSC模式设置成BSC选配卡模式。
		2	机架内监控通讯线松动。	如故障未消失，检测机架内监控通讯线是否松动。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.709 0600-001 风扇寿命预告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0600-001	风扇寿命预告警	次要	UPS模块

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	风扇剩余寿命不足。	1	风扇剩余寿命不足。	更换功率单元或模块风扇。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.710 0600-002 风扇寿命预告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0600-002	风扇寿命预告警	次要	旁路模块

对系统的影响

只告警，无动作

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	风扇剩余寿命不足。	1	风扇剩余寿命不足。	更换旁路单元或旁路风扇。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.711 0601-001 | 路过压告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0601-001	I 路过压告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.712 0602-001 | 路欠压告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0602-001	I 路欠压告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.713 0603-001 || 路过压告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0603-001	路过压告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.714 0604-001 || 路欠压告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0604-001	路欠压告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.715 0605-001 | 路缺相告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0605-001	I 路缺相告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.716 0606-001 | 路无输入告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0606-001	I 路无输入告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.717 0607-001 || 路缺相告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0607-001	路缺相告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.718 0608-001 || 路无输入告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0608-001	路无输入告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.719 0609-001 I 路频率异常告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0609-001	I路频率异常告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.720 0610-001 II 路频率异常告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0610-001	II路频率异常告警	次要	ATS

对系统的影响

检测到该告警后，主路转电池逆变供电直至故障消失，或者电池EOD，如果电池不可工作，则主路关闭。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.721 0611-001 I 路相序反告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0611-001	I 路相序反告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.722 0612-001 II 路相序反告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0612-001	II 路相序反告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.723 0613-001 I 路相电压不平衡

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0613-001	I路相电压不平衡	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.724 0614-001 II 路相电压不平衡

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0614-001	II路相电压不平衡	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.725 0615-001 ATS 故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0615-001	ATS故障	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.726 0616-001 启动油机失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0616-001	启动油机失败	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.727 0622-001 消防切非

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0622-001	消防切非	紧急	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.728 0623-001 ATS 手动模式告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0623-001	ATS手动模式告警	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.729 0632-001 锂电池系统通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0632-001	锂电池系统通讯失败	次要	锂电

对系统的影响

首次告警时锂电池无法充电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	UPS监控与锂电池监控通讯中断。	1	UPS监控与锂电池监控通讯中断。	检查UPS与锂电柜间的通讯线端口是否正确，线缆插接是否良好，若无异常，则可能为通讯线两侧单板或屏幕故障，尝试进行备件替换。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.730 0633-001 锂电池容量不匹配

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0633-001	锂电池容量不匹配	次要	UPS5000系统

对系统的影响

可能损坏电池保险，影响备电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	UPS配置模块数量超过了锂电池柜所支持的模块数量上限。	1	UPS配置模块数量超过了锂电池柜所支持的模块数量上限。	减少UPS模块数量或增加锂电池柜。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.731 0638-001 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-001	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。电池铜排采样NTC故障。	1	电池铜排螺丝松动。	检查电池铜排螺丝是否有松动。
		2	电池铜排采样NTC故障。	更换电池铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.732 0638-002 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-002	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路输入铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。主路输入铜排采样NTC故障。	1	主路输入铜排螺丝松动。	检查主路输入铜排螺丝是否有松动。
		2	主路输入铜排采样NTC故障。	更换主路输入铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.733 0638-003 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-003	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统输出铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。系统输出铜排采样NTC故障。	1	系统输出铜排螺丝松动。	检查系统输出铜排螺丝是否有松动。
		2	系统输出铜排采样NTC故障。	更换系统输出铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.734 0638-004 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-004	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路输入铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。旁路输入铜排采样NTC故障。	1	旁路输入铜排螺丝松动。	检查旁路输入铜排螺丝是否有松动。
		2	旁路输入铜排采样NTC故障。	更换旁路输入铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.735 0638-005 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-005	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	主路输入开关的铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。主路输入开关的铜排采样NTC故障。	1	主路输入开关的铜排螺丝松动。	检查主路输入开关的铜排螺丝是否有松动。
		2	主路输入开关的铜排采样NTC故障。	更换主路输入开关的铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.736 0638-007 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-007	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路输入开关的铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。旁路输入开关的铜排采样NTC故障。	1	旁路输入开关的铜排螺丝松动。	检查旁路输入开关的铜排螺丝是否有松动。
		2	旁路输入开关的铜排采样NTC故障。	更换旁路输入开关的铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.737 0638-010 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-010	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	系统输出开关的铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。系统输出开关的铜排采样NTC故障。	1	系统输出开关的铜排螺丝松动。	检查系统输出开关的铜排螺丝是否有松动。
		2	系统输出开关的铜排采样NTC故障。	更换系统输出开关的铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.738 0638-015 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-015	内部温度异常	紧急	ECM模块

对系统的影响

本机架转电池供电，需要转维修旁路维护

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.负载量过大。 2.耦合电感/隔离变压器损坏。 3.耦合电感柜/隔离变压器柜风扇损坏。 4.耦合电感柜/隔离变压器柜风道堵塞。	1	负载量过大。	卸载或降低负载。
		2	耦合电感柜/隔离变压器柜风道堵塞。	清除风道堵塞异物。
		3	耦合电感/隔离变压器损坏。	更换耦合电感/隔离变压器。
		4	耦合电感柜/隔离变压器柜风扇损坏。	更换耦合电感柜/隔离变压器柜的风扇。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.739 0638-016 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-016	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率柜2电池铜排螺丝松动。功率柜2环境温度过高，>40℃。功率柜2电池铜排采样NTC故障。	1	功率柜2电池铜排螺丝松动。	检查电池铜排螺丝是否有松动。
		2	功率柜2电池铜排采样NTC故障。	更换电池铜排采样NTC。
		3	功率柜2环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.740 0638-017 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-017	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	维修旁路开关的铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。维修旁路开关的铜排采样NTC故障。	1	维修旁路开关的铜排螺丝松动。	检查维修旁路开关的铜排螺丝是否有松动。
		2	维修旁路开关的铜排采样NTC故障。	更换维修旁路开关的铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.741 0638-018 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-018	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	市电输入铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。市电输入铜排采样NTC故障。	1	市电输入铜排螺丝松动。	检查市电输入铜排螺丝是否有松动。
		2	市电输入铜排采样NTC故障。	更换市电输入铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.742 0638-019 内部温度异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0638-019	内部温度异常	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

铜排温度过高，若进一步升高有碳化风险。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	市电输入开关的铜排螺丝松动。环境温度过高，>40℃。主路输入开关的铜排采样NTC故障。	1	市电输入开关的铜排螺丝松动。	检查市电输入开关的铜排螺丝是否有松动。
		2	市电输入开关的铜排采样NTC故障。	更换市电输入开关的铜排采样NTC。
		3	环境温度过高。	降低环境温度。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.743 0640-001 超级电容禁止充放电状态不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0640-001	超级电容禁止充放电状态不一致	次要	电池系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	通讯上报和干接点上报的禁止充放电状态不一致	1	通讯上报和干接点上报的禁止充放电状态不一致。	1.排查超级电容和UPS间的干接点接线并紧固。 2.排查超级电容是否存在故障。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.744 0641-001 超级电容参数配置异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0641-001	超级电容参数配置异常	紧急	电池系统

对系统的影响

禁止充放电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	超级电容场景下，DI/DO干接点配置不准确或电池参数配置不准确。	1	超级电容场景下DI/DO干接点配置不准确。	参考对接说明书配置DI/DO干接点参数。
		2	超级电容场景下电池参数配置不准确。	参考对接说明书配置电池参数。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.745 0641-002 超级电容参数配置异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0641-002	超级电容参数配置异常	紧急	电池系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	超级电容场景下放电终止电压（EOD）设置过低或UPS配置容量过低。	1	超级电容场景下放电终止电压（EOD）设置过低或UPS配置容量过低。	参考对接说明书向上调整放电终止电压（EOD）或增加UPS配置容量。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.746 0645-001 超级电容系统通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0645-001	超级电容系统通讯失败	次要	超级电容

对系统的影响

首次告警时超级电容无法充电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	UPS监控与超级电容系统通讯中断	1	UPS监控与超级电容系统通讯中断。	检查UPS与超级电容系统的通讯线端口是否正确，线缆插接是否良好，若无异常，则可能为通讯线两侧单板或屏幕故障，尝试进行备件替换。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.747 0651-001 配置中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0651-001	配置中	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.748 0652-001 配置失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0652-001	配置失败	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.749 0653-001 检测板通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0653-001	检测板通讯失败	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.750 0654-001 ATS 版本不一致

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0654-001	ATS版本不一致	次要	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.751 0655-001 加载中

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0655-001	加载中	提示	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.752 0656-001 ATS 加载失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0656-001	ATS加载失败	紧急	ATS

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	NA	1	NA	NA

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.753 0656-002 接地故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0656-002	接地故障	紧急	模块概要

对系统的影响

影响系统供电安全。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	功率模块母线接地故障。	1	功率模块母线接地故障。	建议等待至主路供电，故障模块可告警“市电电压异常”等告警。此时建议更换故障模块。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.754 0656-003 接地故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0656-003	接地故障	紧急	模块概要

对系统的影响

检测到该告警后，主路转电池逆变供电直至故障消失，或者电池EOD.如果电池不可工作，则主路关闭。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输出接地故障。	1	输出接地故障。	确认输出端子没有接地。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.755 0656-004 接地故障

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0656-004	接地故障	紧急	模块概要

对系统的影响

检测到该告警后，主路转电池逆变供电直至故障消失，或者电池EOD.如果故障时电池不可工作，则主路关闭。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池接地故障。	1	电池接地故障。	确认电池正负极没有接地。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.756 0663-001 证书未生效

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0663-001	证书未生效	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	WEB证书安装后，证书无法生效。 WEB证书服务器连接异常。WEB证书未在有效期内。	1	WEB证书安装后，证书无法生效。	确认证书已正确安装。
		2	WEB证书服务器连接异常。	确认证书服务器连接正常。
		3	WEB证书未在有效期内。	确认已安装的证书在有效期内。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.757 0663-002 证书未生效

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0663-002	证书未生效	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	Modbus证书安装后，证书无法生效。Modbus证书服务器连接异常。Modbus证书未在有效期内。	1	Modbus证书安装后，证书无法生效。	确认证书已正确安装。
		2	Modbus证书服务器连接异常。	确认证书服务器连接正常。
		3	Modbus证书未在有效期内。	确认已安装的证书在有效期内。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.758 0663-003 证书未生效

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0663-003	证书未生效	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	RCCMD证书安装后，证书无法生效。RCCMD证书服务器连接异常。RCCMD证书未在有效期内。	1	RCCMD证书安装后，证书无法生效。	确认证书已正确安装。
		2	RCCMD证书服务器连接异常。	确认证书服务器连接正常。
		3	RCCMD证书未在有效期内。	确认已安装的证书在有效期内。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.759 0663-004 证书未生效

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0663-004	证书未生效	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BIN证书安装后，证书无法生效。 BIN证书服务器连接异常。BIN证书未在有效期内。	1	BIN证书安装后，证书无法生效。	确认证书已正确安装。
		2	BIN证书服务器连接异常。	确认证书服务器连接正常。
		3	BIN证书未在有效期内。	确认已安装的证书在有效期内。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.760 0663-005 证书未生效

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0663-005	证书未生效	提示	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	邮箱证书安装后，证书无法生效。 邮箱证书服务器连接异常。邮箱证书未在有效期内。	1	邮箱证书安装后，证书无法生效。	确认证书已正确安装。
		2	邮箱证书服务器连接异常。	确认证书服务器连接正常。
		3	邮箱证书未在有效期内。	确认已安装的证书在有效期内。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.761 0664-001 证书即将过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0664-001	证书即将过期	重要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	WEB证书即将过期。系统时间设置错误。	1	WEB证书即将过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.762 0664-002 证书即将过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0664-002	证书即将过期	重要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	Modbus证书即将过期。系统时间设置错误。	1	Modbus证书即将过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.763 0664-003 证书即将过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0664-003	证书即将过期	重要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	RCCMD证书即将过期。系统时间设置错误。	1	RCCMD证书即将过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.764 0664-004 证书即将过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0664-004	证书即将过期	重要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BIN证书即将过期。系统时间设置错误。	1	BIN证书即将过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.765 0664-005 证书即将过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0664-005	证书即将过期	重要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	邮箱证书即将过期。系统时间设置错误。	1	邮箱证书即将过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.766 0665-001 证书已过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0665-001	证书已过期	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	WEB证书已经过期。系统时间设置错误。	1	WEB证书已经过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.767 0665-002 证书已过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0665-002	证书已过期	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	Modbus证书已经过期。系统时间设置错误。	1	Modbus证书已经过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.768 0665-003 证书已过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0665-003	证书已过期	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	RCCMD证书已经过期。系统时间设置错误。	1	RCCMD证书已经过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.769 0665-004 证书已过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0665-004	证书已过期	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	BIN证书已经过期。系统时间设置错误。	1	BIN证书已经过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.770 0665-005 证书已过期

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0665-005	证书已过期	紧急	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	邮箱证书已经过期。系统时间设置错误。	1	邮箱证书已经过期。	及时申请新的证书，进行更新。
		2	系统时间设置错误。	请将系统时间校准正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.771 0666-001 电池告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0666-001	电池告警	次要	UPS5000系统

对系统的影响

干接点关联电池告警有效。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	干接点关联电池告警有效。	1	第三方BMS上有告警产生。	排查第三方BMS上产生的告警对应的故障。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	干接点信号线连接不可靠。	检查干接点信号线，确保信号线可靠连接。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.772 0681-001 网络安全告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0681-001	网络安全告警	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	发生用户密码暴力破解。攻击者正在尝试用户口令暴力破解。	1	检测到同一账号多次登录失败。	检查当前网络环境是否安全，排除风险后手动消除告警。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.773 0681-002 网络安全告警

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0681-002	网络安全告警	次要	UPS5000系统

对系统的影响

产生告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	发生DDoS攻击。攻击者正在进行DDoS攻击。	1	检测到FE网络中流量超过阈值。	检查当前网络环境是否安全，告警在DDoS攻击停止后自动消除。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.774 0683-001 湿尘检测异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0683-001	湿尘检测异常	次要	ECM模块

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	湿尘检测信号异常且持续一分钟。	1	湿尘检测信号异常且持续一分钟。	人工检查确认不存在风险后手动清除。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.775 0691-001 备件未获授权

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0691-001	备件未获授权	提示	ECM模块

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	识别到整机中存在未经授权的备件。	1	识别到整机中存在未经授权的备件。	1.联系专业服务工程师。 2.进入LUI“维护”->“备件授权”页，点击对应备件授权按钮。 3.通过服务APP扫码获取授权码，并在LUI授权页面输入，点击回车，显示授权成功，告警自动消除。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.776 0692-001 旁路电流互感器接线反

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0692-001	旁路电流互感器接线反	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路电流互感器接反。	1	旁路电流互感器接反。	检查旁路电流互感器，确保接线正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.777 0695-001 旁路过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0695-001	旁路过载	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路输入A相电流过大。	1	A相负载过大。	减小A相负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.778 0695-002 旁路过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0695-002	旁路过载	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路输入B相电流过大。	1	B相负载过大。	减小B相负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.779 0695-003 旁路过载

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0695-003	旁路过载	紧急	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路输入C相电流过大。	1	C相负载过大。	减小C相负载，或调高过载阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.780 0696-001 旁路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0696-001	旁路电流低阈值越限	提示	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路A相电流大于阈值。	1	旁路A相电流大于电流低阈值。	减小A相负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.781 0696-002 旁路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0696-002	旁路电流低阈值越限	提示	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路B相电流大于阈值。	1	旁路B相电流大于电流低阈值。	减小B相负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.782 0696-003 旁路电流低阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0696-003	旁路电流低阈值越限	提示	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路C相电流大于阈值。	1	旁路C相电流大于电流低阈值。	减小C相负载，或调高电流低阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.783 0697-001 旁路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0697-001	旁路电流高阈值越限	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路A相电流大于阈值。	1	旁路A相电流大于电流高阈值。	减小A相负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.784 0697-002 旁路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0697-002	旁路电流高阈值越限	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路B相电流大于阈值。	1	旁路B相电流大于电流高阈值。	减小B相负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.785 0697-003 旁路电流高阈值越限

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0697-003	旁路电流高阈值越限	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路C相电流大于阈值。	1	旁路C相电流大于电流高阈值。	减小C相负载，或调高电流高阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.786 0698-001 旁路三相电流不平衡

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0698-001	旁路三相电流不平衡	提示	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路三相电流不平衡。	1	三相负载不平衡。	检查三相负载，调整三相负载率。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.787 0699-001 旁路频率高

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0699-001	旁路频率高	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路频率高。	1	旁路输入频率波动超过系统频率越限阈值。	检查旁路输入电压频率，或调整系统频率越限阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.788 0700-001 旁路频率低

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0700-001	旁路频率低	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路频率低。	1	旁路输入频率波动低于系统频率越限阈值。	检查旁路输入电压频率，或调整系统频率越限阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.789 0701-001 旁路欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0701-001	旁路欠压	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路输入A相电压低。	1	旁路A相输入电压低于系统欠压阈值。	检查旁路输入电压，或调整系统欠压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.790 0701-002 旁路欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0701-002	旁路欠压	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路输入B相电压低。	1	旁路B相输入电压低于系统欠压阈值。	检查旁路输入电压，或调整系统欠压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.791 0701-003 旁路欠压

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0701-003	旁路欠压	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路输入C相电压低。	1	旁路C相输入电压低于系统欠压阈值。	检查旁路输入电压，或调整系统欠压阈值。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.792 0702-001 旁路缺相

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0702-001	旁路缺相	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路A相缺相。	1	旁路A相缺相。	检查旁路输入A相电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.793 0702-002 旁路缺相

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0702-002	旁路缺相	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路B相缺相。	1	旁路B相缺相。	检查旁路输入B相电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.794 0702-003 旁路缺相

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0702-003	旁路缺相	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路C相缺相。	1	旁路C相缺相。	检查旁路输入C相电压。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.795 0703-001 旁路无输入

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0703-001	旁路无输入	次要	PDU系统

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路掉电。	1	旁路掉电。	检查旁路输入电压，及时恢复旁路供电。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.796 0704-001 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-001	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路1熔丝断。	1	支路1熔丝座断开。	闭合支路1熔丝座。
		2	支路1熔丝损坏。	更换支路1三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.797 0704-002 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-002	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路2熔丝断。	1	支路2熔丝座断开。	闭合支路2熔丝座。
		2	支路2熔丝损坏。	更换支路2三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.798 0704-003 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-003	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路3熔丝断。	1	支路3熔丝座断开。	闭合支路3熔丝座。
		2	支路3熔丝损坏。	更换支路3三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.799 0704-004 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-004	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路4熔丝断。	1	支路4熔丝座断开。	闭合支路4熔丝座。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	支路4熔丝损坏。	更换支路4三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.800 0704-005 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-005	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路5熔丝断。	1	支路5熔丝座断开。	闭合支路5熔丝座。
		2	支路5熔丝损坏。	更换支路5三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.801 0704-006 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-006	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路6熔丝断。	1	支路6熔丝座断开。	闭合支路6熔丝座。
		2	支路6熔丝损坏。	更换支路6三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.802 0704-007 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-007	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路7熔丝断。	1	支路7熔丝座断开。	闭合支路7熔丝座。
		2	支路7熔丝损坏。	更换支路7三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.803 0704-008 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-008	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路8熔丝断。	1	支路8熔丝座断开。	闭合支路8熔丝座。
		2	支路8熔丝损坏。	更换支路8三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.804 0704-009 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-009	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路9熔丝断。	1	支路9熔丝座断开。	闭合支路9熔丝座。
		2	支路9熔丝损坏。	更换支路9三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.805 0704-010 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-010	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路10熔丝断。	1	支路10熔丝座断开。	闭合支路10熔丝座。
		2	支路10熔丝损坏。	更换支路10三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.806 0704-011 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-011	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路11熔丝断。	1	支路11熔丝座断开。	闭合支路11熔丝座。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	支路11熔丝损坏。	更换支路11三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.807 0704-012 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-012	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路12熔丝断。	1	支路12熔丝座断开。	闭合支路12熔丝座。
		2	支路12熔丝损坏。	更换支路12三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.808 0704-013 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-013	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路13熔丝断。	1	支路13熔丝座断开。	闭合支路13熔丝座。
		2	支路13熔丝损坏。	更换支路13三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.809 0704-014 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-014	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路14熔丝断。	1	支路14熔丝座断开。	闭合支路14熔丝座。
		2	支路14熔丝损坏。	更换支路14三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.810 0704-015 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-015	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路15熔丝断。	1	支路15熔丝座断开。	闭合支路15熔丝座。
		2	支路15熔丝损坏。	更换支路15三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.811 0704-016 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-016	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路16熔丝断。	1	支路16熔丝座断开。	闭合支路16熔丝座。
		2	支路16熔丝损坏。	更换支路16三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.812 0704-017 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-017	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路17熔丝断。	1	支路17熔丝座断开。	闭合支路17熔丝座。
		2	支路17熔丝损坏。	更换支路17三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.813 0704-018 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-018	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路18熔丝断。	1	支路18熔丝座断开。	闭合支路18熔丝座。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	支路18熔丝损坏。	更换支路18三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.814 0704-019 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-019	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路19熔丝断。	1	支路19熔丝座断开。	闭合支路19熔丝座。
		2	支路19熔丝损坏。	更换支路19三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.815 0704-020 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-020	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路20熔丝断。	1	支路20熔丝座断开。	闭合支路20熔丝座。
		2	支路20熔丝损坏。	更换支路20三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.816 0704-021 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-021	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路21熔丝断。	1	支路21熔丝座断开。	闭合支路21熔丝座。
		2	支路21熔丝损坏。	更换支路21三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.817 0704-022 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-022	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路22熔丝断。	1	支路22熔丝座断开。	闭合支路22熔丝座。
		2	支路22熔丝损坏。	更换支路22三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.818 0704-023 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-023	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路23熔丝断。	1	支路23熔丝座断开。	闭合支路23熔丝座。
		2	支路23熔丝损坏。	更换支路23三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.819 0704-024 支路熔丝断

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0704-024	支路熔丝断	紧急	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路24熔丝断。	1	支路24熔丝座断开。	闭合支路24熔丝座。
		2	支路24熔丝损坏。	更换支路24三相熔丝。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.820 0705-001 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-001	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路1未接负载。	1	支路1未接负载。	检查支路1负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.821 0705-002 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-002	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路2未接负载。	1	支路2未接负载。	检查支路2负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.822 0705-003 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-003	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路3未接负载。	1	支路3未接负载。	检查支路3负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.823 0705-004 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-004	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路4未接负载。	1	支路4未接负载。	检查支路4负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.824 0705-005 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-005	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路5未接负载。	1	支路5未接负载。	检查支路5负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.825 0705-006 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-006	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路6未接负载。	1	支路6未接负载。	检查支路6负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.826 0705-007 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-007	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路7未接负载。	1	支路7未接负载。	检查支路7负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.827 0705-008 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-008	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路8未接负载。	1	支路8未接负载。	检查支路8负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.828 0705-009 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-009	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路9未接负载。	1	支路9未接负载。	检查支路9负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.829 0705-010 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-010	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路10未接负载。	1	支路10未接负载。	检查支路10负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.830 0705-011 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-011	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路11未接负载。	1	支路11未接负载。	检查支路11负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.831 0705-012 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-012	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路12未接负载。	1	支路12未接负载。	检查支路12负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.832 0705-013 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-013	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路13未接负载。	1	支路13未接负载。	检查支路13负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.833 0705-014 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-014	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路14未接负载。	1	支路14未接负载。	检查支路14负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.834 0705-015 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-015	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路15未接负载。	1	支路15未接负载。	检查支路15负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.835 0705-016 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-016	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路16未接负载。	1	支路16未接负载。	检查支路16负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.836 0705-017 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-017	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路17未接负载。	1	支路17未接负载。	检查支路17负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.837 0705-018 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-018	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路18未接负载。	1	支路18未接负载。	检查支路18负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.838 0705-019 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-019	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路19未接负载。	1	支路19未接负载。	检查支路19负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.839 0705-020 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-020	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路20未接负载。	1	支路20未接负载。	检查支路20负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.840 0705-021 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-021	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路21未接负载。	1	支路21未接负载。	检查支路21负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.841 0705-022 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-022	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路22未接负载。	1	支路22未接负载。	检查支路22负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.842 0705-023 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-023	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	支路23未接负载。	1	支路23未接负载。	检查支路23负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.843 0705-024 支路熔丝异常

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0705-024	支路熔丝异常	提示	PDU单元

对系统的影响

只告警，无动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.支路24未接负载。	1	支路24未接负载。	检查支路24负载情况，确保负载正常接入。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.844 0707-001 电池过保提醒

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0707-001	电池过保提醒	次要	电池系统

对系统的影响

仅告警。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	电池维护提醒	1	电池过保。	1.更换电池。 2.续签维保，更新电池质保时间。 3.通过“重置电池质保”清除告警。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.845 0713-001 禁止电池充电

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0713-001	禁止电池充电	紧急	电池系统

对系统的影响

停止电池充电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	禁止电池充电	1	电池故障，需要禁止充电。	排查电池故障并修复。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.846 0714-001 禁止电池放电

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0714-001	禁止电池放电	紧急	电池系统

对系统的影响

结束电池供电。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	禁止电池放电	1	电池故障，需要禁止放电。	排查电池故障并修复。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.847 0715-001 开关分励脱扣失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0715-001	开关分励脱扣失败	紧急	ECM模块

对系统的影响

只告警，不动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.主路反灌保护时，出现均不供电情况。 2.主路反灌保护时，断路器或分励脱扣线路或熔丝异常无法实现脱扣。	1	主路反灌保护时，出现均不供电情况。	1.手动按压TEST按钮让断路器脱扣，或手动让断路器分闸。 2.排查系统的其他异常告警。
		2	主路反灌保护时，断路器或分励脱扣线路或熔丝异常无法实现脱扣。	1.手动按压TEST按钮让断路器脱扣，或手动让断路器分闸。 2.检查分励脱扣线路及熔丝是否导通正常，如果检查异常，则需要更换分励脱扣线路或熔丝。 3.如果步骤2检查正常，则需要更换断路器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.848 0715-002 开关分励脱扣失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0715-002	开关分励脱扣失败	紧急	ECM模块

对系统的影响

只告警，不动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.旁路反灌保护时，出现均不供电情况。	1	旁路反灌保护时，出现均不供电情况。	1.手动按压TEST按钮让断路器脱扣，或手动让断路器分闸。 2.排查系统的其他异常告警。
	2.旁路反灌保护时，断路器或分励脱扣线路或熔丝异常无法实现脱扣。	2	旁路反灌保护时，断路器或分励脱扣线路或熔丝异常无法实现脱扣。	1.手动按压TEST按钮让断路器脱扣，或手动让断路器分闸。 2.检查分励脱扣线路及熔丝是否导通正常，如果检查异常，则需要更换分励脱扣线路或熔丝。 3.如果步骤2检查正常，则需要更换断路器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.849 0715-003 开关分励脱扣失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0715-003	开关分励脱扣失败	紧急	ECM模块

对系统的影响

只告警，不动作。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	1.反灌保护时，出现均不供电情况。 2.反灌保护时，断路器或分励脱扣线路或熔丝异常无法实现脱扣。	1	反灌保护时，出现均不供电情况。	1.手动按压TEST按钮让断路器脱扣，或手动让断路器分闸。 2.排查系统的其他异常告警。

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
		2	反灌保护时，断路器或分励脱扣线路或熔丝异常无法实现脱扣。	1.手动按压TEST按钮让断路器脱扣，或手动让断路器分闸。 2.检查分励脱扣线路及熔丝是否导通正常，如果检查异常，则需要更换分励脱扣线路或熔丝。 3.如果步骤2检查正常，则需要更换断路器。

告警清除

告警修复后，需要手工清除。

1.850 0720-001 开关脱扣失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0720-001	开关脱扣失败	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	市电/主路输入开关脱扣失败。	1	系统存在故障电流需脱扣，但市电（主旁同源）/主路（主旁不同源）输入开关故障导致脱扣失败。	切断故障支路供电排查系统过载或短路异常原因，更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.851 0720-002 开关脱扣失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0720-002	开关脱扣失败	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路输入开关脱扣失败。	1	系统存在故障电流需脱扣，但旁路输入开关故障导致脱扣失败。	切断故障支路供电排查系统过载或短路异常原因，更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.852 0720-003 开关脱扣失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0720-003	开关脱扣失败	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输出开关脱扣失败。	1	系统存在故障电流需脱扣，但输出开关故障导致脱扣失败。	切断故障支路供电排查系统过载或短路异常原因，更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.853 0720-004 开关脱扣失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0720-004	开关脱扣失败	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	维修旁路开关脱扣失败。	1	系统存在故障电流需脱扣，但维修旁路开关故障导致脱扣失败。	切断故障支路供电排查系统过载或短路异常原因，更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.854 0721-001 开关脱扣器未连接

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0721-001	开关脱扣器未连接	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	市电/主路输入开关脱扣器未连接。	1	市电（主旁同源）/主路（主旁不同源）输入开关内部磁通脱扣器连接异常。	更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.855 0721-002 开关脱扣器未连接

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0721-002	开关脱扣器未连接	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路输入开关脱扣器未连接。	1	旁路输入开关内部磁通脱扣器连接异常。	更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.856 0721-003 开关脱扣器未连接

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0721-003	开关脱扣器未连接	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输出开关脱扣器未连接。	1	输出开关内部磁通脱扣器连接异常。	更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.857 0721-004 开关脱扣器未连接

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0721-004	开关脱扣器未连接	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	维修旁路开关脱扣器未连接。	1	维修旁路开关内部磁通脱扣器连接异常。	更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.858 0722-001 开关通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0722-001	开关通讯失败	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	市电/主路输入开关通讯失败。	1	市电（主旁同源）/主路（主旁不同源）输入开关通讯线接线不可靠导致通讯失败。	检查UPS侧通讯接线和开关侧通讯接线可靠性。
		2	开关故障导致通讯失败。	更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.859 0722-002 开关通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0722-002	开关通讯失败	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	旁路输入开关通讯失败。	1	旁路输入开关通讯线接线不可靠导致通讯失败。	检查UPS侧通讯接线和开关侧通讯接线可靠性。
		2	开关故障导致通讯失败。	更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.860 0722-003 开关通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0722-003	开关通讯失败	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	输出开关通讯失败。	1	输出开关通讯线接线不可靠导致通讯失败。	检查UPS侧通讯接线和开关侧通讯接线可靠性。
		2	开关故障导致通讯失败。	更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.861 0722-004 开关通讯失败

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0722-004	开关通讯失败	紧急	断路器开关

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	维修旁路开关通讯失败。	1	维修旁路开关通讯线接线不可靠导致通讯失败。	检查UPS侧通讯接线和开关侧通讯接线可靠性。
		2	开关故障导致通讯失败。	更换开关。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

1.862 0723-001 开关数目不符

告警属性

告警ID	告警名称	告警级别	定位信息
0723-001	开关数目不符	次要	UPS5000系统

对系统的影响

只告警不动作，对系统无影响。

可能原因及修复建议

故障码	故障描述	序号	可能原因	修复建议
1	实际检测到接入的开关个数与配置的开关个数不符。	1	实际检测到接入的开关个数与配置不符。	检查开关实际数目与配置数目是否一致。
		2	开关通讯线接线不可靠。	检查开关通讯线接线是否正确。

告警清除

告警修复后，系统会自动清除此告警，无需手工清除。

2 状态显示

2.1 0305-001 强制均充

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0305-001	次要	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

正在进行手动电池均充。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.2 0309-001 整流器限功率

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0309-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

整流器限功率。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.3 0313-001 充电器限功率

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0313-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

充电器限功率。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.4 0320-001 降额运行

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0320-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

模块降额运行。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.5 0321-001 逆变器休眠

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0321-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

逆变器休眠。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.6 0332-001 输出禁止

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0332-001	次要	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

输出禁止。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.7 0333-001 配置中

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0333-001	提示	通讯告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

整流器DSP正在接受参数配置。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.8 0333-002 配置中

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0333-002	提示	通讯告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

逆变DSP正在接受参数配置。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.9 0333-003 配置中

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0333-003	提示	通讯告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

旁路模块正在接受参数配置。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.10 0333-004 配置中

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0333-004	提示	通讯告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

ECM模块正在接受参数配置。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.11 0334-001 BSC 主系统

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0334-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

BSC主系统。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.12 0334-002 BSC 从系统

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0334-002	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

BSC从系统。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.13 0335-001 发电机接入

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0335-001	提示	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

发电机接入。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.14 0336-001 配电柜市电输入断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0336-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

配电柜市电输入断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.15 0337-001 配电柜旁路输入断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0337-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

配电柜旁路输入断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.16 0338-001 配电柜输出空开断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0338-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

配电柜输出空开断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.17 0340-001 维修空开闭合

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0340-001	次要	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

维修空开闭合。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.18 0341-001 配电柜维修空开闭合

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0341-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

配电柜维修空开闭合。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.19 0342-001 市电输入空开断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0342-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

市电输入空开断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.20 0343-001 旁路输入空开断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0343-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

旁路输入空开断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.21 0344-001 输出空开断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0344-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

输出空开断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.22 0345-001 电池空开断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0345-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

电池空开断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.23 0347-001 系统维修空开闭合

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0347-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

配电柜维修空开闭合。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.24 0348-001 系统输出空开断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0348-001	紧急	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

配电柜输出空开断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.25 0350-001 浅放电测试

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0350-001	次要	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

正在进行手动电池浅放电测试。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.26 0351-001 定时浅放电测试

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0351-001	次要	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

正在进行定时电池浅放电测试。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.27 0352-001 核对性容量测试

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0352-001	次要	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

正在进行手动电池核对性测试。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.28 0356-001 电池逆变供电

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0356-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

电池逆变供电。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.29 0357-001 联合供电

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0357-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

联合供电。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.30 0358-001 旁路供电

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0358-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

旁路供电。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.31 0359-001 均不供电

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0359-001	提示	业务质量告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

均不供电。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，参考其他告警处理。

----结束

2.32 0361-001 BCB 闭合

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0361-001	提示	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

BCB闭合。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.33 0362-001 BCB 断开

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0362-001	提示	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

BCB断开。

处理步骤

步骤1 工作状态呈现，无修复建议。

----结束

2.34 0401-001 手动开机

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0401-001	提示	处理出错告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

手动开机。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.35 0402-001 手动开机失败

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0402-001	提示	设备告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

手动开机失败。

处理步骤

步骤1 人工操作，参考其他告警处理。

----结束

2.36 0403-001 手动关机

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0403-001	提示	处理出错告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

手动关机。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.37 0405-001 故障清除

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0405-001	提示	处理出错告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

故障清除。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.38 0406-001 ECM 主备倒换

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0406-001	提示	处理出错告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

ECM主备倒换。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.39 0407-001 参数同步

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0407-001	提示	处理出错告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

参数同步。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.40 0408-001 并机开机

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0408-001	提示	处理出错告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

并机开机。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.41 0409-001 并机开机失败

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0409-001	提示	处理出错告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

并机开机失败。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束

2.42 0410-001 并机关机

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
0410-001	提示	处理出错告警

对系统的影响

状态显示。

可能原因

并机关机。

处理步骤

步骤1 人工操作，无修复建议。

----结束