

TIRAMISÚ EN COPA



CAJA DE
PRESENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Elementos Que Necesitarás:

- Impresora a Color de Buena Calidad
- Papel Fotográfico o Papel Opalina de gramaje igual o superior a 230gr
- Tijeras o Cortador Exacto
- Regla
- Pegamento o Cinta Adesiva

Descarga e Imprime tu Plantilla:

1. Descarga el archivo PDF
 - Después de tu compra, podrás descargar el archivo desde tu cuenta o directamente desde el correo de confirmación.
2. Abre el archivo correctamente:
 - Utiliza un programa compatible como Adobe Acrobat Reader (gratuito) para visualizar el PDF sin errores.
3. Prepara la impresión:
 - Verifica que tu impresora tenga suficiente tinta a color y que esté configurada para imprimir en tamaño A4 (21 x 29,7 cm). Para obtener un mejor resultado, elige la opción de alta calidad en la configuración de impresión.
4. Elige el papel adecuado:
 - Puedes utilizar papel adhesivo fotográfico o papel fotográfico brillante de 230 g. Asegúrate de que sea compatible con tu impresora (consulta el manual si tienes dudas).
 - Ubica el papel correctamente:
 - Si usas papel adhesivo, ubícalo el lado brillante orientado hacia donde se imprime (normalmente hacia abajo en impresoras de carga trasera, o hacia arriba en bandejas inferiores).
5. Imprime tu diseño:
 - Selecciona las páginas 12 a 18 como rango de impresión
 - Haz clic en "Imprimir" y espera a que el proceso finalice por completo.
 - Deja secar la tinta:
 - Evita tocar el diseño recién impreso. Deja que la tinta se seque durante unos minutos antes de recortar o manipular el papel.

Armado de la caja

1. Recorta la plantilla

- Con ayuda de tijeras o cúter, recorta cuidadosamente todas las piezas siguiendo las líneas continuas. No cortes las líneas punteadas, ya que estas indican los dobleces.

2. Identifica los cortes y dobleces

- Antes de comenzar a doblar, observa bien la plantilla:
 - Líneas continuas (___): indican por dónde debes cortar.
 - Líneas punteadas (.....): señalan los dobleces.
- Este paso es clave para que tu caja quede firme, alineada y con un acabado profesional.

3. Marca los dobleces

- Usa una regla para ayudarte a marcar con precisión todas las líneas punteadas de la plantilla.
- Luego, dobla suavemente hacia adentro siguiendo esas líneas. Esto le dará forma a la estructura y facilitará el armado.

4. Forma los laterales

- Dobla hacia arriba las paredes laterales de la caja.
- Aplica pegamento en las solapas internas y pégalas por dentro de cada pared, la pared trasera la parte inferior y la tapa delantera para la parte inferior
- Pega las tapa superior e inferior sobre la mitad correspondiente, la tapa superior sobre la mitad superior y la parte inferior como base de la mitad inferior
- Pega el cuadrado de cartón grueso al fondo de la base para dar rigidez y soporte al peso de la copa

5. Pega las partes superior e inferior

- Une las partes superior e inferior que acabas de armar, usando la pestaña libre en la tapa superior
- Sigue las instrucciones en la página 5

6. Arma el inserto inferior que sostendrá la copa

- Corta las aberturas en la parte trasera del inserto, que recibirán las pestañas en la parte delantera para permitir insertar la base de la copa
- Une las partes posterior y trasera del inserto, deslizando la parte posterior por encima de la parte trasera
- Pega los lados del inserto a los laterales de la tapa inferior
- Sigue las instrucciones en la página 6 para facilitar el armado

Decora a tu gusto

8. Decora con insertos decorativos

- Selecciona uno de los insertos que te proporcionamos en las páginas 15 a 18, según la ocasión celebrada e imprimela según las indicaciones del punto 1.
- Recorta y pega la tarjeta mas larga en la parte interna de la mitad superior de la caja y la tarjeta corta en la parte interna de la mitad inferior

