```
1 /*
2
  * linux/kernel/hd.c
3
4
5
   * (C) 1991 Linus Torvalds
6
7 /*
8
   * This is the low-level hd interrupt support. It traverses the
   * request-list, using interrupts to jump between functions. As
   * all the functions are called within interrupts, we may not
  * sleep. Special care is recommended.
11
12
13 * modified by Drew Eckhardt to check nr of hd's from the CMOS.
14
  */
  /*
   * 本程序是底层硬盘中断辅助程序。主要用于扫描请求项队列,使用中断
   * 在函数之间跳转。由于所有的函数都是在中断里调用的,所以这些函数
   * 不可以睡眠。请特别注意。
   * 由 Drew Eckhardt 修改,利用 CMOS 信息检测硬盘数。
16 #include linux/config.h> // 内核配置头文件。定义键盘语言和硬盘类型(HD_TYPE)选项。
17 #include linux/sched. h> // 调度程序头文件,定义任务结构 task_struct、任务 0 数据等。
18 #include ux/fs.h>
                   // 文件系统头文件。定义文件表结构(file、m inode)等。
19 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
20 #include linux/hdreg.h> // 硬盘参数头文件。定义硬盘寄存器端口、状态码、分区表等信息。
21 #include <asm/system.h> // 系统头文件。定义设置或修改描述符/中断门等的汇编宏。
22 #include 〈asm/io. h〉 // io 头文件。定义硬件端口输入/输出宏汇编语句。
23 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
24
  // 定义硬盘主设备号符号常数。在驱动程序中,主设备号必须在包含 blk.h 文件之前被定义。
  // 因为 blk. h 文件中要用到这个符号常数值来确定一些列其他相关符号常数和宏。
                 // 硬盘主设备号是3。
<u>25</u> #define <u>MAJOR NR</u> 3
26 #include "blk.h"
                      // 块设备头文件。定义请求数据结构、块设备数据结构和宏等信息。
27
  // 读 CMOS 参数宏函数。
  // 这段宏读取 CMOS 中硬盘信息。outb p、inb p是 include/asm/io.h 中定义的端口输入输出宏。
  // 与 init/main.c 中读取 CMOS 时钟信息的宏完全一样。
28 #define CMOS_READ(addr) ({ \
                            // 0x70 是写端口号, 0x80 addr 是要读的 CMOS 内存地址。
29 outb p (0x80 | addr, 0x70);
30 inb p(0x71); \setminus
                             // 0x71 是读端口号。
<u>31</u> })
32
33 /* Max read/write errors/sector */
  /* 每扇区读/写操作允许的最多出错次数 */
34 #define MAX ERRORS
                    7
                             // 读/写一个扇区时允许的最多出错次数。
35 #define MAX HD
                     2
                             // 系统支持的最多硬盘数。
36
  // 重新校正处理函数。
  // 复位操作时在硬盘中断处理程序中调用的重新校正函数(311 行)。
37 static void recal intr(void);
```

```
// 读写硬盘失败处理调用函数。
  // 结束本次请求项处理或者设置复位标志要求执行复位硬盘控制器操作后再重试(242 行)。
38 static void bad rw intr(void);
39
  // 重新校正标志。当设置了该标志,程序中会调用 recal intr()以将磁头移动到0柱面。
40 static int recalibrate = 0:
 // 复位标志。当发生读写错误时会设置该标志并调用相关复位函数,以复位硬盘和控制器。
41 static int reset = 0;
42
43 /*
44 * This struct defines the HD's and their types.
  /* 下面结构定义了硬盘参数及类型 */
  // 硬盘信息结构 (Harddisk information struct)。
  // 各字段分别是磁头数、每磁道扇区数、柱面数、写前预补偿柱面号、磁头着陆区柱面号、
  // 控制字节。它们的含义请参见程序列表后的说明。
46 struct hd i struct {
        int head, sect, cyl, wpcom, lzone, ctl;
47
48
        };
  // 如果已经在 include/linux/config.h 配置文件中定义了符号常数 HD TYPE, 就取其中定义
  // 好的参数作为硬盘信息数组 hd info[]中的数据。否则先默认都设为 0 值,在 setup()函数
  // 中会重新进行设置。
49 #ifdef HD TYPE
50 struct hd i struct hd info[] = { HD TYPE }:
                                                    // 硬盘信息数组。
51 #define NR_HD ((sizeof (hd_info))/(sizeof (struct hd_i_struct))) // 计算硬盘个数。
54 static int NR HD = 0;
55 #endif
56
  // 定义硬盘分区结构。给出每个分区从硬盘0道开始算起的物理起始扇区号和分区扇区总数。
  // 其中 5 的倍数处的项 (例如 hd[0]和 hd[5]等) 代表整个硬盘的参数。
57 static struct hd struct {
        long start_sect;
                                // 分区在硬盘中的起始物理(绝对)扇区。
58
59
                                // 分区中扇区总数。
        long nr sects;
60 } hd[5*MAX HD] = \{\{0, 0\}, \};
  // 硬盘每个分区数据块总数数组。
62 static int hd_sizes[5*MAX_HD] = \{0, \};
  // 读端口嵌入汇编宏。读端口 port, 共读 nr 字, 保存在 buf 中。
64 #define port read(port, buf, nr) \
65 asm ("cld;rep;insw"::"d" (port), "D" (buf), "c" (nr): "cx", "di")
66
  // 写端口嵌入汇编宏。写端口 port, 共写 nr 字, 从 buf 中取数据。
67 #define port write(port, buf, nr) \
68 asm ("cld;rep;outsw":: "d" (port), "S" (buf), "c" (nr): "cx", "si")
69
70 extern void hd_interrupt (void); // 硬盘中断过程(sys_call.s, 235 行)。
71 extern void rd load(void);
                                // 虚拟盘创建加载函数(ramdisk.c, 71 行)。
72
```

```
73 /* This may be used only once, enforced by 'static int callable' */
   /* 下面该函数只在初始化时被调用一次。用静态变量 callable 作为可调用标志。*/
   // 系统设置函数。
   // 函数参数 BIOS 是由初始化程序 init/main.c 中 init 子程序设置为指向硬盘参数表结构的指针。
   // 该硬盘参数表结构包含 2 个硬盘参数表的内容(共 32 字节),是从内存 0x90080 处复制而来。
   // 0x90080 处的硬盘参数表是由 setup. s 程序利用 ROM BIOS 功能取得。硬盘参数表信息参见程序
   // 列表后的说明。 本函数主要功能是读取 CMOS 和硬盘参数表信息,用于设置硬盘分区结构 hd,
   // 并尝试加载 RAM 虚拟盘和根文件系统。
74 int sys setup (void * BIOS)
75 {
76
                                        // 限制本函数只能被调用1次的标志。
         static int callable = 1;
<u>77</u>
         int i, drive;
78
         unsigned char cmos_disks;
79
         struct partition *p;
80
         struct buffer head * bh;
81
   // 首先设置 callable 标志,使得本函数只能被调用 1 次。然后设置硬盘信息数组 hd info[]。
   // 如果在 include/linux/config.h 文件中已定义了符号常数 HD TYPE, 那么 hd info[]数组
   // 已经在前面第 49 行上设置好了。否则就需要读取 boot/setup. s 程序存放在内存 0x90080 处
   // 开始的硬盘参数表。setup. s 程序在内存此处连续存放着一到两个硬盘参数表。
         if (!callable)
83
                return -1:
84
         callable = 0;
85 #ifndef HD TYPE
                                          // 如果没有定义 HD TYPE,则读取。
         for (drive=0 : drive<2 : drive++) {
87
                hd info[drive].cyl = *(unsigned short *) BIOS;
                                                         // 柱面数。
88
                hd info[drive]. head = *(unsigned char *) (2+BIOS); // 磁头数。
89
                hd info[drive].wpcom = *(unsigned short *) (5+BIOS); // 写前预补偿柱面号。
                                                         // 控制字节。
90
                hd info[drive].ctl = *(unsigned char *) (8+BIOS);
91
                hd info[drive].lzone = *(unsigned short *) (12+BIOS);// 磁头着陆区柱面号。
92
                hd info[drive].sect = *(unsigned char *) (14+BIOS); // 每磁道扇区数。
93
                                   // 每个硬盘参数表长 16 字节, 这里 BIOS 指向下一表。
                BIOS += 16:
94
   // setup. s 程序在取 BIOS 硬盘参数表信息时,如果系统中只有 1 个硬盘,就会将对应第 2 个
   // 硬盘的16字节全部清零。因此这里只要判断第2个硬盘柱面数是否为0就可以知道是否有
   // 第2个硬盘了。
95
         if (hd info[1].cyl)
96
                NR HD=2:
                                  // 硬盘数置为2。
97
         else
98
                NR HD=1;
99 #endif
   // 到这里, 硬盘信息数组 hd info[]已经设置好, 并且确定了系统含有的硬盘数 NR HD。现在
   // 开始设置硬盘分区结构数组 hd[]。该数组的项 0 和项 5 分别表示两个硬盘的整体参数,而
   // 项 1-4 和 6-9 分别表示两个硬盘的 4 个分区的参数。 因此这里仅设置表示硬盘整体信息
   // 的两项(项0和5)。
         for (i=0 ; i \le NR HD ; i++) {
100
101
                hd[i*5]. start sect = 0;
                                                     // 硬盘起始扇区号。
102
                hd[i*5].nr sects = hd info[i].head*
                            hd_info[i].sect*hd_info[i].cyl; // 硬盘总扇区数。
103
104
         }
105
106
         /*
107
                We querry CMOS about hard disks : it could be that
```

we have a SCSI/ESDI/etc controller that is BIOS compatable with ST-506, and thus showing up in our BIOS table, but not register compatable, and therefore not present in CMOS.

Furthurmore, we will assume that our ST-506 drives (if any) are the primary drives in the system, and the ones reflected as drive 1 or 2.

The first drive is stored in the high nibble of CMOS byte 0x12, the second in the low nibble. This will be either a 4 bit drive type or 0xf indicating use byte 0x19 for an 8 bit type, drive 1, 0x1a for drive 2 in CMOS.

Needless to say, a non-zero value means we have an AT controller hard disk for that drive.



我们对 CMOS 有关硬盘的信息有些怀疑:可能会出现这样的情况,我们有一块 SCSI/ESDI/等的控制器,它是以 ST-506 方式与 BIOS 相兼容的,因而会出现在我们的 BIOS 参数表中,但却又不是寄存器兼容的,因此这些参数在 CMOS 中又不存在。

另外,我们假设 ST-506 驱动器(如果有的话)是系统中的基本驱动器,也即以驱动器 1 或 2 出现的驱动器。

第1个驱动器参数存放在 CMOS 字节 0x12 的高半字节中,第2个存放在低半字节中。该4位字节信息可以是驱动器类型,也可能仅是 0xf。0xf表示使用 CMOS 中 0x19 字节作为驱动器1的8位类型字节,使用 CMOS 中 0x1A 字节作为驱动器2 的类型字节。

总之,一个非零值意味着硬盘是一个 AT 控制器兼容硬盘。

\*/

```
127
   // 这里根据上述原理,下面代码用来检测硬盘到底是不是 AT 控制器兼容的。有关 CMOS 信息
   // 请参见第 4 章中 4. 2. 3. 1 节。这里从 CMOS 偏移地址 0x12 处读出硬盘类型字节。如果低半
   // 字节值(存放着第2个硬盘类型值)不为0,则表示系统有两硬盘,否则表示系统只有1
   // 个硬盘。如果 0x12 处读出的值为 0,则表示系统中没有 AT 兼容硬盘。
128
         if ((cmos disks = CMOS READ(0x12)) & 0xf0)
129
               if (cmos disks & 0x0f)
130
                      NR HD = 2;
131
               else
132
                     NR_{HD} = 1;
133
         else
134
               NR HD = 0;
  // 若 NR HD = 0,则两个硬盘都不是 AT 控制器兼容的,两个硬盘数据结构全清零。
   // 若 NR HD = 1,则将第 2 个硬盘的参数清零。
135
         for (i = NR HD); i < 2; i++) {
136
               hd[i*5].start sect = 0;
137
               hd[i*5].nr sects = 0;
138
```

```
// 好,到此为止我们已经真正确定了系统中所含的硬盘个数 NR HD。现在我们来读取每个硬盘
  // 上第1个扇区中的分区表信息,用来设置分区结构数组 hd[] 中硬盘各分区的信息。首先利
  // 用读块函数 bread()读硬盘第1个数据块(fs/buffer.c, 第267行), 第1个参数(0x300、
  // 0x305 )分别是两个硬盘的设备号,第2个参数(0)是所需读取的块号。若读操作成功,
  // 则数据会被存放在缓冲块 bh 的数据区中。若缓冲块头指针 bh 为 0,则说明读操作失败,则
  // 显示出错信息并停机。否则我们根据硬盘第 1 个扇区最后两个字节应该是 0xAA55 来判断扇
  // 区中数据的有效性,从而可以知道扇区中位于偏移 0x1BE 开始处的分区表是否有效。若有效
  // 则将硬盘分区表信息放入硬盘分区结构数组 hd[]中。最后释放 bh 缓冲区。
139
        for (drive=0 : drive<NR HD : drive++) {
140
              if (!(bh = bread(0x300 + drive*5,0))) { // 0x300、0x305 是设备号。
141
                    printk("Unable to read partition table of drive %d\n\r",
142
                          drive);
                    panic("");
143
144
              if (bh-b) data[510] != 0x55 || (unsigned char)
145
146
                 bh->b data[511] != 0xAA) {
                                             // 判断硬盘标志 0xAA55。
147
                    printk("Bad partition table on drive %d\n\r", drive);
148
                    panic("");
149
150
              p = 0x1BE + (void *)bh->b data; // 分区表位于第 1 扇区 0x1BE 处。
151
              for (i=1; i<5; i++, p++) {
152
                    hd[i+5*drive].start sect = p->start sect;
153
                    hd[i+5*drive].nr_sects = p->nr_sects;
154
155
              brelse(bh):
                                   // 释放为存放硬盘数据块而申请的缓冲区。
156
  // 现在再对每个分区中的数据块总数进行统计,并保存在硬盘分区总数据块数组 hd sizes[]中。
  // 然后让设备数据块总数指针数组的本设备项指向该数组。
157
        for (i=0 ; i<5*\underline{MAX HD} ; i++)
158
              hd\ sizes[i] = hd[i].nr\_sects>>1;
159
        blk size[MAJOR NR] = hd sizes;
  // 现在总算完成设置硬盘分区结构数组 hd[]的任务。如果确实有硬盘存在并且已读入其分区
  // 表,则显示"分区表正常"信息。然后尝试在系统内存虚拟盘中加载启动盘中包含的根文
  // 件系统映像(blk drv/ramdisk.c, 第71行)。即在系统设置有虚拟盘的情况下判断启动盘
  // 上是否还含有根文件系统的映像数据。如果有(此时该启动盘称为集成盘)则尝试把该映像
  // 加载并存放到虚拟盘中, 然后把此时的根文件系统设备号 ROOT DEV 修改成虚拟盘的设备号。
  // 接着再对交换设备进行初始化。最后安装根文件系统。
160
        if (NR HD)
              printk("Partition table%s ok. |n|r", (NR HD>1)?"s": "");
161
162
                                   // blk drv/ramdisk.c, 第71行。
        rd load();
163
                                   // mm/swap.c, 第199行。
        init swapping();
164
        mount root();
                                   // fs/super.c, 第241行。
165
        return (0):
166 }
167
  /// 判断并循环等待硬盘控制器就绪。
  // 读硬盘控制器状态寄存器端口 HD STATUS(0x1f7),循环检测其中的驱动器就绪比特位(位6)
  // 是否被置位并且控制器忙位(位7)是否被复位。 如果返回值 retries 为 0,则表示等待控制
  // 器空闲的时间已经超时而发生错误,若返回值不为0则说明在等待(循环)时间期限内控制器
  // 回到空闲状态, OK!
  // 实际上,我们仅需检测状态寄存器忙位(位7)是否为1来判断控制器是否处于忙状态,驱动
  // 器是否就绪(即位6是否为1)与控制器的状态无关。因此我们可以把第172行语句改写成:
  // "while (--retries && (inb_p(HD_STATUS)&0x80));" 另外,由于现在的 PC 机速度都很快,
```

```
// 因此我们可以把等待的循环次数再加大一些, 例如再增加 10 倍!
168 static int controller ready (void)
169 {
170
         int retries = 100000;
171
172
         while (--retries && (inb p (\frac{\text{HD STATUS}}{\text{MD STATUS}}) &0xc0) !=0x40);
173
         return (retries);
                                        // 返回等待循环次数。
<u>174</u> }
175
  /// 检测硬盘执行命令后的状态。(win 表示温切斯特硬盘的缩写)
   // 读取状态寄存器中的命令执行结果状态。 返回 0 表示正常; 1 表示出错。如果执行命令错,
  // 则需要再读错误寄存器 HD ERROR (0x1f1)。
176 static int win_result(void)
177 {
178
         int i=inb p(HD STATUS); // 取状态信息。
179
180
        if ((i & (BUSY STAT | READY STAT | WRERR STAT | SEEK STAT | ERR STAT))
181
               == (READY_STAT | SEEK_STAT))
182
               return(0); /* ok */
183
         if (i&1) i=inb(HD ERROR);
                                // 若 ERR STAT 置位,则读取错误寄存器。
184
         return (1);
185 }
186
  //// 向硬盘控制器发送命令块。
  // 参数: drive - 硬盘号(0-1): nsect - 读写扇区数: sect - 起始扇区:
         head - 磁头号;
                       cyl - 柱面号;
                                        cmd - 命令码(见控制器命令列表);
  //
         intr addr() - 硬盘中断处理程序中将调用的 C 处理函数指针。
  // 该函数在硬盘控制器就绪之后,先设置全局指针变量 do hd 为硬盘中断处理程序中将调用的
  // C 处理函数指针。然后再发送硬盘控制字节和 7 字节的参数命令块。
  // 该函数在硬盘控制器就绪之后,先设置全局函数指针变量 do hd 指向硬盘中断处理程序中将会
  // 调用的 C 处理函数, 然后再发送硬盘控制字节和 7 字节的参数命令块。硬盘中断处理程序的代
  // 码位于 kernel/sys call.s 程序第 235 行处。
  // 第191行定义1个寄存器变量__res。该变量将被保存在1个寄存器中,以便于快速访问。
  // 如果想指定寄存器(如 eax),则我们可以把该句写成"register char res asm("ax");"。
187 static void hd out (unsigned int drive, unsigned int nsect, unsigned int sect,
188
               unsigned int head, unsigned int cyl, unsigned int cmd,
189
               void (*intr addr)(void))
190 {
191
         register int port asm("dx"); // 定义局部寄存器变量并放在指定寄存器 dx 中。
192
  // 首先对参数进行有效性检查。如果驱动器号大于1(只能是0、1)或者磁头号大于15,则程
   // 序不支持,停机。否则就判断并循环等待驱动器就绪。如果等待一段时间后仍未就绪则表示
  // 硬盘控制器出错, 也停机。
         if (drive>1 | head>15)
193
               panic("Trying to write bad sector");
194
         if (!controller ready())
195
196
               panic("HD controller not ready");
  // 接着我们设置硬盘中断发生时将调用的 C 函数指针 do hd (该函数指针定义在 blk. h 文件的
   // 第 56--109 行之间,请特别留意其中的第 83 行和 100 行)。然后在向硬盘控制器发送参数
  // 和命令之前,规定要先向控制器命令端口(0x3f6)发送一指定硬盘的控制字节,以建立相
  // 应的硬盘控制方式。该控制字节即是硬盘信息结构数组中的 ct1 字段。然后向控制器端口
  // 0x1f1 - 0x1f7 发送 7 字节的参数命令块。
         SET INTR(intr addr);
                                       // do hd = intr addr 在中断中被调用。
197
```

```
198
         outb p(hd info[drive].ctl, HD CMD); // 向控制寄存器输出控制字节。
                                        // 置 dx 为数据寄存器端口(0x1f0)。
199
         port=HD DATA;
200
         outb p(hd info[drive].wpcom>>2,++port); // 参数: 写预补偿柱面号(需除 4)。
         outb p(nsect, ++port);
                                        // 参数:读/写扇区总数。
201
                                        // 参数: 起始扇区。
202
         outb p(sect, ++port);
203
                                        // 参数:柱面号低8位。
         outb p(cyl, ++port);

      outb_p(cyl>>8, ++port);
      // 参数: 柱面号高 8 位。

      outb_p(0xA0|(drive<<4)|head, ++port);</td>
      // 参数: 驱动器号+磁头号。

204
205
         outb(cmd, ++port):
                                        // 命令: 硬盘控制命令。
206
207 }
208
   /// 等待硬盘就绪。
   // 该函数循环等待主状态控制器忙标志位复位。若仅有就绪或寻道结束标志置位,则表示硬盘
   // 就绪,成功返回0。若经过一段时间仍为忙,则返回1。
209 static int drive busy (void)
210 {
211
         unsigned int i;
212
         unsigned char c;
213
   // 循环读取控制器的主状态寄存器 HD STATUS,等待就绪标志位置位并且忙位复位。然后检测
   // 其中忙位、就绪位和寻道结束位。若仅有就绪或寻道结束标志置位,则表示硬盘就绪,返回
   // 0。否则表示等待超时。于是警告显示信息。并返回1。
214
         for (i = 0; i < 50000; i++) {
215
                                                 // 取主控制器状态字节。
                c = inb p (HD STATUS);
                c &= (BUSY STAT | READY STAT | SEEK STAT):
216
217
                if (c == (READY STAT | SEEK STAT))
218
                      return 0:
219
220
         printk("HD controller times out | n | r"); // 等待超时,显示信息。并返回 1。
221
         return(1);
222 }
223
   //// 诊断复位(重新校正)硬盘控制器。
   // 首先向控制寄存器端口(0x3f6)发送允许复位(4)控制字节。然后循环空操作等待一段时
   // 间让控制器执行复位操作。接着再向该端口发送正常的控制字节(不禁止重试、重读),并等
   // 待硬盘就绪。若等待硬盘就绪超时,则显示警告信息。然后读取错误寄存器内容,若其不等
   // 于1(表示无错误)则显示硬盘控制器复位失败信息。
224 static void reset controller (void)
<u>225</u> {
226
         int
               i:
227
                                       // 向控制寄存器端口发送复位控制字节。
         outb (4, HD CMD);
         for(i = 0; i < 1000; i++) nop(); // 等待一段时间。
229
230
         outb(hd info[0].ctl & 0x0f, HD CMD); // 发送正常控制字节(不禁止重试、重读)。
231
         if (drive busy())
               printk("HD-controller still busy\n\r");
232
         if ((i = inb(HD ERROR)) != 1)
234
                printk("HD-controller reset failed: %02x\n\r",i);
235 }
236
  /// 硬盘复位操作。
   // 首先复位(重新校正)硬盘控制器。然后发送硬盘控制器命令"建立驱动器参数"。在本
   // 命令引起的硬盘中断处理程序中又会调用本函数。此时该函数会根据执行该命令的结果判
```

```
// 断是否要进行出错处理或是继续执行请求项处理操作。
237 static void reset hd (void)
238 {
239
         static int i;
240
  // 如果复位标志 reset 是置位的,则在把复位标志清零后,执行复位硬盘控制器操作。然后
  // 针对第 i 个硬盘向控制器发送"建立驱动器参数"命令。当控制器执行了该命令后,又会
  // 发出硬盘中断信号。此时本函数会被中断过程调用而再次执行。由于 reset 已经标志复位,
  // 因此会首先去执行 246 行开始的语句,判断命令执行是否正常。若还是发生错误就会调用
   // bad rw intr() 函数以统计出错次数并根据次确定是否在设置 reset 标志。如果又设置了
   // reset 标志则跳转到 repeat 重新执行本函数。若复位操作正常,则针对下一个硬盘发送
   // "建立驱动器参数"命令,并作上述同样处理。如果系统中 NR HD 个硬盘都已经正常执行
  // 了发送的命令,则再次 do_hd_request()函数开始对请求项进行处理。
241 repeat:
242
         if (reset) {
243
               reset = 0;
244
               i = -1;
                                     // 初始化当前硬盘号(静态变量)。
245
               reset controller();
246
         } else if (win result()) {
247
               bad rw intr();
248
               if (reset)
249
                     goto repeat;
250
        }
251
         i++;
                                     // 处理下一个硬盘(第1个是0)。
252
         if (i < NR HD) {
253
               hd_out(i, hd_info[i]. sect, hd_info[i]. sect, hd_info[i]. head-1,
254
                     hd info[i].cyl, WIN SPECIFY, &reset hd);
255
         } else
256
               do hd request();
                                     // 执行请求项处理。
257 }
258
  //// 意外硬盘中断调用函数。
  // 发生意外硬盘中断时,硬盘中断处理程序中调用的默认 C 处理函数。在被调用函数指针为
  // NULL 时调用该函数。参见(kernel/sys call.s, 第256行)。该函数在显示警告信息后
  // 设置复位标志 reset, 然后继续调用请求项函数 go hd request ()并在其中执行复位处理
   // 操作。
259 void unexpected hd interrupt (void)
260 {
261
         printk("Unexpected HD interrupt \n \r");
262
         reset = 1;
263
         do hd request();
264 }
265
  /// 读写硬盘失败处理调用函数。
  // 如果读扇区时的出错次数大于或等于7次时,则结束当前请求项并唤醒等待该请求的进程,
  // 而且对应缓冲区更新标志复位,表示数据没有更新。如果读写一扇区时的出错次数已经大于
   // 3次,则要求执行复位硬盘控制器操作(设置复位标志)。
266 static void bad rw intr(void)
267 {
         if (++CURRENT->errors >= MAX ERRORS)
268
269
               end request(0);
270
         if (CURRENT->errors > MAX ERRORS/2)
271
               reset = 1;
```

```
272 }
273
  //// 读操作中断调用函数。
  // 该函数将在硬盘读命令结束时引发的硬盘中断过程中被调用。
  // 在读命令执行后会产生硬盘中断信号,并执行硬盘中断处理程序,此时在硬盘中断处理程序
  // 中调用的 C 函数指针 do hd 已经指向 read intr(),因此会在一次读扇区操作完成(或出错)
  // 后就会执行该函数。
274 static void read intr(void)
275 {
  // 该函数首先判断此次读命令操作是否出错。若命令结束后控制器还处于忙状态,或者命令
  // 执行错误,则处理硬盘操作失败问题,接着再次请求硬盘作复位处理并执行其他请求项。
  // 然后返回。每次读操作出错都会对当前请求项作出错次数累计,若出错次数不到最大允许
  // 出错次数的一半,则会先执行硬盘复位操作,然后再执行本次请求项处理。若出错次数已
  // 经大于等于最大允许出错次数 MAX ERRORS (7次),则结束本次请求项的处理而去处理队
  // 列中下一个请求项。
276
       if (win_result()) {
                                // 若控制器忙、读写错或命令执行错,
277
             bad rw intr();
                                // 则进行读写硬盘失败处理。
278
             do hd request();
                                // 再次请求硬盘作相应(复位)处理。
279
             return;
280
  // 如果读命令没有出错,则从数据寄存器端口把1个扇区的数据读到请求项的缓冲区中,并且
  // 递减请求项所需读取的扇区数值。若递减后不等于 0,表示本项请求还有数据没取完,于是
  // 再次置中断调用 C 函数指针 do_hd 为 read_intr()并直接返回,等待硬盘在读出另 1 个扇区
  // 数据后发出中断并再次调用本函数。注意: 281 行语句中的 256 是指内存字,即 512 字节。
  // 注意 1: 262 行再次置 do hd 指针指向 read intr()是因为硬盘中断处理程序每次调用 do hd
  // 时都会将该函数指针置空。参见 sys call.s 程序第 251—253 行。
281
       port read(HD DATA, CURRENT->buffer, 256);
                                  // 读数据到请求结构缓冲区。
282
       CURRENT->errors = 0;
                               // 清出错次数。
283
       CURRENT->buffer += 512;
                                // 调整缓冲区指针,指向新的空区。
284
                               // 起始扇区号加1,
       CURRENT->sector++;
285
       if (--CURRENT->nr sectors) {
                               // 如果所需读出的扇区数还没读完,则再
286
             SET INTR(&read intr);
                               // 置硬盘调用 C 函数指针为 read intr()。
287
             return;
288
  // 执行到此,说明本次请求项的全部扇区数据已经读完,则调用 end request ()函数去处理请
  // 求项结束事宜。 最后再次调用 do_hd_request(), 去处理其他硬盘请求项。执行其他硬盘
  // 请求操作。
289
       end request(1);
                                 // 数据已更新标志置位(1)。
290
       do hd request();
291 }
292
  //// 写扇区中断调用函数。
  // 该函数将在硬盘写命令结束时引发的硬盘中断过程中被调用。函数功能与 read intr()类似。
  // 在写命令执行后会产生硬盘中断信号,并执行硬盘中断处理程序,此时在硬盘中断处理程序
  // 中调用的 C 函数指针 do_hd 已经指向 write_intr(),因此会在一次写扇区操作完成(或出错)
  // 后就会执行该函数。
293 static void write intr(void)
294 {
  // 该函数首先判断此次写命令操作是否出错。若命令结束后控制器还处于忙状态,或者命令
  // 执行错误,则处理硬盘操作失败问题,接着再次请求硬盘作复位处理并执行其他请求项。
  // 然后返回。在 bad rw intr() 函数中,每次操作出错都会对当前请求项作出错次数累计,
  // 若出错次数不到最大允许出错次数的一半,则会先执行硬盘复位操作,然后再执行本次请
  // 求项处理。若出错次数已经大于等于最大允许出错次数 MAX ERRORS (7次),则结束本次
```

```
// 请求项的处理而去处理队列中下一个请求项。do_hd_request()中会根据当时具体的标志
  // 状态来判别是否需要先执行复位、重新校正等操作,然后再继续或处理下一个请求项。
                               // 如果硬盘控制器返回错误信息,
295
        if (win result()) {
296
                                // 则首先进行硬盘读写失败处理,
             bad_rw intr();
297
             do hd request();
                               // 再次请求硬盘作相应(复位)处理。
298
             return:
299
  // 此时说明本次写一扇区操作成功,因此将欲写扇区数减1。若其不为0,则说明还有扇区
  // 要写,于是把当前请求起始扇区号 +1,并调整请求项数据缓冲区指针指向下一块欲写的
  // 数据。然后再重置硬盘中断处理程序中调用的 C 函数指针 do hd (指向本函数)。接着向
  // 控制器数据端口写入 512 字节数据, 然后函数返回去等待控制器把这些数据写入硬盘后产
  // 生的中断。
300
        if (--CURRENT->nr_sectors) {
                                 // 若还有扇区要写,则
                                 // 当前请求起始扇区号+1,
301
             CURRENT->sector++;
             CURRENT->buffer += 512;
                                 // 调整请求缓冲区指针,
302
                                 // do hd 置函数指针为 write intr()。
303
             SET INTR(&write intr);
             port write(HD DATA, CURRENT->buffer, 256); // 向数据端口写 256 字。
304
305
             return;
306
  // 若本次请求项的全部扇区数据已经写完,则调用 end request()函数去处理请求项结束事宜。
  // 最后再次调用 do hd request(),去处理其他硬盘请求项。执行其他硬盘请求操作。
307
        end request(1):
                                 // 处理请求结束事宜(已设置更新标志)。
308
        do hd request();
                                 // 执行其他硬盘请求操作。
309 }
310
  //// 硬盘重新校正(复位)中断调用函数。
  // 该函数会在硬盘执行重新校正操作而引发的硬盘中断中被调用。
  // 如果硬盘控制器返回错误信息,则函数首先进行硬盘读写失败处理,然后请求硬盘作相应
  // (复位)处理。 在 bad_rw_intr() 函数中,每次操作出错都会对当前请求项作出错次数
  // 累计,若出错次数不到最大允许出错次数的一半,则会先执行硬盘复位操作,然后再执行
  // 本次请求项处理。若出错次数已经大于等于最大允许出错次数 MAX ERRORS (7次),则结
  // 束本次请求项的处理而去处理队列中下一个请求项。do hd request() 中会根据当时具体
  // 的标志状态来判别是否需要先执行复位、重新校正等操作,然后再继续或处理下一请求项。
311 static void recal intr(void)
312 {
313
        if (win_result())
                              // 若返回出错,则调用 bad rw intr()。
             bad rw intr();
314
315
        do hd request():
316 }
317
  // 硬盘操作超时处理。
  // 本函数会在 do timer()中(kernel/sched.c, 第340行)被调用。在向硬盘控制器发送了
  // 一个命令后,若在经过了 hd timeout 个系统滴答后控制器还没有发出一个硬盘中断信号,
  // 则说明控制器(或硬盘)操作超时。此时 do timer()就会调用本函数设置复位标志 reset
  // 并调用 do_hd_request()执行复位处理。若在预定时间内(200滴答)硬盘控制器发出了硬
  // 盘中断并开始执行硬盘中断处理程序,那么ht timeout值就会在中断处理程序中被置0。
  // 此时 do timer()就会跳过本函数。
318 void hd times out (void)
319 {
  // 如果当前并没有请求项要处理(设备请求项指针为 NULL),则无超时可言,直接返回。否
  // 则先显示警告信息,然后判断当前请求项执行过程中发生的出错次数是否已经大于设定值
  // MAX ERRORS (7)。如果是则以失败形式结束本次请求项的处理(不设置数据更新标志)。
  // 然后把中断过程中调用的 C 函数指针 do hd 置空,并设置复位标志 reset,继而在请求项
```

```
// 处理函数 do hd request()中去执行复位操作。
        if (!CURRENT)
320
321
              return;
322
        printk("HD timeout");
323
        if (++CURRENT->errors >= MAX ERRORS)
324
              end request (0);
325
        SET INTR (NULL);
                                     // 令 do hd = NULL, time out=200。
326
        reset = 1;
                                     // 设置复位标志。
327
        do hd request():
328 }
329
  /// 执行硬盘读写请求操作。
  // 该函数根据设备当前请求项中的设备号和起始扇区号信息首先计算得到对应硬盘上的柱面号、
  // 当前磁道中扇区号、磁头号数据,然后再根据请求项中的命令(READ/WRITE)对硬盘发送相应
  // 读/写命令。 若控制器复位标志或硬盘重新校正标志已被置位,那么首先会去执行复位或重新
  // 校正操作。
  // 若请求项此时是块设备的第1个(原来设备空闲),则块设备当前请求项指针会直接指向该请
  // 求项(参见11 rw blk.c, 28 行),并会立刻调用本函数执行读写操作。否则在一个读写操作
  // 完成而引发的硬盘中断过程中, 若还有请求项需要处理, 则也会在硬盘中断过程中调用本函数。
  // 参见 kernel/sys call.s, 235 行。
330 void do hd request (void)
331 {
332
        int i, r;
333
        unsigned int block, dev;
        unsigned int sec, head, cvl:
335
        unsigned int nsect;
336
  // 函数首先检测请求项的合法性。若请求队列中已没有请求项则退出(参见 blk. h, 127 行)。
  // 然后取设备号中的子设备号(见列表后对硬盘设备号的说明)以及设备当前请求项中的起始
  // 扇区号。子设备号即对应硬盘上各分区。如果子设备号不存在或者起始扇区大于该 分区扇
  // 区数-2,则结束该请求项,并跳转到标号 repeat 处(定义在 INIT REQUEST 开始处)。因为
  // 一次要求读写一块数据(2个扇区,即1024字节),所以请求的扇区号不能大于分区中最后
  // 倒数第二个扇区号。然后通过加上子设备号对应分区的起始扇区号,就把需要读写的块对应
  // 到整个硬盘的绝对扇区号 block 上。而子设备号被 5 整除即可得到对应的硬盘号。
337
        INIT REQUEST;
338
        dev = MINOR(CURRENT->dev);
339
        block = CURRENT->sector;
                                             // 请求的起始扇区。
340
        if (\text{dev} \ge 5*NR \text{ HD} \mid | \text{block+2} > \text{hd[dev].nr sects}) {
341
              end request (0);
342
                                            // 该标号在 blk. h 最后面。
              goto repeat;
343
344
        block += hd[dev].start sect;
345
        dev = 5:
                               // 此时 dev 代表硬盘号 (硬盘 0 还是硬盘 1)。
  // 然后根据求得的绝对扇区号 block 和硬盘号 dev, 我们就可以计算出对应硬盘中的磁道中扇
  // 区号(sec)、所在柱面号(cyl) 和磁头号(head)。 下面嵌入的汇编代码即用来根据硬
  // 盘信息结构中的每磁道扇区数和硬盘磁头数来计算这些数据。计算方法为:
  // 310--311 行代码初始时 eax 是扇区号 block, edx 中置 0。divl 指令把 edx:eax 组成的扇区
  // 号除以每磁道扇区数(hd info[dev].sect),所得整数商值在eax中,余数在edx中。其
  // 中 eax 中是到指定位置的对应总磁道数 (所有磁头面), edx 中是当前磁道上的扇区号。
  // 312--313 行代码初始时 eax 是计算出的对应总磁道数, edx 中置 0。divl 指令把 edx:eax
  // 的对应总磁道数除以硬盘总磁头数(hd info[dev].head),在 eax 中得到的整除值是柱面
  // 号(cyl), edx 中得到的余数就是对应得当前磁头号(head)。
346
        _asm_("div1 %4": "=a" (block), "=d" (sec): "0" (block), "1" (0),
```

```
347
              "r" (hd info[dev].sect));
         asm ("div1 %4": "=a" (cy1), "=d" (head): "0" (block), "1" (0),
348
349
               "r" (hd info[dev].head));
350
                                    // 对计算所得当前磁道扇区号进行调整。
        sec++;
351
        nsect = CURRENT->nr sectors;
                                   // 欲读/写的扇区数。
  // 此时我们得到了欲读写的硬盘起始扇区 block 所对应的硬盘上柱面号 (cyl)、在当前磁道
  // 上的扇区号(sec)、磁头号(head)以及欲读写的总扇区数(nsect)。 接着我们可以根
  // 据这些信息向硬盘控制器发送 I/O 操作信息了。 但在发送之前我们还需要先看看是否有复
  // 位控制器状态和重新校正硬盘的标志。通常在复位操作之后都需要重新校正硬盘磁头位置。
  // 若这些标志已被置位,则说明前面的硬盘操作可能出现了一些问题,或者现在是系统第一
  // 次硬盘读写操作等情况。 于是我们就需要重新复位硬盘或控制器并重新校正硬盘。
  // 如果此时复位标志 reset 是置位的,则需要执行复位操作。复位硬盘和控制器,并置硬盘
  // 需要重新校正标志,返回。reset hd()将首先向硬盘控制器发送复位(重新校正)命令,
  // 然后发送硬盘控制器命令"建立驱动器参数"。
352
        if (reset) {
353
              recalibrate = 1;
                                   // 置需重新校正标志。
354
              reset hd();
355
              return;
356
  // 如果此时重新校正标志(recalibrate)是置位的,则首先复位该标志,然后向硬盘控制
  // 器发送重新校正命令。该命令会执行寻道操作,让处于任何地方的磁头移动到0柱面。
        if (recalibrate) {
357
358
              recalibrate = 0;
              hd out(dev, hd info[CURRENT DEV].sect, 0, 0, 0,
359
360
                    WIN RESTORE, & recal intr);
361
              return;
362
  // 如果以上两个标志都没有置位,那么我们就可以开始向硬盘控制器发送真正的数据读/写
  // 操作命令了。如果当前请求是写扇区操作,则发送写命令,循环读取状态寄存器信息并判
  // 断请求服务标志 DRQ STAT 是否置位。DRQ STAT 是硬盘状态寄存器的请求服务位,表示驱
  // 动器已经准备好在主机和数据端口之间传输一个字或一个字节的数据。这方面的信息可参
  // 见程序前面的硬盘操作读/写时序图。如果请求服务 DRQ 置位则退出循环。 若等到循环结
  // 束也没有置位,则表示发送的要求写硬盘命令失败,于是跳转去处理出现的问题或继续执
  // 行下一个硬盘请求。否则我们就可以向硬盘控制器数据寄存器端口 HD DATA 写入 1 个扇区
  // 的数据。
363
        if (CURRENT->cmd == WRITE) {
364
              hd out (dev, nsect, sec, head, cyl, WIN WRITE, &write intr);
365
              for (i=0; i<10000 &&! (r=inb p(HD STATUS)&DRQ STAT); i++)
366
                    /* nothing */;
367
              if (!r) {
368
                    bad rw intr();
369
                    goto repeat;
                                         // 该标号在 blk. h 文件最后面。
370
              }
371
              port_write(HD_DATA, CURRENT->buffer, 256);
  // 如果当前请求是读硬盘数据,则向硬盘控制器发送读扇区命令。若命令无效则停机。
        } else if (CURRENT->cmd == READ) {
372
373
              hd out (dev, nsect, sec, head, cyl, WIN READ, &read intr);
374
        } else
375
              panic ("unknown hd-command");
376 }
377
  // 硬盘系统初始化。
```

```
// 设置硬盘中断描述符,并允许硬盘控制器发送中断请求信号。
   // 该函数设置硬盘设备的请求项处理函数指针为 do_hd_request(), 然后设置硬盘中断门描述
   // 符。hd_interrupt(kernel/sys_call.s,第235行)是其中断处理过程地址。 硬盘中断号
   // 为 int 0x2E (46), 对应 8259A 芯片的中断请求信号 IRQ13。接着复位接联的主 8259A int2
   // 的屏蔽位,允许从片发出中断请求信号。再复位硬盘的中断请求屏蔽位(在从片上),允许
   // 硬盘控制器发送中断请求信号。中断描述符表 IDT 内中断门描述符设置宏 set_intr_gate()
   // 在 include/asm/system.h 中实现。
378 void <a href="hd_init">hd_init</a> (void)
379 {
380
           blk dev[MAJOR NR].request fn = DEVICE REQUEST;
                                                          // do hd request().
381
           <u>set_intr_gate</u>(0x2E, & <u>hd_interrupt</u>); // 设置中断门中处理函数指针。

      outb p(inb p(0x21)&0xfb, 0x21);
      // 复位接联的主 8259A int2 的屏蔽位。

      outb(inb p(0xA1)&0xbf, 0xA1);
      // 复位硬盘中断请求屏蔽位(在从片上)。

382
383
384 }
385
```