SHM-I6016	دستورالعمل سرویس و بکار گیری دستگاه اره برش لوله کد:و	SHM CO.
\		/

,	تهیه کننده: آقای اله یا رنژاد غوامِه	مدیر فنی مهندسی	لهندسی تاریخ: ۱۰/۱۰/۱۰ امضاء	
	تائيد كننده: آقاى اله يار نژاد فوامِه	نماینده مدیریت	تاريخ: ١٠/١٠٨٣٨	امضاء
	تصویب کننده: آقای عبدالله صباغپور	مدير عامل	تاريخ : ۱۰/۱۰۸۸	امضاء

این مدرک مِزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد	Г
این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباشد	Ľ
این مدرک مزو مدارک ممرمانه سیسته کیفیت میباشد	

دستورالعمل سرویس و بکارگیری دستگاه اره برش لوله

تاريخ	شرح تغییرات	صفحات تغییر یافته	شماره اصلاحیه	شماره بازنگری
۸٣/١٠/٩	به روز شدن مدرک طبق نیازهای ISO9001:2000		۳۱۶	AB

۱ هدف

هدف از این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام سرویس و بکارگیری دستگاه اره برش لوله میباشد.

٢ محدوده اعتبار

این دستورالعمل در قسمت نگهداری و تعمیرات شرکت شاهین مفصل معتبراست.

۳ مسئولیتهای یستها

۱-۳ سرپرست نگهداری و تعمیرات نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل

۲-۳ اپراتورهای نگهداری و تعمیرات انجام سرویس مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل

۴ تعاریف ندارد

۵ مراحل اجرا

۱-۵ بکار گیری

۱-۱-۵ ایمنی: کار با راه بسیار خطرناک میباشد و فقط اپراتورهای متخصص باید با آن کار کنند. هنگام کار باید وسائل لازم همراه اپراتور باشد مانند: گوشی، دستکش و عینک یا کلاه کاسکت طلق دار

Y-۱-۵ روش کار: ابتدا صفحه اره را به منظور سالم بودن چک میکنیم سپس کلید داخل تابلو را روشن و شیر باد را باز کرده تا پنوماتیک آماده کار گردد. قرار اره را برای بریدن لوله اندازه میکنیم، جک پنوماتیک را امتحان مکنیم، کلید روی اره را روشن میکنیم تا اره شروع به کار کند، لوله را به قرار میچسبانیم و دسته برش اره را آرام آرام به طرف بالا فشار میدهیم تا لوله بریده شود لازم به ذکر است که جهت روان تر کار کردن تیغه اره ، در برش هر یک شاخه لوله مسی دو مرتبه تیغه را روغن کاری میکنیم در پایان کار برای خاموش کرده و سپس باد را قطع میکنیم.

۲–۵ سرویس

1-2-4 ایمنی

قبل از انجام عملیات رعایت موارد ایمنی ذیل الزامی است:

برق دستگاه قطع باشد.

۲-۲-۵ وسائل مورد نیاز: آچار ۲۴ و انبر قفلی

کد:SHM-I6016

دستورالعمل سرویس و بکار گیری دستگاه اره برش لوله

SHM CO.

۳-۲-۵ روانکاری

دوره تعویض	مقدار روغن یا گریس مصرفی	سایر مواد خنک کننده	نوع روغن، گریس مصرفی	محل روانکاری	ردیف
ماهيانه	تاحد پرشدن	-	گریس معمولی	شافت	١

۴-۵ تعویض قطعه

تعویض تسمه: تسمه را از روی پولی کوچک شل نموده سپس از روی دستگاه خارج کرده و تسمه جدید را به جای آن گذاشته و با گذاشتن آن روی پولی کوچک و حرکت دادن آن تسمه را نصب میکنیم.

تعویض تیغه: تیغه را باز کرده با تیغه جدید جایگزین میکنیم.

۶ مراجع

• کاتالوگها و مدارک فنی مربوط به دستگاه

۷ سوابق

- فرم درخواست تعمیر برنامه ای
- فرم ثبت سوابق، نگهداری و تعمیرات

۸ مدارک ذیربط

ندارد

۹ لیست توزیع

• نگهداری و تعمیرات