SHM-I6027 دستورالعمل سرویس دستگاه آبکاری اتومات کد: SHM-I6027

. فناء:	تاريخ:۸۹/۹۰/۹۶ اه	سمت: مسئول فنی و مهندسی	تهیه کننده: سهیل مسینی پور
غداء:	تاريخ: ۸۹/۹۰/۹۴ اه	سمت: مدير تضمين كيفيت	تایید کننده: نممه مسینی
ئداء:	تاريخ: ۸۹/۹۰/۹۲ اه	سمت: نماینده مدیریت	تصویب کننده: نممه مسینی

این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد	
این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیسته کیفیت میباشد این مدرک جزو مدارک معرمانه سیسته کیفیت میباشد	
این مدرک مزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد	

دستورالعمل سرويس دستگاه آبكاری اتومات

• 1•	شرح تغییرات		شماره	شماره
تاريخ			اصلاحيه	بازنگری
AW/8/W1	تطبیق کامل روش دستگاه با دستورالعمل نوشته شده و بر آوردن نیازهای ایزو	تمام صفحات	۲ 99	AB
94/1/21	اضافه شدن چند نکته به قسمت سرویس دستگاه	صفحه ۲	٨	AC

مشمه: 1 از 3

SHM-I6027 دستورالعمل سرویس دستگاه آبکاری اتومات کد: SHM-I6027

۱ هدف

هدف از این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام سرویس دستگاه آبکاری اتومات میباشد.

۲ محدوده اعتبار

این دستورالعمل در قسمت نگهداری و تعمیرات شرکت شاهین مفصل معتبر است.

٣ مسئوليت يستها

۱-۳ سرپرست نگهداری و تعمیرات: نظارت بر حس اجرای دستورالعمل

۲-۳ اپراتوری نگهداری و تعمیرات: انجام سرویس دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل

۴ تعاریف

ندارد

۵ مراحل اجرا

۱-۵ بکارگیری

برق اصلی را توسط کلید مینیاتوری سه فاز وصل کنید. پس از آماده کردن سبد برای آبکاری و تست میکروسوئیچها طریقه اجرای آنرا توسط سلکتور روی تابلو مشخص کنیدو روی همان حالت بگذارید. (۱- دستی ۲- اتوماتیک P.L.C)

۱- حالت دستی توسط شستی روی تابلو فرمان میگیرد و زمان انجام کار بستگی به اپراتور دارد

۲- حالت اتومات توسط شستی کنار تابلو استارت شده و توسط تایمرها فرمان گرفته و کار انجام میشود

P.L.C توسط شستی روی ریل قرار میگیرد که قبل از آن توسط دستگاه P.L.C برنامه داده می شود و سپس کار شروع میگردد.

جهت قطع دستگاه کلید قارچی روی تابلو را فشار دهید.

۲–۵ سرویس

- بازدید روغن گیربکس الکتروموتورها
- چک کردن تسمه ها و ریلهای بالا برنده الکتروموتورها

۱-۲-۵ ایمنی

قبل از انجام عملیات رعایت موارد ایمنی ذیل الزامی است:

- دستگاه خاموش بوده و کلید اصلی برق قطع باشد.
 - مراقب وان اسید باشید

SHM-I6027 دستورالعمل سرویس دستگاه آبکاری اتومات کد: SHM-I6027

۲-۲-۵ وسایل مورد نیاز

آچار ۱۷ و ۱۹

۲-۳-۵ روانکاری

دوره روانکاری	نوع	محل روانکاری	ردیف
یکماهه	روغن ۴۰	غلطک میکروسوئیچ ها	1
يكماهه	روغن ۴۰	محورهای انتقال سبد	۲

$Y-Y-\Delta$ تعویض قطعه

تعویض تسمه: ابتدا دکمه down را میزنیم تا تسمه شل شود سپس میکروسوئیچ پایین رامیگیریم تا سبد از آن گذشته و کاملا روی فکها بایستد و باز کلید down را میزنیم تا تسمه کاملا بازو شل شود. دو پیچ بالا و پایین تسمه را باز کرده و تسمه خراب را جدا و تسمه جدید را می بندیم و پس از سفت کردن پیچها کلید up را می زنیم تا سبد به محل اول برگشته و آماده کار گردد.

۶ مراجع

کاتالوگها و مدارک فنی مربوط به دستگاه

۷ سوابق

- فرم درخواست تعمير گزارش كار نت با كد: SHM-F6003
 - فرم ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات با کد: SHM-F6001

۸ مدارک ذیربط

ندارد

۹ لیست توزیع

- نگهداری و تعمیرات (نت)
 - فنی و مهندسی