

گیربکس پژو ۲۰۶ – راهنمای کامل کلاچ، صداها و تعمیرات

شناسه فایل: P1-206-GBX | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-206/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09

مقدمه

گیربکس ۲۰۶ دستی ۵ سرعته است و در ناوگان پرکارکرد، سه الگوی شکایت غالب دارد: صداهاى دنده‌ای، رفتار کلاچ، و نشتی روغن. این صفحه با پایه SK-09، هر الگو را تا تصمیم تعمیرى می‌برد.

ساختار و شناخت اولیه

نیازمند راستی‌آزمایی: کد دقیق گیربکس هر تیپ، نوع اکچویشن کلاچ (کابلی/هیدرولیک) هر نسخه، نوع و ظرفیت روغن گیربکس، گشتاور پیچ‌های اتصال به موتور.

قاعده شروع: قبل از هر بازکردنی، سطح و کیفیت روغن گیربکس بررسی شود – روغن کم یا رقیق‌شده، صداهاى دنده‌ای و رفتار سخت می‌سازد که به مکانیک داخلی ربطی ندارد.

شکایت اول: صدای واشرک و صداهاى دنده‌ای

- **خش‌خش در خنثی که با کلاچ گرفتن کم می‌شود:** الگوی کلاسیک واشرک (بیرینگ رها) – در ناوگان ۲۰۶ از مرسوم‌ترین خرابی‌ها.
- **خش‌خش ماندگار با کلاچ گرفته:** بیرینگ‌های داخلی گیربکس؛ تشخیص دقیق نیازمند بازکردن.
- **سوت/زنگ با سرعت وابسته به دنده:** بیرینگ‌های شفت‌ها؛ پیشرفت تدریجی دارد و تعویض روغن موقتاً می‌پوشاند اما ریشه را نمی‌برد.
- **تق‌تق هنگام دنده عقب:** طبیعی‌بودن دنده عقب بدون سینکرون را از تق‌تق مکانیکی تفکیک کنید.

شکایت دوم: رفتار کلاچ

علامت	مظنون اصلی	مظنون ثانویه
سفت‌شدن پدال تدریجی	مکانیزم اکچویشن، کابل/سیلندر	صفحه کلاچ فرسوده
لغزش زیر بار (دور بالا می‌رود، سرعت نه)	صفحه فرسوده یا روغن‌گرفتگی	اکچویشن گیرکرده در حالت نیم‌فلاخن
لرزش هنگام رهاسازی	لکه‌شدگی صفحه، فنرهای صفحه	پایه اکچویشن، لقی موتورگیربکس
دنده‌گیری سخت (به‌ویژه ۱ و ۲)	سینکرون فرسوده	روغن، مکانیزم اکچویشن که کلاچ کامل نمی‌گیرد

قاعده تشخیص: لغزش با کلاچ نیم‌بازده (اکچویشن نیم‌گیر) هم تولید می‌شود؛ قبل از تعویض صفحه، اکچویشن و آزادی حرکت آن تست شود.

شکایت سوم: نشتی روغن

نقاط کلاسیک: کاسه‌نمد میل‌لنگ ورودی (نشتی رو به موتور – گیج‌کننده، شبیه نشتی موتور)، لایی درب گیربکس، پیچ تخلیه/پرکردن، اورینگ میل‌لنگ خروجی. نشتی ورودی گیربکس، صفحه کلاچ را روغن‌آلود می‌کند و لغزش می‌سازد – یعنی نشتی رفع‌نشده، کلاچ تازه را هم می‌سوزاند.

رویه تعمیر مرسوم

1. ثبت شکایت و شرایط (سرعت، دنده، گرم/سرد).
2. سطح و کیفیت روغن؛ تست مسیر اکچویشن.
3. تست جاده برای تفکیک واشرک/بیرینگ/سینکرون.
4. بازکردن فقط با قطعات کامل: کلاچ کامل (صفحه، دیسک، واشرک)، آب‌بندها؛ گشتاور پیچ‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی.
5. پس از تعمیر: تست جاده و بازبینی نشتی.

تجربه عملی مرسوم

- تعویض کلاچ بدون بررسی کاسه‌نمد ورودی، کار تکراری می‌سازد – آب‌بند ورودی همزمان تعویض شود.

- لقی پایه‌های موتور (تسمه پایه‌ها)، لرزش و دنده‌گیری سخت می‌سازد؛ قبل از مقصر دانستن گیربکس، پایه‌ها تست شوند.
- روغن گیربکس پرکارکرد تیره و ذره‌دار است؛ ذرات فلزی درشت = هشدار داخلی جدی.

هشدارهای ایمنی

- بلندکردن گیربکس/موتور فقط با جرثقیل و تسمه استاندارد.
- روغن گیربکس داغ و پرفشار در کارکرد؛ پیش از بازکردن پیچ‌ها موتور سرد شود.
- کلاچ تازه نیاز به کارکرد ملایم دوره اول دارد؛ رانندگی تند در چند صد کیلومتر اول، عمر صفحه را می‌کاهد.

سوالات متداول

- واشرک می‌زند؛ باید کل گیربکس باز شود؟ نه** – واشرک قطعه بیرونی است و معمولاً بدون بازکردن گیربکس تعویض می‌شود؛ اما هم‌زمانی آن با فرسودگی بیرینگ‌ها از دست نمی‌رود و اگر خش‌خش با کلاچ گرفته ماند، بررسی داخلی لازم است.
- کلاچ تازه گذاشتم باز می‌لغزد؛ چرا؟** سه مظنون: صفحه روغن‌آلود از کاسه‌نمد نشتی، اکچویشن نیم‌گیر، یا جنس/نصب نامناسب صفحه. روغن‌گرفتگی رایج‌ترین است.
- روغن گیربکس چه وقت عوض شود؟** بازه دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی. به‌طور عمومی: در تعمیرات ورودی گیربکس و در هر نشتی رفع‌شده، روغن تازه ریخته شود.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-09 | صفحات مرتبط: P1-206-SVC، P1-206-ENG | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-206/

فیلدهای باز

کد گیربکس هر تیپ، نوع اکچویشن هر نسخه، نوع/ظرفیت روغن، گشتاورهای پیچ، بازه سرویس روغن.