

گیربکس پژو پارس – راهنمای کامل کلاچ و تعمیرات

شناسه فایل: P1-PRS-GBX | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-pars/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09

مقدمه

گیربکس پارس دستی ۵ سرعته از خانواده پلتفرم ۴۰۵ است؛ الگوی شکایت‌ها همان مثلث کلاسیک است: صداها، کلاچ، نشتی. وزن و کاربری سدان این خودرو، بار کلاچ را نسبت به هاچبک‌ها بالاتر برده و عمر صفحه را کوتاه‌تر می‌کند.

شکایت‌ها و مسیر تشخیص

صداهاى دنده‌ای: واشرك (خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود)، بیرینگ‌های داخلی (خش‌خش ماندگار)، زنگ با سرعت‌وابسته (شفت‌ها). جدول کامل تفکیک در P1-206-GBX آمده و اینجا معتبر است.

رفتار کلاچ: سفت‌شدن پدال، لغزش زیر بار، لرزش رهاسازی، دنده‌گیری سخت – جدول مظنون‌های SK-09 و P1-206-GBX معتبر. نکته پارس: لقی پایه‌های موتور در ناوگان پرکارکرد، لرزش رهاسازی می‌سازد که به کلاچ ربطی ندارد.

نشتی روغن: کاسه‌نمد ورودی (رو به موتور – و خطر روغن‌گرفتگی صفحه کلاچ)، لایه‌ها، پیچ‌های تخلیه.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر نسخه، نوع اکچویشن کلاچ، نوع/ظرفیت روغن، گشتاور پیچ‌ها.

رویه تعمیر

1. سطح/کیفیت روغن و تست مسیر اکچویشن – قبل از هر بازکردنی.

2. تست جاده برای تفکیک صداها.

3. تعمیر یا قطعات کامل: کلاچ کامل + آب‌بند ورودی همزمان.

4. بازبینی پایه‌های موتور در تعمیرات کلاچ.

5. تست جاده نهایی و بازرسی نشتی.

تجربه عملی مرسوم

- تعویض کلاچ بدون بررسی کاسه‌نمد ورودی، کار تکراری می‌سازد.
- روغن‌گرفتگی صفحه از نشتی، رایج‌ترین علت لغزش کلاچ تازه است.
- پدال کلاچ سنگین تدریجی، پیش از فرسودگی صفحه، از اکچویشن شروع می‌شود.

هشدارهای ایمنی

- بلندکردن مجموعه با جرثقیل استاندارد؛ روغن داغ پیش از بازکردن پیچ‌ها.
- کلاچ تازه: کارکرد ملایم در دوره اول.

سوالات متداول

کلاچ پارس من سنگین است؛ تعویض صفحه لازم است؟ نه لزوماً – اکچویشن (کابل/سیلندر و بازو) اول بررسی شود؛ سنگینی تدریجی معمولاً از مکانیزم است.

دنده یک گاهی می‌جنگد؛ سینکرون خراب است؟ مظنون دوم است؛ اول روغن و کلاچ کامل‌بودن؛ اگر فقط در ایست کامل رخ دهد طبیعی‌تر است.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-09 | صفحات مرتبط: P1-PRS-ENG، P1-PRS-DIAG | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-pars/

فیلدهای باز

کد گیربکس، نوع اکچویشن، روغن، گشتاورها، بازه سرویس روغن.