

سیستم برق پژو ۴۰۵ – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدارهای بدنه

شناسه فایل: P1-405-ELE | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-405/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-29

مقدمه

برق ۴۰۵ کلاسیک‌ترین معماری فاز ۱ است – بدون مائول بدنه مرکزی – و ردیابی فیوز – رله – کلید – بار با مولتی‌متر کاملاً ممکن است. مزیت تشخیصی بزرگ این ناوگان همین سادگی است؛ در مقابل، سن سیم‌کشی‌ها یعنی اتصالات و عایق‌ها مظنون دائمی‌اند. **نیازمند راستی‌آزمایی:** نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، رفتار ایموپلایزر نسخه‌های مجهز.

مسیر پاورترین

شارژ (SK-07): باتری/تست بار – کلیمت‌ها – ولتاژ شارژ (۱۳/۵–۱۴/۵ عمومی؛ دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی) – ریپل دیودها – مدار تحریک. استارت (SK-08): سه حالت – کلیک، چرخش کند، چرخش سالم بدون روشن‌شدن (آخر مسیر SK-19). نکته ۴۰۵: در ناوگان کهن، افت ولتاژ اتصالات و ارت‌ها پیش از تعویض دینام/استارت تست شود – «دینام ضعیف» بارها ارت خورده است (SK-29).

مدارهای بدنه مرسوم

شکایت	مسیر
پنجره برقی کند	ارت درب – کلید – موتور
برف‌پاک‌کن ناقص	رله – کلید فرمان – موتور
چراغ‌های رفتار عجیب	سوئیچ‌ها – مدار – ارت
چند تجهیز هم‌زمان	فیوز/ارت مشترک (SK-29)

سوییچ‌های فرسوده (ترمز، دنده عقب) پرمرجه و ارزان‌اند.

مصرف پنهان

آمپرمتر سری پس از وقفه خواب – قطع فیوزها – ایزوله. مظنون‌های ناوگان: روشنایی جعبه‌دست‌دنده، ابزار aftermarket، رله گیرکرده.

تجربه عملی مرسوم

- سیم‌کشی‌های ترمیم‌شده غیراستاندارد (به‌ویژه برای دوگانه‌سوز/صوتی) منشأ شبه‌خرابی‌هاست – مسیر ترمیم ثبت شود.
- کلید فرمان چند مدار را در خود دارد؛ خرابی‌اش چند «خرابی جدا» جعل می‌کند.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری جدا پیش از کار؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

چراغ باتری متناوب روشن می‌شود؛ دینام؟ اول مدار تحریک و اتصالات (SK-07) – وایر/سوکت شایع‌تر از دینام است. چند چراغ خطا با هم؟ ولتاژ/ارت/شبکه – قبل از هر تعویض سنسوری (SK-29).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P1-405-ENG، P1-405-DIAG | هاب: vehicles/ikco/peugeot-405/

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر، یادگیری های پس از قطع باتری.