

سامانه سوخت پراید ۱۳۱ – راهنمای کامل مدار سوخت و واقعیت دوگانه‌سوز

شناسه فایل: P1-PRD-FUE | مسیر: vehicles/saipa/pride-131/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16

مقدمه

مدار سوخت پراید انژکتوری ساده است، اما دو واقعیت بازار آن را پیچیده می‌کند: غالب ناوگان **دوگانه‌سوز** است و کیفیت سوخت شهری، گرفتگی‌های زود هنگام می‌سازد. این صفحه هر دو را پوشش می‌دهد – بنزینی و LPG.

معماری مدار بنزینی

باک (با توری)، پمپ (بسته به نسخه: درون‌بخاری/بیرونی – تفکیک هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی)، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور و مسیر برگشت. تست فشار مطابق SK-06 با همه گام‌ها (فشار کلید باز، زیر بار، Hold).

نیازمند راستی‌آزمایی: فشار استاندارد، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر، مشخصات انژکتور.

لایه دوگانه‌سوز: چگونه بنزینی را از LPG جدا کنیم

قاعده تشخیصی کلیدی این صفحه: **هر شکایت را در هر دو حالت تست کنید** – گاهی بنزین، گاهی LPG، گاهی سوئیچ/مدار تغییر سوخت.

علامت	فقط با بنزین	فقط با LPG	هر دو
تپق زیر بار	مدار بنزینی (پمپ/فیلتر)	تنظیم/ریزلوپ LPG، فیلتر گاز	جرقه، فیلر، تراکم
استارت سخت	فشار سوخت	فقط هنگام سوئیچ اولیه (طبیعی استارت روی بنزین)	باتری/استارت
بوی گاز	–	نشستی مسیر LPG – فوری ایمنی	–
لرزش دور آرام	انژکتور/فشار	تنظیم اویلر LPG	فیلر، جرقه (P1-PRD-DIAG)

هشدار ایمنی LPG: هر بو یا احتمال نشستی گاز، کار متوقف و مسیر باک/شیلنگ/شیر قطع شود؛ تست با کف صابون مخصوص، نه شعله.

شکایات‌های مرسوم مدار بنزینی

- **استارت طولانی پس از چند روز پارک:** افت فشار (Hold) – شیر یک‌طرفه پمپ یا نشستی ریز.
- **تپق در گرمای ظهر با باک کم:** تبخیر/پمپ گرم – الگوی مرسوم پمپ فرسوده.
- **بوی بنزین کابین:** خط برگشت، اورینگ درب باک، بندهای مسیر – تست فشار و بازرسی.
- **P0171 (SK-16):** فشار پایین، انژکتور، نشستی هوا – همان سه‌مظنونی استاندارد.

تجربه عملی مرسوم

- در دوگانه‌سوزها، «پمپ بنزین خراب» گاهی سال‌ها پنهان می‌ماند چون LPG حمل می‌کند – تست دوره‌ای مدار بنزینی حتی در کارکرد LPG الزامی است.
- فیلتر بنزین ارزان و فراموش‌شده؛ در سوخت آلوده، بازه را کوتاه‌تر کنید.
- توری باک در خودروهای قدیمی‌کار، مظنون همیشگی پیش از تعویض پمپ نو.

هشدارهای ایمنی

- کار روی باک/خط سوخت با تهویه و بدون شعله؛ تخلیه فشار قبل از بازکردن.
- مدار LPG فقط توسط نصاب مجاز دستکاری شود؛ شیر قطع اضطراری کاربردی بماند.
- پیچ تخلیه/درپوش باک با احتیاط و در خودرو سرد.

سوالات متداول

با LPG می‌روم؛ پمپ بنزین نو نزنم؟ نه بدون تست – اما مدار بنزینی باید سالم بماند: استارت اولیه، سرویس دوره‌ای و حالت اضطراری به آن وابسته است.

مصرف LPG بالا رفت؛ از کجا شروع کنم؟ تنظیم ریزلوپ و فیلتر گاز توسط نصاب، بعد بنزینی بودن موتور (فیلر/جرقه – P1-PRD-DIAG). مصرف بالا در LPG اغلب موتورمحور است نه گازمحور.

سوئیچ بنزین/LPG وسط راه قطع می کند؛ چیست؟ مدار سوئیچ/سنسور LPG یا ولتاژ (SK-29) – قبل از تعویض سوئیچ، تغذیه و ارت.

اتصال های داخلی

پایه علمی: SK-06، SK-16، SK-29 | صفحات مرتبط: P1-PRD-DIAG، P1-PRD-ENG، P1-PRD-ELE | هاب مدل: /vehicles/saipa/
pride-131

فیلدهای باز

فشار استاندارد، نوع پمپ هر نسخه، بازه فیلترها، مشخصات انژکتور.