

سامانه ترمز پژو پارس – راهنمای کامل دیسک، درام و مدار ABS

شناسه فایل: P1-PRS-BRK | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-pars/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز پارس، نسخه سدان و سنگین‌تر خانواده ۴۰۵ است: جرم بیشتر یعنی بار حرارتی بالاتر روی دیسک و لنت جلو و سایش سریع‌تر نسبت به هاجبک‌های هم‌پلتفرم. این صفحه الگوی SK-11 را با مشخصات این خودرو می‌بندد.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ (درام در نسخه‌های رایج)، تیپ‌های مجهز به ABS، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر و پمپ ABS.

جدول تفکیک شکایت‌ها

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ/خش‌خش لنت جلو	فرسودگی	پین کالیپر گیر، لنت بی‌کیفیت
لرزش پدال در ترمز	قوس دیسک	هاب، لقی توپی (SK-12)
پدال کف‌کن	هوا/نشستی	روغن اشباع
پدال سفت تدریجی	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	لنت آغشته، فشار نامتقارن
چراغ ABS متناوب	سنسور/پولی کثیف	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه سرویس جلو

بازرسی ضخامت لنت و سطح دیسک ← تست Runout با ساعت‌سنج (حد: نیازمند راستی‌آزمایی) ← سرویس پین‌های راهنما ← نصب با گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش ملایم. نکته پارس: در سدان‌های با بار و مسافت بالا، دیسک و لنت را **هم‌ست** تعویض کنید تا سطح تماس یکنواخت بماند.

درام عقب و ترمز دستی

بازرسی کفک (ترک، آغشتگی از سیلندرک)، تمیزکاری، تنظیم آچار، تنظیم سیم ترمز دستی از اهرم. سیلندرک نشستی، کفک همان طرف را بی‌اثر می‌کند و «کشیدن فرمان» جعل می‌کند – در هر ترمیزم عقب، سیلندرک بازبینی شود.

مدار ABS (تیپ‌های مجهز)

مسیر SK-11: کدهای ماژول ← پالس‌سنجی هر سنسور در چرخش ← بازرسی پولی (ذرات فلزی چسبیده = کد کاذب کلاسیک) ← مقاومت سیم‌کشی ← ماژول آخر. پمپ/مجموعه هیدرولیک ABS تعمیر حدسی نمی‌گیرد؛ فقط با تشخیص سند.

تجربه عملی مرسوم

- لرزش ترمز در پارس‌های پرکارکرد اغلب «هاب» است نه دیسک: Runout روی هاب بدون دیسک سنجیده شود.
- خرطومی‌های پرفشار کهنه زیر لایه‌ها ترک می‌خورند؛ در هر تعویض لنت، مسیر خرطومی لمس و بازبینی شود.
- روغن ترمز هر دو سال (رویه متداول – بازه کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی) و همیشه پس از هر بازشدن مدار.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم؛ روغن ترمز دور از رنگ خودرو.

سوالات متداول

پارس من ترمزش سرد بلنده؛ بوستر خراب است؟ الگوی کلاسیک بوستر است ولی اول مدار خلأ (شیلنگ، واشر فلنج) و خرطومی تست شود (SK-11).

چراغ ABS فقط روی دست انداز روشن می شود؛ ماژول؟ تقریباً هرگز – سنسور/سیم در حرکت قطع و وصل می شود؛ پالس سنجی و بازرسی مسیر سیم (SK-11).

لنت جلو هر چقدر می خرم جیغ می دهد؛ چرا؟ پین راهنمای گیر و نبود گریس، عامل اصلی است – کیفیت لنت دوم؛ سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس لنت.

اتصال های داخلی

پایه علمی: SK-11، SK-12 | صفحات مرتبط: P1-PRS-SUS، P1-PRS-SVC | هاب مدل: vehicles/ikco/peugeot-pars/

فیلدهای باز

حد مینیمم ها، DOT، گشتاورها، تیپ های ABS دار، مشخصات بوستر.