

# سامانه سوخت پژو پارس – راهنمای کامل پمپ، انژکتور و مدار فشار

شناسه فایل: P1-PRS-FUE | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-pars/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

## مقدمه

مدار سوخت پارس روی پیکربندی XU7 تمرکز دارد (TU5 مسیر مشترک خانواده TU است). مصرف بالاتر و حجم سیلندر بزرگتر یعنی تقاضای سوخت بیشتر در هر پالس – پمپ و انژکتور اینجا زیر فشار بیشتری از ۲۰۶ کار می‌کنند و الگوی فرسودگی‌شان زودتر خودش را نشان می‌دهد. **نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد XU7، نوع سنسور بار هر نسخه (MAF/MAP)، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر، مشخصات انژکتور.

## تست‌های استاندارد (SK-06)

چهار خوانش کلیدی: فشار با کلید باز، فشار زیر بار، حفظ فشار (Hold)، جریان‌کشی پمپ. تفسیر:

- **فشار ساکن نرمال، زیر بار می‌افتد:** پمپ در مرز فرسودگی یا فیلتر – زیر بار تست شود، نه فقط ساکن.
- **افت سریع پس از خاموشی:** نشتی انژکتور/ریگولاتور؛ نشتی انژکتور روغن را رقیق می‌کند – خطر یاتاقان.
- **فشار کل پایین:** فیلتر، پمپ، توری باک، ریگولاتور – به ترتیب ارزان‌به‌گران تفکیک.

## مخلوط رقیق/غلیظ در پارس (SK-16)

P0171/P0172 با سه‌مظنونی استاندارد: سنسور بار (SK-21/SK-18)، نشت هوا (SK-03)، فشار سوخت. نکته XU7: ناوگان پرمسافت این موتور، کثیفی سنسور بار را زودتر نشان می‌دهد – (SK-04) Live Data اصلاح سوخت را به‌عنوان جهت‌نما می‌دهد.

## انژکتور و تصمیم شست‌وشو

تست متقاطع بین سیلندرها برای گرفتگی؛ تست Hold برای نشتی. شست‌وشو فقط با تأیید تست؛ انژکتورشویی حدسی برای هر لرزش، هدررفت است – ریشه لرزش در P1-PRS-DIAG مسیر عیب‌یابی دارد.

## تجربه عملی مرسوم

- در خودروهای با سابقه بنزین آلوده، توری باک + فیلتر با هم سرویس شوند؛ فیلتر تازه پشت توری گرفته، فشار را برنمی‌گرداند.
- بوی بنزین سرد صبحگاهی: مسیر برگشت/اورینگ‌ها – تست فشار و بازرسی.
- در پارس‌های ابزارافزوده، مقایسه مصرف را با شرایط یکسان کنید (ترافیک/جاده، بنزین/LPG) – «مصرف بالا» بدون شرط‌بندی قابل تشخیص نیست.

## هشدارهای ایمنی

- تخلیه فشار قبل از هر اتصال؛ سوخت پرفشار.
- تهویه، بدون شعله؛ نسخه‌های دوگانه‌سوز: ایزوله مدار LPG قبل از کار.
- سوخت روی قطعات داغ (اگزوز) نشود – خطر آتش.

## سوالات متداول

**پمپ پارس هر چند سال؟** بازه قطعی ندارد؛ تست فشار زیر بار و Hold تصمیم می‌سازد. علامت‌ها: استارت طولانی، تپق گرم، افت زیر بار.

**P0171 پارس من با تعویض فلومتر حل نشد؛ چرا؟** چون سنسور بار یکی از سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16). مسیر کامل تا ریشه ادامه یابد.

**انژکتورها را همه باهم عوض کنم؟** فقط اگر تست‌ها نشان دهند؛ معمولاً شست‌وشو/تعمیر هدفمند کفایت می‌کند و تعویض مجموعه تصمیم اقتصادی نیست.

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار هر نسخه، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.