

سیستم برق کوییک – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P1-QCK-ELE | مسیر: vehicles/saipa/quick/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق کوییک با تجهیزات تیپ‌های R و S، پیچیده‌تر از نسل‌های قبلی سایپاست اما همچنان قابل ردیابی است: مسیر فیوز ← رله ← کلید ← بار با مولتی‌متر بررسی می‌شود؛ قاعده ثابت ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29).

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر تیپ (معمولی/R/S)، مشخصات دینام/استارت، منطق مراحل فن، رفتار ایموبلایزر و رویه یادگیری‌های پس از قطع باتری.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07): روشنایی جعبه‌دست‌دنده، ابزار aftermarket، رله گیرکرده
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← کلید/سنسور ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29) – قبل از هر تعویض سنسور

تجربه عملی مرسوم

- در تیپ‌های R/S با تجهیزات بیشتر، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی است.
- ارت‌های بدنه و کلیمت‌ها، اولین و ارزان‌ترین بررسی هر علامت برقی‌اند.
- پیش از تعویض باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا (در تیپ‌های مجهز) فقط آموزش‌دیده؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

- کوییک R من بعد از چند روز پارک استارت نمی‌زند؛ چیست؟** مصرف پنهان – آمپر متر سری و قطع فیوزها ایزوله می‌کند (SK-07).
- فن روشن نمی‌شود؛ سنسور؟** تست اتصال مستقیم کلید/سنسور با موتور روشن – فعال‌شدن فن یعنی سنسور معیوب (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P1-QCK-DIAG، P1-QCK-CLG، P1-SHN-ELE | هاب: vehicles/saipa/quick/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله هر تیپ، دینام/استارت، منطق فن، ایموبلایزر، یادگیری‌ها.