

گیربکس کوپیک – راهنمای کامل کلاچ و تعمیرات

شناسه فایل: P1-QCK-GBX | مسیر: vehicles/saipa/quick/gearbox/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-09

مقدمه

گیربکس کوپیک دستی ۵ سرعته است و تیپ‌های R و S نیز از همین خانواده با تفاوت تیپی‌اند. الگوی کامل SK-09 معتبر است: صداها، رفتار کلاچ، نشستی کاسه‌نمد ورودی.

نیازمند راستی‌آزمایی: کد گیربکس هر تیپ، تفاوت فنی گیربکس R/S، نوع اکچویشن کلاچ، نوع/ظرفیت روغن، گشتاورها.

شکایت‌ها و مسیر

علامت	مظنون اصلی	اقدام اول
خش‌خش خنثی که با کلاچ می‌رود	واشرک	تعویض واشرک – بدون بازکردن گیربکس
خش‌خش ماندگار	بیرینگ داخلی	تفکیک با تست جاده
دنده‌گیری سخت	روغن/کلاچ نیم‌گیر	روغن، آزادی اکچویشن
لغزش زیر بار	صفحه فرسوده یا کلاچ نیم‌گیر	اکچویشن اول
نشستی رو به موتور	کاسه‌نمد ورودی	هم‌زمان با تعویض کلاچ

رویه

روغن/اکچویشن اول ← تست جاده ← تعویض کلاچ = مجموعه کامل + کاسه‌نمد ورودی + بازرسی فلاپویل ← بازبینی پایه‌های موتور ← تنظیم نهایی و تست.

تجربه عملی مرسوم

- در کوپیک‌های شهری، «پدال سنگین» اغلب مکانیزم اکچویشن است نه صفحه.
- نشستی ورودی رفع‌نشده، کلاچ تازه را می‌سوزاند – هم‌زمانی الزامی.
- ذرات فلزی درشت در روغن = هشدار داخلی جدی.

هشدارهای ایمنی

جرثقیل استاندارد؛ کار با موتور خاموش و باتری جدا؛ دوره ملایم کلاچ تازه.

سوالات متداول

دنده عقب جیر می‌دهد؛ خرابی؟ بدون سینکرون است – جیرجیر ایست کامل مرسوم (SK-09).
گیربکس R با معمولی فرق دارد؟ تفاوت تیپی ثبت می‌شود – مشخصات دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی؛ قطعه حدسی نصب نشود.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-09 | مرتبط: P1-QCK-ENG، P1-QCK-DIAG، P1-SHN-GBX | هاب: vehicles/saipa/quick/

فیلدهای باز

کد گیربکس هر تیپ، تفاوت R/S، اکچویشن، روغن/ظرفیت، گشتاورها.