

سیستم برق رانا – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P1-RNA-ELE | مسیر: vehicles/ikco/runna/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق رانا، الگوی خانواده TU/۲۰۶ را دارد: مدار فن دوقلو، نقاط ارت حساس، و مدارهای پاورترین کلاسیک. قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض قطعه الکترونیکی (SK-29).

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، رفتار ایموپلایزر، منطق مراحل فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07): روشنایی جعبه‌دست‌دنده، ابزار aftermarket، رله گیرکرده
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← هر فن جداگانه
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت

تجربه عملی مرسوم

- خوردگی ارت‌های بدنه در ناوگان شهری، «هزار خرابی» می‌سازد – بازرسی هر سرویس.
- پیش از تعویض باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود (رویه هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی).
- فن دوم فقط در مرحله دوم فعال است – خرابی‌اش در تست معمولی پنهان می‌ماند.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

فن رانا من فقط یکی روشن می‌شود؛ خرابی؟ مرحله دوم منطق سیستم است یا خرابی فن دوم – با تغذیه مستقیم تست تفکیک شود.
چراغ باتری روشن ولی شارژر می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07) – شایع‌تر از دینام است.

اتصال‌های داخلی

پایه: 07، 08، 19، 29 | مرتبط: P1-RNA-DIAG، P1-RNA-CLG | هاب: vehicles/ikco/runna/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموپلایزر، منطق مراحل فن.