

سیستم برق سورن – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک

شناسه فایل: P1-SRN-ELE | مسیر: vehicles/ikco/soren/electrical/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق سورن، الگوی سمند (BSI/ماژول بدنه در برخی نسخه‌ها) را با تجهیزات بیشتر سدان ادامه می‌دهد. قاعده طلایی حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30).

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر تیپ، نقشه فیوز/رله هر مدل سال، رفتار ایمولایزر و رویه کدگذاری، مشخصات دینام/استارت.

مسیر پاورترین

شارژ (SK-07) و استارت (SK-08) با الگوی استاندارد؛ در نسخه‌های اتومات، سویچ ایمنی P/N در مسیر استارت.

مسیر بدنه/شبکه

- «چند چراغ خطا با هم» = ولتاژ/شبکه (SK-29) – باتری، شارژ، ارت اول.
- کدهای U = شکست ارتباط (SK-20)؛ تغذیه و ارت ماژول قبل از تعویض.
- یادگیری‌های پس از قطع باتری: رویه هر تیپ نیازمند راستی‌آزمایی.

تجربه عملی مرسوم

- در سورن با تجهیزات برقی بیشتر، باتری ضعیف خطاهای جعلی می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی.
- سوئیچ‌ها و کلیدهای فرسوده (ترمز، دنده عقب) پرمرجعه و ارزان‌اند.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

سورن من گاهی قفل مرکزی بد رفتار می‌کند؛ BSI؟ اول تغذیه/ارت/سوئیچ درب – «BSI خراب» تشخیص حدسی است (SK-20/30).
بعد از قطع باتری چند چیز تنظیم نشد؛ خرابی؟ یادگیری – رویه هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P1-SRN-DIAG، P1-SMN-ELE | هاب: vehicles/ikco/soren/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، ایمولایزر، دینام/استارت.