

سامانه ترمز تارا – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P1-TRA-BRK | مسیر: vehicles/ikco/tara/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز تارا با دیسک جلو و ABS در تیپ‌های مجهز – الگوی کامل SK-11 و مراجع P1-DNA-BRK معتبرند. ناوگان جوان یعنی شکایت‌ها از قطعات سایشی و تنظیمات است.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت زود هنگام	پین کالیپر گیر	جنس لنت
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشتی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
چراغ ABS	سنسور/پولی	سیم‌کشی، مازول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. ABS: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← مازول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- هواگیری در خودروهای ABS دار با رویه سازنده – ناتمام، حساسیت پدال را می‌کاهد.
- لنت نو روی دیسک خط افتاده، صدا می‌دهد – هم‌ست تعویض.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS تارا در باران روشن می‌شود؛ سنسور؟ الگوی کلاسیک سنسور/سیم در رطوبت – پالس‌سنجی قبل از تعویض (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P1-TRA-SVC، P1-TRA-SUS | هاب: vehicles/ikco/tara/

فیلدهای باز

حد مینیمم‌ها، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار.