

سیستم برق تارا – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک

شناسه فایل: P1-TRA-ELE | مسیر: vehicles/ikco/tara/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

تارا جدیدترین الکترونیک فاز ۱ ایران خودرو را دارد و در نسخه اتومات تجهیزات بیشتری سوار است. قاعده طلایی حاکم است: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض ماژول (SK-20/29/30).

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر تیپ، نقشه فیوز/رله هر مدل سال، رفتار ایموبلایزر و رویه کدگذاری، مشخصات دینام/استارت.

مسیر پاورترین

شارژ (SK-07): باتری/تست بار ← کلیمت و ارت ← ولتاژ شارژ (۱۳/۵-۱۴/۵ عمومی) ← ریپل. استارت (SK-08): سه حالت؛ در اتومات، سوییچ ایمنی P/N در مسیر استارت است – شکایت «استارت نمی‌زند» با دنده بررسی شود.

مسیر الکترونیک

- «چند چراغ خطا با هم» = ولتاژ/شبکه (SK-29) – قبل از هر تعویض سنسور.
- کدهای U = شکست ارتباط، نه حکم تعویض ماژول (SK-20).
- یادگیری‌های پس از قطع باتری: رویه هر تیپ نیازمند راستی‌آزمایی.

تجربه عملی مرسوم

- باتری ضعیف در خودروی الکترونیک‌محور، خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – باتری سالم پیش‌نیاز عیب‌یابی است.
- در اتومات، مدار چراغ دنده/سوییچ را در هر شکایت استارت کنترل کنید.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

تارای من بعد از چند روز پارک خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ باتری رو به پایان یا مصرف پنهان – تست SK-07 اول.
آیا تجهیزات تارا بعد از قطع باتری ریست می‌شود؟ برخی بله – رویه هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی؛ پیش از قطع ثبت شود.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P1-TRA-DIAG، P1-TRA-GBX | هاب: vehicles/ikco/tara/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، ایموبلایزر، دینام/استارت.