

## موتور تارا – راهنمای کامل تعمیرات TU5 و EC5

شناسه فایل: P1-TRA-ENG | مسیر: vehicles/ikco/tara/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05 | SK-15

### مقدمه

تارا با TU5 (نسخه‌های اولیه) و EC5 توربو (جدیدتر) عرضه شده – دو الگوی تعمیری که در P1-RNA-ENG (TU5) و P1-DNA-ENG (EC5) کامل شرح داده شده‌اند و اینجا نکات اختصاصی نصب در تارا ثبت می‌شود.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** بازه تسمه هر موتور، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم.

### الگوی TU5 در تارا

کوئل مجتمع پرمرجعه، تسمه/واترپمپ همزمان، روغن‌سوزی سه‌مسیره با تفکیک کاسه‌نمدها/رینگ/نشستی – جدول‌های P1-RNA-ENG معتبرند.

### الگوی EC5 در تارا

روغن‌کاری حیاتی توربو (گرید صحیح و تعویض به‌موقع)، مسیر بوست و اینترکولر، سردکردن ملایم پس از بار سنگین – جدول‌های P1-DNA-ENG معتبرند.

### تجربه عملی مرسوم

- در EC5، فیلتر هوا و روغن «به‌زمان» سرویس شوند، نه فقط مسافت.
- در TU5، صدای گذرای استارت سرد الگوی مرسوم است؛ صدای ماندگار بررسی می‌خواهد.
- تعویض توربو فقط با تشخیص سند (فشار بوست).

### هشدارهای ایمنی

تسمه با قفل فازها و موتور سرد؛ مدار توربو داغ؛ درب مخزن داغ باز نشود.

### سوالات متداول

**تارای EC5 من روغن کمی می‌برد؛ نگرانی؟** تفکیک سه‌مسیره + بازرسی مسیر تنفس؛ توربو معیوب معمولاً نشت روغنی ورودی هم دارد – با تست سند تصمیم بگیرید.

**کدام نسخه تارا من است؟** کد موتور روی بدنه/مدارک – در کارت مدل ثبت شود (نیازمند راستی‌آزمایی).

### اتصال‌های داخلی

پایه: 15، 02، 05، SK-01 | مرتبط: P1-TRA-CLG، P1-DNA-ENG، P1-RNA-ENG | هاب: vehicles/ikco/tara/

### فیلدهای باز

بازه تسمه هر موتور، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن.