

سامانه سوخت تارا – راهنمای کامل مدار فشار و توربو

شناسه فایل: P1-TRA-FUE | مسیر: vehicles/ikco/tara/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت تارا روی دو پیکربندی سوار است: TU5 (الگوی P1-RNA-FUE) و EC5 توربو (الگوی P1-DNA-FUE). تست‌های SK-06 چهار خوانش کلیدی می‌دهد: فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی پمپ. **نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد هر موتور، مشخصات سنسور فشار ریل EC5، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها.

نکات اختصاصی

- در EC5، افت فشار زیر بار فوری‌تر معنا دارد – توربو تقاضای لحظه‌ای را بالا می‌برد و پمپ مرزی اول زیر بار کم می‌آورد.
- در TU5، الگوی توری باک/فیلتر در سوخت آلوده معتبر است.
- P0171: سه‌مظنونی SK-16 (سنسور بار، نشت هوا – در EC5 شامل بعد از توربو –، فشار سوخت)؛ LTFT جهت‌نما (SK-04).

تجربه عملی مرسوم

- «تیق با بنزین، آرامش با CNG» یا برعکس، جهت‌نمای مدار مربوطه است – هر علامت در هر دو سوخت تست شود.
- در توربو، بوی سوخت + افت بوست: مسیر هوادهی پیش از مدار سوخت.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ سوخت دور از آگروز داغ.

سوالات متداول

- EC5 تارا با بنزین تیق دارد؛ پمپ؟ تست فشار زیر بار تصمیم می‌سازد (SK-06) – حدس نزنید.
- سنسور ریل کجاست؟ محل هر نسخه در کارت مدل ثبت می‌شود (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصالات داخلی

پایه: SK-06، 16، 18، 21 | مرتبط: P1-TRA-DIAG، P1-TRA-ENG | هاب: vehicles/ikco/tara/

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر موتور، سنسور ریل، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها.