

سامانه ترمز Arrizo 5 – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P2-ARZ5-BRK | مسیر: vehicles/mvm/arrizo-5/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Arrizo 5 با دیسک جلو و (بسته به تیپ) درام/دیسک عقب و ABS در تیپ‌های مجهز – الگوی کامل SK-11 و مرجع P2-X22-BRK معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب هر تیپ، تیپ‌های ABS دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	لنت آغشته، سیلندرک نشستی
چراغ ABS متناوب	سنسور/پولی	سیم‌کشی، ماژول (آخر)

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. درام عقب: کفک، سیلندرک، آجار، سیم دستی. ABS: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (ذرات فلزی) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- سایش نامتقارن = امضای پین گیر – سرویس کالیپر قبل از تعویض جنس لنت.
- روغن ترمز پس از هر بازشدن مدار تازه شود.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ABS روی دست‌انداز روشن می‌شود؛ ماژول؟ تقریباً هرگز – سنسور/سیم (SK-11).
دیسک تراش یا نو؟ حد مینیمم و Runout هاب معیار است (نیازمند راستی‌آزمایی).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P2-ARZ5-SVC، P2-ARZ5-SUS | هاب: vehicles/mvm/arrizo-5/

فیلدهای باز

حد مینیمم‌ها، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS دار، ترکیب عقب.