

سامانه سوخت Arrizo 5 – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان CNG

شناسه فایل: P2-ARZ5-FUE | مسیر: vehicles/mvm/arrizo-5/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Arrizo 5 الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست‌های SK-06 (فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی). لایه CNG بخشی از ناوگان است و تفکیک سه دامنه (بنزین/گاز/موتور) شرط تشخیص است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، مشخصات کیت CNG نسخه‌های فابریک.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	متقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه CNG

علامت	فقط بنزین	فقط CNG	هر دو
تپق زیر بار	پمپ/فیلتر	رگولاتور/فیلتر گاز، تنظیم	جرقه، مکانیک
استارت سخت	فشار سوخت	سویچ اولیه روی بنزین (الگوی مرسوم)	باتری/استارت
بوی گاز	–	نشستی – توقف فوری	–

تجربه عملی مرسوم

- در ناوگان CNG، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود – استارت اولیه و اضطراری به آن وابسته است.
- در بنزین‌آلوده‌های سابقه‌دار، توری باک + فیلتر با هم سرویس شوند.
- انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

هر بو یا احتمال نشستی گاز: توقف کار، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. تخلیه فشار بنزین پیش از اتصالات.

سوالات متداول

با CNG دود می‌کند؟ کیت خراب است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – فیلر/جرقه/تراکم در P2-ARZ5-DIAG؛ با هر دو سوخت تست. **P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟** سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصالات داخلی

پایه: 06، 16، 18، 21 | مرتبط: P2-ARZ5-ELE، P2-ARZ5-DIAG | هاب: vehicles/mvm/arrizo-5/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، کیت CNG، بازه فیلترها.