

سیستم برق امویام ۱۱۰ – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P2-M110-ELE | مسیر: vehicles/mvm/mvm-110/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق امویام ۱۱۰ معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت بر آن حاکم است: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض قطعه الکترونیکی (SK-29). در ناوگان وارداتی، نصب‌های aftermarket مضمون دائمی علائم مبهم‌اند.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، منطق مراحل فن، رفتار ایموبلایزر و رویه یادگیری‌ها.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – ایزوله با قطع فیوزها
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- دزدگیر و مدارهای غیرفابریک، رایج‌ترین علت مصرف پنهان در این ناوگان‌اند – اول آن‌ها ایزوله شود.
- کلیمت‌ها و ارت‌های بدنه در هر سرویس بازبینی شوند؛ خوردگی، «هزار خرابی» می‌سازد.
- پیش از تعویض باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود (رویه هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی).

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

بعد از پارک چندروزه استارت نمی‌زند؛ چیست؟ مصرف پنهان – آمپرتر سری و قطع فیوزها (SK-07)؛ مضمون اول: مدارهای غیرفابریک. چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P2-M110-DIAG، P2-M110-CLG | هاب: vehicles/mvm/mvm-110/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، منطق فن، ایموبلایزر، یادگیری‌ها.