

سیستم برق امویام X22 – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P2-X22-ELE | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x22/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق X22 معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). تجهیزات تیپ‌های بالاتر (سنسور پارک، دوربین، نمایشگر – تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی) حساسیت به باتری و اتصالات را بالا برده است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، منطق مراحل فن، ایموبلایزر و رویه یادگیری‌ها.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- تجهیزات بیشتر یعنی باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری پیش‌نیاز عیب‌یابی است.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

بعد از چند روز پارک استارت نمی‌زند؛ چیست؟ مصرف پنهان – ایزوله با قطع فیوزها (SK-07).

چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P2-X22-DIAG، P2-X22-CLG | هاب: vehicles/mvm/mvm-x22/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، منطق فن، ایموبلایزر، یادگیری‌ها.