

سیستم برق امویام X33 – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P2-X33-ELE | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x33/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق X33 معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). تجهیزات تیپ‌های بالاتر (تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی) حساسیت به باتری و اتصالات را بالا برده است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، منطق مراحل فن، ایموبلایزر و رویه یادگیری‌ها.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- در سفرها و بار، باتری ضعیف زودتر خودش را نشان می‌دهد – تست بار باتری بخش ثابت سرویس باشد.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

- بعد از سفر چندروزه استارت نمی‌زند؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست بار و ایزوله با قطع فیوزها (SK-07).
- چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P2-X33-DIAG، P2-X33-CLG | هاب: vehicles/mvm/mvm-x33/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، منطق فن، ایموبلایزر، یادگیری‌ها.