

سیستم برق امویام X55 – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن

شناسه فایل: P2-X55-ELE | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x55/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق X55 معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). تجهیزات X55 و به‌ویژه X55 Pro (تأیید هر تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی) حساسیت به باتری و اتصالات را بالا برده است.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، منطق مراحل فن، ایموبلایزر و رویه یادگیری‌ها.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- در خودروی سفرمحور، تست بار باتری پیش از هر سفر بخشی از آمادگی است.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند؛ تجهیزات بیشتر یعنی باتری ضعیف خطاهای جعلی هم می‌سازد.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

بعد از سفر چندروزه استارت نمی‌زند؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست بار و ایزوله با قطع فیوزها (SK-07).
چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P2-X55-DIAG، P2-X55-CLG | هاب: vehicles/mvm/mvm-x55/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، منطق فن، ایموبلایزر، یادگیری‌ها.