

سیستم برق Hyundai i20 – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-HYN-I20-ELE | مسیر: vehicles/hyundai/i20/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق i20 معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). خودروی شهری یعنی استارت‌های زیاد در روز – باتری و اتصالات زیر فشار بیشتری‌اند.

نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر نسل/مدل سال، مشخصات دینام/استارت، ایموبلایزر و یادگیری‌ها، منطق فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – سفرهای کوتاه شهری باتری را شارژ نمی‌کند
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- در کارکرد شهری با سفرهای کوتاه، باتری هرگز شارژ کامل نمی‌گیرد – عمر کوتاه‌تر طبیعی است؛ تست بار معیار تصمیم است.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند؛ پیش از قطع باتری، یادگیری‌ها ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

i20 من فقط مسیرهای کوتاه می‌رود؛ باتری مرتب ضعیف می‌شود؛ طبیعی است؟ الگوی مرسوم است – تست بار باتری و شارژ (SK-07)؛ در صورت سالم‌بودن، شارژ دوره‌ای کمکی توصیه می‌شود.

چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P3-HYN-I20-CLG، P3-HYN-I20-DIAG | هاب: vehicles/hyundai/i20/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله هر نسل، دینام/استارت، ایموبلایزر، منطق فن.