

سیستم برق Hyundai ix35 – راهنمای کامل شارژ، استارت و مدار فن (نسل LM)

شناسه فایل: P3-HYN-IX35-ELE | مسیر: vehicles/hyundai/ix35/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-29

مقدمه

برق ix35 معماری استاندارد دارد و قاعده ثابت: ولتاژ و ارت قبل از هر تعویض (SK-29). الگوی P3-HYN-TUC-ELE معتبر است. نیازمند راستی‌آزمایی: نقشه فیوز/رله هر مدل سال، مشخصات دینام/استارت، ایموبلایزر و یادگیری‌ها، منطق فن.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
داغ در ترافیک	مدار فن: فیوز ← رله ← سنسور ← فن
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08)
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-29)

تجربه عملی مرسوم

- در سفرمحور، تست بار باتری پیش از هر سفر بخشی از آمادگی است.
- مدارهای غیرفابریک اول ایزوله شوند؛ پیش از قطع باتری، یادگیری‌ها ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار.

سوالات متداول

بعد از سفر چندروزه استارت نمی‌زند؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست بار و ایزوله با قطع فیوزها (SK-07).
چراغ باتری روشن ولی شارژ می‌کند؛ دینام؟ اول مدار تحریک (SK-07).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 29 | مرتبط: P3-HYN-IX35-DIAG، P3-HYN-IX35-CLG | هاب: vehicles/hyundai/ix35/

فیلدهای باز

نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر، منطق فن.