

سامانه سوخت Kia Sportage – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P3-KIA-PRT-FUE | مسیر: vehicles/kia/sportage/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Sportage الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست‌های SK-06. جرم کراس‌اوور و در نسخه توربو تقاضای لحظه‌ای بالاتر – پمپ مرزی اول فقط زیر بار کم می‌آورد. لایه LPG در KM رایج است. **نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد هر نسل، سنسور فشار ریل، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، کیت LPG.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار / با بوست	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار با بار واقعی
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	مقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا (شامل مسیر توربو)	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود – پمپ مرزی ماه‌ها پنهان می‌ماند.

تجربه عملی مرسوم

- «تپق در سربالایی و بار» = تست زیر بار – حدس تعویض پمپ ممنوع (SK-06).
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

با LPG دود می‌کند؛ کیت خراب است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – با هر دو سوخت تست؛ مسیر موتوری در P3-KIA-PRT-DIAG. **P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟** سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

اتصال‌های داخلی

پایه: 06، 16، 18، 21 SK | مرتبط: P3-KIA-PRT-DIAG، P3-KIA-PRT-ELE | هاب: vehicles/kia/sportage/

فیلدهای باز

فشار استاندارد هر نسل، سنسور ریل، ظرفیت پمپ، کیت LPG، بازه فیلترها.