

سیستم برق Kia Sorento – راهنمای کامل به تفکیک نسل

شناسه فایل: P3-KIA-SRT-ELE | مسیر: vehicles/kia/sorento/electrical/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Sorento به تفکیک نسل متفاوت است: BL/XM کلاسیک و قابل ردیابی؛ UM/MQ4 با الکترونیک و شبکه کامل تر (و تجهیزات رفاه ردیف عقب). قاعده ثابت: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض (SK-20/29/30).

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر و کدگذاری، منطق فن، تجهیزات MQ4.

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها در UM/MQ4
چراغ باتری متناوب	مدار تحریک و اتصالات – پیش از دینام
استارت کلیک/کند	باتری/اتصالات/استارت (SK-08) – جرم سنگین یعنی تقاضای استارت بالاتر
چرخش سالم بدون روشن شدن	SK-19: میل‌لنگ ← جرقه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U	شکست ارتباط – تغذیه/ارت ماژول قبل از تعویض (SK-20)

تجربه عملی مرسوم

- جرم سنگین یعنی استارت زیر فشار بیشتری است – ضعف باتری/اتصالات زودتر از SUVهای سبک‌تر خودش را نشان می‌دهد.
- در UM/MQ4 با تجهیزات زیاد، باتری ضعیف خطاهای جعلی موتوری هم می‌سازد – سلامت باتری مطلق‌ترین پیش‌نیاز.
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول بدون رویه کدگذاری ممنوع.

سوالات متداول

Sorento من بعد از چند روز پارک استارت نمی‌زند؛ چیست؟ باتری یا مصرف پنهان – تست SK-07 با احترام به زمان خواب.

قطعات برقی بین نسل‌ها مشترک است؟ هر نسل مستقل – فقط با تأیید کد قطعه.

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P3-KIA-SRT-DIAG، P3-KIA-SRT-CLG | هاب: vehicles/kia/sorento/

فیلدهای باز

معماری ماژول هر نسل، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر.