

سامانه سوخت Nissan Navara – راهنمای کامل مدار فشار و ناوگان LPG

شناسه فایل: P4-NSN-NVR-FUE | مسیر: vehicles/nissan/navara/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

مقدمه

مدار سوخت Navara (نسخه بنزینی) الگوی استاندارد است: پمپ باک داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست های SK-06. بار بستر و آفرود، تقاضای لحظه ای را بالا می برد – پمپ مرزی اول فقط با بار کم می آورد. لایه LPG در بخشی از ناوگان بنزینی؛ ناوگان دیزل (در صورت تأیید) لایه اختصاصی خود را خواهد داشت.

نیازمند راستی آزمایی: فشار استاندارد، سنسور فشار ریل، ظرفیت پمپ، بازه فیلترها، کیت LPG، (لایه دیزل پس از تأیید ناوگان).

جدول تفکیک

شکایت	مظنون مسیر سوخت	تست
تپق زیر بار / با بستر پر / آفرود	پمپ مرزی، فیلتر	تست زیر بار با بار واقعی
استارت طولانی	افت Hold	تست حفظ فشار
لرزش متناوب	انژکتور گرفتگی/نشت	مقاطع Hold +
P0171	فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا	SK-16 + SK-03 + SK-21
بوی بنزین	خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک	بازرسی + تست فشار

لایه LPG

هر علامت در هر دو سوخت تست شود؛ بوی گاز = توقف فوری، شیر باک بسته، تهویه، کف صابون مخصوص – هیچ شعله. در ناوگان LPG، مدار بنزینی دوره ای تست شود.

تجربه عملی مرسوم

- «تپق با بار، آرامش خالی» = تست زیر بار با بستر پر – حدس تعویض پمپ ممنوع (SK-06).
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود؛ انژکتور شویی فقط با تأیید تست.

هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ LPG فقط توسط نصاب مجاز.

سوالات متداول

با LPG دود می کند؛ کیت خراب است؟ دود یعنی احتراق ناقص موتور – با هر دو سوخت تست؛ مسیر موتوری در P4-NSN-NVR-DIAG.

P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده اند (SK-16).

اتصال های داخلی

پایه: 21، 18، 16، SK-06 | مرتبط: P4-NSN-NVR-ELE، P4-NSN-NVR-DIAG | هاب: vehicles/nissan/navara/

فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور ریل، ظرفیت پمپ، کیت LPG، لایه دیزل.